

PHILIPS

Ausinės

8000 Serija

TAH8505



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2

2	Jūsų „Bluetooth“ ausis	3
	uždengiančios ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4

3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5

4	Ausinių naudojimas	6
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	6

5	Techniniai duomenys	8
---	---------------------	---

6	Pranešimas	9
	Atitikties deklaracija	9
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	9
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	9
	EMF atitiktis	9
	Aplinkos apsaugos informacija	10
	Atitikties pranešimas	10

7	Prekių ženklai	11
---	----------------	----

8	Dažnai užduodami klausimai	12
---	----------------------------	----

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsumo lygiu, protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatom.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:




Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrslų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogdimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Niekada nenaudokite ausinių vairuodami motorinę transporto priemonę, važiuodami dviračiu, bėgiodami ar eidami intensyvaus eismo vietose. Daugelyje vietų tai daryti pavojinga arba tai draudžia įstatymas.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Veikimo temperatūra: nuo 0°C (32°F) iki 40°C (104°F)
- Laikymo temperatūra: nuo -10°C (14°F) iki 45°C (113°F)
- Veikimo drėgmė: 8%–90% RH (be kondensacijos)
- Laikymo drėgmė: 5%–90% RH (be kondensacijos)
- Maksimalus veikimo aukštis: 3000 m
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų „Bluetooth“ ausis uždengiančios ausinės




Garso kabelis



Greitosios pradžios vadovas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/support. Naudodami „Philips“ ausis uždengiančias ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiamame įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos;
- mėgautis triukšmo slopinimu.




Nešiojimo dėklas

Kas yra dėžutėje



„Philips“ „Bluetooth“ ausis uždengiančio ausinės „Philips TAH8505“






USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 8 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga



- ① Jutiklinis valdymo skydas
- ② Garso kištukas
- ③ Mikrofonas
- ④ LED indikatorius
- ⑤ ANC/Aplinkos garso LED indikatorius
- ⑥  (Maitinimo mygtukas)
- ⑦ Micro USB įkrovimo lizdas

3 Kaip pradėti naudoti

Akumulatoriaus įkrovimas

Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumulatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir 3 valandas įkraukite akumuliatorių.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Komplekte esantį USB įkrovimo kabelį prijunkite prie:

- Ausinių Micro USB įkrovimo lizdo;
- Įkrovklio/kompiuterio USB lizdo.


↳ Įkrovimo metu dega raudonas LED ir užžęsta pilnai įkrovus ausines.

Patarimas

- Įprastai pilnas ausinių įkrovimas trunka 2 valandas.

Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu, susiekite jas su telefonu. Sėkmingai susiejus tarp ausinių ir mobiliojo telefono sukuriamas unikalus užšifruotas ryšys. Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 8 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 8 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite  ir palaikykite 5 sekundes kol pamainomis mirksės raudonas ir mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės susiejimo režimu veikia 2 minutes.
- 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir suaktyvinta jo „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti išsamią informaciją žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Toliau parodytas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- ↳ Savo mobiliajame telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją ir pasirinkite „Philips TAH8505“



„Philips TAH8505“

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite savo telefoną/„Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Norėdami įjungti ausines paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.
 - ↳ Mėlynas LED įsijungs 3 s.
 - ↳ Prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/„Bluetooth“ įrenginio ausinės iš naujo prijungiamos automatiškai.

Patarimas

- Įjungus telefoną/„Bluetooth“ įrenginį arba suaktyvius „Bluetooth“ funkciją po ausinių įjungimo, reikia ausines prie telefono/„Bluetooth“ įrenginio iš naujo prijungti rankiniu būdu.

Pastaba

- Ausinėms per 2 minutes neprisijungus prie paskutinio prijungto pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio bus perjungiamas susiejimo režimas, o tada, kai ANC išjungtas, po dar 8 minučių neprijungus jokio „Bluetooth“ įrenginio ausinės automatiškai išsijungia.
- Jei ausinėse jokios ryšio istorijos nėra ir per 2 minutes neprijungiamas joks „Bluetooth“ įrenginys, susiejimas išjungiamas ir įjungiamas neveiklos režimas.

Laidinis sujungimas

Taip pat galite savo ausines naudoti su komplekte esančiu garso kabeliu. Prijunkite komplekte esantį garso kabelį prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.

Patarimas

- Naudojant laidinį režimą mygtukai neveikia.

Skambučių ir muzikos valdymas

Įjungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.
Ausinių išjungimas.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes. ↳ Mėlynas LED dega ir palaipsniui užgستا.

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite kartą
Garsumo reguliavimas.	Jutiklinis valdymo skydas	Braukite į viršų/žemyn
Sekantis takelis.	Maitinimo mygtukas	Pastumkite žemyn
Ankstesnis takelis.	Maitinimo mygtukas	Pastumkite į viršų

Skambučio valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Atsiliėpimas/skambučio nutraukimas.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite kartą
Atmesti skambutį.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite dukart
Atsiliiepti į naują skambutį skambučio metu.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite kartą
Atmesti naują skambutį skambučio metu.	Maitinimo mygtukas	Paspauskite dukart

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Nutraukti esamą skambutį ir suaktyvinti kitą skambutį	Maitinimo mygtukas	Paspauskite kartą
Perjungti tarp skambučių atsiliepus į du skambučius	Maitinimo mygtukas	Paspauskite dukart
Perjungti tarp telefono ir ausinių skambučio metu	Maitinimo mygtukas	Paspauskite dukart

ANC valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
ANC įjungimas/išjungimas/aplinkos garsas	Jutiklinis valdymo skydas	Bakstelėkite kartą

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Sužadinti numatytąjį balso asistentą	Jutiklinis valdymo skydas	Uždenkite ir palaikykite 2 sekundes.

Kita ausinių indikatorius būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės veikia budėjimo režimu arba kai klausomasi muzikos.	Dega mėlynas LED.
Ausinės paruoštos susiejimui.	Pamainomis mirksi raudonas ir mėlynas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Raudonas LED mirksi lėtai. Kai ANC išjungtas, nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 8 minučių automatiškai išsijungia.
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis.	Raudonas LED mirksi kas 2 sekundes kol baigiasi energija.
Akumuliatorius pilnai įkrautas.	Raudonas LED išsijungia.

5 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos klausymosi laikas: 30 val.
Pokalbių laikas: 30 val.
- Budėjimo laikas: 160 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius (680 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.0
Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- Skaitmeninis aido ir triukšmo mažinimas
- Automatinis išsijungimas
- Micro USB prievadas įrenginio įkrovimui



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

6 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis.)

Jūsų sistema sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ši įranga žalingų radijo ar televizijos

signalų trukdžių nesukelia, tai galima nustatyti įrangą išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbą pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS nustatytus standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

7 Prekių ženklai

Bluetooth

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „Top Victory Investment Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

8 Dažnai užduodami klausimai


Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.

Leiskite ausinėms veikti susiejimo režimu (pamainomis mirksi raudonas ir mėlynas LED), paspauskite maitinimo mygtuką  ir palaikykite, dukart bakstelėkite valdymo skydą, tada 3 kartus sumirksės violetinis LED.

Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujimą garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

„Bluetooth“ įrenginys negali aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susieta įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta naudotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support.



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

