

PHILIPS

Kuulokkeet

9000-sarja

TAH9505



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2

2	Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomat Bluetooth-kuulokkeet yleisesti	4

3	Käytön aloittaminen	5
	Akun lataaminen	5
	Laiteparin muodostaminen kuulokkeista ja matkapuhelimesta	5

4	Kuulokkeiden käyttäminen	6
	Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen	6
	Puhelujen ja musiikin hallinta	7

5	Tekniset tiedot	8
---	-----------------	---

6	Ilmoitus	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	9
	Kiinteään akun irrottaminen	9
	EMF-vaatimustenmukaisuus	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10

7	Tavaramerkit	11
---	--------------	----

8	Usein kysytyjä kysymyksiä	12
---	---------------------------	----

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulonsuojaus



Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jona käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistietoja

Välttyäksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos kuulokkeet edellyttävät puhdistamista, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu mahdollisimman vähäisellä määrällä vettä tai mieto saippuavettä.
- Kiinteää akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi kumota suojausten.
- Akun hävittäminen tulessa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai palonaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa tai polkupyörää tai juostessasi tai kävellessäsi liikennöidyllä alueella. Se on vaarallista ja monissa paikoissa laitonta.

Käyttö- ja varastointilämpötila ja ilmankosteus

- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Varastointilämpötila: -10–45 °C
- Ilmankosteus käytön aikana: 8–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Ilmankosteus säilytyksen aikana: 5–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä)
- Suurin käyttökorkeus: 3000m
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

2 Over-ear-Bluetooth-kuulokkeet


Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näiden Philipsin over-ear-kuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin
- nauttia vastamelusta

Pakkauksen sisältö




Philips Bluetooth-kuulokkeet Philips TAH9505



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)



Äänijohto



Lentokonesovitin



Kantolaukku



Pika-aloitusopas



Kansainvälinen takuu




Turvallisuuslehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, kämmentietokone, Bluetooth-adapteri, MP3-soitin tms.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 8).

Langattomat Bluetooth-kuulokkeet yleisesti



- ① ANC-tilapainike
- ② Puheavustajapainike
- ③ Kosketuslevy
- ④ Virtapainike
- ⑤ Merkkivalo (valkoinen/sininen)
- ⑥ USB-C
- ⑦ Mikrofoni
- ⑧ 2,5 mm:n audioliitäntä

3 Käytön aloittaminen

Akun lataaminen

Huomautus

- Lataa akkua 4 tuntia ennen kuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi mahdolliset vahingot.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, sillä kuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

Kytke kuulokkeiden mukana toimitettu USB-latauskaapeli

- kuulokkeiden USB type C -latausporttiin ja
- tietokoneen lataus-/USB-porttiin.


↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen ajaksi ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vinkki

- Täysi lataussykli kestää yleensä 4 tuntia.

Laiteparin muodostaminen kuulokkeista ja matkapuhelimesta

Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimestasi laitepari ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa. Kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille muodostuu tällöin yksilöllinen salattu kytkös. Kuulokkeet varastoivat muistiinsa 8 viimeisintä laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 8 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeissa on täysi varaus ja niiden virta on katkaistu.
- 2 Paina  5 sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
↳ Kuulokkeet pysyvät laiteparin muodostustilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja sen Bluetooth on käytössä.
- 4 Muodosta kuulokkeista ja matkapuhelimesta laitepari. Tarkempia tietoja saat matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka kuulokkeista ja matkapuhelimesta muodostetaan laitepari.

- ↳ Aktivoi matkapuhelimesi Bluetooth-ominaisuus ja valitse **Philips TAH9505**



Philips TAH9505

4 Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen virta.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta pitämällä virtapainiketta painettuna.
 - ↳ Sininen merkkivalo syttyy 2 sekunniksi.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat yhteyden uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti.

Vinkki

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokkeisiin virran, sinun täytyy yhdistää kuulokkeet matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen uudelleen manuaalisesti.

Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä viimeksi yhdistettyyn kantamalla olevaan Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin aikana, ne siirtyvän laiteparin muodostamisen tilaan. Jos ne eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 3 minuuttia myöhemminkään, niistä katkeaa virta automaattisesti.

Langallinen yhteys

Voit käyttää kuulokkeita myös mukana tulleen äänijohdon kanssa. Kytke mukana tullut äänijohto kuulokkeisiin ja ulkoiseen äänilaitteeseen.

Vinkki

- Toimintonäppäimet poistuvat käytöstä linjatulotilan käytön ajaksi.

Google-pikaparinmuodostus

Kuulokkeet tukevat Google-pikaparinmuodostusta

- Siirry kuulokkeissa parinmuodostustilaan.
- Myös Android-älypuhelimien Bluetoothin on oltava päällä.
- Kuulokkeet löytävät Android-älypuhelimien automaattisesti



Usean pisteen yhteys

Parinmuodostus

- Muodosta laitepari kuulokkeiden ja kahden laitteen välillä, esim. matkapuhelin ja matkatietokone.

Vaihda laitteiden välillä

- Voit kuunnella musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan. Toista laitetta voidaan käyttää puheluihin.
- Keskeytä ääni yhdessä laitteessa ja aloita äänen toisto toisessa laitteessa.

Huomautus

- Kun suoratoistat ääntä laitteelta 1, puhelun saapuminen laitteelta 2 keskeyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Kun puhelu katkaistaan, toisto laitteelta 1 jatkuu automaattisesti.

Puhelujen ja musiikin hallinta

Virran kytkeminen/katkaiseminen

Tehtävä	Painike	Toiminto
Kytke kuulokkeisiin virta	Virtapainike	Paina 2 sekuntia.
Katkaise kuulokkeiden virta	Virtapainike	Paina 2 sekuntia. ↳ Sininen LED-valo palaa ja häviää.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki	Kosketuslevy	Napauta kerran
Säädä äänenvoimakkuutta.	Kosketuslevy	Pyyhkäise ylös/pyyhkäise alas
Seuraava kappale.	Kosketuslevy	Pyyhkäise eteen
Edellinen kappale.	Kosketuslevy	Pyyhkäise taakse

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toiminto
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.	Kosketuslevy	Napauta kerran
Hylkää puhelu.	Kosketuslevy	Kosketa 1 s
Vastaa uuteen puheluun puhelun aikana.	Kosketuslevy	Napauta kerran
Hylkää uusi puhelu puhelun aikana.	Kosketuslevy	Kosketa 1 s
Vaihda puhelua vastattuasi kahteen puheluu	Kosketuslevy	Napauta kerran

ANC-ohjaus

Tehtävä	Painike	Toiminto
ANC päällä / Tietoisuustila / ANC pois	ANC-tilapainike	Paina kerran

Tietoisuustila

Tehtävä	Painike	Toiminto
Tietoisuustila	ANC-tilapainike	Paina, kunnes kuulet "Awareness" (Tietoisuus)
Pikakeskustelu	Kosketuslevy	Kämmen oikean kuulokkeen päällä

Google Assistant

Tehtävä	Painike	Toiminto
Herätä Google Assistant	Puheavustajapainike	Paina ja pidä
Toistoilmoitus	Puheavustajapainike	Paina kerran
Peruuta Google-avustus tai -ilmoitus	Puheavustajapainike	Paina kahdesti



Huomautus

- Älypuheliimiin on asennettava Google Assistant -sovellus.

Älypuhelimien puheavustajatoiminto (esim. Google-sovellus, Siri)

Tehtävä	Painike	Toiminto
Herätä älypuhelimien puheavustajatoiminto	Kosketusanturipaneeli	Paina 2 sekuntia



Huomautus

- Viittaa älypuhelimien käyttöohjeisiin.

Kuulokkeiden merkkivalon muu tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, ja ne ovat valmiustilassa tai toistavat musiikkia.	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Kuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten.	LED-valo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeista katkeaa virta automaattisesti 3 minuutin kuluessa.
Akun varaus on vähissä.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti, kunnes virta loppuu
Akku on ladattu täyteen.	Valkoinen merkkivalo on sammuksissa.



Huomautus

- Jos et käytä kuulokkeita yli 5 minuuttia, ne sammuvat.

SOVELLUKSEN LATAAMINEN

Skannaa QR-koodi/paina Lataa-painiketta tai etsi ”Philips Headphones” Apple App Storessa tai Google Playssä ladataksesi sovelluksen.



5 Tekniset tiedot

Kuulokkeet

- Musiikin kuuntelu: 27 tuntia
- Puhuminen: 27 tuntia
- Lataaminen: 4 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (900 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (hands-free-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Taajuusalue: 2400-2483,5 MHz
- Lähettimen teho: < 8 dBm
- Käyttöetäisyys: enintään 10 metriä
- Digitaalisen kaiun ja kohinan vaimennus
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB Type C -portti lataamiseen
- Tukee ACC:tä

Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

6 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on kytketty irti latauskotelosta ennen akun irrottamista.



EMF-vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia soveltuvia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivaaho (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaativuuden mukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. **Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.**
2. **Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

FCC-säännöt

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiiriin pistorasioihin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC (Industry Canada) -säteilyaltistuslauseke:

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää niitä lisensillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Siri

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google on Google LLC:n tavaramerkki. Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä tai tietyissä maissa.

8 Usein kysytyjä kysymyksiä

Bluetooth-kuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.

Akun varaus on vähissä. Lataa kuulokkeet.

En saa muodostettua laiteparia

Bluetooth-kuulokkeista ja

Bluetooth-laitteesta.

Bluetooth on poissa käytöstä. Kytke Bluetooth-laitteeseesi virta ja ota sen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ennen virran kytkemistä kuulokkeisiin.

Kuinka laitepari nollataan?

Paina virta- ja ANC-painiketta 3 sekuntia, niin merkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten.

Kuulen musiikin mutta en voi hallita sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toistaa / keskeyttää / siirtyä eteen-/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP: tä (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 8).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian matala.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnin kautta. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta itsenäisesti Bluetooth-laitteellasi saadaksesi äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laitepari on saatettu nollata tai kuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaassa kuvatun mukaisesti. (Katso ohje ”Muodosta kuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari ensimmäisellä käyttökerralla” sivulla 6.)

Bluetooth-kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on heikko ja seassa kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Tuo kuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa kuulokkeet.

Lisätukea on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.



Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

