

PHILIPS

Slušalice

Serija 4000

TAK4206



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Bezbjedno slušanje	2
	Opštite informacije	2
2	Vaše bežične Bluetooth slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	3
3	Početak rada	4
	Napunite bateriju	4
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	4
4	Uporaba slušalica	5
	Ponovno povežite slušalice na Bluetooth uređaj	5
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	5
	Nosite slušalice	6
	Ograničenje vremena reprodukcije i ograničenje glasnoće mogu se postaviti u aplikaciji Philips za slušalice	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obavijest	9
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obavijest o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	12
8	Često postavljana pitanja	13

1 Važne sigurnosne upute

Bezbjedno slušanje



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno poštujte sljedeće smjernice kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



Oprez

- Ne izlazite slušalice prevelikoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpku, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj toplosti, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vrucu pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom pritisku vazduha može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protivzakonito.

O upravljanju i skladištenju temperature i vлага

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične Bluetooth slušalice



Globalna
garancija




Letak o
sigurnosti

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica



- ① Mikrofon
- ② LED indikator
- ③ USB ulaz za punjenje tipa C
- ④ Dugme za uključivanje/isključivanje
- ⑤ - Dugme za kontrolu jačine zvuka
- ⑥ Dugme za kontrolu načina osvjetljenja
- ⑦ + Dugme za kontrolu jačine zvuka

Šta je u kutiji



Philips bežične slušalice za djecu
(TAK4206)



USB-C kabl za punjenje (samo za
punjenje)



Vodič za brzi početak

3 Početak rada

Napunite bateriju



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica, jer će povezivanje prekinuti vaš poziv.
- Tijekom punjenja ne možete normalno upravljati slušalicama.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- USB ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
 - priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uključili slušalice.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips TAK4206.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule). Za mobilne telefone koji imaju Bluetooth verziju 3.0 ili noviju, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAK4206

Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice u memoriju spremaju posljednja 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Uporaba slušalica

Ponovno povežite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili slušalice.
 - Plavo svjetlo je uključeno.
 - Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako se slušalice ne mogu povezati sa posljednjim uređajem u roku od 1 minute, udite u način rada „Nije povezano“.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.

Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.		Pritisnите i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnите i zadržite 4 sekunde. → Plavo svjetlo se pali i gasi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku		Pritisnите jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnите jednom
Sljedeća numera	+	Pritisnите i držite 2 sekunde
Prethodna numera	-	Pritisnите i držite 2 sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/prekini poziv.		Pritisnите jednom.
Odbijte dolazni poziv.		Pritisnите i zadržite 2 sekundu.

RGB indikator svjetla


Zadatak	Dugme	Rad
Režim crvenog svjetla		Pritisnite jednom.
Režim plavog svjetla		Pritisnite jednom.
Režim zelenog svjetla		Pritisnite jednom.
Svetlosni režim duge		Pritisnite jednom.
Svetlo isključeno		Pritisnite jednom.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku	Plava LED lampica treperi svakih 4 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjenično trepće plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	LED indikator trepće naizmjenično plavom i bijelom bojom, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator trepće 3 puta svake minute dok se automatski ne isključi.
Baterija je potpuno napunjena.	Svetlo isključeno.

Nosite slušalice

Podesite traku za glavu kako bi odgovarala vašoj glavi.



Ograničenje vremena reprodukcije i ograničenje glasnoće mogu se postaviti u aplikaciji Philips za slušalice

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeли aplikaciju.



Ograničenje vremena reprodukcije:

- Vrijeme reprodukcije može se postaviti u aplikaciji Philips Headphones.
- ➡ Osigurajte da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i postavite ograničenje vremena reprodukcije u aplikaciji za slušalice Philips.

- Glasovni upit koji kaže „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ čuće se 10 minuta prije nego što glasnoča dosegne unaprijed postavljeno ograničenje glasnoče.
- ↳ a) Kada se dostigne ograničenje vremena reprodukcije, reprodukuje se glasovni upit „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ i muzika u slušalicama će biti zaustavljena. Glasovni upit „Omogućeno je ograničenje vremena reprodukcije“ reproduciraće se svakih 10 sekundi dok se baterija ne isprazni. Istovremeno će uredaj uparen sa slušalicama biti pauziran;
- b) Ako želite nastaviti reprodukciju sa povezanog uredaja, isključite slušalice da biste prekinuli vezu s uredajem.
- Ponovno uključenje tokom istog dana:
 - ↳ 1. Ako nije dostignuto vrijeme reprodukcije prethodne sesije, vrijeme reprodukcije nastavlja se računati od prethodne sesije i slijedite donji opis pod a)
 - 2. Ako je dostignuto vrijeme reprodukcije prethodne sesije, slijedite opis pod a)
 - 3. Ako želite resetirati ograničenje vremena reprodukcije, odaberite „nikad“ u odjeljku ograničenja vremena reprodukcije aplikacije Philips Headphones.
- Sljedeći dan tajmer ograničenja vremena reprodukcije bit će resetovan i računati od „0“ min.

Ograničenje glasnoče:




- Ograničenje jačine zvuka može se postaviti u aplikaciji Philips Headphones:
 - ↳ a) Provjerite jesu li na vaš uredaj priključene slušalice i postavite ograničenje glasnoče u aplikaciji Philips Headphones.
- Glasovni upit „Ograničenje jačine zvuka je omogućeno“ je omogućen kada je glasnoča u slušalicama veća od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji Philips Headphones.
 1. Ako je glasnoča slušalica veća od unaprijed postavljenog ograničenja glasnoče u aplikaciji, glasnoča slušalica smanjivat će se svakim minutom glasovnim upitom koji govori „omogućeno je ograničenje glasa“, dok ne dosegne unaprijed postavljenu glasnoču.
 2. Ako je jačina zvuka u slušanicama ista ili manja od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji, jačina zvuka ostati će nepromijenjena.
- Kad se slušalice isključe i ponovno uključe, ograničenje glasnoče će se ponovno pokrenuti.
- Sljedećeg dana tajmer će biti resetovan. Da biste ga ponovo aktivirali, postavite ograničenje glasnoče.



Napomena

1. Postavite aplikaciju Philips Headphones na roditeljski uredaj kako biste osigurali da postavke neće biti promijenjene.
2. Ako tijekom upotrebe slušalica ne čujete zvuk, provjerite je li aktivirano ograničenje vremena reprodukcije.
3. Ograničenje vremena reprodukcije može se resetirati istovremenim pritiskom gumba za glasnoču + i - tijekom 5 sekundi. Ovo će vratiti slušalice na fabričke postavke.

5 Tehnički podaci




- Vrijeme slušanja muzike: 28 sati
- Vrijeme razgovora: 25 sati
- Uobičajeno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Brzo punjenje 15 minuta tijekom 2 sata
- Punjiva litij-polimerna baterija (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Podrška („Handsfree“ profil - HFP)
- Podržani Bluetooth stereo (Napredni profil za distribuciju zvuka - A2DP; Profil za daljinski upravljač za audio video - AVRCP)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke radi jasnoće poziva
- Automatsko isključivanje



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Punjive baterije treba da se puno samo pod nadzorom odraslih.



6 Obavještenje

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i električnih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje električnih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućista za punjenje.



Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati razdvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni pjenasti lim). Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoći jedne ili više mjera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenom za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji nisu oslobođeni licence i koji su u skladu s RSS-ovima bez kanadskih licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema uđovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatići svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da uđovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova kompanije Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mobilnim telefonom.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

Proverite da li su slušalice u režimu za uparivanje.

- Sljedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku (pogledajte „Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom” na stranici 4).
- Uvjerite se da LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo

Mobilni telefon ne može da pronađe slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s mobilnim telefonom, kako je opisano u korisničkom priručniku (pogledajte „Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom” na stranici 4).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loša kada je strimanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimanje uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Proverite da li Bluetooth izvor zvuka podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAK4206_00_BS_V1.0

