

# PHILIPS

## Ausinės

2000 Serija

TAT2206



# Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

---

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2

---

2	Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga	4

---

3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	5
	Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	6

---

4	Ausinių naudojimas	7
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	7
	Maitinimo įjungimas/išjungimas	7
	Skambučių ir muzikos valdymas	7
	LED indikatorius būsenai	8
	Balso asistentas	8

---

5	Ausinių nustatymas iš naujo	9
---	-----------------------------	---

---

6	Techniniai duomenys	10
---	---------------------	----

---

7	Pranešimas	11
	Atitikties deklaracija	11
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	11
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	11
	EMF atitiktis	12
	Aplinkos apsaugos informacija	12
	Atitikties pranešimas	12

---

8	Prekių ženklai	14
---	----------------	----

---

9	Dažnai užduodami klausimai	15
---	----------------------------	----

# 1 Svarbios saugos instrukcijos

## Klausos apsauga



### Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatom.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimais pavojingomis sąlygomis venkite išsiblaškyimo dėl muzikos ar skambučių.

## Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



### Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar purslų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechanškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas;
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos;
- Akumuliatorių palikus ypač žemo slėgio aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Laikykite aplinkos temperatūroje nuo  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) iki  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Naudokite aplinkos temperatūroje nuo  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) iki  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) (iki 90% santykinio oro drėgnumo).
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali neveikti apsaugos (pavyzdžiui, kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju);

## 2 Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Naudodami „Philips“ iš tikrųjų belaidės ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.



Greitosios pradžios vadovas




Pasaulinė garantija



Saugos lapas


### Kas yra dėžutėje



„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips TAT2206“



Keičiami guminiai antgaliai x 3 poros





USB-C įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)

### Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 10 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

## Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga

L / R



- ① LED indikatorius (ausinės)
- ② Daugiafunkcinis mygtukas
- ③ Mikrofonas
- ④ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)
- ⑤ USB-C įkrovimo lizdas

# 3 Kaip pradėti naudoti

## Akumuliatoriaus įkrovimas


### Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB-C įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

## Įkrovimas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, kitą – prie maitinimo šaltinio.

- ↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.
- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal LED ant priekinio skydelio.
- Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus LED užgesta.




### Patarimas

- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Ausinių dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 2 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.
- Įprastai pilnas įkrovimas naudojant USB kabelį trunka apie 2 val. (ausinių arba įkrovimo dėklo).

## Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį.



- ↳ Pamainomis mirksi abiejų ausinių baltas ir mėlynas LED.
- ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą.

### Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokie anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai perjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAT2206“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips TAT2206“

## Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Vienu metu paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite kairiąją ir dešiniąją pusę kai ausinės įkištos į ausis, atleiskite kai pasigirs susiejimo paraginimo pranešimas.

### Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

## Viena ausinė (Mono režimas)

Norėdami naudoti Mono režimu iš įkrovimo dėklo išimkite kairiąją ar dešiniąją ausinę. Ausinė įsijungs automatiškai. Ausinėje pasigirs frazė „Power on“.

### Pastaba

- Išėmus antrą ausinę iš įkrovimo dėklo jos automatiškai susisieja viena su kita.

# 4 Ausinių naudojimas

## Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį.
  - ↳ Mirksi mėlynas LED.
  - ↳ Ausinės ieško paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungia automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, įjungiamas ausinių susiejimo režimas.



### Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiamą po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.



### Pastaba

- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 5 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

## Maitinimo įjungimas/ išjungimas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas		Atidarykite įkrovimo dėklo dangtelį
Ausinių išjungimas		Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį

## Skambučių ir muzikos valdymas

### Muzikos valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Kairioji/ dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Praleisti į priekį	Kairioji/ dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą






## Skambučio valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas	Kairioji/dešinioji ausinė	Bakstelėkite kartą
Pokalbio nutraukimas	Kairioji/dešinioji ausinė	Palieskite ir palaikykite
Skambučio perjungimas 3 krypčių skambučio metu	Kairioji/dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart


## LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mirksi mėlynas LED
Ausinės paruoštos susiejimui.	Pamainomis mirksi mėlynas ir baltas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Baltas LED mirksi kas 1 s (automatiškai išsijungia po 3 min.)
Žemas įkrovimo lygis (ausinės)	Mėlynas LED mirksi 2 kartus kas 5 s
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas).	LED nedega

Įkrovimo dėklo akumuliatoriaus lygis	Indikatorius
	Oranžinė
	Balta
	LED nedega

## „Bluetooth“ įrenginio akumuliatoriaus LED indikatorius

Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumuliatoriaus indikatorius (žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą).



## Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Sužadinti balso („Siri“ / „Google“) asistentą	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes

# 5 Ausinių nustatymas iš naujo

Susidūrus su bet kokiomis susiejimo ar prijungimo problemomis galite atlikti ausinių nustatymą iš naujo.

- 1 Eikite į „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „Philips TAT2206“ iš įrenginių sąrašo.
- 2 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Paspauskite kartą abiejose ausinėse, tada paspauskite ir palaikykite 5 sekundes.
- 4 Kai baigs mirksėti mėlyni LED, gražinkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį.
- 5 Sekite „Ausinių naudojimas - Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“ nurodytus žingsnius.
- 6 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „Philips TAT2206“.

## 6 Techniniai duomenys

- Muzikos klausymosi laikas: 6 val.
- Pokalbių laikas: 6 val.
- Budėjimo laikas: 200 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- 50 mAh ličio jonų akumuliatorius kiekvienoje ausinėje, 410 mAh ličio jonų akumuliatorius įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
  - HSP (laisvų rankų įr. profilis - HFP)
  - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
  - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas: Yra



### Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

# 7 Panešimas

## Atitiktis deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


## Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.



---

## EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

---

## Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

---

## Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

### FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomą vertę, nurodytą FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje.

Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vieta.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

### FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvus neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

**Dėmesio:** Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

### Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/ imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) Įrenginys neturi sukelti trukdžių. (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:**

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

## 8 Prekių ženklai

---

### „Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

### „Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

### „Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

# 9 Dažnai užduodami klausimai

## **Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.**

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

## **Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.**

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

## **Susiejimas neveikia.**

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAT2206“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

## **„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.**

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta vartotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

**Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.**

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

## **Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.**

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

## **Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.**

Įsitikinkite, kad būtilis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).





„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

