

PHILIPS

Ausinės

3000 Serija

TAT3215
TAT3255



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2

2	Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4

3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumulatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
	Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	6

4	Ausinių naudojimas	7
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio iš naujo	7
	Maitinimo įjungimas/išjungimas	7
	Skambučių ir muzikos valdymas	7
	LED indikatoriaus būseną	8
	Dėvėjimas	8

5	Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas	9
---	--	---

6	Techniniai duomenys	10
---	---------------------	----

7	Pranešimas	11
	Atitikties deklaracija	11
	Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas	11
	EMF atitiktis	12
	Aplinkos apsaugos informacija	12
	Atitikties pranešimas	12

8	Prekių ženklai	13
---	----------------	----

9	Dažnai užduodami klausimai	14
---	----------------------------	----

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatoms.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblašymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą, minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu suvilgytą šluostę.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogdimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę


- Laikymo temperatūra nuo -10°C iki 65°C . Veikimo temperatūra iki 45°C (maks.) (iki 90% sant. oro drėgmė).
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų belaidės „Bluetooth“ ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Naudodami „Philips“ belaidės ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos.



USB C tipo kabelis (tik įkrovimui)



Greitosios pradžios vadovas


Kas yra dėžutėje



„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips TAT3215, TAT3255“



Keičiami guminiai antgaliai x 2 poros




Įkrovimo dėklas

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 10 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga



1. Mikrofonas
2. Daugiafunkciniai mygtukai
3. LED indikatorius (ausinės)
4. USB-C įkrovimo lizdas
5. LED indikatorius (įkrovimo dėklas)

3 Kaip pradėti naudoti

Akumuliatoriaus įkrovimas


Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir 2 valandas įkraukite akumuliatorių.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB kabelio galą prie įkrovimo dėklo, o kitą – prie maitinimo šaltinio.

- ↳ Įkrovimo dėklas pradeda įkrovimą.
- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal mėlyną LED ant priekinio skydelio.
- Įkrovimo dėklą pilnai įkrovus mėlynas LED užgesa.



Patarimas


- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojamą atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Ausinių dėklą pilnai įkrovus juo galima atlikti 3 pilnus ausinių įkrovimo ciklus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

- ↳ Pradedamas ausinių įkrovimas.

- Įkrovimo procesą galima patikrinti pagal baltus ausinių LED.
- Ausines pilnai įkrovus baltas LED užgesa.




Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas trunka 2 val. (ausinių ar įkrovimo dėklo).

Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos.
- 2 Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo, ausinės įsijungs automatiškai, įsijungs susiejimo režimas ir dešinioji ausinės susiesis su kairiaja.



- ↳ Pasigirs frazė „Power on“ ir žodis „Pairing“. Tada ausinėms susisiejus viena su kita dešiniojoje ausinėje nuskambės frazė „Right channel“, o kairiojoje – „Left channel“.

- ↳ Dešiniojoje ausinėje pasigirs žodis „Pairing“ ir mirksės baltas ir mėlynas LED.
- ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu)

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio naudotojo vadovą.
 - ↳ Dešiniojoje ausinėje pasigirs žodis „Connected“ ir 5 sekundes degs abiejų ausinių LED. Savo įrenginį galite naudoti norėdami klausytis muzikos arba atlikti skambučius.

Pastaba

- Įjungus tik kairiosios ausinės maitinimą prie „Bluetooth“ įrenginio ji prisijungti negalės, reikia įjungti ir dešiniąją ausinę kad jos susisietų viena su kita.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su „Bluetooth“ įrenginiu.


- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAT3215, TAT3255“
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„Philips TAT3215
TAT3255“

Vienos ausinės susiejimas (Mono režimas)

- 1 Iš įkrovimo dėklo išimkite dešiniąją ausinę (Pagrindinis įrenginys), ausinė įsijungs automatiškai. Dešiniojoje ausinėje pasigirs frazė „Power on“.



- 2 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo įrenginyje, ieškokite „Philips TAT3215, TAT3255“ ir bakstelėkite prisijungti. (žr 6 psl.)



„Philips TAT3215, TAT3255“

- 3 Sėkmingai susiejus pasigirs žodis „Connected“ ir LED indikatorius išsijungs.

Pastaba

- Įjungus tik kairiosios ausinės maitinimą prie „Bluetooth“ įrenginio ji prisijungti negalės, reikia įjungti ir dešiniąją ausinę kad jos susisietų viena su kita.

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei turite kitą „Bluetooth“ įrenginį, kurį norite susieti su ausinėmis, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Tada sekite skyriaus „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ nurodymus.

Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomas 1 įrenginys. Bandant susieti daugiau, nei 2 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio iš naujo

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo, ausinės įsijungs ir iš naujo prisijungs automatiškai.
 - ↳ Neprisijungus prie jokio įrenginio ausinės po 3 min. automatiškai išsijungia.
 - ↳ Abi ausinės įjungtos ir viena su kita susietos automatiškai.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės ieškos ir bandys prisijungti prie pirmiau prijungto įrenginio.



Patarimas

- Ausinės negali vienu metu prisijungti prie daugiau nei 1 įrenginio. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungtama po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir ausines prie įrenginio prijungti rankiniu būdu.



Pastaba

- Ausinėms per 3 min. neprisijungus prie jokio „Bluetooth“ jos automatiškai išsijungia siekiant tausoti akumuliatorių.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatiškai gali būti neatliekamas. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

Maitinimo įjungimas/išjungimas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas.	Ausinės	Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo.
Ausinių išjungimas.		Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
	Kairioji/dešini oji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes. ↳ Baltas LED mirksi 3 kartus.

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas.	Kairioji/dešini oji ausinė	Paspauskite kartą.
Praleisti į priekį.	Dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Praleisti atgal.	Kairioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.

Skambučio valdymas

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
Atsiliepiamas/skambučio nutraukimas.	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite kartą.
Įeinančio skambučio atmetimas.	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Skambintojo perjungimas skambučio metu.	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.

Valdymas balsu

Užduotis	Daugiafunkcinis mygtukas	Veiksmas
„Siri“/„Google“	Kairioji/dešinioji ausinė	Paspauskite dukart.


LED indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Baltas LED mirksi dega 5 sekundes.
Ausinės įjungtos.	Baltas LED mirksi 2 kartus.
Ausinės veikia susiejimo režimu.	Mirksi mėlynas ir baltas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mirksi mėlynas ir baltas LED. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 3 minučių automatiškai išsijungia.

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės).	Ausinėse girdėsite frazę „Battery low“.
	Baltas LED mirksi dukart kas 3 minutes.
Akumuliatorius pilnai įkrautas.	LED nedega.

Ausinių akumuliatoriaus LED indikatorius


Prijungus ausines „Bluetooth“ įrenginyje bus rodomas akumuliatoriaus indikatorius.



Įkrovimo dėklo akumuliatoriaus LED indikatorius

Ausinių įkrovimo metu dega mėlynas LED.


- Kai akumuliatorius įkrautas 75-100% dega 4 mėlyna LED lemputė
- Kai akumuliatorius įkrautas 50-75% dega 3 mėlyna LED lemputė
- Kai akumuliatorius įkrautas 25-50% dega 2 mėlyna LED lemputė
- Kai akumuliatorius įkrautas 0-25% dega 1 mėlyna LED lemputė




Įkrovimo dėklo su USB C tipo kabeliu akumuliatoriaus LED indikatorius

Įkraunant ausines mėlyno LED būsenos reiškia:

- Kai akumuliatorius įkrautas 75–100% dega 4 mėlyni LED
- Kai akumuliatorius įkrautas 50–75% dega 2 mėlyni LED ir 3 LED kas sekundę mirksi
- Kai akumuliatorius įkrautas 25–50% dega 1 mėlynas LED ir 2 LED kas sekundę mirksi
- Kai akumuliatorius įkrautas 0–25% kas sekundę mirksi 1 mėlynas LED



Dėvėjimas



5 Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas

Susidūrus su bet kokiais susiejimo ar prijungimo problemomis galite atlikti ausinių gamyklinių nustatymų atkūrimą.

1 Eikite į „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „Philips TAT3215“ iš įrenginių sąrašo.

2 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.

3 Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite kairiosios ir dešinėsios ausinių funkcijų mygtukus.

↳ Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo, ausinės įsijungs automatiškai. Pasigirs frazė „Power on“ ir žodis „Pairing“.

↳ Tada ausinėms susisiejus viena su kita dešiniojoje ausinėje nuskambės frazė „Right channel“, o kairiojoje – „Left channel“. Dešinėsios ausinės baltas ir mėlynas LED mirksės 3 min. Dešiniojoje ausinėje nuskambės žodis „Connected“.

↳ Tada 3 min. mirksės dešinėsios ausinės baltas ir mėlynas LED.

4 Norėdami susieti ausines su „Bluetooth“ įrenginiu savo „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir pasirinkite „Philips TAT3215, TAT3255“.

6 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos klausymosi laikas: 6 val. (papildomos 18 val. su įkrovimo dėklu)
- Pokalbių laikas: 5 val. (papildomos 15 val. su įkrovimo dėklu)
- Budėjimo laikas: 80 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 50 mAh (kiekvienos ausinės)
- „Bluetooth“ versija: 5.1
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,4 GHz
- Siųstuvo galia: < 4 dBm
- Veikimo nuotolis: Iki 10 metrų (33 pėdų)

Įkrovimo dėklas

- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius: 500 mAh



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/ES nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/ES nuostatos ir kartu su buitinėmis atliekomis jo išmesti negalima. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo vietai arba „Philips“ aptarnavimo centrui, kad įkraunamą akumuliatorių pašalintų profesionalai. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.



EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis.) Jūsų sistema sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pakeiskite imtuvo antenos vietą.
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tos, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Kanada:

Įrenginys atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth“® žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „Top Victory Investment Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google“ logotipas yra registruoti „Google Inc.“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAT3215, TAT3255“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.

Išimkite abi ausines iš įkrovimo dėklo. Dukart paspauskite abiejų ausinių daugiafunkcinius mygtukus kol užsižiebs baltas LED, palaukite maždaug 10 sekundžių. Sėkmingai susiejus pasigirs „Connected“, „Left Channel“, „Right Channel“.

„Bluetooth“ įrenginys neaptinka ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Sekite šiame naudotojo vadove pateiktus ausinių susiejimo su „Bluetooth“ įrenginiu nurodymus (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HSP/HFP, bet ir A2DP ir BT4.x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 10 psl.).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai ausinių garsumo lygio susieti per garsumo sinchronizavimą negali. Tokiu atveju norint gauti tinkamą garsumo lygį reikia atskirai sureguliuoti jūsų „Bluetooth“ įrenginio garsumą.

Negaliu ausinių prijungti prie kito įrenginio, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad išjungta pirmiau susieto įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
- Pakartokite susiejimo procedūrą savo antrame įrenginyje („Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Garsas girdimas tik iš vienos ausinės.

- Skambučio metu įprasta, kad garsas girdimas iš kairiosios ir dešinėsios ausinių.
- Jei garsas girdimas tik iš vienos ausinės klausantis muzikos:
- Gali būti išsekęs kitos ausinės akumuliatorius. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą pilnai įkraukite abi ausines.

- Kairioji ir dešinioji ausinės atsijungusios viena nuo kitos. Pirmiausiai išjunkite abi ausines. Tada įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Taip ausinės bus įjungtos ir sujungtos viena su kita. Iš naujo prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.

- Ausinės prijungtos prie daugiau nei vieno „Bluetooth“ įrenginio. Išjunkite visų prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkciją. Išjunkite abi ausines, įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą 5 sekundėms ir vėl jas išimkite. Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio iš naujo. Nepamirškite, kad ausinės sukurtos vienu metu prisijungti tik prie vieno „Bluetooth“ įrenginio. Ausines iš naujo prijungiant prie jūsų „Bluetooth“ įrenginio, nepamirškite patikrinti, kad būtų išjungta bet kokia anksčiau susietų/prijungtų įrenginių „Bluetooth“ funkcija.

- Jei pirmiau nurodyti sprendimai nepadeda, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus (žr. „Gamyklinių ausinių nustatymų atkūrimas“, 9 psl.).

Norėdami gauti pagalbą, apsilankykite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagaminio ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

