

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 4000

TAT4556



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše skutočne bezdrôtové slúchadlá	3
	Čo sa nachádza v balení	3
	Iné zariadenia	3
	Prehľad skutočne bezdrôtových slúchadiel	4
3	Začíname	5
	Nabite baterku	5
	Ako používať	5
	Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth po prvýkrát	6
	Spárovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth	7
4	Používanie slúchadiel	7
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	7
	Skontrolujte ANC (aktívne potlačenie šumu)	8
	Zapnutie/vypnutie	8
	Prepínajte svoje hovory a hudbu	8
	Hlasový asistent	9
	Stav svetelnej kontrolky LED na slúchadlách	9
	Stav svetelnej kontrolky LED na nabíjacej skrinke	9
5	Resetovanie slúchadiel	10
6	Technické údaje	10
7	Oznámenie	11
	Vyhlásenie o zhode	11
	Likvidácia starého výrobku a batérie	11
	Vyberte vstavanú batériu	11
	Súlad s EMF	12
	Informácie o životnom prostredí	12
	Oznámenie o zhode	12
8	Ochranné známky	14
9	Často kladené otázky	15

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím vyššia je hlasitosť, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Pri používaní slúchadiel nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Používajte pri rozumných úrovniach hlasitosti primerane dlhú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste plynule nezvyšovali hlasitosť, keď sa váš sluch prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na úroveň, keď nie ste schopní počuť vaše okolie.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo slúchadlá dočasne prestať používať.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel so zakrytými ušami počas šoférovania sa neodporúča a v niektorých regiónoch môže ísť o protizákonnú činnosť.
- V záujme vlastnej bezpečnosti počas premávky alebo iných potenciálne nebezpečných prostredí sa hudba a telefonátom vyhýbajte.

Všeobecné informácie

Aby ste predišli poškodeniu alebo poruche:

Upozornenie

- Slúchadlá do uší nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá vám nesmú spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. (Pozrite si stupeň ochrany IP pre konkrétny výrobok)
- Slúchadlá neponárajte do vody.
- Slúchadlá nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén ani abrazívne látky.
- Ak je potrebné čistenie, použite mäkkú handričku, v prípade potreby jemne navlhčenú alebo so zriedeným mydlom.
- Vstavaná batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu – slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Na dosiahnutie špecifického stupňa ochrany IP musí byť kryt nabijacieho slotu zatvorený.
- Likvidácia batérie ohňom, žeravou rúrou, mechanickým rozdrvením alebo jej rozrezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.

Informácie týkajúce sa prevádzkových a skladovacích teplôt a vlhkosti

- Skladujte na mieste, kde je teplota medzi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou až do 90 %.
- Pracujte na mieste, kde je teplota medzi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou až do 90 %.
- Pri vysokej alebo nízkej teplote môže byť životnosť batérie kratšia.
- Pri výmene batérie za nevhodný typ hrozí vážne poškodenie slúchadiel a batérie (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).

2 Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Blahoželáme vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips! Pre plné využitie ponúk, ktoré vám spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome. S týmito skutočne bezdrôtovými slúchadlami od spoločnosti Philips môžete:

- využívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree;
- vychutnávať si a prepínať hudbu;
- prepínať medzi hovormi a hudbou.



Sprievodca rýchlym spustením




Globálna záruka



Bezpečnostná príručka

Obsah balenia



Skutočne bezdrôtové slúchadlá Philips TAT4556



3x vymeniteľné gumené špičky do uší






Nabíjací kábel USB-C (len na nabíjanie)

Ostatné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné so slúchadlami.

Prehľad Vašich skutočne bezdrôtových slúchadiel



- ① Kontrolka LED (slúchadlá)
- ② Multifunkčné dotykové tlačidlá (MFT)
- ③ Mikrofón
- ④ Kontrolka LED (nabíjací box)
- ⑤ Nabíjací slot USB-C

3 Začíname

Nabite baterku


Poznámka

- Pred použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacej skrinky; na dosiahnutie optimálnej kapacity batérie a jej životnosti ich nabíjajte 2 hodiny.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel USB-C, aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu.
- Pred nabíjaním ukončíte hovor. Pripojenie slúchadiel na nabíjanie ich vypne.

Zdroj napájania

Zapojte jeden koniec kábla USB-C do napájacej skrinky a druhý koniec do zdroja napájania.

- Proces nabíjania je overený červenou alebo bielou kontrolkou LED na prednom paneli.
- Keď je nabíjacia skrinka plne nabitá, LED zhasne.




Tip

- Nabíjacia skrinka slúži ako prenosná záložná batéria pre nabíjanie slúchadiel. Keď je nabíjacia skrinka úplne nabitá, slúchadlá sa úplne nabijú 3-krát.

Slúchadlá

Slúchadlá vložte do nabíjacej skrinky.

- Slúchadlá sa začnú nabíjať a rozsvieti sa červená kontrolka LED
- Keď sú slúchadlá plne nabité, červená kontrolka zhasne



Tip


- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny (v prípade slúchadiel alebo nabíjacej skrinky) pomocou kábla USB.

Ako používať

Vyberte si vhodné špičky do uší pre optimálne uchytenie


Pevné a bezpečné uchytenie poskytne najlepšiu kvalitu zvuku a potlačenie hluku.

- 1 Vyskúšajte si, ktorá špička vám poskytuje najlepší zvuk a pohodlie pri nosení.
- 2 K dispozícii sú 3 veľkosti vymeniteľných krytov špičiek do uší: veľké, stredné a malé.



Vložte slúchadlá

- 1 Skontrolujte ľavú alebo pravú pozíciu slúchadla.
- 2 Vložte slúchadlá do uší a mierne ich otáčajte, kým pevne nezapadnú.



Prvýkrát spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či sú slúchadlá úplne nabité a vypnuté.
- 2 Otvorte horný kryt z nabíjacej skrinky a vyberte slúchadlá. Slúchadlá sa zapnú automaticky po zadaní zariadenia párovania a pripojených pravých a ľavých slúchadiel.

- ↳ Biela kontrolka LED na oboch slúchadlách bliká každú 1 sekundu.
 - ↳ Slúchadlá sú teraz v režime párovania a sú pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. s mobilným telefónom).
- 3 Na vašom zariadení zapnite funkciu Bluetooth.
 - 4 Spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku vášho zariadenia Bluetooth.

Poznámka

- Ak slúchadlá po zapnutí nedokážu nájsť žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, automaticky sa prepnú do režimu spárovania.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spárovať slúchadlá s vaším zariadením Bluetooth.

- 1 Na vašom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyberte **Philips TAT4556**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia s technológiou Bluetooth 3.0 alebo novšou nie je potrebné zadávať heslo.



Philips TAT4556

Jedno slúchadlo (Monofónny režim)

Na monofónne použitie vyberte pravé alebo ľavé slúchadlo z napájacieho zdroja. Slúchadlo sa automaticky zapne.

Poznámka

- Vyberte druhé slúchadlo z nabíjacej skrinky a automaticky sa navzájom spárujú.

Párovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth

Ak máte ďalšie zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať so slúchadlami, skontrolujte, či je funkcia Bluetooth vo všetkých predtým spárovaných alebo pripojených zariadeniach vypnutá. Potom postupujte podľa krokov v časti „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“.

Poznámka

- Slúchadlá uložia do pamäte až 10 zariadení. Ak sa pokúsíte spárovať viac ako 10 zariadení, prvé spárované zariadenie sa nahradí novým.

4 Používanie slúchadiel

Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth

- 1 Na vašom zariadení zapnite funkciu Bluetooth.
- 2 Otvorte horný kryt nabíjacej skrinky a vyberte slúchadlá z nabíjacej skrinky.

- ↳ Biela kontrolka LED bliká každú 1 sekundu.
- ↳ Slúchadlá vyhľadajú naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a automaticky sa k nemu znova pripoja. Ak posledné pripojené zariadenie nie je dostupné, slúchadlá prejdú do režimu spárovania.

Tip

- Slúchadlá sa nemôžu súčasne pripojiť k viac ako 1 zariadeniu. Ak máte dve spárované zariadenia Bluetooth, zapnite ho iba na zariadení, ktoré chcete pripojiť.
- Ak až po zapnutí slúchadiel na vašom zariadení zapnete funkciu Bluetooth, musíte prejsť do ponuky Bluetooth zariadenia a slúchadlá pripojiť k zariadeniu manuálne.

Poznámka


- Ak sa slúchadlá nepodarí pripojiť k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila výdrž batérie.
- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte prejsť do ponuky Bluetooth vášho zariadenia a pripojiť slúchadlá k zariadeniu Bluetooth manuálne.

Ovládanie ANC (aktívne potlačenie hluku)

Povolenie ANC

Do iných režimov ANC môžete prepínať dvojším poklepaním na pravé slúchadlo do ucha.

- Funkcia ANC je vypnutá, keď sú slúchadlá zapnuté.
- Dvakrát sa dotknite pravého MFT a zapne sa funkcia ANC.
- Dotknite sa pravého MFT znova dvakrát a zmení sa na režim pripravenosti.
- Znovu sa dvakrát dotknite pravého MFT a funkcia ANC sa vypne.



Poznámka

- Odpojením slúchadiel sa automaticky aktivuje režim spánku. Keď slúchadlá do uší vložíte späť do skrinky, vráti sa do aktívneho režimu.

Úloha	MFT	Prevádzka
ANC ZAP	Pravé slúchadlo	Dvojklik
Režim pripravenosti	Pravé slúchadlo	Dvojklik
ANC VYP.	Pravé slúchadlo	Dvojklik
Rýchla pripravenosť	Ľavé slúchadlo	Dvojklik

Zapnutie/Vypnutie

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnite slúchadlá		Vyberte slúchadlá z nabíjacej skrinky
Vypnite slúchadlá		Vložte slúchadlá späť do nabíjacej skrinky

Prepínajte medzi hovormi a hudbou

Ovládanie hudby

Úloha	Dotykové ovládanie	Prevádzka
Prehrajte alebo pozastavte hudbu	Pravé slúchadlo	Podržte 1 sekundu až po zvuk pípnutia
Preskočiť	Pravé slúchadlo	Trojklik
Vrátiť sa	Ľavé slúchadlo	Trojklik
Prispôbiť hlasitosť +/-		Ovládanie pomocou mobilného telefónu

Ovládanie hovorov

Úloha	Dotykové ovládanie	Prevádzka
Zdvihnúť/prepnúť volajúceho počas hovoru	Pravé slúchadlo	Dvojklik
Zrušiť hovor/Odmietnuť hovor	Pravé slúchadlo	Stlačte na 1 sekundu a potom pustite







Hlasový Asistent





Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Spustenie hlasového asistenta (Siri/Google)	Ľavé slúchadlo	Kliknutím podržte 2 sekundy a pustite
Vypnutie hlasového asistenta	Ľavé slúchadlo	Jeden klik

Kontrolka LED stavu slúchadiel

Stav slúchadiel	Svetelná kontrolka
Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela kontrolka LED blikne každých 5 sekúnd
Slúchadlá sú pripravené na spárovanie	Biela kontrolka LED bliká každú 1 sekundu
Slúchadlá do uší sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela kontrolka LED bliká každú 1 sekundu
Nízka úroveň nabitia batérie (slúchadlá)	Po 2 bliknutiach červenej kontrolky LED bliká každých 5 sekúnd
Batéria je plne nabitá (slúchadlá)	Červená kontrolka LED je vypnutá

Kontrolka LED stavu nabíjacej skrinky

Kontrolka LED nabíjacej skrinky (USB zap.)	Svetelná kontrolka
 40%	 Červená kontrolka LED
 40%	 Biela kontrolka LED
 40%	 Kontrolka LED vypnutá

LED nabíjacej skrinky (USB vyp.)	Svetelná kontrolka
 40%	 Biela kontrolka LED (5 sek.)
 40%	 Červená kontrolka LED (5 sek.)

Tip

- Ak je nabíjací box otvorený a USB kábel nie je pripojený k nabíjacej skrinke, LED sa rozsvieti na 5 sekúnd.

5 Resetovanie slúchadiel

Ak natrafíte na akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, môžete podľa nasledujúceho postupu resetovať slúchadlá na predvolené nastavenia.

- 1 Na vašom zariadení prejdite do ponuky Bluetooth a odstráňte **Philips TAT4556** zo zoznamu zariadení.
- 2 Vypnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení.
- 3 Keď sú slúchadlá v nabíjacej skrinke ťuknite na multifunkčné tlačidlo a podržte ho aspoň 8 sekúnd na oboch slúchadlách.
- 4 Ak chcete spojiť slúchadlá so zariadením Bluetooth, zapnite ich tak, že ich vyberiete z nabíjacej skrinky. Potom zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení a vyberte **Philips TAT4556**.

6 Datos técnicos

- Čas prehrávania hudby (ANC zapnutý): 6 + 15 hod.
- Čas prehrávania hudby (ANC vypnutý): 9 + 20 hod.
- Pohotovostný režim: 80 hod.
- Čas nabíjania: 2 hod.
- Lítium-iónová batéria 55 mAh na každom slúchadle, Lítium-iónová batéria 500 mAh v nabíjacej skrinke
- Verzia Bluetooth: 5.2
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil handsfree)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované zvukové kodeky: AAC, SBC
- Frekvenčný rozsah: 2,402 – 2,480 GHz
- Výkon vysielača: < 11 dBm
- Prevádzkový rozsah: Až do 10 metrov (33 stop = 10,1 m)
- Automatické vypnutie
- USB-C port pre nabíjanie
- Upozornenie slabej batérie: k dispozícii



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

7 Oznámenie

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.p4c.philips.com.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EU, ktorú nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Odporúčame vám, aby ste svoj výrobok zanesli do oficiálneho zberného miesta alebo do servisného strediska Philips, kde odborník nabíjateľnú batériu vyberie za vás.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne pravidlá a nikdy nelikvidujte výrobok a nabíjateľné batérie s bežným domovým odpadom.

Správna likvidácia starých produktov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.


Vyberte vstavanú batériu

Ak vo vašej krajine neexistuje systém zberu/recyklácie elektronických produktov, pred likvidáciou slúchadiel môžete vybrať a recykláciou batérie chrániť životné prostredie.

- Pred vybratím batérie sa uistite, že sú slúchadlá odpojené od nabíjacej skrinky.



- Pred vybratím batérie sa uistite, že je nabíjacia skrinka odpojená od nabíjacieho kábla USB.



Súlad s EMF

Tento produkt je v súlade so všetkými platnými normami a predpismi týkajúcimi sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Snažili sme sa, aby sa obaly dali ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (nárazník) a polyetylén (vrecia, ochranná penová fólia). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť, v prípade, že ich rozoberie špecializovaná firma.

Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Zariadenie je v súlade s pravidlami FCC, časť 15.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek prijatý zásah, vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté na poskytovanie primeranej ochrany pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a

ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť škodlivé zásahy do rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k takému rušeniu. Ak toto zariadenie škodlivo zasahuje do rádiového alebo televízneho príjmu – čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu;
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom;
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač;
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika zabezpečujúceho údržbu rádii a televízorov.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Výstraha: Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje licencované vysielače/prijímače, ktoré sú v súlade s Innovation, Science and Economic Development Canada (Organizácia pre inováciu, vedu a ekonomický rozvoj Kanada) bez licencie RSS. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Vyhlasenie IC o vystavení žiarení:

Toto zariadenie vyhovuje kanadským limitom vystavenia žiarení stanoveným pre nekontrolované prostredie. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

8 Ochranná známka

Bluetooth

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v US a ďalších krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

9 Časté otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapínajú.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať svoje slúchadlá Bluetooth s mojim zariadením.

Bluetooth je vypnutý. Povoľte funkciu Bluetooth na svojom zariadení a zapnite ho pred zapnutím slúchadiel.

Neviem zariadenie spárovať.

- Vložte obe slúchadlá do nabíjacej skrinky.
- Uistite sa, že ste deaktivovali funkciu Bluetooth všetkých predtým pripojených zariadení.
- Na svojom zariadení Bluetooth odstráňte zo zoznamu „Philips TAT4556“.
- Spárujte svoje slúchadlá (pozrite si „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na strane 6).

Zariadenie Bluetooth nedokáže slúchadlá nájsť.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k už predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte mimo dosahu.
- Párovanie mohlo byť resetované alebo boli slúchadlá predtým spárované s iným zariadením. Znova spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth, ako je popísané v používateľskej príručke. (pozrite si „Prvé spárovanie slúchadiel s vaším zariadením Bluetooth“ na strane 6).

Moje slúchadlá Bluetooth sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou stereo Bluetooth, ale hudba sa prehráva iba v reproduktore mobilného telefónu.

Pozrite si používateľskú príručku k svojmu mobilnému telefónu. Pomocou slúchadiel vyberte možnosť počúvania hudby.

Kvalita zvuku je slabá a počuť praskanie.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Vaše slúchadlá nabite.

Kvalita zvuku pri streamovaní z mobilného telefónu je nízka, veľmi pomalá alebo streamovanie nefunguje vôbec.

Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje nielen (mono) HFP, ale podporuje aj A2DP a je kompatibilný s BT4.0x (alebo vyšším) (pozrite si „Technické údaje“ na strane 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N. V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt vyrobila a predáva spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorá z jej pridružených spoločností a za jeho predaj zodpovedá a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu. Všetky ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

Model: TAT4556

UM_TAT4556_00_SK_V1.0

