

**PHILIPS**

Kuulokkeet

5000-sarja

TAT5506



# Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja saa tukea osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisällysluettelo

---

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulonsuojaus	2
	Yleistietoja	2
<hr/>		
2	Täysin langattomat nappikuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Täysin langattomat nappikuulokkeet yleisesti	4
<hr/>		
3	Käytön aloittaminen	5
	Akun lataaminen	5
	Asettamisohje	6
	Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ensimmäistä kertaa	6
	Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta	7
<hr/>		
4	Nappikuulokkeiden käyttäminen	8
	Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	8
	ANC:n (aktiivinen vastamelu) hallinta	8
	Virta päälle/pois	9
	Puhelujen ja musiikin hallinta	9
	Puheavustaja	9
	Nappikuulokkeiden/latauskotelon merkkivalon tila	10
<hr/>		
5	Kuulokkeiden nollaaminen	11
<hr/>		
6	Tekniset tiedot	11
<hr/>		
7	Ilmoitus	12
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	12
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	12
	Kiinteän akun irrottaminen	12
	EMF-vaatimustenmukaisuus	13
	Ympäristötiedot	13
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	13
<hr/>		
8	Tavaramerkit	15
<hr/>		
9	Usein kysytyt kysymykset	16

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

## Kuulonsuojaus



### Vaara

- Ehkäise kuulovaurioita rajoittamalla aikaa, jona käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, ja säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Muista noudattaa seuraavia ohjeita kuulokkeita käyttäessäsi.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo, ettet nosta jatkuvasti äänenvoimakkuutta kuulosi mukautuessa.
- Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule ympäristöäsi.
- Ole varovainen tai keskeytä käyttö tilapäisesti mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista korviin voi aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Molemmat korvat peittävien kuulokkeiden käyttö ajaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa olla laitonta joillain alueilla.
- Oman turvallisuutesi vuoksi kannattaa välttää musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriöitä liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

## Yleistietoja

Välttääksesi vahingoilta ja toimintahäiriöiltä:



### Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei tule altistaa pisaroille tai roiskeille. (Katso kyseisen tuotteen IP-luokitus)
- Älä päästä kuulokkeita uppoamaan veteen.
- Älä lataa kuulokkeita liitännän tai pistokkeen ollessa märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu tarvittaessa vähäisellä määrällä vettä tai mietoa saippuavettä.
- Integroitua akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun virheelliseen vaihtamiseen sisältyy räjähdysvaara. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.
- Jotta kyseinen IP-luokitus toteutuisi, latausportin kannen on oltava suljettu.
- Akun hävittäminen tullessa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akun altistuminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat sekä ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on  $-20$ – $50$  °C ( $-4$ – $122$ °F) ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %.
- Käytä paikassa, jonka lämpötila on  $0$ – $45$  °C ( $32$ – $113$ °F) ja suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 90 %.
- Akun kesto voi lyhentyä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Akun vaihtaminen väärään tyyppiin saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita kuulokkeille ja akulle (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa).

## 2 Täysin langattomat nappikuulokkeet

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Näiden Philips täysin langattomien nappikuulokkeiden avulla voit

- soittaa kätevästi langattomia hands-free-puheluita
- nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- vaihtaa puhelusta musiikin kuunteluun ja päinvastoin



Pika-aloitusopas




Kansainvälinen takuu




Turvallisuuslehtinen

---


### Pakkauksen sisältö



Philips täysin langattomat nappikuulokkeet Philips TAT5506



Vaihdettavat kumitulpat, 3 paria






USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

---

### Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-adapteri, MP3-soitin tms.), joka tukee Bluetoothia ja on yhteensopiva nappikuulokkeiden kanssa.

## Täysin langattomat nappikuulokkeet yleisesti



- ① Mikrofoni
- ② Monitoimikosketus (MFT)
- ③ Merkkivalo (nappikuulokkeet)
- ④ Mikrofoni
- ⑤ Merkkivalo (tehdasasetusten palautus)
- ⑥ Tehdasasetusten palautuspainike
- ⑦ USB-C-latausportti
- ⑧ Merkkivalo (latauskotelo)

# 3 Käytön aloittaminen


## Akun lataaminen

### Huomautus

- Aseta kuulokkeet ennen niiden käyttöä latauskoteloon ja lataa akkua 2 tuntia varmistaaksesi akun parhaan mahdollisen kapasiteetin ja käyttöiän.
- Käytä ainoastaan alkuperäistä USB-latauskaapelia välttääksesi vauriot.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Nappikuulokkeiden kytkeminen lataukseen sammuttaa ne.

## Latauskotelo

Kytke USB-C-kaapelin yksi pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.




### Vinkki

- Latauskotelo palvelee nappikuulokkeiden kannettavana vara-akkuna. Kun latauskotelo on ladattu käteen, sillä voi ladata nappikuulokkeet täyteen 3 kertaa.

## Nappikuulokkeet

Laita nappikuulokkeet latauskoteloon.

- Nappikuulokkeiden lataus alkaa ja sininen merkkivalo syttyy
- Kun nappikuulokkeet on ladattu täyteen, sininen valo sammuu



### Vinkki

- Täysi lataus kestää normaalisti 2 tuntia (joko nappikuulokkeilla tai latauskotelolla) USB-kaapelilla.

## Langaton lataus

(Langaton laturi ei kuulu toimitukseen)

Latauskotelossa on kiinteä langaton latauskäämi. Voit ladata akun käyttämällä langatonta laturia tai toista laitetta, joka toimii langattomana laturina.

### Huomio

#### Langattoman latauksen varotoimet

- Älä laita latauskoteloa langattomaan laturiin, jos langattoman kotelon ja langattoman laturin välissä on metalliesineitä tai magneetteja
- Pidä latauskotelo poissa kuumuudesta ja kosteudesta. Kotelo saattaa lämmitä latauksen aikana. Tämä on normaalia.

Akun lataaminen langattomalla laturilla.

- Laita nappikuulokkeet latauskoteloon
- Sulje latauskotelon kansi
- Laita latauskotelo langattoman laturin keskelle
- Kun latauskotelo on ladattu täyteen, ota se pois langattomasta laturista



### Vinkki


- Täyteen lataaminen vie 4 tuntia langattomalla latauksella.

## Asettamisohje

Valitse sopiva kärkiosa optimoidaksesi istuvuuden


Tiivis ja tukeva istuvuus takaa parhaan äänenlaadun ja vastamelutoiminnon.

- 1 Testaa, mikä kärkiosa tuottaa parhaan äänen ja mukavuuden.
- 2 Mukana kolme kokoa – suuri, keskikoko ja pieni.




### Nappikuulokkeiden asettaminen paikoilleen

- 1 Tarkista, että vasen ja oikea nappikuuloke ovat oikeissa korvissa.
- 2 Aseta nappikuulokkeet korviin ja kierrä hieman, kunnes ne istuvat tiiviisti.



## Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että nappikuulokkeissa on täysi varaus ja että niiden virta on katkaistu.
- 2 Avaa latauskotelon yläkansi.



- ↳ Molempien kuulokkeen merkkivalo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja sinisenä
- ↳ Nappikuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiit muodostamaan parin Bluetooth-laitteen (esim. matkapuhelimen) kanssa

- 3 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 4 Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta laitepari. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.



### Huomautus

- Jos nappikuulokkeet eivät virran kytkemisen jälkeen löydä aiemmin yhdistettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan.

Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan laitepari.

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse **Philips TAT5506**.
- 2 Syötä kuulokkeiden salasana ”0000” (neljä nollaa), jos sitä pyydetään. Laitteissa, joissa on Bluetooth 3.0 tai uudempi, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAT5506

## Yksi nappikuuloke (mono-tila)

Ota joko oikea tai vasen nappikuuloke ulos latauskotelosta käyttääksesi sitä mono-tilassa. Nappikuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti. Kuulet nappikuulokkeista ”Power on”.

### Huomautus

- Ota toinen nappikuuloke latauskotelosta, niin ne muodostavat laiteparin automaattisesti.

## Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeista ja toisesta Bluetooth-laitteesta

Jos haluat muodostaa laiteparin toisen Bluetooth-laitteen ja nappikuulokkeiden välille, varmista, että mahdollisten aiemmin yhdistettyjen laitteiden Bluetooth-toiminto on poissa käytöstä.

Paina latauskotelon painiketta noin 3 sekuntia, kun nappikuulokkeet vilkkuvat vuorotellen valkoisena ja sinisenä.

### Huomautus

- Nappikuulokkeet varastoivat muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität muodostaa laiteparin yli 4 laitteen kanssa, varhaisimmin kytketty laite korvataan uudella.



# 4 Nappikuulokkeiden käyttäminen

## Yhdistä nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Avaa latauskotelon kansi.
  - ↳ Sininen merkkivalo vilkkuu
  - ↳ Nappikuulokkeet etsivät viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja muodostavat siihen yhteyden automaattisesti. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole saatavilla, nappikuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan

### Vinkki

- Nappikuulokkeet eivät voi olla yhteydessä useampaan kuin 1 laitteeseen kerrallaan. Jos olet muodostanut nappikuulokkeille laiteparin kahden Bluetooth-laitteen kanssa, ota vain sen laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos otat Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon käyttöön vasta, kun olet kytkenyt nappikuulokkeisiin virran, joudut menemään laitteen Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

### Huomautus


- Jos nappikuulokkeet eivät onnistu muodostamaan yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 3 minuutin kuluessa, niistä katkeaa virta automaattisesti akun säästämiseksi.
- Joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Siinä tapauksessa joudut menemään laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistämään nappikuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

## ANC:n (aktiivinen vastamelu) hallinta

### Ota ANC käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan kytkeä kaksoisnapauttamalla oikeaa kuuloketta.

- ANC-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke laitetaan korvaan
- Kosketa monitoimikosketusta kahdeksi, niin se siirtyy tietoisuustilaan
- Kosketa monitoimikosketusta uudelleen kahdesti, niin se kytkee ANC-toiminnon pois päältä



### Vinkki

- Nappikuulokkeiden ottaminen korvista aktivoi automaattisesti valmistilan. Kun palautat nappikuulokkeet korviin, ne palaavat aktiiviseen tilaan.

Tehtävä	Monitoimikosketus	Toiminto
ANC päällä	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
Tietoisuustila	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
ANC pois	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
Pikatietyysuus	Oikea nappikuuloke	Jatka koskettamista äänimerkin jälkeen

## Virta päälle/pois

Tehtävä	Monitoimi- kosketus	Toiminto
Kytke nappikuulokkeisiin virta		Nappikuulokkeen ottaminen latauskotelosta kytkee virran
Katkaise kuulokkeiden virta		Sammuta nappikuulokkeiden virta palauttamalla ne latauskoteloon

## Puheavustaja

Tehtävä	Painike	Toiminto
Käynnistä puheavustaja (Siri/Google)	Vasen nappikuuloke	Napauta ja pidä 2 sekuntia
Lopeta puheavustaja	Vasen nappikuuloke	Yksi napautus

## Puhelujen ja musiikin hallinta

### Musiikin hallinta

Tehtävä	Monitoimi- kosketus	Toiminto
Toista tai keskeytä musiikki	Oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä 1 sekunti
Seuraava kappale	Oikea nappikuuloke	Kolmoisnapautus
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelinohjauksella

### Puhelun hallinta

Tehtävä	Monitoimikosketus	Toiminto
Vastaa / vaihda soittajaa puhelun aikana	Oikea nappikuuloke	Kaksoisnapautus
Sulje/hylkää puhelu	Oikea nappikuuloke	Napauta ja pidä 1 sekunti

## Nappikuulokkeiden merkkivalon tila

Nappikuulokkeiden tila	Merkkivalo
Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin välein
Nappikuulokkeet ovat valmiit laiteparin muodostamista varten	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Nappikuulokkeisiin on kytketty virta, mutta ne eivät ole yhteydessä Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo vilkkuu sekunnin välein (sammuttaa 3 minuutin päästä automaattisesti)
Akun varaus on vähissä (nappikuulokkeet)	Sininen merkkivalo vilkkahtaa kahdesti 5 sekunnin välein
Akku on ladattu täyteen (latauskotelo)	Katso kotelon merkkivalo

## Latauskotelon merkkivalon tila

Ladattaessa	Merkkivalo
Akku vähissä	Keltainen merkkivalo syttyy
Suhteellisen riittävä akun varaus	Valkoinen merkkivalo syttyy
<b>Käytössä ja kansi on auki</b>	<b>Merkkivalo</b>
Akku vähissä	Vilkkuu hitaasti keltaisena 4 kertaa
Suhteellisen riittävä akun varaus	Sammuksissa

## 5 Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kohtaat parinmuodostus- tai yhteysongelman, voit palauttaa nappikuulokkeet tehdasasetuksiin alla kuvatulla tavalla.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteesi Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAT5506** laiteluettelosta.
- 2 Poista Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käytöstä.
- 3 Palauta nappikuulokkeet latauskoteloon ja avaa kansi.
- 4 Paina kotelon painiketta kahdesti.
- 5 Noudata kohdan ”Nappikuulokkeiden käyttäminen - Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen” ohjeita.
- 6 Muodosta nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille laitepari valitsemalla **Philips TAT5506**.

Jos nappikuulokkeet eivät reagoi, voit nollata nappikuulokkeiden laitteiston alla kuvatulla tavalla.

- Napauta ja pidä monitoimpainiketta 10 sekuntia.

## 6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika (ANC päällä): 7+21 tuntia
- Musiikin toisto-aika (ANC pois päältä): 8+24 tuntia
- Valmiusaika: 55 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- 55 mAh:n litiumioniakku kussakin nappikuulokkeessa; 550 mAh:n litiumioniakku latauskotelossa
- Bluetooth-versio: 5.2
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
  - HFP (hands-free-profiili)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution -profiili)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control -profiili)
- Tuetut äänikodeekit: SBC, AAC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttöetäisyys: enintään 10 metriä
- Automaattinen virrankatkaisu
- USB-C-portti latausta varten
- Vähäisen varauksen varoitus: saatavilla



### Huomautus

- Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

# 7 Ilmoitus

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.


## Kiinteän akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen nappikuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että nappikuulokkeet irrotetaan latauskotelosta ennen akun irrottamista.



- Varmista, että latauskotelo irrotetaan USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.



---

## EMF-vaatimusten mukaisuus

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja määräyksiä (EMF).

---

## Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkausmateriaaleista helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), vaahtomuovi (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

---

## Vaatimusten mukaisuusilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä:

1. **Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.**
2. **Tämän laitteen on kestettävä sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.**

### FCC-säännöt

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti.

Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä tarvittaessa apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-asentajalta

### FCC:n säteilylle altistumista koskeva lausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

**Huomio:** käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai mukautukset, joita säädösten mukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

### Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaan lähettimen/vastaanottimen (tai useamman), joka noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

**IC (Industry Canada)**

**-säteilyaltistuselauseke:**

Tämä laite noudattaa Kanadan säteilyaltistusrajoja, jotka on esitetty kontrolloimattomille ympäristöille.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan tilaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

# 8 Tavaramerkit

---

## Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

---

## Siri

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

---

## Google

Google ja Google-Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



# 9 Usein kysytyt kysymykset

## **Bluetooth-nappikuulokkeisiin ei kytkeydy virtaa.**

Akun varaus on vähissä. Lataa nappikuulokkeiden akku.

## **En saa muodostettua laiteparia Bluetooth-nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta.**

Bluetooth on poissa käytöstä. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kytke Bluetooth-laitteeseen virta ennen virran kytkemistä nappikuulokkeisiin.

## **Laiteparin muodostaminen ei onnistu.**

- Aseta molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä mahdollisista aiemmin yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista ”Philips TAT5506” Bluetooth-laitteesi Bluetooth-laiteluettelosta.
- Muodosta nappikuulokkeille laitepari (katso ohje ”Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ensimmäistä kertaa” sivulla 6).

## **Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita.**

- Kuulokkeet saattavat olla yhdistettynä laitteeseen, johon on muodostettu laitepari aiemmin. Katkaise yhdistetystä laitteesta virta tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Laiteparin on saatettu nollata tai nappikuulokkeille on muodostettu laitepari aiemmin toisen laitteen kanssa. Muodosta nappikuulokkeista ja Bluetooth-laitteesta uudelleen laitepari käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso kohta ”Laiteparin muodostaminen nappikuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ensimmäistä kertaa” sivulla 6).

## **Bluetooth-nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimista.**

Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta. Valitse musiikin kuuntelu nappikuulokkeiden kautta.

## **Äänenlaatu on heikko, ja seassa kuuluu räätinää.**

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella.  
Tuo nappikuulokkeet ja Bluetooth-laite lähemmäksi toisiaan tai siirrä niiden väliset esteet sivuun.
- Lataa nappikuulokkeiden akku.

## **Suoratoistettaessa matkapuhelimesta äänenlaatu on heikko, suoratoisto tapahtuu hyvin hitaasti tai suoratoisto ei toimi ollenkaan.**

Varmista, että matkapuhelimesi tukee paitsi (mono-)HFP:tä myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai suurempi) -yhteensopiva (katso ”Tekniset tiedot” sivulla 11).

## **Oikean ja vasemman nappikuulokkeen keskinäinen yhteys on katkennut.**

- Laita molemmat nappikuulokkeet latauskoteloon ja pidä kansi auki.
- Paina kotelon painiketta lyhyesti kolme kertaa.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet saattavat olla niihin liittyvien yritysten tavaramerkkejä.

