

PHILIPS

Fejhallgató

5000-es sorozat

TAT5506



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2

2	A valódi vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A valódi vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése	4

3	Első lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	Viselési útmutató	6
	A fülhallgatók Bluetooth-eszközhöz történő első párosítása	6
	A fülhallgatók másik Bluetooth-os eszközhöz való párosítása	7

4	A fülhallgatók használata	8
	A fülhallgatók csatlakoztatása a Bluetooth-os eszközéhez	8
	ANC szabályozása (aktív zajszűrés)	8
	Be- és kikapcsolás	9
	Híváskezelés és zenevezérlés	9
	Hangasszisztens	9
	Fülhallgató/töltőtök	
	LED-jelzőfényének állapota	10

5	A fülhallgatók visszaállítása	11
---	-------------------------------	----

6	Műszaki adatok	11
---	----------------	----

7	Megjegyzés	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	12
	Beépített akkumulátor eltávolítása	12
	EMF-szabványoknak való megfelelés	13
	Környezetvédelmi információk	13
	Megfelelőségi nyilatkozat	13

8	Védjegyek	15
---	-----------	----

9	Gyakori kérdések	16
---	------------------	----

1 Fontos biztonsági előírások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során:

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fej- és fülhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezeték közben mindkét fület fejhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:

Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a készülékre. (Tekintse meg az adott termék IP-besorolását)
- Ne hagyja, hogy fejhallgatója vízbe merüljön.
- Ne töltsse fel fejhallgatóját, ha a csatlakozó vagy a bemenet nedves.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvizezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Robbanásveszély alakulhat ki az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő csereszerezt használjon.
- Az adott IP-besorolás eléréséhez zárja le a töltőnyílás fedelét.
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint mechanikus összezúzása vagy vágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.

Működtetési és tárolási hőmérsékletek, valamint páratartalom


- -20 °C (-4 °F) és 50 °C (122 °F) közötti hőmérsékleten tárolja, maximum 90%-os relatív páratartalom mellett.
- 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten üzemeltesse, maximum 90%-os relatív páratartalom mellett.
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleti körülmények között rövidebb lehet.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusú helyettesítése súlyosan károsíthatja a fejhallgatókat és az akkumulátort (például egyes lítium-akkumulátortípusok esetén).

2 A valódi vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/support oldalon. A Philips valódi vezeték nélküli fülhallgatójával Ön a következőket teheti:

- Vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak
- Vezeték nélkül élvezheti és szabályozhatja a zenét
- Szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között


A doboz tartalma



Philips TAT5506 valódi vezeték nélküli fülhallgatók



3 pár cserélhető gumis fülbetét



USB-C töltőkábel (csak töltésre)



Gyors üzembe helyezési útmutató



Globális garancia






Biztonsági előírás

Egyéb készülékek

Olyan mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl.: notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth-t és kompatibilis a fülhallgatókkal.

A valódi vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése



- ① Mikrofon
- ② Többfunkciós érintés (MFT)
- ③ LED-jelzőfény (fülhallgatók)
- ④ Mikrofon
- ⑤ LED-jelzőfény (gyári beállítások visszaállítása)
- ⑥ Gyári beállítások visszaállítása gomb
- ⑦ C típusú USB-töltőnyílás
- ⑧ LED-jelzőfény (töltőtök)

3 Első lépések


Az akkumulátor töltése

Megjegyzés

- A fejhallgató használata előtt helyezze azt a töltőtokba, és töltsen az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében csak az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Töltés előtt fejezze be a hívást. Ha töltéshez csatlakoztatja a fülhallgatókat, azzal kikapcsolja azokat.

Töltőtök

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a töltőtokba, a másik végét pedig az áramforrásba.




Tanács

- A töltőtök hordozható tartalékkumulátorként szolgál a fülhallgatók feltöltésére. Amennyiben a töltőtök teljesen fel van töltve, 3-szor tölti fel teljesen a fülhallgatót.

Fülhallgatók

Helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba.

- A fülhallgatók megkezdik a töltést és bekapcsol a kék LED lámpa
- Amikor a fülhallgatók teljesen feltöltődnek, a kék fény kialszik



Tanács

- Általában egy teljes töltés USB-kábellel 2 órát vesz igénybe (a fülhallgatóknak vagy a töltőtöknek).

Vezeték nélküli töltés

(Nem tartalmaz vezeték nélküli töltőt)

A töltőtök egy beépített, vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Az akkumulátort a vezeték nélküli töltővel, vagy más, vezeték nélküli töltőként funkcionáló készülékkel töltheti fel.

Vigyázat

Övintézkedések a vezeték nélküli töltéshez

- Ne helyezze a töltőtököt a vezeték nélküli töltőre, amennyiben fémtárgyakhoz és mágnesekhez hasonló vezető anyagok találhatók a töltőtök és a vezeték nélküli töltő között.
- A töltőtök magas hőmérséklettől és vízforrástól távol tartandó. A tok felmelegedhet töltés közben. Ez teljesen normális.

Az akkumulátor vezeték nélküli töltővel való töltése.

- Helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba
- Csukja le a töltőtök tetejét
- Helyezze a töltőtököt a vezeték nélküli töltő közepére
- Miután teljesen feltöltődött, válassza le a töltőtököt a vezeték nélküli töltőről



Tanács

- A vezeték nélküli módon történő teljes töltés 4 órát vesz igénybe.


Viselési útmutató

Az optimális illeszkedéshez válasszon megfelelő gumiharangot

A szorosan illeszkedő gumiharang biztosítja a legjobb hangminőséget és zajszűrést.


1 Próbálja ki, hogy melyik gumiharang biztosítja Ön számára a legjobb hangot, illetve hogy melyiket a legkényelmesebb viselnie.

2 3 méret van mellékelve - nagy, közepes és kicsi.




Helyezze be a fülhallgatókat

- 1 Ellenőrizze a fülhallgató bal vagy jobb oldali elhelyezkedését.
- 2 Helyezze be a fülébe a fülhallgatókat és enyhén forgassa el őket, amíg biztosan nem rögzülnek.



A fülhallgató Bluetooth-eszközhöz történő első párosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a töltőtök tetejét.



- ↳ A LED-jelzőfények mindkét fülhallgatón felváltva fehéren és kéken villognak
- ↳ A fülhallgatók most párosítási üzemmódban vannak, és készen állnak egy Bluetooth-eszközzel való párosításra (pl. mobiltelefon)

- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 4 Párosítsa fülhallgatóit Bluetooth-os készülékével. Tekintse meg Bluetooth-eszköze használati útmutatóját.

Megjegyzés

- Ha a fülhallgatók bekapcsolás után nem találnak előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, automatikusan párosítási módba kapcsolnak.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja fülhallgatóit Bluetooth-eszközzel.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-készüléke Bluetooth-funkcióját, majd válassza ki a **Philips TAT5506** nevű elemet.
- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgatók jelszavát: „0000” (négy nulla). A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziószámú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAT5506

Egy fülhallgató (monó üzemmód) használata

Vegye ki a jobb vagy bal fülhallgatót a töltőtökből a monó használathoz. A fülhallgató automatikusan be fog kapcsolni. A fülhallgatóból a „Power on” hangot fogja hallani.

Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltőtökből, és a két fülhallgató automatikusan párosodni fog egymáshoz.

A fülhallgatók párosítása másik Bluetooth-eszközzel

Ha a fülhallgatókhoz másik Bluetooth-eszközt szeretne párosítani, gondoskodjon a Bluetooth-funkció kikapcsolásáról az esetlegesen előzőleg párosított vagy csatlakoztatott eszközökön.

Tartsa lenyomva a töltőtök gombját kb. 3 másodpercig, amikor a fülhallgató felváltva fehéren és kéken villog.

Megjegyzés

- A fülhallgatók 4 eszközt tárolnak a memóriájukban. Ha 4-nél több eszközt próbál párosítani, a legkorábban párosított készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

4 A fülhallgatók használata

Csatlakoztassa a fülhallgatókat a Bluetooth-eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 2 Nyissa ki a töltőtok tetejét.
 - ↳ A kék LED villogni fog
 - ↳ A fülhallgatók megkeresik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan újrcsatlakoznak hozzá. Amennyiben az utoljára csatlakoztatott készülék nem elérhető, a fülhallgatók párosítási üzemmódba kapcsol át



Tanács

- A fülhallgatók nem csatlakozhatnak egyszerre több, mint 1 eszközhöz. Amennyiben két Bluetooth-eszközt is párosított, csak azon a készüléken kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth-funkcióját a fülhallgatók bekapcsolását követően kapcsolja be, be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat az eszközhöz.



Megjegyzés


- Ha a fülhallgató 3 percn belül egy Bluetooth-eszközhöz sem csatlakozik, automatikusan kikapcsolódik, hogy kímélje az akkumulátortöltöttséget.
- Bizonyos Bluetooth-eszközök esetén előfordulhat, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben be kell lépnie az eszköze Bluetooth-menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatókat a Bluetooth-eszközhöz.

ANC szabályozása (aktív zajszűrés)

ANC engedélyezése

A jobb fülhallgató dupla koppintásával különböző ANC-módok állíthatók be.

- Az ANC-funkció automatikusan aktiválódik a fülhallgatók fülbe helyezésekor
- Érintse meg kétszer az MFT-gombot, és a készülék Tudatos üzemmódba kapcsol
- Érintse meg kétszer ismét az MFT-gombot, és az ANC-funkció ki fog kapcsolni



Tanács

- A fülhallgató eltávolítása automatikusan aktiválja az alvó üzemmódot. A fülhallgató visszahelyezése után ismét aktív módra vált.

Feladat	MFT	Művelet
ANC bekapcsolva	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Tudatos üzemmód	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
ANC kikapcsolva	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Gyors tudatos üzemmód	Jobb fülhallgató	A sípolás után is érintse tovább

Be- és kikapcsolás

Feladat	MFT	Művelet
Fülhallgató bekapcsolása		Vegye ki a fülhallgatót a töltőtokból a bekapcsoláshoz
A fülhallgatók kikapcsolása		Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba a kikapcsoláshoz

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) aktiválása	Bal fülhallgató	Koppintson , és tartsa lenyomva 2 mp-ig
Hangasszisztens kikapcsolása	Bal fülhallgató	Egyetlen koppintás

Híváskezelés és zenevezérlés

Zenevezérlés

Feladat	MFT	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva 1 mp-ig
Következő szám.	Jobb fülhallgató	Koppintson háromszor
Hangerő állítása +/-		Használja mobiltelefonját.

Híváskezelés

Feladat	MFT	Művelet
Hívás fogadása/Hívás közbeni váltás a hívók között	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Hívás megszakítása /Hívás elutasítása	Jobb fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva 1 mp-ig

A fülhallgatók LED-jelzőfényének állapota

Fülhallgatók állapota	Jelzőfény
A fülhallgatók csatlakoztatva vannak egy Bluetooth-eszközhöz	A fehér LED 5 másodpercenként felvillan
A fülhallgatók készen állnak a párosításra	A LED felváltva kéken és fehéren villog
A fülhallgatók be vannak kapcsolva, de egy Bluetooth-os készülékhez sincsenek kapcsolódva	A fehér LED másodpercenként felvillan (automatikusan kikapcsol 3 perc után)
Alacsony akkumulátorszint (fülhallgatók)	A kék LED 5 másodpercenként 2-szer villan
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtök)	Nézze meg a tok LED-jelzőjét

A töltőtök LED-jelzőfényének állapota

Töltés közben	Jelzőfény
Alacsony töltöttségi szint	Felvillan a sárga LED
Nagyjából megfelelő töltöttségi szint	Felvillan a fehér LED
Használatban van és nyitva a fedél	Jelzőfény
Alacsony töltöttségi szint	Sárga lassan villog 4 cikluson keresztül
Nagyjából megfelelő töltöttségi szint	Kikapcsolva

5 Fülhallgatók visszaállítása gyári alaphelyzetbe

Amennyiben bármilyen problémát észlel a párosítás vagy a csatlakoztatás során, kövesse a következő eljárást a fülhallgató gyári alaphelyzetbe állításához.

- 1 Lépjen be a Bluetooth-készüléke Bluetooth menüjébe, majd távolítsa el a Philips TAT5506 nevű elemet a készüléklistán.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 3 Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, és nyissa ki a fedelét.
- 4 Nyomja meg kétszer a tokon lévő gombot.
- 5 Kövesse a „A fülhallgatók használata” és a „A fülhallgatók Bluetooth-eszközéhez történő csatlakoztatása” fejezet utasításait.
- 6 Párosítsa a fülhallgatót Bluetooth-készülékével, majd válassza ki a Philips TAT5506 nevű elemet.

Ha a fülhallgató nem reagál, kövesse az alábbi lépéseket a fülhallgató hardverének alaphelyzetbe állításához.

- Koppintson rá, és tartsa megérintve >10 másodpercig.

6 Műszaki adatok

- Zenehallgatási idő (ANC bekapcsolva): 7+21 óra
- Zenehallgatási idő (ANC kikapcsolva): 8+24 óra
- Készenléti idő: 55 óra
- Töltési idő: 2 óra
- 55 mAh lítiumionos akkumulátor mindkét fülhallgatóban, 550 mAh lítiumionos akkumulátor a töltőtokban
- Bluetooth-verzió: 5.2
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodek: SBC, AAC
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

7 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgatók kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla az akkumulátor eltávolítása előtt, hogy a fülhallgató le lett választva a töltőkről.



- Győződjön meg róla, hogy a töltőtok le lett választva az USB-töltőkábelről az akkumulátor eltávolítása előtt.



EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. **A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint**
2. **a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.**

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között.

Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
- Vigye a készüléket messzebb a vevőkészüléktől
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy rádióhoz/TV-khez értő szakemberrel

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető mellettük

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen interferenciát nem okozhat. (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető mellettük

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegyei.

9 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóim nem kapcsolnak be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse a fülhallgatóit.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fülhallgatóimat a Bluetooth-eszközömmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be.

Sikertelen a párosítás.

- Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtobba.
- Győződjön meg arról, hogy minden korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt leválasztott.
- Törölje ki Bluetooth-készüléke listájából a „Philips TAT5506” nevű készüléket.
- Párosítsa a fülhallgatóit (lásd: „A fülhallgatók Bluetooth-eszközhöz történő első párosítása”, 6. oldal).

A Bluetooth-eszköz nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik, korábban már párosított eszközhöz csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgatókat korábban másik eszközzel párosították. Párosítsa újból a fülhallgatókat a Bluetooth-eszközzel a használati útmutatóban leírtak szerint. (lásd: „A fülhallgatók Bluetooth-eszközhöz történő első párosítása”, 6. oldal).

A Bluetooth fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatókon keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiominőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgatók és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse a fülhallgatóit.

Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, vagy egyáltalán nem működik az átvitel.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja támogatja a (monó) HFP-, az A2DP- és a BT4.0x (vagy annál magasabb) szabványt (lásd: „Műszaki adatok”, 11. oldal).

A jobb és a bal fülhallgató nem kapcsolódik egymáshoz.

- Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtobba, és tartsa nyitva a fedelet.
- Röviden nyomja meg 3-szor a burkolaton lévő gombot.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Philips és a Philips-pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vonatkozó vállalatok védjegyei lehetnek.

