

PHILIPS

Ausinės

5000 Serija

TAT5506



Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
<hr/>		
2	Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga	4
<hr/>		
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Dėvėjimas	6
	Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6
	Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	7
<hr/>		
4	Ausinių naudojimas	8
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	8
	ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas	8
	Maitinimo įjungimas/išjungimas	9
	Skambučių ir muzikos valdymas	9
	Balso asistentas	9
	Ausinių/įkrovimo dėklo LED indikatorių būseną	10
<hr/>		
5	Ausinių nustatymas iš naujo	11
<hr/>		
6	Techniniai duomenys	11
<hr/>		
7	Pranešimas	12
	Atitikties deklaracija	12
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	12
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	12
	EMF atitiktis	13
	Aplinkos apsaugos informacija	13
	Atitikties pranešimas	13
<hr/>		
8	Prekių ženklai	15
<hr/>		
9	Dažnai užduodami klausimai	16

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Siekiant apsaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykites toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeltas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama, nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatom.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimais pavojingomis sąlygomis venkite išsiblašymo dėl muzikos ar skambučių.

Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrslų. (žr. konkretaus produkto IP klasę)
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Jei jungtis ar lizdas – šlapi, ausinių neįkraukite.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą, minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu suvilgytą šluostę.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Netinkamai atliekant akumuliatoriaus keitimo darbus kyla sprogimo pavojus. Pakeisti galima tik tokiu pačiu arba atitinkamu akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti atitinkamą IP klasę turi būti uždarytas įkrovimo lizdo dangtelis.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniskai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.
- Ypač aukštos temperatūros aplinkoje akumuliatorius gali sprogti arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
- Ypač žemo slėgio aplinkoje akumuliatorius gali sprogti arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Laikykite aplinkos temperatūroje nuo -20°C (-4°F) iki 50°C (122°F), iki 90% santykinio oro drėgnumo.
- Naudokite aplinkos temperatūroje nuo 0°C (32°F) iki 45°C (113°F), iki 90% santykinio oro drėgnumo.
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi ausinėms gali būti padaryta labai didelė žala (pavyzdžiui, kai kurių ličio jonų akumuliatorių tipų atveju).

2 Jūsų iš tikrųjų belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support.

Naudodami šias „Philips“ iš tikrųjų belaidės ausines galite:

- Mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais.
- Mėgautis muzika ir ją valdyti belaidžiam įrenginyje.
- Perjungti tarp skambučių ir muzikos.



Greitosios pradžios vadovas




Pasaulinė garantija



Saugos lapas


Kas yra dėžutėje



„Philips“ iš tikrųjų belaidės ausinės „Philips TAT5506“



Keičiami guminiai antgaliai x 3 poros






USB-C įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)

Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

Jūsų iš tikrųjų belaidžių ausinių apžvalga



- ① Mikrofonas
- ② Daugiafunkcinis jutiklinis mygtukas (MFT)
- ③ LED indikatorius (ausinės)
- ④ Mikrofonas
- ⑤ LED indikatorius (gamyklinių nustatymų atkūrimas)
- ⑥ Gamyklinių nustatymų atkūrimo mygtukas
- ⑦ USB-C įkrovimo lizdas
- ⑧ LED indikatorius (įkrovimo dėklas)

3 Kaip pradėti naudoti


Akumulatoriaus įkrovimas

Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatorių talpą ir tarnavimo laiką prieš naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB-C įkrovimo kabelį.
- Prieš pradėdami įkrovimą baikite skambučius. Pradėjus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Įkrovimo dėklas

Prijunkite vieną USB-C kabelio galą prie įkrovimo dėklo, o kitą – prie maitinimo šaltinio.




Patarimas

- Įkrovimo dėklą galima naudoti kaip nešiojama atsarginį akumuliatorių ausinėms įkrauti. Įkrovimo dėklu su pilnai įkrautu akumuliatoriumi galima pilnai įkrauti ausines 3 kartus.

Ausinės

Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.

- Pradedama ausinių įkrovimas ir užsižiebia mėlynas LED
- Ausines pilnai įkrovus mėlynas LED užgesta



Patarimas

- Įprastai pilnas įkrovimas naudojant USB kabelį trunka apie 2 val. (ausinių arba įkrovimo dėklo).

Belaidis įkrovimas

(Belaidis įkroviklis nepridedamas)

Įkrovimo dėklas turi integruotą belaidžio įkrovimo ritę. Galite akumuliatorių įkrauti belaidžiu įkrovikliu arba naudodami kitą įrenginį, kuris veikia kaip belaidis įkroviklis.

Dėmesio

Belaidžio įkrovimo atsargos priemonės

- Nedėkite įkrovimo dėklo ant belaidžio įkroviklio jei tarp įkrovimo dėklo ir belaidžio įkroviklio būtų laidžių medžiagų, tokių kaip metalinių daiktų ar magnetų.
- Saugokite įkrovimo dėklą nuo aukštos temperatūros ir vandens. Įkrovimo metu gali pakilti dėklo temperatūra. Tai normalu.

Akumulatoriaus įkrovimas belaidžiu įkrovikliu.

- Įstatykite ausines į įkrovimo dėklą.
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
- Sulygiuokite įkrovimo dėklo centrą belaidžio įkroviklio centre.
- Pilnai įkrovus nuimkite įkrovimo dėklą nuo belaidžio įkroviklio.



Patarimas


- Naudojant belaidį įkrovimą pilnas įkrovimas trunka 4 valandas.

Dėvėjimas

Optimaliam ausinių laikymuisi užtikrinti pasirinkite tinkamus antgalius


Tinkamai, tvirtai įsidėjus į ausis užtikrinama geriausia garso kokybė ir triukšmo slopinimas

- 1 Išbandykite kurie ausinių antgaliai suteikia geriausią garšą ir dėvėjimo patogumą.
- 2 Komplekte yra 3 dydžiai – dideli, vidutiniai ir maži.




Įsidėkite ausines

- 1 Patikrinkite ar teisingai įsidėjote kairiąją ir dešiniąją ausines.
- 2 Įsidėkite ausines į ausis ir švelniai pasukite kol jos tvirtai laikysis ausyse.



Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite viršutinį įkrovimo dėklo dangtelį.



- ↳ Pamainomis mirksi abiejų ausinių baltas ir mėlynas LED.
- ↳ Tada ausinės veikia susiejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).

- 3 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu. Žr. „Bluetooth“ įrenginio vartotojo vadovą.

☰ Pastaba

- Jei įjungus ausinėms nepavyksta aptikti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, automatiškai įjungiamas jų susiejimo režimas.

Toliau pateiktas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje, pasirinkite „Philips TAT5506“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose „Bluetooth“ įrenginiuose slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips TAT5506

Ausinių susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite ausines susieti su kitu „Bluetooth“, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija išjungta visuose anksčiau susietuose ar prijungtuose įrenginiuose. Kai pamainomis mirksi baltas ir mėlynas ausinių LED, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite įkrovimo dėklo mygtuką.



Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

Viena ausinė (Mono režimas)

Norėdami naudoti Mono režimu iš įkrovimo dėklo išimkite kairiąją ar dešiniąją ausinę. Ausinė įsijungs automatiškai. Ausinėse girdėsite balso pranešimą „Power on“.



Pastaba

- Išėmus antrą ausinę iš įkrovimo dėklo jos automatiškai susisieja viena su kita.

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir prie jo prisijungs automatiškai. Jei paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, įjungiamas ausinių susiejimo režimas

Patarimas

- Vienu metu ausinių prijungti prie daugiau, nei 1 įrenginio negalima. Jei turite du susietus „Bluetooth“ įrenginius, „Bluetooth“ funkciją įjunkite tik įrenginyje, prie kurio norite prijungti.
- Jei „Bluetooth“ funkcija įrenginyje įjungiamą po ausinių įjungimo, reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.

Pastaba


- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 3 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.
- Naudojant kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius prisijungimas automatinis gali nebūti. Tokiu atveju reikia eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

ANC (aktyvaus triukšmo slopinimo) valdymas

ANC suaktyvinimas

Skirtingus ANC režimus galima keisti dukart bakstelint dešiniąją ausinę.

- ANC funkcija automatiškai suaktyvinama ausinę įdėjus į ausį
- Dukart bakstelėjus MFT režimas bus pakeistas į Pastabumo režimą
- Dar kartą dukart bakstelėjus MFT mygtuką ANC funkcija bus išjungta



Patarimas

- Ausinės išsiėmus automatiškai suaktyvinamas miego režimas. Ausinės įsidėjus atgal vėl suaktyvinamas jų aktyvus režimas.

Užduotis	MFT	Veiksmas
ANC įjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Pastabumo režimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
ANC išjungtas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Greitas pastabumas	Dešinioji ausinė	Toliau laikykite po pyptelėjimo

Maitinimo įjungimas/ išjungimas

Užduotis	MFT	Veiksmas
Ausinių įjungimas		Norėdami įjungti išimkite ausines iš įkrovimo dėklo
Ausinių išjungimas		Norėdami išjungti įdėkite ausines į įkrovimo dėklą

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	MFT	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite ir palaikykite 1 sekundę
Sekantis takelis	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite triskart
Garsumo reguliavimas +/-		Naudojant mobiliojo telefono valdymą

Skambučio valdymas

Užduotis	MFT	Veiksmas
Atsiliepimas/skambintojo perjungimas skambučio metu	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite dukart
Skambučio nutraukimas/skambučio atmetimas	Dešinioji ausinė	Bakstelėkite ir palaikykite 1 sekundę

Balso asistentas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Sužadinti balso („Siri“/„Google“) asistentą	Kairioji ausinė	Bakstelėkite ir palaikykite 2 sekundes
Sustabdyti balso asistentą	Kairioji ausinė	Bakstelėkite kartą

Ausinių LED indikatorių būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas 5 sekundes
Ausinės paruoštos susiejimui	Pamainomis mirksi baltas ir mėlynas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas sekundę (automatiškai išsijungia po 3 minučių)
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis (ausinės)	Mėlynas LED dukart mirksi kas 5 sekundes
Akumuliatorius pilnai įkrautas (įkrovimo dėklas)	Žr. dėklo LED

Įkrovimo dėklo LED indikatorių būseną

Įkrovimo metu	Indikatorius
Žemas akumuliatoriaus lygis	Užsižiebia oranžinis LED
Pakankamas akumuliatoriaus lygis	Užsižiebia baltas LED
Naudojama ir atidarytas dangtelis	Indikatorius
Žemas akumuliatoriaus lygis	4 ciklus lėtai mirksi oranžinė spalva
Pakankamas akumuliatoriaus lygis	Išjungta

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Susidūrus su bet kokiomis susiejimo ar prijungimo problemomis galite atlikti ausinių gamyklinių nustatymų atkūrimą.

- 1 Eikite į „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ meniu ir pašalinkite „Philips TAT5506“ iš įrenginių sąrašo.
- 2 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą ir atidarykite dangtelį.
- 4 Dukart paspauskite dėklo mygtuką.
- 5 Sekite „Ausinių naudojimas – Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“ nurodytus žingsnius.
- 6 Susiekite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „Philips TAT5506“.

Jei ausinės neatsako, galite sekti toliau pateiktus nurodymus norėdami iš naujo nustatyti ausinių aparat. įrangą.

- Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite daugiafunkcinį mygtuką.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos atkūrimo laikas (ANC įjungtas): 7+21 val.
- Muzikos atkūrimo laikas (ANC išjungtas): 8+24 val.
- Budėjimo laikas: 55 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- 55 mAh ličio jonų akumuliatorius kiekvienoje ausinėje, 550 mAh ličio jonų akumuliatorius įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.2
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC, AAC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas: Yra



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

7 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumuliatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokių elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.



- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad įkrovimo dėklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.



EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą.

Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai.

Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsirasčius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtuvas(-ai), kuriems netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka, Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (2) Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra registruoti „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija.
„Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Susiejimas neveikia.

- Įstatykite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad buvo išjungta bet kokių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkcija.
- Pašalinkite „Philips TAT5506“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ įrenginių sąrašo.
- Susiekite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų.
Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso perdavimas iš vis neveikia.

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 11 psl.).

Kairioji ir dešinioji ausinės atjungtos viena nuo kitos.

- Įdėkite abi ausines į įkrovimo dėklą, laikykite dangtelį atidarytą.
- 3 kartus spustelėkite dėklo mygtuką.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo. „Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas. Visi kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie susiję, prekių ženklai.

