


PHILIPS

Na uhu

Seriya 200

TAUH202



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	3

3	Započnite	5
	Napunite vaše slušalice	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6
	Nosite svoje slušalice	7

5	Tehnički podaci	8
----------	------------------------	----------

6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uskladenost sa EMF-om	9
	Zaštitni znakovi	10

7	Često postavljana pitanja	11
----------	----------------------------------	-----------

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa velikom glasnoćom i postavite glasnoću na siguran nivo. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete korištenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivim dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (5°F) i $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (131°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične Bluetooth slušalice



Vodič za brzi početak

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Sa ovim Philips bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



Bežične Philips Bluetooth slušalice
TAUH202




USB kabl za punjenje (samo za punjenje)


Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica



- ① Muzika/poziv
- ② LED indikator
- ③ (Dugme za uključivanje/isključivanje)
- ④ Mikrofon

- ⑤  Dugme za uparivanje/gašenje zvuka
- ⑥ Mikro USB utor za punjenje
- ⑦ +/- Dugme za kontrolu jačine zvuka/Dugme za kontrolu zapisa

3 Započnite

Napunite vaše slušalice

Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalice, puniti bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.
- Slušalicama možete normalno upravljati tokom punjenja.
- Izjava za podsjećanje potrošača da koriste USB kabl iz pakovanja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:



- mikro utor za USB punjenje na slušalicama i;
 - priključak za punjač/USB računala
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 3 sata.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalice i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde za uključivanje slušalice.
- 3 Pritisnite i zadržite  dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
- 4 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 5 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.


- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite **Philips UH202**.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule). Za mobilne telefone koji imaju Bluetooth verziju 3.0 ili noviju, nije potrebno unositi lozinku.



Philips UH202

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde za uključivanje slušalica.
 - ↳ Plava LED lampica trepće.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovno povežu s sljedećim posljednjim spojenim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.





Bilješka





- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom




Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 5 sekunde. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Kontrola muzike


Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.		Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.		Pritisnite jednom.
Preskočite naprijed		Pritisnite Zadržite 2 sekunde.
Preskočite unazad		Pritisnite Zadržite 2 sekunde.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javi se/prekini poziv.		Pritisnite jednom. ↳ zvučni signal.
Odbijte dolazni poziv		Pritisnite i zadržite 2 sekunde. ↳ zvučni signal.
Prebacivanje pozivatelja tijekom poziva.		Pritisnite dva puta.

Isključivanje/isključiti  Pritisnite jednom. vanje mikrofon u  1 zvučni pozivu. signal.

Upravljanje glasom

Zadatak	Dugme	Operacija
Siri/Google Now.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plava LED lampica treperi svakih 8 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično trepće plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica trepće brzo Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator trepće 3 puta svakih 150 sekundi dok ne nestane baterije
Baterija je potpuno napunjena.	Bijeli LED indikator je isključen.

Nosite svoje slušalice

Podesite traku za glavu kako bi odgovarala vašoj glavi.



5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 15 sati
- Vrijeme razgovora: 10 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 3 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (240 mAh)
- Bluetooth4.2 , Bluetooth mono podrška (Profil slušalica - HSR Profil korištenja bez upotrebe ruku - HFP), podržan Bluetooth stereo (Napredni profil distribucije zvuka - A2DP; Profil daljinskog upravljanja zvukom i videom - AVRCP)
- Raspon frekvencija: 2.402-2.480GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive

baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integrisanu bateriju



Bilješka

- Uvjerite se da su slušalice isključene iz USB kabela za punjenje prije uklanjanja baterije.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.



Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima. Podaci o okolišu Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane MMD Hong Kong Holding Limited-a je licencirana.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Logo su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15, rad ovisi o sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, | ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili televizijskim prijemnu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjestite prijemnu antenu..
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uređaj je u skladu sa RSS Industry Canada standardima koji su izuzeti od dozvole. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.


Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mobilnim telefonom.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

Provjerite da li su slušalice u režimu za uparivanje.

- Slijedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku (pogledajte 'Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom' na stranici 5).
- Uvjerite se da LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo prije nego što otpustite . Nemojte prestati da držite dugme ako vidite samo plavi LED.

Mobilni telefon ne može da pronade slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s mobilnim telefonom, kako je opisano u korisničkom priručniku (pogledajte 'Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom' na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona. Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da takođe podržava A2DP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAUH202_00_BS_v1.0
WK1922

