

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

TCP320/00



Uporabniški priročnik

PHILIPS

1 Pomembno

Varnost

Pomembna varnostna navodila

- Preberite ta navodila. Ravnajte v skladu z navodili.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Čistite samo s suho krpo.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, zračniki, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.
- Napravo med nevihto ali če je dlje časa ne boste uporabljali, izklopite iz električnega omrežja.
- Za vse servisne posege se obrnite na usposobljene serviserje. Servisni poseg je potreben v primeru poškodb naprave, kot so poškodovani napajalni kabel ali vtič, razlitje tekočine ali padec predmetov v napravo, izpostavljenost naprave padavinam ali vlagi, nepravilno delovanje in padec naprave.
- **POZOR**, uporaba baterij – Da preprečite izlitje baterij, ki lahko povzročijo telesno poškodbo, poškodovanje lastnine ali poškodovanje enote:
 - Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - morata biti v smeri, označeni na enoti.
 - Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.).
 - Če enote ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
 - Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.
- Naprav ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Ne polagajte virov nevarnosti na napravo (npr. s tekočino napolnjenih predmetov, prižganih sveč).



Opozorilo

- Ne odstranjajte ohišja aparata.
- Aparata ne postavljajte na drugo električno opremo.

Obvestilo

Zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev te naprave, ki jih ni izrecno odobrila družba Philips Consumer Lifestyle, lahko uporabnik izgubi pravico do upravljanja opreme..

Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske motnje Evropske skupnosti.



Odstranjevanje starega izdelka

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.



Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.





2 Vaš zvočnik


Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, sistem za domači kino registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

3 Uporaba zvočnika

- 1 Odprite prostor za baterije in vstavite 3 baterije AAA v pravilni smeri (+/-), kot je prikazano .



- 2 Zaprite prostor za baterije.
- 3 Povežite napravo z zvočnikom .



4 Potisnite stikalo, da vklopite zvočnik .

↳ Vklopi se indikator LED.





5 Nastavite glasnost in se pomikajte po zvočni vsebini v napravi.

6 Po uporabi izključite napravo iz zvočnika in potisnite stikalo, da zvočnik izklopite.

Uporaba kabla kot ročaja

1 Vstavite vtikač v vtičnico.

2 Vtikač zasukajte od  do , kot je prikazano .



4 Odpravljanje težav

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če imate težave z uporabo izdelka, si oglejte naslednje točke, preden se obrnete na servis. Če težav še vedno ni mogoče odpraviti, registrirajte izdelek in za podporo obiščite spletno mesto www.philips.com/welcome.

- Prepričajte se, da je vtičnica za slušalke pravilno povezana.
- Prepričajte se, da so baterije povsem napolnjene in pravilno vstavljene.
- Prepričajte se, da indikator LED sveti.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

TCP320_00_UM_V1.0

