

Software-Informationen

Versionsnummer: I.31.xxxx

Vorteile:

1. Der Empfang von Internet-Radiosendern, einschließlich dänischer Sender, wurde erweitert.
 2. Für die WEP/WPA-Verschlüsselung bei WiFi-Verbindungen werden jetzt mehr Sonderzeichen unterstützt.
 3. WAS7500 muss nicht mehr auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, wenn Sie von einem verschlüsselten WiFi-Heimnetzwerk in ein unverschlüsseltes wechseln.
-

Wie kann ich die aktuelle Software-Version meines Geräts überprüfen?

1. Drücken Sie im aktiven Modus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung..
 2. Drücken **▲/▼** Sie Wählen Sie die Option "**Information**" aus, und drücken Sie OK..
 3. Drücken **▲/▼** Markieren Sie per Tastendruck die Option "System", und drücken Sie OK. Die Software-Version wird folgendermaßen angegeben: **FW-Version x.xx.xxxx**.
-

Wie kann ich die Software auf meinem Gerät aktualisieren?

Stellen Sie vor der Aktualisierung der Software sicher, dass die im Lieferumfang enthaltene WADM-Software auf Ihrem PC installiert ist. Wenn Sie diese Software noch nicht installiert haben, laden Sie sie von der aktuellen Webseite unter "Software und Treiber" herunter, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen" neben "Geräte-/Firmware-Manager".

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "**Herunterladen**", um die neueste Geräte-Software auf Ihren PC herunterzuladen.
 2. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei, um die Software-Datei zu erhalten.
Hinweis: Benennen Sie diese Datei NICHT um. So vermeiden Sie Fehler bei der Aktualisierung der Software.
 3. Schalten Sie das Wireless Microsystem ein, und verbinden Sie es mit Ihrem Heimnetzwerk.
 4. Führen Sie die WADM-Software auf Ihrem PC aus, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Gerät her.
 5. Wählen Sie auf dem WADM-Bildschirm die Option "Geräte-Konfiguration" aus.
 6. Wählen Sie auf dem Bildschirm für die Geräte-Konfiguration die Option "**Firmware-Aktualisierung**" aus, und klicken Sie auf "**OK**".
 7. Klicken Sie auf "**Durchsuchen**", um die extrahierte Software-Datei auf Ihrem PC auszuwählen.
 8. Klicken Sie auf "**Übernehmen**", um die Aktualisierung zu starten.
 9. Wenn die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die Aktualisierung der Firmware erfolgreich war. Das Gerät wird daraufhin neu gestartet.
-

Verlauf der Software-Aktualisierung

Version I.28.xxxx: Erstversion

Version I.30.xxxx:

- Einschalten des Geräts wird in den Modus "UPnP" gewechselt.
- Verbesserte Wiedergabekompatibilität auf dem USB-Gerät.

- Die Anzeige " Gesamtwiedergabezeit " auf dem Wiedergabebildschirm des Internet-Radios wurde entfernt.
-

Wenden Sie sich mit Kommentaren/Vorschlägen an www.streamiumcafe.com