

Información de software

Número de versión: I.31.xxxx

Ventajas:

1. Se ha ampliado la cobertura de las emisoras de radio por Internet, incluidas las emisoras danesas.
 2. Ahora es compatible con más caracteres especiales para la clave de cifrado WEP/WPA durante una conexión Wi-Fi.
 3. El dispositivo WAS7500 no necesita que se restablezcan los ajustes de fábrica cuando se cambia la conexión de una red doméstica Wi-Fi cifrada a otra no cifrada.
-

¿Cómo puedo comprobar la versión del software actual del dispositivo?

1. En modo activo, pulse el botón **MENU** del mando a distancia.
 2. Pulse ▲/▼ para seleccionar **Información** y pulse **OK**.
 3. Pulse ▲/▼ para resaltar **Sistema** y pulse **OK**. Encontrará la versión del software como **versión del firmware x.xx.xxxx**.
-

¿Cómo actualizo el software de mi dispositivo?

Asegúrese de que el software WADM proporcionado se ha instalado en el ordenador antes de actualizar el software. Si aún no ha instalado este software, puede obtenerlo en la página Web actual. Vaya a la sección Software y controladores y haga clic en el botón de descarga junto a **Administrador de dispositivos/firmware**.

1. Haga clic en el botón de descarga para descargar la versión más reciente del software del dispositivo en su ordenador.
 2. Descomprima el archivo descargado para conseguir el archivo del software.
Atención: NO cambie el nombre del archivo para evitar fallos en la actualización del software.
 3. Encienda la microcadena inalámbrica y conéctela a la red doméstica.
 4. Inicie el software WADM en su equipo y establezca la conexión con el dispositivo.
 5. En la pantalla WADM, seleccione **Configuración del dispositivo**.
 6. En la pantalla Configuración del dispositivo, seleccione **Actualización del firmware** y haga clic en **OK**.
 7. Haga clic en **Explorar** para seleccionar el archivo de software descomprimido en el equipo.
 8. Haga clic en **Aplicar** para iniciar el proceso de actualización.
 9. Cuando finalice la actualización del software, verá un mensaje emergente con la frase "Firmware actualizado" y el dispositivo se reiniciará.
-

Historial de actualizaciones de software

Versión I.28.xxxx: Versión inicial

Versión I.30.xxxx:

- Introduzca el modo "UPnP" al encender el aparato.

- Mejora de la compatibilidad de reproducción en el dispositivo USB.
- Elimina el “tiempo de reproducción total” de la pantalla de la radio por Internet.

Si tiene comentarios o sugerencias, vaya a www.streamiumcafe.com