

Informations sur le logiciel

Numéro de version : I.31.xxxx

Avantages :

1. La couverture des stations de radio Internet, dont les stations du Danemark, a été étendue.
 2. Prise en charge d'un plus grand nombre de caractères spéciaux pour la clé de cryptage WEP/WPA avec une connexion Wi-Fi.
 3. Les paramètres d'usine ne doivent plus être rétablis pour le WAS7500 lors du passage entre un réseau domestique Wi-Fi chiffré et un réseau non chiffré pour la connexion.
-

Comment puis-je vérifier la version actuelle du logiciel sur mon appareil ?

1. En mode actif, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
 2. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner **Informations**, puis appuyez sur OK.
 3. Appuyez ▲/▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur OK. La version du logiciel est indiquée sous la forme **version micrologiciel x.xx.xxxx**.
-

Comment mettre à jour le logiciel sur mon appareil ?

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que le logiciel WADM fourni a bien été installé sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore installé ce logiciel, vous pouvez vous le procurer sur la page Web actuelle. Rendez-vous à la section Logiciels et pilotes et cliquez sur le bouton Télécharger en regard de **Gestionnaire de périphériques/du micrologiciel**.

1. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le logiciel le plus récent pour votre appareil sur votre ordinateur.
 2. Décompressez le fichier téléchargé.
Remarque : NE RENOMMEZ PAS ce fichier, car cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau du logiciel.
 3. Allumez la microchaîne sans fil et connectez-la à votre réseau domestique.
 4. Exécutez le logiciel WADM sur votre ordinateur et établissez une connexion avec votre appareil.
 5. Sur l'écran WADM, sélectionnez **Configuration du périphérique**.
 6. Sur l'écran Configuration du périphérique, sélectionnez **Mise à niveau du micrologiciel** et cliquez sur OK.
 7. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier logiciel décompressé sur votre ordinateur.
 8. Cliquez sur **Appliquer** pour lancer la mise à niveau.
 9. Lorsque la mise à niveau du logiciel est terminée, un message contextuel s'affiche indiquant «Mise à niveau du micrologiciel réussie» et l'appareil redémarre automatiquement.
-

Historique des mises à niveau du logiciel

Version I.28.xxxx: Publication initiale.

Version I.30.xxxx:

- Démarrage en mode « UPnP ».
- Amélioration de la compatibilité de lecture pour les périphériques USB.
- Suppression de la mention « Temps de lecture total » de l'écran de lecture de la radio Internet.

Si vous souhaitez émettre des commentaires ou des suggestions, visitez le site Internet www.streamiumcafe.com