

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



# Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы


**PHILIPS**

# 1 Жалғау




## 2 Жұмысты бастау





### Телефонның параметрлерін реттеу








- 1 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, сәлемдесу хабарын көресіз (елге байланысты).
- 2 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
- 3 Күн мен уақытты орнатыңыз.

### Телефонды зарядтау





-  > 70%
  -  70% - 40%
  -  40% - 10%
  -  Жыпылықтау: батарея заряды аз
- Жылжу: зарядталып жатыр



### Қоңырау шалу

- Қоңырау шалу үшін,  немесе  түймесін басып, телефон нөмірін теріңіз.
- Қоңырауға жауап беру үшін, телефон шырылдағанда  немесе  түймесін басыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін,  түймесін басыңыз.

### Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  түймесін немесе  түймесін басыңыз.

### Тікелей пернелерді орнату


- 1 Нөмірді енгізіп, **m1**, **m2** немесе **m3** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Тікелей пернеге алдын ала сақталған жазбадан жылдам қоңырау шалу үшін, Күту режимінде **m1**, **m2** немесе **m3** түймесін басыңыз, содан соң нөмір теру үшін  немесе  түймесін басыңыз.

### Телефон кітапшасына контакт қосу

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

# 3 Автожауап құралы (XL495 үлгісі үшін)

## Жазылған хабарламаларды тыңдау



- 1 Автожауап құралын күту режимінде қосу немесе өшіру үшін, түймесін басыңыз.
- 2 Ағымдағы хабарламаны жою үшін, түймесін басыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін реттеу үшін, / түймесін басыңыз.
- 4 Келесі хабарламаны ойнату үшін, түймесін басыңыз.

- 5 Алдыңғы хабарламаны ойнату/ағымдағы хабарламаны қайта ойнату үшін, түймесін басыңыз.
- 6 Тыңдауды бастау/тоқтату үшін, түймесін басыңыз.



### Есте сақтаңыз

- Қосымша ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығындағы «Автожауап құралы» бөлімінен қараңыз.

## Хабарландыруды жазып алу

- 1 **[Меню]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**i**

Жаңа телефоныңызбен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз.

Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес келетінін білдіреді.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді. Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады, және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.



QSG\_XL490-495  
51\_KK\_V4.0  
WK17115