

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support

XL490



XL495



Greito parengimo instrukcija


PHILIPS

1 Prijunkite




2 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną



- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę ▲🕒 / ▼🕒 mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną



- > 70%
- 70% - 40%
- 40% - 10%
- Mirksi: senka akumulatorius
Slenka: kraunama

Skambinimas

- Norėdami skambinti, paspauskite arba ir surinkite telefono numerį.
- Norėdami atsiliiepti į skambutį, paspauskite arba tuo metu, kai skamba telefonas.
- Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

Ausinės garso stiprumo reguliavimas

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu paspauskite ▲🔊 arba ▼🔊.

Nustatykite tiesioginius klavišus


- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.
- 3 Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą tiesioginį klavišą, paspauskite arba , tada paspauskite **M1**, **M2** arba **M3**.






Įtraukite kontaktą į telefonų knygą



- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

3 Telefono autoatsakiklis (skirta XL495)

Irašytų žinučių klausymas



- ① Norėdami įjungti arba išjungti atsakiklį budėjimo režime, paspauskite .
- ② Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .
- ③ Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .
- ④ Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .

- ⑤ Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
- ⑥ Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite .



Pastaba

- Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove telefono atsakiklio skyriuje.

Irašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite **[Menu]**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

i

Perskaitykite naudotojo vadovą,
pateiktą su naujuoju telefonu,
arba atsisiųskite naujausią versiją iš
www.philips.com/support.

Šis simbolis ant gaminio
reiškia, kad gaminiui taikoma
Europos Sąjungos direktyva
2012/19/EU

2015 © Gibson Innovations Limited.
Visos teisės ginamos.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson
Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations
Ltd.“ suteikia su produktu susijusias
garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema
yra registruotieji „Koninklijke Philips
N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami
pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licencija.

CE 0168

QSG_XL490-495
51_LT_V3.0
WK15252