

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



# Короткий посібник

**PHILIPS**


# 1 Під'єднання



Лише моделі з кількома трубками.


## 2 Початок роботи





### Налаштування телефону








- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.
  - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу ▲📅 / ▼📅, щоб вибрати [am] або [pm] (залежно від країни).

### Заряджання телефону



-  > 70%
  -  70% - 40%
  -  40% - 10%
  -  Блимає: низький заряд батареї
- Пересувається: виконується заряджання



### Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  чи  і наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть  чи .
- Щоб завершити виклик, натисніть  клавішу.

### Налаштування гучності динаміка

Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте ▲🔊 або ▼🔊.

### Налаштування клавіш безпосереднього доступу


- 1 Введіть номер, потім натисніть та утримуйте **m1**, **m2** або **m3**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.
- 3 Для здійснення прискореного виклику із запису, у режимі очікування натисніть **m1**, **m2** чи **m3**, після чого натисніть  або , щоб набрати номер телефону.






### Додавання контакту до телефонної книги



- 1 Натисніть [Меню].
- 2 Виберіть [Телеф. книга] > [Додати новий].
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

## 3 Автовідповідач (для XL495)

### Прослуховування записаних повідомлень



- 1 Для увімкнення або вимкнення автовідповідача в режимі очікування натискайте .
- 2 Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть .
- 3 Щоб налаштувати гучність, натисніть  / .
- 4 Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть .

- 5 Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть .
- 6 Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть .



#### Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі «Автовідповідач» у посібнику користувача.

### Запис повідомлення

- 1 Натисніть **[Меню]**.
- 2 Виберіть **[Автовідповід.] > [Оголошення]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

**i**

Дивіться посібник користувача, що додається до Вашого нового телефону, чи завантажте найновішу версію із веб-сайту [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG\_XL490-495  
51\_UK\_V4.0  
WK17115