

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



Īsa lietošanas  
pamācība

**PHILIPS**


# 1 Pievienot



Attiecas tikai uz versiju ar vairākām klausulēm.


## 2 Lietošanas sākšana

### Tālruņa konfigurēšana



- 1 Lietojot tālruni pirmo reizi, redzēsiet sveiciena paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 2 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 3 Iestatiet datumu un laiku.
  - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu ▲🕒 / ▼🕒, lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

### Uzlādējiet tālruni



- > 70%
- 70% - 40%
- 40% - 10%
- Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis  
Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

### Zvanu veikšana

- Lai veiktu zvanu, nospiediet pogu vai un zvaniet uz tālruņa numuru.
- Lai atbildētu uz zvanu, tālruņa zvanīšanas laikā nospiediet pogu vai .
- Lai beigtu sarunu, nospiediet .

### Pielāgojiet austiņas skaļumu

Nospiediet ▲🔊 vai ▼🔊, lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu.

### Tiešo taustiņu iestatīšana

- 1 Ievadiet numuru, nospiediet un turiet **M1**, **M2** vai **M3**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 3 Lai zvanītu, izmantojot tiešajos taustiņos iepriekš saglabātu ierakstu, nospiediet vai , pēc tam nospiediet **M1**, **M2** vai **M3**.


### Kontaktpersonas informācijas pievienošana tālruņa katalogam






- 1 Nospiediet pogu **[Izvēl.]**.
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



# Tālruņa automātiskais atbildētājs ( modelim XL495)

3

## Ierakstīto ziņojumu klausīšanās



- ① Lai automātisko atbildētāju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu .
- ② Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ③ Lai regulētu skaļumu, nospiediet taustiņu  / .
- ④ Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

- ⑤ Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- ⑥ Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .



### Piezīme

- Sīkāku informāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļā „Tālruņa automātiskais atbildētājs”.

## Ierakstīt paziņojumu

- 1 Nospiediet pogu **[Izvēl.]**.
- 2 Atlasiet **[Aut. atbildēt.]** > **[Paziņošana]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Skatiet kopā ar tālruni piegādāto lietotāja rokasgrāmatu vai lejupielādējiet jaunāko versiju no vietnes [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu. Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes, un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.



UMS\_XL490-495  
51\_LV\_V4.0  
WK17115