

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



# Greito parengimo instrukcija


**PHILIPS**

# 1 Prijunkite




## 2 Išmokti naudotis

### Sukonfigūruokite telefoną



- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 2 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 3 Nustatykite datą ir laiką.
  - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę ▲🕒 / ▼🕒 mygtuką pasirinkite **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

### Įkraukite telefoną



- > 70%
- 70% - 40%
- 40% - 10%
- Mirksi: senka akumuliatorius  
Slenka: kraunama

### Skambinimas

- Norėdami skambinti, paspauskite arba ir surinkite telefono numerį.
- Norėdami atsiliiepti į skambutį, paspauskite arba tuo metu, kai skamba telefonas.
- Jei norite baigti pokalbį, paspauskite .

### Ausinės garso stiprumo reguliavimas

Norėdami sureguliuoti garso stiprumą, pokalbio metu paspauskite ▲🔊 arba ▼🔊.

### Nustatykite tiesioginius klavišus


- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.
- 3 Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą tiesioginį klavišą, paspauskite arba , tada paspauskite **M1**, **M2** arba **M3**.






### Įtraukite kontaktą į telefonų knygą



- 1 Paspauskite **[Meniu]**.
- 2 Pasirinkite **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

# 3 Telefono autoatsakiklis (skirta XL495)

## Irašytų žinučių klausymas



- ① Norėdami įjungti arba išjungti atsakiklį budėjimo režime, paspauskite .
- ② Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .
- ③ Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .
- ④ Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .

- ⑤ Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
- ⑥ Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite .



### Pastaba

- Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove telefono atsakiklio skyriuje.

## Irašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite **[Menu]**.
- 2 Pasirinkite **[Atsakiklis]** > **[Pranešimas]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

i



Perskaitykite naudotojo vadovą,  
pateiktą su naujuoju telefonu,  
arba atsisiųskite naujausią versiją iš  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad  
gaminiai taikoma Europos Sąjungos  
direktyva 2012/19/EU

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson  
Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations  
Ltd.“ suteikia su produktu susijusias  
garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema  
yra registruotieji „Koninklijke Philips  
N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami  
pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licencija.



QSG\_XL490-495  
51\_LT\_V4.0  
WK17115

