

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

XL490



XL495



# Guida rapida

**PHILIPS**


# 1 Collega



Solo per la versione con più ricevitori.


## 2 Eseguire le operazioni preliminari

### Configurazione del telefono



- 1 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 2 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 3 Impostare data e ora.
  - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto ▲🕒 / ▼🕒 per selezionare [am] o [pm] (in base al paese).

### Carica del telefono



🔋 > 70%

🔋 70% - 40%

🔋 40% - 10%

🔋 Lampeggiante: batteria scarica  
Avanzamento: ricarica in corso

### Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere 📞<sup>R</sup> o 🔊 e comporre il numero di telefono.
- Per rispondere a una chiamata, premere 📞<sup>R</sup> o 🔊 quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere 📞.

### Regolazione del volume di ascolto

Premere ▲🔊 oppure ▼🔊 per regolare il volume durante una chiamata.

### Impostazione dei tasti diretti


- 1 Inserire il numero, quindi tenere premuto **m1**, **m2** o **m3**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.
- 3 Per effettuare una chiamata rapida utilizzando i numeri salvati in corrispondenza dei tasti diretti, premere **m1**, **m2** o **m3** in modalità standby, quindi premere 📞<sup>R</sup> o 🔊 per comporre il numero.

### Aggiunta di un contatto alla rubrica

- 1 Premere [Menu].
- 2 Selezionare [Rubrica] > [Agg. nuovo].
- 3 Seguire le istruzioni a video.

# 3 Segreteria telefonica (per XL495)

## Ascolto dei messaggi registrati



- ① Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.
- ② Per eliminare il messaggio corrente, premere .
- ③ Per regolare il volume, premere .
- ④ Per riprodurre il messaggio successivo, premere .

- ⑤ Per riprodurre il messaggio precedente/riprodurre nuovamente il messaggio corrente, premere .
- ⑥ Per avviare/interrompere l'ascolto, premere .



### Nota

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

## Registrazione di un messaggio

- 1** Premere **[Menu]**.
- 2** Selezionare **[Segret. tel.] > [Messaggio]**.
- 3** Seguire le istruzioni a video.

**i**

Fare riferimento al manuale dell'utente del telefono appena acquistato o scaricare l'ultima versione su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



QSG\_XL490-495  
23\_IT\_V3.0  
WK17115

