Philips
Radiowecker

CD

AJ3915

Wecken mit Ihrer Lieblings-CD

Bei diesem ausgezeichneten CD-Klang über Bassreflex-Lautsprecher wird das Aufwachen zum Vergnügen!

Ihr persönlicher Weckanruf

- CD-Wiedergabe und Weckmelodie
- 2 Weckzeiten
- MW/UKW-Stereo-Tuner
- Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken

Bedienungsfreundlich

- Einfache Alarm-/Zeiteinstellung
- Sleep Timer - Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Alarmwiederholung
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Batterie-Sicherung

PHILIPS
sense and simplicity

Radiowecker
CD

AJ3915/12

Daten

Komfort
- Uhr/Version: Digital
- Alarme: Vom Lieblingstitel geweckt werden, 24-Stunden-Alarmrückstellung, Alarmton, CD-Alarm, Radioalarm, Alarm wiederholen (Schlummer), Sleep Timer
- Displaytyp: LCD
- Display-Ziffern: 4
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Grün

Audio-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- programmierbare Titel: 20
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Antenne: UKW-Antenne

Sound
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 0,8 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Lautsprecherdurchmesser: 5,7 cm

Lautsprecher
- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlussmöglichkeiten
- Aux-Eingang: Line-Eingang, 3,5 mm

Leistung
- Netzstrom
- Akkuspannung: 9 V
- Batterietyp: 6F22
- Anzahl der Batterien: 1

Abmessungen
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 180 x 100 x 200 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 250 x 142 x 197 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,59 kg

dual alarm

SLEEPTIMER

Besonderheiten

CD-Wiedergabe und Weckmelodie
Starten Sie mit Ihrer Lieblings-CD in den Tag. Legen Sie einfach die gewünschte CD in den CD-Player des Philips Audiosystems ein, und stellen Sie den Weckalarm auf CD-Musik ein. Wenn die Weckzeit erreicht ist, beginnt das Philips Audiosystem automatisch mit der Wiedergabe dieser CD.

2 Weckzeiten
Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

MW/UKW-Stereo-Tuner
MW/UKW-Stereo-Tuner

Aufwachen mit CD, Radio oder Weckton
Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken

Einfache Alarm-/Zeiteinstellung
Einfache Alarm-/Zeiteinstellung

Sleep Timer
Mit dem Sleep Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit Sleep Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Alarmwiederholung
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Wecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

LCD mit Hintergrundbeleuchtung
LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Batterie-Sicherung
Batterie-Sicherung

Ausstellungsdatum
2013-04-27

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com