„Philips“
Laikrodis-radijas

CD

AJ3915

Atsibuskite žadinami mėgstamo CD disko melodijų

Puikus garsas iš CD per plačiakampius stereogarsiakalbius, kurie pavers pabudimą tikru malonumu.

Jūsų asmeninis žadintuvo skambutis

- CD atkūrimas ir žadinimo melodija
- Dvigubas žadintuvo laikas
- MW / FM imtuvas
- Pabuskite su CD, radijo melodija ar signalu

Paprasta naudoti

- Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Kartoti signalą nusnūdimui
- apšviestas LCD ekranas
- Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

PHILIPS
genialu ir paprasta

Specifikacijos

Patogumas
- Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, radijo žadintuvas, kartoti signalą (snausti)
- Ekrano tipas: LCD ekranas
- Rodomi skaičiai: 4
- Fono spalva: žalia
- Laikrodis: Skaitmeninis, Išjungimo laikmatis
- Laikrodžio patobulinimas: pabuskite su mėgstama melodija

Garso atkūrimas
- Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
- Disko atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 2 x 0,8 W RMS

dual alarm

SLEEPTIMER

Garsiakalbiai
- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Maitinimas
- Akumuliatoriaus įtampa: 9 V
- Baterijos tipas: 6F22 9V
- Maitinimo elementų skaičius: 1
- Maitinimo tipas: AC įvestis

Matmenys
- Bendras svoris: 1,59 kg
- Svoris: 1,3 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 200 mm
- Pakuotės gylis: 197 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 100 mm
- Pakuotės aukštis: 142 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
- Pakuotės plotis: 250 mm

Ypatybės

CD atkūrimas ir žadinimo melodija
Atsibuskite su mėgstama CD muzika. Paprasčiausiai įdėkite norimą CD diską į savo „Philips“ garso sistemos CD grotuvą ir nustatykite žadintuvą žadinti su CD muzika. Kai ateis laikas keltis, jūsų „Philips“ garso sistema automatiškai paleis groti šį CD.

Dvigubas žadintuvo laikas
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką sau, o kitą laiką partneriui pažadinti.

MW / FM imtuvas
MW / FM imtuvas

Pabuskite su CD, radiju arba signalu
Pabuskite su CD, radijo melodija ar signalu

Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas
Paprastas žadintuvo / laiko nustatymas

Išsijungimo laikmatis
Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.

Kartoti signalą
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

apšviestas LCD ekranas
apšviestas LCD ekranas

Baterijos rezervas
Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Išleidimo data 2013-04-27

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com