PHILIPS

Odkurzacz bezprzewodowy

Philips 5000

Nasadka zasysająca 180°

21,6 V, do 40 minut działania

2 w 1: odkurzacz i odkurzacz ręczny

FC6724/01

Szybkość i dokładne odkurzanie, nawet trudno dostępnych miejsc

Bezprzewodowy odkurzacz Philips 5000 umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie. Jest wyposażony w nasadkę zasysającą 180° pozwalającą na precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń, nawet w trudno dostępnych miejscach — przy ścianach, meblach i w narożnikach.

Szybkie i dokładne odkurzanie
- Wyłapuje do 98% kurzu i brudu przy każdym ruchu
- Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń

Nieprzerwane, skuteczne sprzątanie
- Akumulatory litowo-jonowe 21,6 V pozwalają na sprzątanie przez 40 minut
- Odkurzacz ręczny, zintegrowana szczelinówka i szczotka
- Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków, także przestrzeni pod niskimi meblami
- Ergonomiczna konstrukcja pojemnika na kurz zapobiega powstawaniu kłębów kurzu podczas opróżniania

Duża prędkość zapewniająca doskonałe efekty odkurzania
- Silnik PowerBlade opracowany z myślą o dużej prędkości
- Technologia PowerCyclone 7 utrzymuje wysoką wydajność na dłużej
- Zmywalny filtr zapewnia wysoką skuteczność na dłużej*

Zalety

Nasadka zasysająca 180°

Nasadka zasysająca 180° została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym i skutecznym wychwytywaniu do 98% kurzu i brudu przy każdym ruchu, niezależnie od rodzaju podłogi, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Dwa poziomy prędkości

Dwa ustawienia prędkości dostosowane do różnych typów podłogi i zanieczyszczeń.

Jedno ładowanie wystarcza na 40 minut

Dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 21,6 V jedno ładowanie wystarcza na 40 minut pracy w trybie normalnym i 20 minut w trybie Turbo.

Zintegrowane akcesoria

Akcesoria są niezwykle proste w użyciu — wystarczy jedno kliknięcie. Dzięki odłączanemu odkurzaczowi ręcznemu Philips 5000 to dwa urządzenia w jednym. Szczotka i szczelinówka jest zintegrowana z rurą, więc jest zawsze pod ręką, umożliwiając czyszczenie sufitów i półek.

Szybkie dotarcie do trudno dostępnych zakamarków



Odkurzacz Philips 5000 jest elastyczny i łatwo nim manewrować. Pojemnik na kurz znajduje się na górze urządzenia, co pozwala na utrzymywanie mniejszego kąta w stosunku do podłogi, a nawet odkurzanie w zupełnie płaskiej pozycji, aby dotrzeć do przestrzeni pod niskimi meblami.

Higieniczne opróżnianie



Odkurzacz jest wyposażony w pojemnik na kurz, który można łatwo wyjmować i opróżniać w higieniczny sposób, nie powodując powstawania kłębów kurzu.

Silnik PowerBlade

Silnik PowerBlade został opracowany, aby zapewniać dużą prędkość, wydajną pracę i precyzyjne zbieranie zanieczyszczeń na poziomie nasadki.

Technologia PowerCyclone 7

Technologia PowerCyclone 7 natychmiastowo oddziela kurz od powietrza, dzięki czemu moc ssania pozostaje wysoka na dłużej.

Zmywalny filtr



System filtrów wychwytuje do 99% pyłków i zarodników pleśni, a następnie zwraca czyste powietrze do silnika, zapewniając silny przepływ powietrza i długotrwałe działanie.

Dane techniczne

Wydajność
Nadmuch (maks.): Do 800 l/min
Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy
Napięcie baterii: 21,6 V
Czas ładowania: 5 godziny
Czas pracy: 40 minut
Czas działania (w trybie turbo): 20 minut
Poziom głośności: 80 dB

Parametry użytkowe
Uchwyt do przenoszenia: Góra
Typ kółek: Gumowe

Wykończenie
Stylistyka: 2 w 1
Kolor: Ciemnogranatowy

Filtracja
Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 L
Filtr silnika: Zmywalny filtr*

Nasadki i akcesoria
Standardowa nasadka: Nasadka zasysająca 180°
Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy, Szczelinówka, Zintegrowana szczotka, Stacja dokująca montowana na ścianie

Waga i wymiary
Waga produktu: 2,48 kg

Zrównoważony rozwój
Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania
2020-11-29
Wersja: 7.1.1

EAN: 08 71010 38868 08

www.philips.com

* Filtr należy myć ręcznie co 2 tygodnie, aby zapewnić optymalne działanie. Płucz i wyciskaj, aż woda będzie czysta. Przed ponownym użyciem pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.