PHILIPS

Dampstrykejern

EasySpeed

Damp, 35 g/min, dampstøt på 120 g

Keramisk strykesåle

Auto. sikkerhetsutkob., antikalk

2300 watt

GC2049/35

Raskt, fra start til slutt

Raskere stryking på fem måter

Dette EasySpeed Plus-strykejernet gjør strykingen raskere takket være følgende: tupp for trippel presisjon, jevn varmefordeling over strykesålen, kontinuerlig damp, dampstøt og høy effekt.

Fjerner skrukker enkelt
- Effekt på opptil 2300 W gir konstant og kraftig damp
- Dampstøt på opptil 120 g
- Kontinuerlig damp med opptil 35 g/min
- Keramisk strykesåle for bedre glid

Lengre levetid
- Skyvekontroll for kalkrens for jernet.

Sikker stryking
- Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det
- Robust støtte for forbedret stabilitet

Behagelig stryking
- Dryppstoppsystemet holder klærne flekkfrie mens du stryker
- Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt
- Jevn dampfordeling for effektiv stryking
- Varmebestandig oppbevaringsboks for enkel oppbevaring

Høydepunkter

Effekt på opptil 2300 W
Effekt på opptil 2300 W gir konstant og kraftig damp.

Dampstøt
Strykejernets dampstøt på 120 g gjør at du enkelt kan fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

Damp med opptil 35 g/min

Kontinuerlig damp på opptil 35 g/min gir riktig mengde damp, slik at du kan fjerne alle skrukker effektivt.

Keramisk strykesåle

Den keramiske strykesålen er ripesikker, glir godt og er enkel å holde ren.

Skyvekontroll for kalkrens

Dette dampstrykejernet kan brukes med vann fra springen, og skyvekontroll for kalkrens gjør det enkelt å fjerne eventuelle kalkbelegg fra strykejernet. Du bør bruke denne kalkrensfunksjonen én gang i måneden for å opprettholde ytelsen på strykejernet fra Philips.

Automatisk avslåing



Strykejernet slår seg automatisk av når du går fra det. Hvis det settes i oppreist stilling, slås det automatisk av etter åtte minutter. Når det settes på strykesålen eller på siden, tar det bare 30 sekunder før strykejernet slår seg av.

Robust støtte
Dette strykejernet har en spesialutformet, ekstra stor støtte, noe som gir ekstra stabilitet når det settes i vertikal posisjon.

Dryppstoppsystem

Dryppstoppsystemet gjør at du kan stryke tynt, fint stoff ved lav temperatur uten å bekymre deg for flekker fra vanndråper.

Tupp for trippel presisjon

Tuppen på dette strykejernet fra Philips er nøyaktig på tre måter: Det har en spiss tupp, et knappespor og en stilig design. Tupp for trippel presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom folder.

Jevn dampfordeling
Takket være den nøye utformede strykesåledesignen blir dampen jevnt fordelt på strykesålen. På denne måten trenger du færre strøk for å fukte plagget jevnt og derfor mindre tid til å fullføre strykingen.

Varmebestandig oppbevaringsboks



Denne varmebestandige oppbevaringsboksen er utviklet for enkel oppbevaring av det varme strykejernet. Du må alltid koble fra strykejernet og tømme vannbeholderen før du oppbevarer strykejernet, slik at boksen beholder optimal ytelse over lengre tid. Når du setter et varmt strykejern i boksen, blir den nederste delen av boksen varm på utsiden, men det er ingen fare for brannskader.

Spesifikasjoner

Rask og effektiv fjerning av skrukker
Strykesåle: Keramisk strykesåle
Damputslipp
Kontinuerlig damputslipp: 35 g/min
Dampstøt: 120 g
Dusj
Drift: 2300 W

Lett å bruke
Kapasitet for vanntank: 270 ml
Dryppstopp
Automatisk sikkerhetsutkobling
Komme til på vanskelige steder: Tupp for trippel presisjon

Kalkhåndtering
Kalkrensløsning: Selvrensende

Tilbehør
Varmebestandig oppbevaringsboks

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

Utgivelsesdato
2019-02-14
Versjon: 1.0.1

EAN: 08 71010 37788 99

www.philips.com