PHILIPS

Robot da cucina

HR7730/80

# Preparate pietanze genuine in pochi istanti

## Assemblaggio istantaneo grazie al sistema Click&Go

Il nuovo robot da cucina Philips è l'apparecchio ideale per preparare piatti veloci. Potete montarlo e smontarlo in pochi secondi grazie all'innovativo sistema Click&Go di Philips, che consente di bloccare il recipiente sulla base in qualsiasi posizione.

**Multifunzionale**
- Potete attivare facilmente 28 funzioni

**Facile da usare e pulire**
- Sistema di montaggio/smontaggio Click&Go
- Icone di facile lettura
- Accessori lavabili in lavastoviglie

**Potente**
- Il motore da 700 W processa grandi quantità e impasti pesanti

# In evidenza

### Sistema di montaggio/smontaggio Click&Go

Per il sistema di montaggio/smontaggio Click&Go ci vogliono pochi secondi. Inserire il recipiente in qualsiasi posizione, chiudete il coperchio e premete il pulsante.

### Motore da 700 W + 3 velocità + pulse

Grazie al potente motore da 700 W, le 3 velocità e il pulsante pulse è possibile scegliere l'impostazione che più ti serve

# Specifiche

### Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 100, doppio isolamento con presa modellata m
Motore: Universale, eliminazione interferenze radio/tv
Assorbimento: 700 W
Capacità pasta per torte: 700 g
Contenuto del recipiente: 3,6 L
Velocità: 2+ funzione ad intermittenza
Voltaggio: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Sicurezza: Spegnimento automatico per la protezione del motore
Colori: Bianco con rilievi arancio e giallo grano
Pulizia: Accessori lavabili in lavastoviglie, Pulsante per la pulizia manuale

### Caratteristiche del design

Alloggiamento, coperchio del frullatore, dosatore, formetta: PP
Impugnatura del frullatore, spremiagrumi, strumento per impastare: PP
Custodia, disco emulsionante: PP
Recipiente, coperchio, vaso frullatore, tazza, tappo di sicurezza: SAN
Coprilama: ABS
Coltello metallico e altre lame: acciaio inox e ABS
Frusta: Frusta in metallo, alloggiamento in pom

### Accessori

Lama in acciaio inox: Per tritare, sminuzzare, impastare, mescolare e mischiare
Spremiagrumi: Per spremere grosse quantità di succo
Strumento per impastare: Per impastare e mescolare ogni tipo di impasto
Mezzaluna in acciaio inossidabile: Per affettare a pezzi medi frutta e verdura
Lama per sminuzzare a pezzi medi: Per sminuzzare a pezzi medi frutta e verdura
Disco emulsionante: Per frullare, montare ed emulsionare

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio 2021-01-11
Versione: 2.2.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com