PHILIPS

Appareil de nettoyage pour le visage

VisaPure Essential

Technologie DualMotion

Nettoyage

2 brosses nettoyantes, housse

2 réglages d'intensité

SC5275/10

Une peau impeccable, douce et éclatante

Nettoyage 10 fois plus efficace*

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Nettoie votre peau en profondeur et tout en douceur

- Un nettoyage 10 fois supérieur pour une peau propre et douce
- Combinaison unique de rotation et de vibration
- Un programme de soin d'une minute (minuteur) pour tout le visage.

Aussi doux que vos mains

- Deux réglages d'intensité : nettoyage doux et nettoyage en profondeur

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Philips VisaPure Essential peut être utilisé sous la douche.
- Le socle charge votre Philips VisaPure Essential quand il est branché.
- Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés
- Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon

asimpleswitch.com

Points forts

nettoyage 10 fois supérieur

Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.

Technologie DualMotion

La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.

Minuteur intelligent par zone

Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.

2 réglages d'intensité

Vous avez le choix entre deux intensités pour chaque tête de brosse que vous utilisez, selon vos préférences personnelles. Sélectionnez le réglage 1 si vous souhaitez un nettoyage doux, et le réglage 2 si vous préférez un nettoyage plus intense.

Waterproof

Philips VisaPure Essential est un appareil étanche et peut facilement être utilisé sous la douche.

Socle de charge, 30 min d'utilisation

Le socle complète élégamment le design iconique du Philips VisaPure Essential. Il soutient la brosse, prend peu de place et laisse passer l'air pour que la brosse sèche naturellement. Lorsqu'il est branché, il charge votre appareil en 6 heures.

Améliore l'absorption des crèmes

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules de peau mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Têtes faciles à nettoyer

Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.

asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques
Double action
1 sens de rotation

Avantages
Nettoyage de la peau: 10X plus efficace qu'un nettoyage manuel*
Absorption: Favorise l'absorption de vos produits de soins préférés
Micro-circulation sanguine: Favorise la micro-circulation sanguine pour une peau plus éclatante

Facile d'utilisation
Indicateur d'autonomie: Une icône indique le niveau de charge
Minuteur: Minuteur d'une minute pour 3 zones
Waterproof: Peut être utilisé sous la douche
LED: Réglage d'intensité, batterie faible
2 vitesses d'utilisation: Nettoyage doux et Nettoyage en profondeur
Sans fil: Une charge permet jusqu'à 30 utilisations
Socle: Socle de charge et de séchage
Manche: Design ergonomique ultracompact

Zones d'application
Visage et décolleté: Joues, Torse, Menton, Front, Cou, Nez

Accessoires inclus
Têtes de brosse: Tête de brosse pour peau normale, Tête de brosse pour peau sensible
Trousse de voyage
Instruction d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi
Socle: Socle de charge et de séchage
Adaptateur secteur: Adaptateur 100-240V

Alimentation
Temps de charge: 6 heures
Système d'alimentation: Batterie rechargeable
Autonomie: 30 utilisations d'une minute chacune
Tension: 100-240 V

Entretien
Garantie: Garantie 2 ans

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-07-30
Version: 10.0.1

EAN: 08 71010 35776 52

www.philips.com

* 10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.