

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7032T_12_UM_V1.1



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7032T



CS Příručka pro uživatele

PL Instrukcja obsługi

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PT Manual do utilizador

FI Käyttöopas

RU Руководство пользователя

HU Felhasználói kézikönyv

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	3
	Uwaga	4

2	Przenośny odtwarzacz DVD	7
	Wprowadzenie	7
	Zawartość opakowania	7
	Opis urządzenia	8
	Opis ekranu dodatkowego	10

3	Przygotowywanie do pracy	11
	Mocowanie urządzenia w samochodzie	11
	Podłączanie ekranu dodatkowego	12
	Podłączanie zasilania	13

4	Korzystanie z odtwarzacza	14
	Włączanie	14
	Wybór języka menu	14
	Odtwarzanie płyt	14
	Opcje odtwarzania	15

5	Dostosowywanie ustawień	16
	Konfiguracja jednostki centralnej	16
	Konfiguracja ekranu dodatkowego	17

6	Dodatkowe funkcje urządzenia	18
	Granie w gry	18
	Podłączanie dodatkowego sprzętu	18
	Podłączanie przewodu zasilającego do domowego źródła zasilania	19

7	Informacje o produkcji	21
----------	-------------------------------	----

8	Rozwiązywanie problemów	22
----------	--------------------------------	----

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑭ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑮ Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performer's Protection Acts — 1958 - 1972).

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.

„Dolby” oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified®, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestracji znajduje się na stronie vod.divx.com.

Urządzenie objęte jest co najmniej jednym z następujących amerykańskich patentów: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



2 Przenośny odtwarzacz DVD

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Ten przenośny odtwarzacz DVD odtwarza cyfrowe płyty wideo zgodne z uniwersalnym standardem DVD Video. Umożliwia oglądanie filmów z kinową jakością obrazu oraz stereofonicznym i wielokanałowym dźwiękiem (w zależności od płyty i konfiguracji odtwarzania).

Pozwala również wybrać ścieżkę dźwiękową, język napisów dialogowych oraz różne ujęcia (w zależności od płyty DVD). Dodatkowo umożliwia ograniczenie odtwarzania płyt, które nie są odpowiednie dla dzieci.

Odtwarzacz DVD obsługuje następujące rodzaje płyt DVD (łącznie z CD-R, CD-RW, DVD±R i DVD±RW):


- DVD-Video
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Płyty z plikami w formacie JPEG

Zawartość opakowania


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- 1 jednostka centralna
- 1 ekran dodatkowy
- 1 zasilacz sieciowy, ASUC12E-090080 (Philips)
- 1 zasilacz samochodowy
- 1 przewód AV
- Futerał TUV × 2
- 2 gamepady
- 1 instrukcja obsługi
- 1 płyta z grą

Opis urządzenia



- ① **BRIGHTNESS**
 - Regulacja poziomu jasności ekranu.
- ② **SETUP**
 - Wyświetlanie lub zamykanie menu konfiguracji
- ③ **◀▶**
 - Umożliwia przejście do poprzedniego bądź następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- ④ **OPEN▶**
 - Otwieranie kieszeni na płytę

- ⑤ **DISC MENU**
 - Płyty DVD: otwieranie i zamykanie menu płyty
 - Płyty VCD: włączanie i wyłączenie funkcji PBC (Sterowanie odtwarzaniem)
 - W przypadku płyt VCD w wersji 2.0 lub płyt SVCD z włączoną funkcją PBC umożliwia powrót do menu
 - Płyty z grami: powrót do listy gier.
- ⑥ **OPTION**
 - Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- ⑦ **ON/OFF**
 - Włączanie/wyłączanie odtwarzacza DVD
- ⑧ **AV MODE**
 - Przełączanie między trybami PAL i NTSC.
- ⑨ **DC IN**
 - Gniazdo zasilania.
- ⑩ **AV OUT**
 - Gniazdo wyjściowe audio/wideo.
- ⑪ 
 - Gniazdo słuchawek.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Służy do regulacji głośności.
- ⑬ **GAME 1P/2P**
 - Port gamepada.
- ⑭ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Służy do nawigacji w menu.
 - W grach działają jak przyciski kierunkowe gamepada 1.
- ◀◀, ▶▶**
 - Wyszukiwanie do tyłu/do przodu na różnym poziomie prędkości


▶||/OK

- Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
- Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.
- W grach działa jak przycisk OK gamepada 1.



- Służy do zatrzymywania odtwarzania dysku.

Opis ekranu dodatkowego



① DC IN

- Gniazdo zasilania.

② AV IN

- Gniazdo wejściowe audio/wideo

③

- Gniazdo słuchawek.

④ VOL -/+

- Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności

⑤ BRIGHTNESS -/+

- Regulacja poziomu jasności ekranu

⑥ OFF/ON

- Włączanie i wyłączanie ekranu dodatkowego

3 Przygotowywanie do pracy



Przeostoga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:


Nr modelu _____

Nr seryjny _____


Mocowanie urządzenia w samochodzie

Aby korzystać z odtwarzacza w samochodzie, przymocuj jednostkę centralną i ekran dodatkowy z tyłu zagłówek siedzeń przednich.


1




2



3



4



[A]: Jednostka centralna

[B]: Ekran dodatkowy


- 1 Umieść futerał z tyłu zagłówka.
- 2 Dostosuj położenie futerału, a następnie przeciągnij pasek przez suwak w sposób pokazany na ilustracji.
- 3 Pociągnij za koniec paska, aby bezpiecznie przymocować jednostkę centralną do zagłówka.
- 4 Umieść jednostkę centralną w futerale.
 - Aby zamocować ekran dodatkowy, powtórz powyższe czynności.

Podłączanie ekranu dodatkowego



Przeostroga

- Przed podłączeniem ekranu dodatkowego wyłącz zasilanie odtwarzacza.



A: jednostka centralna; **B:** ekran dodatkowy


- 1 Podłącz przewód audio-wideo (dołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AV OUT** jednostki centralnej;
 - gniazda **AV IN** ekranu dodatkowego.

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie odtwarzacza.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.



A: jednostka centralna; **B:** ekran dodatkowy; **C:** gniazdo zapalniczki samochodowej

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego z dwoma złączami do gniazda **DC IN** jednostki centralnej.
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego z dwoma złączami do gniazda **DC IN** ekranu dodatkowego.
- 3 Podłącz koniec przewodu z jednym złączem do gniazda zapalniczki samochodowej.

4 Korzystanie z odtwarzacza

Włączanie

- 1 Umieść przełącznik **ON/OFF** jednostki centralnej w położeniu **ON**.
 - Aby włączyć ekran dodatkowy, umieść przełącznik **OFF/ON** w położeniu **ON**.
-

Wybór języka menu

Możesz wybrać inny język napisów wyświetlanych na ekranie.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
 - 2 Wybierz kolejno **[General]** > **[Language]**.
 - 3 Naciśnij przycisk **▲/▼**, aby wybrać ustawienie języka.
 - 4 Naciśnij przycisk **▶II/OK**, aby zatwierdzić.
 - 5 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.
-

Odtwarzanie płyt

- 1 Przesuń przełącznik **OPEN▶** na jednostce centralnej.
- 2 Włóż płytę etykietą do góry.
- 3 Dociśnij klapkę, aby zamknąć kieszeń na płytę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij przycisk **▶II/OK**.
 - Po wyświetleniu menu wybierz opcję i naciśnij przycisk **▶II/OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **▶II/OK**. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie przycisk **■**.
 - Aby wybrać poprzednią/następną opcję, naciśnij przycisk **◀I** lub **▶I**.
 - Aby rozpocząć wyszukiwanie podczas odtwarzania dźwięku lub obrazu, naciśnij raz lub kilkakrotnie przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

Opcje odtwarzania

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby wybrać dane opcje.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5 Dostosowywanie ustawień

Konfiguracja jednostki centralnej

Menu **SETUP** umożliwia indywidualne dostosowanie ustawień odtwarzania.

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk **▶II/OK**, aby potwierdzić.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **◀◀**.

[General]	
[Language]	Wybór języka menu ekranowego
[PBC settings]	Włączanie/wyłączanie funkcji sterowania odtwarzaniem.
[Power save]	Ustawianie trybu energooszczędnego.
[DivX VOD]	Pobieranie kodu rejestracyjnego DivX
[DivX Subtitle]	Wybór języka napisów dialogowych płyty DivX
[Parental(DVD)]	Wybór opcji blokady rodzicielskiej.
[Set password]	Zmiana istniejącego hasła (hasło domyślne: 3308).
[Factory settings]	Przywracanie ustawień fabrycznych.
[Video]	
[LCD Display]	Dostosowywanie ustawień proporcji obrazu.
[TV standard]	Ustawianie formatu wyjściowego sygnału wideo dla systemu telewizyjnego.
[Brightness]	Regulacja jasności ekranu.
[Contrast]	Regulacja kontrastu ekranu.
[Audio]	
[Dolby]	Ustawianie sygnału Dolby.
[Version]	Sprawdź informacje o wersji.

3 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby wyjść z menu.

Konfiguracja ekranu dodatkowego


Możliwe jest także konfigurowanie ustawień ekranu dodatkowego.

- Aby dostosować poziom głośności ekranu dodatkowego, naciśnij na jego panelu przycisk **VOL -/+**.
- Aby dostosować ustawienia jasności ekranu dodatkowego, naciśnij na jego panelu przycisk **BRIGHTNESS -/+**.

6 Dodatkowe funkcje urządzenia

Granie w gry

Do odtwarzacza można podłączyć dołączone gamepady, aby grać w gry.



- 1 Podłącz gamepad do portu **GAME 1P**.
 - W przypadku gier dla dwóch graczy podłącz gamepad do portu **GAME 2P**.
- 2 Włóż do odtwarzacza dołączoną płytę z grami.
↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych gier.
- 3 Wybierz grę za pomocą przycisków ▲/▼ gamepada **GAME 1P**, a następnie naciśnij czerwony przycisk na tym gamepadzie, aby rozpocząć grę.
 - Aby wrócić do listy gier, naciśnij przycisk ↻ na gamepadzie **GAME 1P**.


Podłączanie dodatkowego sprzętu



Przeostroga

- Przed podłączeniem do urządzenia zewnętrznego należy wyłączyć odtwarzacz.

Odtwarzacz można podłączyć do telewizora lub wzmacniacza, aby oglądać filmy DVD lub bawić się w karaoke.




- 1 Podłącz przewód AV (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **AV OUT** odtwarzacza,
 - gniazd audio/wideo telewizora.
- 2 Dopasuj kolory przewodu AV do gniazd:
 - żółty przewód do gniazda wideo,
 - przewody czerwony i biały do gniazd audio.

Podłączanie przewodu zasilającego do domowego źródła zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie odtwarzacza.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.



- 1 Podłącz przewód zasilający do:
 - gniazda **DC IN** jednostki centralnej;
 - gniazdka elektrycznego.

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary	
- jednostka centralna	200 × 155 × 39 mm
- ekran dodatkowy	200 × 155 × 21 mm
Waga	
- jednostka centralna	0,7 kg
- ekran dodatkowy	0,4 kg
Zasilanie	
	Wejściowe: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A Moc wyjściowa: DC 9 V 0,8 A
Pobór mocy	7,2 W
Temperatura podczas pracy	0–45°C
Długość fali lasera	650 nm
Standard wideo	NTSC i PAL
Pasma przenoszenia	20 Hz–20 KHz ± 1 dB
Odstęp sygnału od szumu:	≥ 80 dB
Zniekształcenia i zakłócenia dźwięku	≤ -80 (1 kHz)
Separacja kanałów	≥ 80 dB
Zakres dynamiki	≥ 80 dB
Wyjście sygnału audio (analogowego)	Poziom sygnału wyjściowego: 2 V ± 10%
Impedancja obciążeniowa	10 kΩ
Wyjście wideo	Poziom sygnału wyjściowego: 1 V _{p-p} ± 20%
Impedancja obciążeniowa	75Ω

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z odtwarzacza wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj odtwarzacz na stronie www.philips.com/welcome.

Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gnieździe zapalniczki samochodowej i w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy przewód AV został prawidłowo podłączony.

Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał wideo płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału wideo tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

Nie można odtworzyć płyty

- Płyta musi być włożona etykietą do góry.
- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.

- Wypróbuj inną płytę, aby sprawdzić, czy nieodtworzana płyta nie jest uszkodzona.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.