

- Placez la tête d'épilation perpendiculairement sur la peau, afin que la tête d'épilation et l'élément de massage soient en contact avec la peau et étirez la peau avec votre main libre pour redresser les poils (fig. 3).

Déplacez l'appareil lentement, avec l'élément de massage orienté vers l'avant, dans le sens inverse de la pousse des poils. N'exercez pas de pression sur l'appareil.

Épilation des aisselles et de la ligne du maillot (HP6462 uniquement)

Le capot de précision réduit le nombre de disques actifs et tend la peau durant l'épilation. Il rend l'appareil idéal pour l'épilation des aisselles et de la ligne du maillot. Pour une épilation optimale les poils ne doivent pas être trop longs (max. 1 cm.).

- Assurez-vous que l'appareil est bien sur la position arrêt.
 - Placez le capot de précision sur l'appareil. Le capot de précision ne peut être fixé que dans une seule position (fig. 4).
 - Mettez en marche l'appareil. Nous vous conseillons d'utiliser la vitesse 2.
 - Placez l'appareil perpendiculairement sur la peau sans exercer de pression (fig. 5).
- Assurez-vous que les disques rotatifs et l'élément de massage touchent votre peau (fig. 6).

Déplacez l'appareil lentement sur la peau, dans le sens inverse de la pousse des poils.

Rasage (HP6463 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour assurer un rasage délicat des zones sensibles comme les aisselles et le maillot. Avec la tête de rasage vous obtenez un résultat rapide, confortable et efficace.

- Assurez-vous que l'appareil est bien sur la position arrêt.
- Faites glisser l'élément de massage hors de l'appareil (fig. 7).
- Otez la tête d'épilation. Prenez la tête d'épilation par les sections striées et déplacez-la dans la direction de la flèche (fig. 8).
- Fixez la tête de rasage sur l'appareil dans le sens inverse de la flèche. Vous entendrez un clic (la flèche sur la tête de rasage doit coïncider avec celle du corps de l'appareil) (fig. 9).

La tête de rasage peut être montée sur l'appareil dans une seule direction.

- Mettez en marche l'appareil en sélectionnant la vitesse 1.
- Placez la tête de rasage perpendiculairement sur la peau et déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant peu de pression.

Remplacer la tête de rasage (HP6463 uniquement)

Si vous utilisez la tête de rasage plusieurs fois par semaine, remplacez la grille (HP6115) et l'ensemble couteaux (HP2911) chaque année ou tous les deux ans ou lorsqu'ils sont endommagés.

Nettoyage et entretien

Pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger la durée de fonctionnement de votre appareil, nettoyez-le régulièrement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool, d'acétone, d'essence etc. pour nettoyer l'appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché.
- Faites glisser l'élément de massage hors de l'appareil (fig. 7).
- HP6462 uniquement: retirez le capot de précision (fig. 10).

- Retirez la tête d'épilation. Appuyez sur les sections striées et faites glisser la tête d'épilation dans la direction de la flèche (fig. 8).

- Nettoyez toutes les parties accessibles et les disques d'épilation avec une brosse (fig. 11).

N'essayez pas de retirer les disques de la tête d'épilation.

- Remettez la tête d'épilation sur l'appareil. La flèche sur la tête d'épilation doit coïncider avec celle du corps de l'appareil.

La tête d'épilation peut être montée sur l'appareil dans une seule position.

Tête de rasage (HP6463 uniquement)

- Retirez la grille de rasage.
- Nettoyez le compartiment à poils et l'ensemble couteaux avec une brosse. N'exercez pas de pression sur la grille de rasage, pour éviter tout dommage (fig. 12).

- Frottez les tondeuses et la grille avec une goutte d'huile pour machine à coudre deux fois par an.

Rangement

Rangez Satinelle Massage et les accessoires dans l'étui fourni.

Environnement

Les accumulateurs rechargeables incorporés contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement. Retirez les accumulateurs, quand vous vous débarrassez de l'appareil en fin de vie. Ne jetez pas les accumulateurs dans les ordures ménagères mais dans un endroit assigné à cet effet. Vous pouvez également déposer votre appareil dans un Centre Service Agréé Philips, qui s'en chargera.

- Retirez l'adaptateur de la prise de courant et laissez le moteur fonctionner jusqu'à ce que les accumulateurs soient complètement déchargés.
- Otez la tête d'épilation (fig. 8).
- Faites glisser l'élément de massage hors de l'appareil.
- Otez la plaque signalétique qui se trouve au-dessous de la tête d'épilation et les parties latérales de l'appareil à l'aide d'un tournevis (fig. 13).
- Séparez les deux moitiés et rompez les connexions de l'appareil. Retirez le support avec les composants (moteur, circuit imprimé et accumulateurs) du corps de l'appareil (fig. 14).
- Retirez les deux accumulateurs du support et rompez les fils connecteurs (fig. 15).
- Enlevez le moteur du support à l'aide d'un tournevis (fig. 16).

Ne réassemblez pas l'appareil pour le brancher sur le secteur après l'avoir ouvert. Il est dangereux.

Garantie et service

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site: www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

الحلقة (فقط طراز HP6463).

يمكنك استخدام رأس الحلقة لحلاقة المناطق الحساسة في الجسم كتحت الأبط و خط البيكينى. بفضل رأس الحلقة، ستحصلين على نتيجة بشرة ناعمة بطريقة مريحة و لطيفة.

١ تأكدي بأن الجهاز متوقف عن العمل.

٢ انزعي عنصر التبدل الى خارج الجهاز بواسطة ابهامك (رسم ٧).

٣ انزعي الرأس المقتلع للشعر. امسكي الرأس المقتلع للشعر من الأجزاء المضلعة و حركيها باتجاه السهم المؤشر اليه على الرأس المقتلع للشعر (رسم ٨).

٤ ضعي رأس الحلقة على الجهاز و حركيه بعكس اتجاه السهم المشير على وحدة رأس الحلقة الى أن يتم تركيبه في مكانه (سوف يكون السهم المتواجد على رأس الحلقة على نفس الخط مع السهم المتواجد على هيكل الجهاز) (رسم ٩).

يمكن تركيب رأس الحلقة على الجهاز بطريقة واحدة فقط.

٥ قومي بتشغيل الجهاز واختري سرعة ١.

٦ ضعي رأس الحلقة عموديا على بشرتك و حركيه ببطء و رقة بعكس اتجاه نمو الشعر بينما تقومين بالضغط الخفيف.

استبدال رأس الحلقة (فقط طراز HP6463)

إذا استخدمت رأس الحلقة لمرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع، قومي باستبدال الرقاقة المعدنية برأس الحلقة (HP6115) و الجزء القاطع (HP2911) بعد سنة أو سنتين أو إذا تلفت هذه القطع.

بف و الصيانة

يضمن التنظيف المنتظم للجهاز أفضل النتائج و عمرا طويلا للجهاز.

لا تستخدم أي مواد كاشطة مثل البترول و مواد التنظيف و الاستيون الخ لتنظيف الجهاز.

١ تأكدي بأن يكون الجهاز مفصولا عن الكهرباء.

٢ انزعي عنصر التبدل الى خارج الجهاز بواسطة ابهامك (رسم ٧).

٣ فقط طراز HP6462: قومي بنزع غطاء الدقة (رسم ١٠).

٤ انزعي الرأس المقتلع للشعر. امسكي الرأس المقتلع للشعر من الأجزاء المضلعة و حركيها باتجاه السهم المؤشر اليه على الرأس المقتلع للشعر (رسم ٨).

٥ قومي بتنظيف جميع القطع والأقراص المقتلعة للشعر بواسطة الفرشاة (رسم ١١).

لا تحاولي ايدا نزع الأقراص الدورانية المقتلعة للشعر من الرأس المقتلع للشعر.

٦ أعيدي الرأس المقتلع للشعر على الجهاز. يجب أن يكون السهم على الرأس المقتلع للشعر على الخط ذاته مع السهم المتواجد على جسم الجهاز. يمكن تركيب الرأس المقتلع للشعر على الجهاز بطريقة واحدة فقط.

الرأس المقتلع للشعر (فقط طراز HP6463)

١ انزعي الرقاقة المعدنية للحلقة.

٢ قومي بتنظيف مخزن الشعر والجزء القاطع بواسطة الفرشاة. لا تضغطي على رقاقة الحلقة المعدنية لتجنب تلفها (رسم ١٢).

ادهني قطرة من زيت الخياطة على المشدبات والرقاقة المعدنية لرأس الحلقة مر تدا، في السنة.

التخزين

يمكنك تخزين جهاز ساتينيا ماساج و ملحقاته في الحقيبة المزودة.

البيئة

ان بطاريتي الجهاز القابلتين لاعادة الشحن الكهربائي تحتوان على مواد يمكن أن تلوثا البيئة اذا لم يتم التخلص منهما بطريقة صحيحة.

انزعي البطاريات عندما تتخلصي من الجهاز. لا ترمي البطاريات في نفايات المنزل العادية، بل قومي بتسليمها الى نقطة تجميع رسمية. يمكنك أيضا تسليم الجهاز الى مركز خدمة فيليبس حيث سيقوم الموظفون هناك بنزع البطاريات و التخلص منها بطريقة بيئية آمنة.

١ انزعي المقبس الكهربائي من قابس الحائط ودعي الجهاز يعمل الى أن تفرغ البطاريات بالكامل.

٢ انزعي الرأس المقتلعة للشعر (رسم ٨).

٣ انزعي عنصر التبدل الى خارج الجهاز.

٤ انزعي صفيحة الطراز المتمركزة تحت الرأس المقتلع للشعر وللوحات الجانبية من الجهاز بواسطة مفك براغي (رسم ١٣).

٥ احملي الجهاز بين يديك حيث يكون ابهاميك على كلا الجهتين في أعلى الجهاز و اسحبي القسمين من الغطاء الخارجي عن بعضهما بواسطة ابهاميك الى أن ينفصلا. انزعي الحاملة بعناصها (المحرك و اللوحة الالكترونية المطبوعة و البطاريات) من قسمي الغطاء الخارجي (رسم ١٤).

٦ انزعي البطاريتين ذات الشكل البيضواوي الى خارج الحاملة وقومي بتدويرهما لكسر الأسلاك (رسم ١٥).

٧ ارفعي المحرك الى خارج الحاملة بواسطة مفك براغي (رسم ١٦).

لا تحاولي اعادة تركيب الجهاز وتوصيله بالتيار الكهربائي المباشر! ذلك خطرا كبيرا!

الضمان والخدمة

إذا احتجت لأية معلومات أو كانت لديك مشكلة، الرجاء زيارة عنوان الانترنت الخاص بشركة فيليبس www.philips.com أو اتصل بمركز فيليبس لخدمة العملاء في بلدك (سوف تجد رقم الهاتف مدون في نشرة الضمان العالمي). اذا لم يتواجد مركز لخدمة العملاء في بلدك، الرجاء مراجع وكيل فيليبس أو اتصل بمركز الخدمة التابع لشركة فيليبس للأدوات المنزلية و العناية الشخصية.

استخدام الجهاز

معلومات عامة عن ازالة الشعر وليفة الجسم

- ان ازالة الشعر بواسطة ساتينيل ماساج سوف يترك بشرتك ناعمة وخالية من نمو الشعر لمدة أسابيع. وكون عملية ازالة الشعر يمكن أن تسبب حدوث توتر للبشرة أو نمو الشعر الى الداخل عند بعض النساء، لذا ننصحك بقراءة النص أدناه.
- عند استخدامك الجهاز لأول مرة، ننصحك بتجربتها على منطقة ذات نمو شعر خفيف من أجل التأقلم مع عملية ازالة الشعر.
- ان عملية ازالة الشعر تكون أسهل مباشرة بعد الاستحمام. تأكدي بأن بشرتك جافة تماما قبل البدء بعملية ازالة الشعر.
- ننصحك بالقيام بعملية ازالة الشعر قبل الخلود للنوم حيث أن ذلك يسمح لأي توتر للبشرة الذي قد يظهر بالزوال خلال الليل.
- رقد تصبح بشرتك حمراء اللون قليلا أو متوترة بعض الشيء بعد عملية ازالة الشعر في المرات الأولى. هذه الظاهرة طبيعية جدا و ستختفي بسرعة. كلما استخدمت الجهاز أكثر كلما اعتادت بشرتك على عملية ازالة الشعر فيكون توتر البشرة أقل و يصبح نمو الشعر الجديد أرق و أنعم. اذ لم يخفني توتر البشرة خلال ٣ أيام، ننصحك بمراجعة الطبيب.
- يمكنك استخدام كريم أو مستحضر للجسم بعد عملية ازالة الشعر لتنعيم بشرتك وتخفيف توتر البشرة.
- استخدمي ليفة الجسم للتقشير تحت الدش. ان استعمال الليفة للقيام بتدليكات منتظمة يمكنك تجنب نمو الشعر الى الداخل. لا تستخدمي الليفة مباشرة قبل أو بعد عملية ازالة الشعر.
- تم فحص أداء هذا الجهاز بكثافة تحت الابط وفي منطقة البيكينى. بعض النساء يواجهن بعض التوتير للبشرة عند ازالة الشعر في هذه المناطق لأول مرة. لذا ننصحك بتجربة الجهاز على بقعة صغيرة من بشرتك أولا.
- ننصحك باستعمال غطاء الدقة (فقط طراز HP6462) أو رأس الحلاقة (فقط طراز HP6463) في منطقة تحت الابط ومنطقة البيكينى.

كيفية استخدام جهاز ساتينيل ماساج

- تأكدي بأن بشرتك نظيفة وجافة تماما وخالية من الدهون. لا تستخدمي أي نوع من الكريمات قبل عملية ازالة الشعر.

١ قومي بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على مفتاح التشغيل/الايقاف

واختيار وضع السرعة الذي تريبيه:

- اختاري سرعة ١ للمناطق ذات الشعر الخفيف والنمو والمناطق حيث تكون العظام متمركزة مباشرة تحت البشرة كمنطقة الكاحل أو الركبة.
- اختاري سرعة ٢ للمناطق الواسعة ذات نمو الشعر الكثيف.

٢ ضعِي الرأس المقطع للشعر عاموديا على بشرتك حيث يكون الرأس المقطع للشعر وعنصر التدليك متصل مباشرة مع بشرتك وقومي بشد البشرة لجعل الشعر يقف جالسا (رسم ٣).

حركي الجهاز ببطء حيث يكون عنصر التدليك موجها للأمام وبمكس اتجاه نمو الشعر. لا تضغطي أبدا.

ازالة شعر منطقة تحت الابط و خط البيكينى (فقط طراز HP6462)

ان غطاء الدقة يخفض عدد الأقرص المقتلعة للشعر للنشطة و يقوم بشد البشرة أثناء ازالة الشعر. انه ملائم لازالة الشعر تحت الابط و في منطقة البيكينى. سوف تحصلين على أفضل النتائج عندما لا يكون الشعر طويلا جدا (طول أقصاه ١ سم).

١ تأكدي بأن الجهاز متوقف عن العمل.

٢ ضعِي غطاء الدقة على الجهاز. يمكن تركيب غطاء الدقة بطريقة واحدة فقط (رسم ٤).

٣ قومي بتشغيل الجهاز. ننصحك باستعمال سرعة .

٤ ضعِي الجهاز عموديا على البشرة، دون أي ضغط (رسم ٥).

- تأكدي بأن الأقرص المقتلعة للشعر وعنصر التدليك هما متصلان مباشرة مع بشرتك (رسم ٦).

قومي بتحريك الجهاز ببطء على بشرتك بعكس اتجاه نمو الشعر.

المقدمة

- بفضل آلة ساتينيل ماساج يمكنك ازالة الشعر الغير مرغوب به بسرعة وفعالية وبطريقة ناعمة جدا.
- ان نظام التدليك الجديد النشط يجعل بشرتك مسترخية تماما مثل عملية التدليك ويخفي بفعالية شعور اقتلاع الشعر. وبالنتيجة فانك بالكاد ستشعرين بأي ألم.
- ان الأقرص الدورانية السريعة المقتلعة للشعر تلتقط حتى أقصر الشعيرات (لغاية طول نصف ملم) وتقتلعها بسرعة من جذورها. والنتيجة تبقى بشرتك ناعمة جدا لغاية ٤ أسابيع ويكون نمو الشعر الجديد ناعما ولسلا.

وصف عام

A رأس مقطع للشعر يحتوي على أقراص مزيلة للشعر

B عنصر للتدليك

C مفتاح تشغيل/ايقاف مع منتهي للسرعة

-

- ١: سرعة الحلاقة (فقط طراز [*****]) وسرعة عادية لاقتلاع الشعر

- ٢: سرعة عالية لاقتلاع الشعر

D مؤشر صوتي للشحن الكهربائي (يكون مرثيا فقط أثناء عملية الشحن)

E قابس الجهاز لتوصيل مقبس الجهاز

F مقبس الجهاز

G مقبس كهربائي

H فرشاة

I غطاء واقى لرأس الحلاقة (فقط طراز HP6463)

J رأس للحلاقة (فقط طراز HP6463)

K غطاء للذقة (فقط طراز HP6462)

مهم جدا

قومي بقراءة هذه الارشادات للاستخدام بحذر قبل استخدام الجهاز واحفظيها للمراجعة في المستقبل.

- تأكدي بأن التيار الكهربائي المشار اليه على المحول يتوافق مع التيار الكهربائي المباشر قبل توصيل الجهاز.

استخدمي الجهاز فقط مع المحول المزود.

لا تستخدمي الجهاز اذا كان المحول أو الجهاز نفسه تالفا.

اذا تلف المحول الكهربائي، يجب استبداله دوما بقطع اصلية لتجنب حدوث حوادث فادحة.

ان المكيف الكهربائي يحتوي على محول كهربائي. لا تقطع المكيف

الكهربائي لاستبداله بمقبس آخر كون ذلك سوف يسبب حدوث خطر فادح.

حافظي على الجهاز و المحول جافين.

أبعدي الجهاز عن متناول الأطفال.

لتجنب أي تلف أو أذى، حافظي على الجهاز عندما يكون يعمل بعيدا عن

شعرك و حواجبك و رموشك و ثيابك و أية خيطان أو أسلاك أو فرشاني، الخ.

يحتوي الجهاز على بطاريتين قابلتين لإعادة الشحن الكهربائي اللتان يمكن أن

تولفا البيئة اذا لم يتم التخلص منهما بطريقة صحيحة.

لا تستخدمي الرأس المقطع للشعر على بشرة متحسسة أو بشرة تعاني من

احمرار أو بروز شرايين أو جروح دون استشارة طبيبك. ان الأشخاص الذين

يعانون من نقص المناعة مثل الحوامل أو مرضى داء السكري يجب عليهم

أيضا استشارة طبيبهم أولا.

الشحن

يمكن أن يعمل الجهاز اذا كان موصولا مباشرة الى الكهرباء أو بدون السلك

الكهربائي اذا تم شحن البطاريات.

قوم بشحن البطاريات لمدة ٨ ساعات على الأقل للحصول على ٢٥ دقيقة من ازالة الشعر اللاكهربائي.

١ تأكدي بأن الجهاز متوقف عن العمل (رسم ١).

٢ أدخل مقبس الجهاز في قابس الجهاز وأوصلي مقبس الجهاز في قابس الحائط (رسم ٢).

نصراء مؤشر الشحن، ه يستمر بالاضاءة طالما يتم شحن الجهاز.

ازالة الشعر بواسطة التيار الكهربائي المباشر

يمكن استعمال الجهاز لازالة الشعر بواسطة التيار الكهربائي المباشر.

عندما تفرغ البطاريات تماما، أوصلي الجهاز الى التيار الكهربائي المباشر.

انتظري لبضعه دقائق قبل تشغيل الجهاز من جديد.

اصلاح (فقط مدل HP6463)

می توانید از سری اصلاح برای اصلاح کردن مناطق حساس پوست مانند زیر بغل و خط بیکینی استفاده کنید. با استفاده از سری اصلاح شما یک پوست صاف را به راحتی و نرمی بدست خواهید آورد.

۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۲ قطعه ماساژ را با شستهای خود از دستگاه جدا کنید (شکل ۷).

۳ سری اپیلاسیون را جدا کنید. سری اپیلاسیون را از قسمت دنداندار با دست نگاه دارید و آن را در جهت پیکان روی سری اپیلاسیون حرکت دهید (شکل ۸).

۴ سری اصلاح را روی دستگاه قرار دهید و دستگاه را در جهت مخالف پیکان روی سری اصلاح حرکت دهید تا در جای خود چفت شود (پیکان روی سری اصلاح با پیکان روی بدنه دستگاه روبروی هم قرار می گیرند) (شکل ۹). سری اصلاح را می توان فقط به یک صورت روی دستگاه قرار داد.

۵ دستگاه را روشن کنید و سرعت ۱ را انتخاب کنید.

۶ سری اصلاح را بصورت عمودی روی پوست خود قرار دهید و با فشار نرمی که وارد می کنید، دستگاه را به آرامی و نرمی در جهت مخالف رویش مو حرکت دهید.

تعویض سری اصلاح (فقط مدل HP6463)

هنگامی که از سری اصلاح چند بار در هفته استفاده می کنید، بعد از یک یا دو سال استفاده یا در صورت صدمه دیدن آنان، روکش اصلاح (مدل HP6115) و قسمت کوتاه کننده (مدل HP2911) را تعویض کنید.

تمیز کردن و نگهداری

تمیز کردن مرتب کسب بهترین نتیجه و عمر طولانی دستگاه را تضمین می کند.

از پاک کننده های خورنده، صفحات یا پارچه های ساییده، نفت، استن و غیره برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و دوشاخه آن از برق خارج شده است.

۲ قطعه ماساژ را با شستهای خود از دستگاه جدا کنید (شکل ۷).

۳ فقط مدل HP6462: سروش دقت را بردارید (شکل ۱۰).

۴ سری اپیلاسیون را جدا کنید. سری اپیلاسیون را از قسمت دنداندار با دست نگاه دارید و آن را در جهت پیکان روی سری اپیلاسیون حرکت دهید (شکل ۸).

۵ تمام قسمتهای در دسترس و دیسکهای اپیلاسیون را با برس تمیز کنید (شکل ۱۱).

هیچگاه سعی در جدا کردن دیسکها از سری اپیلاتور نکنید.

۶ مجدداً سری اپیلاسیون را روی دستگاه قرار دهید. پیکان روی سری اپیلاسیون باید در جهت پیکان روی بدنه دستگاه باشد. سری اپیلاسیون را می توان فقط به یک صورت روی دستگاه قرار داد.

سری اصلاح (فقط مدل HP6463)

۱ روکش اصلاح را بردارید.

۲ محفظه مو و قسمت کوتاه کننده را با برس تمیز کنید روی روکش اصلاح فشار وارد نکنید تا به آن آسیب نرسد (شکل ۱۲).

خط زنها و سری اصلاح دو بار در سال با یک قطره روغن چرخ خیاطی روغنکاری کنید.

نخیره کردن

می توانید ستینل ماساژ و لوازم آن را در کیسه ای که ارائه شده است نخیره کنید.

محیط زیست

باتریها داخل دستگاه دارای موادی می باشند که می تواند به محیط زیست صدمه برساند.

وقتی که دستگاه را دور می اندازید باتریها را خارج کنید. باتری را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. همچنین می توانید دستگاه را به یک مرکز خدمات فیلپس ببرید که در آنجا باتریها را جدا کرده و آنها را در محلی که برای محیط زیست مضر نباشد دور خواهند ریخت.

۱ آداپتور را از پریز خارج کنید و بگذارید تا دستگاه آنقدر کار کند تا باتریها خالی شوند.

۲ سروش اپیلاسیون را بردارید (شکل ۸).

۳ قطعه ماساژ را از دستگاه جدا کنید.

۴ پلاک مدل که زیر سری اپیلاسیون و پانلهای کناری قرار گرفته است را با استفاده از یک پیچ گوشتی جدا کنید (شکل ۱۳).

۵ دستگاه را بین دستها و شستهای خود در کنار خط جدا کننده بالای دستگاه قرار دهید و دو نیمه دستگاه را بکشید تا قسمت اتصال جدا شود. نگاهدارنده با قطعات (موتور، فیبر مدار چاپی و باتریها) را از محفظه خارج کنید (شکل ۱۴).

۶ دو باتری بیضی شکل را از نگاهدارنده بیرون بکشید و برای قطع سیمها آنها را بیچانید (شکل ۱۵).

۶ موتور را با یک پیچ گوشتی از نگاهدارنده جدا کنید (شکل ۱۶).

سهی نکنید تا دستگاه را دوباره جمع کنید تا دستگاه را با برق بکار اندازید. این کار بسیار خطرناک خواهد بود.

ضمانت و سرویس

چنانچه به اطلاعات نیاز دارید یا با مسئله ای مواجه شدید، لطفاً به سایت اینترنتی فیلپس به آدرس www.philips.com مراجعه کنید یا با مرکز خدمات مشتری فیلپس در کشور خود تماس بگیرید (می توانید شماره تلفن این مرکز را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید). چنانچه مرکز خدمات مشتری در کشور شما موجود نمی باشد، با فروشنده محلی محصولات فیلپس تماس گرفته یا با اداره خدمات لوازم خانگی فیلپس و حمایت شخصی بی وی تماس بگیرید.

مقدمه

- با استفاده از سنسورهای ماساژ می توانید موهای ناخواسته را به سرعت و نحو موثر با روشی بسیار نرم برطرف کنید.
- سیستم جدید ماساژ پوست شما را مانند ماساژ دادن آرام می کند، و بدین خاطر احساس اپیلاسیون را پوشش می دهد. در نتیجه، شما بندرت احساس درد خواهید کرد.
- دیسکهای چرخنده سریع اپیلاسیون حتی کوتاهترین موها را می گیرند (به کوتاهی نیم میلی متر) و آنها را به سرعت از ریشه در می آورد. در نتیجه، پوست شما برای چهار هفته نرم می ماند و رویش مجدد آن نرم و کرک مانند خواهد بود.

شرح کلی

- A سری اپیلاسیون با دیسکهای اپیلاسیون
- B قطعه ماساژ
- C کلید کنشویی روشن/خاموش با انتخابگر سرعت
- خاموش
- ۱: سرعت اصلاح (فقط مدل HP6463) و سرعت اپیلاسیون عادی
- ۲: سرعت اپیلاسیون بالا
- D چراغ شارژ (فقط هنگام شارژ قابل دیدن است)
- E سوکت ورودی برای فیش دستگاه
- F فیش دستگاه
- G آداپتور
- H برس
- I سرپوش محافظ مخصوص سری اصلاح (فقط مدل HP6463)
- J سری اصلاح (فقط مدل HP6463)
- K سرپوش دقت (فقط مدل HP6462)

مهم

- دستورالعملها زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محلی برای مراجعه آینده نگهداری کنید.
- قبل از اتصال دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی آداپتور با ولتاژ برق محل هماهنگی داشته باشد.
- فقط از دستگاه با آداپتور ارائه شده استفاده کنید.
- در صورتی دستگاه و آداپتور آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- در صورت صدمه دیدن آداپتور، برای اجتناب از خطر همیشه آن را با یک نوع اصلی تعویض کنید.
- آداپتور دارای یک ترانسفورماتور است. سیم آداپتور را برای تعویض دو شاخه آن با نوع دیگر قطع نکنید چون باعث بروز یک موقعیت خطرناک می شود.
- دستگاه و آداپتور را خشک نگاه دارید.
- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- برای جلوگیری از بروز آسیب و صدمه، دستگاه روشن را از مو، ابرو، مژه، لباس، سیم، برس و غیره دور نگاه دارید.
- دستگاه دارای دو عدد باتری NiMH قابل شارژ می باشد که اگر درست دفع نشوند ممکن است به محیط زیست صدمه بزنند.
- از استفاده از سری اپیلاسیون روی پوستهای حساس یا پوستی که دارای رگهای واریسی، دانه، خال، خال گوشنی (با مو) یا زخم است بدون مشورت با پزشک خودداری کنید. افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف شده است، مانند افراد باردار یا کسانی که به بیماری قند، هموفیلی یا نقص سیستم ایمنی مبتلا هستند نیز باید اول با پزشک خود مشورت کنند.

شارژ کردن

- دستگاه را می توان مستقیماً به برق وصل کرد یا می توان آن را بدون سیم هنگامی که باتریها شارژ شدند استفاده کرد.
- باتریها را ۸ ساعت قبل از استفاده از دستگاه برای ۲۵ دقیقه اپیلاسیون بدون سیم، شارژ کنید.
- ۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است (شکل ۱).
- ۲ فیش دستگاه را به سوکت ورودی دستگاه وصل کنید و آداپتور را به پریز برق وصل کنید (شکل ۲).
- چراغ شارژ روشن می شود و تا زمانی که دستگاه در حال شارژ است روشن باقی می ماند.

اپیلاسیون با استفاده از برق

- دستگاه را می توان با برق نیز استفاده کرد.
- هنگامی که باتریها کاملاً خالی شدند، دستگاه را به برق وصل کنید. قبل از روشن کردن دستگاه چند دقیقه صبر کنید.

استفاده از دستگاه

اطلاعات در مورد اپیلاسیون و تنفس پوست

- اپیلاسیون با ساتینل ماساژ پوست شما را برای چهار هفته صاف و بدون مو می نماید. چون اپیلاسیون ممکن است باعث التهاب پوست یا رشد مو زیر پوست در برخی از زنان شود، توصیه می کنیم که متن زیر را بخوانید.
- وقتی که از دستگاه برای بار اول استفاده می کنید، توصیه می شود که آنرا در محلی که کم مو است امتحان کنید تا باعمل اپیلاسیون آشنا شوید.
- اپیلاسیون بعد از دوش گرفتن یا استحمام راحتتر خواهد بود. دقت کنید که در هنگام شروع اپیلاسیون پوستتان کاملاً خشک باشد.
- توصیه می کنیم که اپیلاسیون را در شب قبل از خوابیدن انجام دهید، چون اینکار باعث می شود که التهاب پوست که ممکن است در اثر اپیلاسیون در طول شب بوجود آید از بین برود.
- ممکن است چند بار اول که از اپیلاتور استفاده می کنید، پوست شما کمی قرمز و ملتهب شود. این مسئله کاملاً طبیعی است و به سرعت رفع خواهد شد. هر چند بیشتر از دستگاه استفاده کنید، پوست شما به اپیلاسیون بیشتر عادت می کند، و التهاب پوست کاهش یافته و رشد مجدد موها باریکتر و نرمتر خواهد بود. اگر التهاب بعد از ظرف سه روز برطرف نشد، توصیه می کنیم که به پزشک مراجعه کنید.

- بعد از اپیلاسیون می توانید از یک کرم ملایم یا بادی مایک برای نرم کردن پوست و کاهش التهاب پوست استفاده کنید.
- از تنفس بدنی تراشیده پوستی در حمام استفاده کنید.
- ماساژ مرتب با تنفس پوستی می تواند از رشد مو زیر پوست جلوگیری کند. از تنفس دادن بلافاصله بعد از اپیلاسیون استفاده نکنید.
- این دستگاه بطور گسترده در زیر بغل و خط بیکنی استفاده شده است. برخی از زنان ممکن است در بار اول اپیلاسیون این مناطق دچار التهاب پوستی شوند. بنابراین توصیه می کنیم که در ابتدا دستگاه را روی یک قسمت کوچک پوست امتحان کنید.
- توصیه می کنیم که از سرپوش دقت (فقط مدل HP6462) یا از سری اصلاح (فقط مدل HP6463) برای زیر بغل و خط بیکنی استفاده کنید.

چگونه از سنسور ماساژ استفاده کنید

- دقت کنید که پوستتان تمین، کاملاً خشک و عاری از چربی باشد.
- قبل از شروع اپیلاسیون از کرم استفاده نکنید.
- ۱ دستگاه را با فشار دادن کلید روشن/خاموش در سرعت دلخواه قرار دهید:
- سرعت I را برای مناطق کم مو و مناطقی که استخوان درست زیر پوست قرار گرفته است مانند زانوها و قوزکها، استفاده کنید.
- از سرعت II برای مناطق بزرگتر با رویش موی بیشتر استفاده کنید.

- ۲ سری اپیلاسیون را بطور عمودی روی پوست قرار دهید تا سری اپیلاسیون و قطعه ماساژ در تماس مناسب با پوست قرار گیرند و پوست را با دست آزادتان بکشید تا موها بطور مستقیم رو به بالا قرار گیرند (شکل ۳).

- دستگاه را در حالیکه قطعه ماساژ رو به بالا قرار گرفته است به آرامی در جهت مخالف رشد مو حرکت دهید. هیچگونه فشار وارد نکنید.

اپیلاسیون زیر بغل و خط بیکنی (فقط مدل HP6462)

- سرپوش دقت تعداد دیسکهای اپیلاسیون که فعال می باشند را کاهش می دهد و پوست را در هنگام اپیلاسیون می کشد. این مورد برای اپیلاسیون زیر بغل و خط بیکنی بسیار مناسب می باشد. شما بهترین نتیجه را هنگامی که موها زیاد بلند نباشند (حداکثر ۱ سانتی متر) بدست خواهید آورد.

- ۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- ۲ سرپوش دقت را روی دستگاه جا بزنید. سرپوش دقت فقط در یک جهت روی دستگاه قرار می گیرد (شکل ۴).
- ۳ دستگاه را روشن کنید. توصیه می کنیم که سرعت ۲ را انتخاب کنید.
- ۴ دستگاه را بطور عمودی بدون اینکه فشاری را وارد کنید روی پوست قرار دهید (شکل ۵).

- مطمئن شوید که دیسکهای اپیلاسیون و قطعه ماساژ بطور صحیح با پوست تماس دارند (شکل ۶).
- دستگاه را به آهستگی در جهت مخالف رویش مو روی پوست حرکت دهید.