

PHILIPS

B line

241B7



www.philips.com/welcome

ZH	使用手冊	1
	客戶服務與保固	26
	疑難排解與常見問答集	30

目錄

1. 重要	1	11. 疑難排解與常見問答集	30
1.1 安全措施與維護	1	11.1 疑難排解	30
1.2 標誌說明	2	11.2 一般常見問答集	31
1.3 產品與包裝材料的棄置方式	3		
2. 安裝顯示器	4		
2.1 安裝	4		
2.2 操作顯示器	7		
2.3 移除 VESA 安裝用的底座組立 ..	10		
3. 內建的 Windows Hello™ 彈出式 網路攝影機	11		
4. USB 銜接顯示器簡介	13		
4.1 如何透過 USB C 轉 C 纜線操作 USB 銜接顯示器?	13		
4.2 如何透過 USB C 轉 A 纜線操作 USB 銜接顯示器?	13		
5. 影像最佳化	17		
5.1 SmartImage	17		
5.2 SmartContrast	18		
6. PowerSensor™	19		
7. Daisy-chain 菊鏈功能	20		
8. 技術規格	21		
8.1 解析度與預設模式	24		
9. 電源管理	25		
10. 客戶服務與保固	26		
10.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規 定	26		
10.2 客戶服務與保固	29		

1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

1.1 安全措施與維護

⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 使用指定電源操作。請確定僅使用指定電源操作顯示器。使用不正確的電壓將造成故障並可能引起火災或觸電。
- 保護纜線。請勿強拉或彎曲電源纜線與訊號纜線。請勿將顯示器或任何重物擺

放在纜線上，萬一纜線受損，可能會引起火災或觸電。

- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。
- 看顯示器會造成眼睛不適，在工作時更頻繁的短暫休息要比長久一次的休息效果更好；例如連續使用螢幕 50-60 分鐘後短暫休息 5-10 分鐘的效果可能遠比每兩小時休息 15 分鐘的效果更好。請嘗試在觀看螢幕持續一段時間後避免眼睛疲勞：
- 長時間觀看螢幕後，務必轉移視線到其他不同距離的位置。
- 在您工作時請時常眨眼。
- 緩緩闔上並轉動您的雙眼以放鬆。
- 依您的身高變更您螢幕的位置為適當高度與角度。
- 調整亮度與對比度至適當的程度。
- 調整環境照明至類似您螢幕的亮度，避免日光燈照明，因為表面無法反射過多的光源。
- 若您出現任何症狀，請立即就醫。

維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在 LCD 面板上抬起顯示器。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，

1. 重要

請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。

- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命，請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
 - 溫度：0-40°C 32-104°F
 - 濕度：20-80% RH

有關灼影／鬼影的重要資訊

- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

某些小心警告可能以不同格式出現，也可能未附任何圖標。在此類情況下，小心警告的具體顯示由管理機關規定。

1.3 產品與包裝材料的棄置方式

廢電機電子設備指令 - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.




To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. 安裝顯示器

2.1 安裝


1 包裝內容物



* CD



Power



*DC



*DP



*HDMI




*USB C-C/A

* 視所在地區而定


2 安裝底座

1. 將顯示器面朝下放在平面上。小心不要刮傷或損壞螢幕。




2. 用雙手握住支架，

- (1) 輕輕將支架裝入 VESA 安裝區，直到卡榫鎖住支架為止。
- (2) 輕輕將底座裝入支架中。
- (3) 以手指鎖緊底座底部的螺絲，將底座緊緊固定於支架中。




3. 安裝上底座後，用雙手直立顯示器以一起固定顯示器和保麗龍。現在您即可拉出保麗龍。當您拉出保麗龍時，請勿擠壓面板以免面板受損。





2. 安裝顯示器


警告



3 連接電腦



USB docking



- 1 DC 輸出
- 2 Kensington防盜鎖
- 3 音訊輸出
- 4 DisplayPort 輸出
- 5 USB 快速充電器
- 6 USB 下行
- 7 乙太網路
- 8 USB Type-C 輸入/上行
- 9 DisplayPort 輸入
- 10 HDMI 輸入
- 11 電源開關
- 12 AC 電源輸入

連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
4. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。

2. 安裝顯示器

5. 開啟電腦及顯示器，若顯示器出現影像，即表示已完成安裝。

4 適用 RJ45 的 USB C 驅動程式安裝

在使用 USB C 擴充座顯示器之前，請確保安裝 USB C 驅動程式。

您會發現驅動程式：「LAN Drivers」在光碟（若搭售）中或使用以下連結直接下載：

<https://www.realtek.com/zh-tw/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit-ethernet-usb-3-0-software>

請依步驟進行安裝：

1. 安裝符合您系統的 LAN 驅動程式。
2. 按兩下驅動程式即可安裝，然後依照 Windows 指示繼續安裝。
3. 完成安裝時將顯示「成功」。
4. 您必須在完成安裝後重新啟動電腦。
5. 現在您將能在您的程式安裝清單中看見「Realtek USB Ethernet Network Adapter」。
6. 建議您定期造訪以上網站連結以檢查是否可使用最新的更新驅動程式。

註


如有需要，請撥打 Philips 服務專線取得 Mac 位址複製工具。

5 USB 集線器





本顯示器的 USB 集線器/連接埠會在睡眠及關機模式期間停用，以符合國際節能標準。

連接的 USB 裝置將無法在此狀態下運作。若要將 USB 功能永久設為「開」狀態，請進入 OSD 選單，選擇「USB 待機模式」，並切換至「開」狀態。

6 USB 充電

本顯示器的 USB 連接埠具備標準電源輸出功能，部分連接埠則具備 USB 充電功能（可透過電源圖示  識別）。這類連接埠可用來對智慧型手機或外接式硬碟等裝置充電。必須維持顯示器電源開啟才能使用此功能。

特定 Philips 顯示器會在進入「睡眠」模式後（白色電源 LED 閃爍）中斷供電或停止對裝置充電。發生此情形時，請進入 OSD 選單並選擇「USB Standby Mode」，然後將功能切換到「開」模式（預設為「關」）。之後即使螢幕進入睡眠模式，仍可持續啟用 USB 供電及充電功能。

 Language	USB	On <input checked="" type="checkbox"/>
 OSD Settings	USB Standby Mode	Off
 USB Settings		
 Setup		

註

若在任何時間以電源開關閉閉螢幕，所有 USB 連接埠將停止供電。



警告：

無線滑鼠、鍵盤及耳機等 USB 2.4Ghz 無線裝置可能會受到 USB3.2 Gen2 裝置高速訊號的干擾，導致無線傳輸的效率降低。發生此問題時，請嘗試下列措施降低干擾效果。

- 盡量使 USB2.0 接收器遠離 USB3.2 Gen2 連接埠。
- 使用標準 USB 延長線或 USB 集線器增加無線接收器與 USB3.2 Gen2 連接埠之間的空間。



2.2 操作顯示器

1 控制按鈕的說明



1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。確認調整 OSD。
3		調整螢幕顯示選單。
4	SENSOR	PowerSensor
5		變更輸入訊號源。
6		返回上一層螢幕顯示選單。
7		SmartImage。共有多種選擇：文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。

2 Webcam




1	麥克風
2	臉部辨識的 IR
3	2 百萬畫素網路攝影機
4	網路攝影機動態燈光

2. 安裝顯示器

3 螢幕顯示選單說明

什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具有的功能，方便使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：



控制按鍵的簡要基本說明


在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前基座上的▼▲按鈕移動游標，並按 OK (確定) 按鈕確認選擇或變更。

註

本顯示器著眼於 ECO 設計配置「DPS」並預設設定為「開」模式：螢幕會看似偏暗。若要使用最佳亮度，請進入 OSD 並將「DPS」設為「關」模式。

螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。



2. 安裝顯示器

4 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 1920 x 1080 @ 60 Hz 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：最佳顯示解析度為 1920 x 1080 @ 60Hz。


如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的「Setup (設定)」中進行設定。

● 註


做為 USB 顯示器使用時，最高解析度僅支援 1920 x 1080 @ 60Hz。

5 實際功能


傾斜




旋轉



高度調整




垂直轉動




2.3 移除 VESA 安裝用的底座組立

開始拆卸顯示器底座時，請遵循下列說明操作，以免造成任何損壞或導致人身傷害。


1. 將顯示器底座延伸至最大高度。



2. 將顯示器面朝下放在平面上。小心不要刮傷或損壞螢幕。接下來，抬起顯示器底座。




3. 按住釋放鈕，同時傾斜支架，使其滑出。



註

本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安裝介面。VESA 固定螺絲 M4。如需壁掛安裝，務必聯絡製造商。



3. 內建的 Windows Hello™ 彈出式網路攝影機

1 這是什麼？

Phillips 創新、安全的網路攝影機會在您需要時彈出，並在您不使用時安全地縮回顯示器內。網路攝影機也配備用於 Windows Hello 臉部辨識的先導感應器，讓您在不到 2 秒內輕鬆登入 Windows 裝置，比密碼快 3 倍。

2 如何啟用 Windows Hello™ 彈出式網路攝影機


Philips 顯示器配備 Windows Hello 網路攝影機。只需將 USB 纜線從電腦連接至此顯示器的「USB C」連接埠或「USB up」連接埠即可啟用。現在，只要在 Windows10 完成 Windows Hello 的設定，便可開始使用 Windows Hello 的網路攝影機。請參閱 Windows 官網中的設定資訊：<https://www.windowscentral.com/how-set-windows-hello-windows-10>。

請注意，必須使用 Windows 10 系統才能設定 Windows Hello：臉部辨識；若使用低於 Windows 10 的版本或 Mac OS，則網路攝影機只能在沒有臉部辨識功能的情況下運作。若使用 Windows7，則需要驅動程式才能啟用網路攝影機。


作業系統	Webcam	Windows hello
Win7	有 1*	沒有
Win8	有	沒有
Win8.1	有	沒有
Win10	有	有

請依照步驟進行設定：


1. 按動此顯示器頂部中間的內置網路攝像頭。




2. 將 USB 線從電腦連接至顯示器的「USB C」連接埠。




3. 在 Windows 10 設定 Windows Hello
 - a. 在設定應用程式中按一下 accounts (帳戶)。



- b. 按一下側邊列中的 sign-in options (登入選項)。
- c. 必須設定 PIN 碼才能使用 Windows Hello。新增後，Hello 選項將解鎖。




d. 您現在會在 Windows Hello 下看到可設定的選項。



e. 按一下「Get started.」（開始使用）。設定完成。

註

1. 請務必前往 Windows 官方網站取得最新資訊，EDFU 中的資訊如有變更，恕不另行通知。
2. 不同地區的電壓不同，使用網路攝影機時，不一致的電壓設定可能會導致水波紋。請讓電壓設定與所在地區的電壓相同。



4. USB 銜接顯示器簡介


Philips USB 銜接顯示器具備通用連接埠複製功能，方便使用者輕鬆地連接筆記型電腦及呈現清晰畫面。

只需使用單一 USB 纜線即可從筆記型電腦連線至網路以及傳輸資料和影音資訊。

另外，USB Type-C 連接埠可用來銜接以增加供電量。銜接顯示器搭載 DisplayLink Technology，提供向前及向後相容 USB 的能力，方便使用者使用各款最新型筆記型電腦。

4.1 如何透過 USB C 轉 C 纜線操作 USB 銜接顯示器？

只需將 USB C 轉 C 纜線從顯示器連接至筆記型電腦即可。如此即可透過 USB C 纜線傳輸影音資訊、資料、連網以及供電。




註

請確認來源裝置是否能透過 USB Type C 轉 C 纜線相容 DP Alt Mode。


4.2 如何透過 USB C 轉 A 纜線操作 USB 銜接顯示器？

1 若您的筆記型電腦沒有 USB C 連接埠，請將 USB C 轉 A 纜線從此顯示器連接至筆記型電腦，之後靜待兩分鐘。筆記型電腦必須連線至網路，才會自動安裝 DisplayLink 軟體。亦可透過下列步驟安裝 DisplayLink 軟體。





DisplayLink 安裝程序：

1. 按兩下 CD 光碟中的或從 Philips 網站支援頁面取得的 Setup.exe 檔案。





2. 系統將彈出使用者帳戶控制面板。按一下「Yes」（是）以安裝 DisplayLink Graphics 適用的 DisplayLink 軟體。


4. USB 銜接顯示器簡介



3. 按一下「Install」（安裝）以開始安裝 DisplayLink。安裝完成後，按一下「Finish」（完成）。




4. 安裝作業完成後，筆記型電腦必須重新開機才能開使用 USB 銜接顯示器。如需驗證安裝，請從系統檢查顯示卡。若顯示顯示器的名稱，代表已成功安裝 DisplayLink 軟體。



2 控制顯示器

DisplayLink 軟體安裝完成後，工作列將顯示圖示。您可透過此圖示存取 DisplayLink 管理員功能表。




4. USB 銜接顯示器簡介


3 設定音源

將 USB C 轉 A 纜線從顯示器連接至裝置後，此 USB 銜接顯示器的音訊將成為預設的音軌輸出。



1. 按一下 DisplayLink  圖示，再按一下「Audio Setup」（音訊設定）。



2. 此時彈出音效面板。此面板會顯示預設音軌來自此銜接顯示器。




3. 若要變更輸出音源，請在音訊預設裝置上按滑鼠右鍵，再按一下「Disable」（停用），之後將切換到下一個音效輸出裝置。若要切換回原音源，請在音源上按滑鼠右鍵，然後按一下「Enable」（啟用）。




4 設定 USB 銜接乙太網路

1. 開啟「Network Connections」（網路連線）視窗，在開始功能表的搜尋方塊中輸入「ncpa.cpl」：




或是，進入控制台並選擇「Network and Sharing Center」（網路和共用中心）。

4. USB 銜接顯示器簡介



2. 此時開啟網路連線視窗。找出並選擇「Realtek USB GbE Family Controller」做為偏好的網路來源。




3. 在 Realtek USB GbE Family Controller 圖示上按滑鼠右鍵，再按一下「Enable」（啟用），現在即可瀏覽上網。

5 供電

本 Philips 顯示器內建裝置供電用的 DC OUT 接頭，最高可輸出 65W。

若要將裝置充電，只需將 DC 電源線從此顯示器連接至裝置即可。



註

1. 此顯示器透過 DC OUT 連接埠供應 19V、最高 65W 的電源，支援 Intel NUC mini PC 及其他相容裝置。
2. 同時使用 USB-C 及 DC OUT 連接埠供電時，USB-C 的功率將限制為 10W，DC OUT 連接埠則限制為 65W。建議一次僅使用其中一個連接埠進行充電，以免功率受限。
3. DisplayLink 執行期間，DP Out 發生無效的情況。

5. 影像最佳化

5.1 SmartImage

1 這是什麼？

SmartImage 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示畫面。無論是文字應用、展示影像或觀賞影片，飛利浦 SmartImage 都能呈現最佳化至極致的顯示器效能。


2 對我有何益處？


如果您需要讓顯示器能完美顯示您喜愛的各類內容，SmartImage 軟體可即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進一步提升顯示器的使用體驗。

3 如何運作？

SmartImage 是飛利浦的獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。


4 如何啟用 SmartImage？



1. 在顯示器上按下  即可啟動 SmartImage。
2. 按住 ▼▲ 可切換 文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。

3. SmartImage 選單畫面會在操作完成後顯示 5 秒，您也可以按「OK (確定)」加以確認。

共有多種選擇：文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。





- EasyRead (文字)：有助於提升使用文書應用程式 (如 PDF 電子書) 時的閱讀感受。透過特殊的運算法，提升文字內容的對比度以及邊緣銳利度，顯示器會以最佳化處理提供無視覺壓力的閱讀環境，包括調整顯示器的亮度、對比以及色溫等處理。
- Office (辦公室)：可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- Photo (相片)：此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- Movie (影片)：提高亮度、加深色彩飽和度，同時運用動態對比度及絕佳的銳利度顯示視訊中深色區域的每個細節，但又不會使明亮區域發生褪色現象，進而能夠持續呈現出生動自然的頂級影像效果。
- Game (遊戲)：此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強

化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

- Economy (省電)：使用此設定檔時會調整亮度、對比度，而且會將背光功能微調成最適合日常辦公室應用的程度，以減少耗電量。
- LowBlue 模式：LowBlue 模式可產生賞心悅目的效果 研究顯示，紫外線會造成眼睛受傷，LED 顯示器的短波長藍光會導致眼睛受傷，長時間下來會影響視力。這是 Philips 為了健康而開發的功能，LowBlue 模式設定採用智慧軟體技術，可減少有害的短波藍光。
- Off (關閉)：不使用 SmartImage 進行最佳化。

註

Philips 低藍光模式、模式 2 遵循 TUV 低藍光認證，您只需按下快速鍵  接著按  選擇低藍光模式就能使用此模式，請參見以上 SmartImage 選擇步驟。

5.2 SmartContrast

1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化顯示器的對比度比例，讓您能觀看到最高的清晰度，盡情享受觀賞的樂趣；此項技術可強化背光功能，讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。


6. PowerSensor™

1 如何運作？

- PowerSensor 採用對人體無害的「紅外線」訊號，用以偵測前方是否有使用者存在。
- 使用者在顯示器前方時，顯示器將依照預設的設定值（即 Brightness（亮度）、Contrast（對比度）、Color（色彩）等）正常運作。
- 以顯示器設為 100% 亮度為例，若使用者離開座位，且人不在顯示器前方時，顯示器會自動降低耗電量，最多可達 80%。

前方有使用者

前方無使用者



上述耗電量僅供參考

2 設定

預設設定


PowerSensor 會偵測顯示器前方 30 至 100 公分（12 至 40 英寸）以及左右 5 度的範圍內是否有使用者存在。

自訂設定


若您想在上述位置以外的地方使用顯示器，請調高訊號強度以提升偵測效率；偵測訊號的強度會隨設定值增減。為使 PowerSensor 能有效運作並順利完成偵測，請您在顯示器正前方的正確位置進行操作。

- 若您會在顯示器前方 100 公分（40 英寸）以外之處操作，請使用偵測距離可達 120 公分（47 英寸）的最強偵測訊號。（設定 4）
- 由於部分深色布料會吸收紅外線訊號，因此當使用者穿著黑色或深色服飾時，即使人位於顯示器前方 100 公分（40 英寸）的範圍內，也請加強訊號強度。


快速鍵



感應器有效距離



橫向／直向模式



以上圖片僅供參考，可能與本機型外觀略有不同。

3 如何調整設定

如果 PowerSensor 無法正確在預設範圍內外作用，請依照下列方式微調偵測功能：

- 按 PowerSensor 快速鍵。
- 您將會找到調整列。
- 將 PowerSensor 偵測值調整為「Setting 4（設定 4）」，再按「OK（確定）」。
- 測試新設定，確認 PowerSensor 能否正確偵測您目前所在位置。
- PowerSensor 功能僅能在橫向模式（水平位置）中使用。開啟 PowerSensor 後，若以直向模式（90 度／垂直位置）使用顯示器，PowerSensor 便會自動關閉；而在顯示器恢復為預設的橫向位置後，PowerSensor 則會自動開啟。

註

手動選擇 PowerSensor 模式時，PowerSensor 會在重新進行調整或恢復預設模式前維持強制啟用狀態。若 PowerSensor 對顯示器周遭的動作過於敏感，請調低訊號強度。請保持乾淨的感應器鏡頭，若感應器鏡頭有污垢，請用酒精擦拭以避免降低偵測距離。


7. Daisy-chain 菊鏈功能

Daisy-chain 菊鏈功能允許連接多台顯示器

本 Philips 顯示器配備 DisplayPort 1.2 介面，允許利用 Daisy-chain 菊鏈方式連接多台顯示器。現在您可使用一條纜線以菊鏈方式連接，並使用多台顯示器。

如何顯示菊輪鍊

- 從筆記型電腦連接 DisplayPort 纜線至 DP 連接埠
- 若要使用菊輪鍊連接第 2 顯示器，請從第一顯示器 DP 輸出連接埠連接 DisplayPort 纜線至 DP 連接埠
- 重複以上步驟後，您即可以菊輪鍊連接多部顯示器
- 請參閱下表了解多部顯示器鏈結的數量



註

1. 能否使用多種配置以菊鏈方式連接多台顯示器，視您顯示卡的能力而定。您的顯示器配置將根據您的顯示卡能力而有不同。請與您的顯示卡廠商確認並務必更新顯示卡驅動程式。
2. 使用菊輪鍊連接時共可使用兩種模式：「複製」及「擴充」，進入下列 OSD 手動路徑即可選擇：OSD / Setup (設定) / DP Out Multi-Stream (DP 輸出多重串流) / Clone (複製)、Extend (擴充)。
3. 若您用菊鏈串接數台顯示器，我們建議您手動進入 OSD 將 USB 設定為 USB2.0，享受最佳解析度，若設定為 USB3.2 Gen2，解析度可能會降低。

Language	Resolution Notification	Clone
	DP Out Multi-Stream	Extend
OSD Settings	Reset	
	Information	
USB Settings		
Setup		

顯示器解析度 (標準 60 Hz)	顯示器鏈結(包括第 1 主機板連線顯示器) 最大數量 擴充模式 (DP1.2)
1920 x 1080 (1080p) 或 1920 x 1200	4

8. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	IPS 技術
背光	LED
面板尺寸	23.8" W (60.5 公分)
長寬比	16:9
像素間距	0.275 (水平) 公釐 x 0.275 (垂直) 公釐
對比度 (一般)	1,000:1
最佳解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz
視角	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
顯示色彩	1670 萬色
不閃屏	符合
畫質增強功能	SmartImage
垂直更新頻率	30 Hz - 85 Hz
水平頻率	48 kHz - 75 kHz
sRGB	符合
LowBlue 模式	符合
EasyRead	符合
連接方式	
訊號輸入／輸出	HDMI 1.4(數位)、DisplayPort 1.2、DisplayPort 輸出
USB	USB-C3.2 Gen2 x1 (上游、DP Alt 模式、最高供電 65W、資料傳輸) USB3.2 Gen2 x 4 (下游、1 個具備快速充電功能)
USB C 供電	USB C(up to 65W) (5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
輸入訊號	個別同步、綠色同步
音訊輸入／輸出	音訊輸出
RJ45	符合 透過 USB 乙太網 LAN (10M/100M/1G)
DC 輸出	DC 輸出 x 1 (支援 19V/3.42A，最高 65W)
USB C 擴充底座	
USB-C	雙面可插接頭
超高速	資料和視訊傳輸
DP	內建 DisplayPort Alt 模式
供電	USB PD 版本 3.0
最大供電	最高 65W (5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
便利性	
內建麥克風	2 W x 2
使用便利性	

8. 技術規格

內建網路攝影機	2 百萬畫素相機，搭載麥克風和 LED 指示燈 (適用於 Windows 10 Hello)		
螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文		
其他便利功能	VESA 安裝區 (100×100 公釐)，Kensington 防盜鎖		
隨插即播相容性	DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X		
支架			
傾斜	-5 / +30 度		
旋轉	-175 / +175 度		
高度調整	150mm		
垂直轉動	90 度		
電源			
耗電量	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	22.51W (一般)	22.52W (一般)	22.11W (一般)
睡眠 (待命)	<0.5W	<0.5W	<0.5W
關閉	<0.3W	<0.3W	<0.3W
關閉 (AC 開關)	0 W	0 W	0 W
散熱*	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	76.83 BTU/hr (一般)	76.85 BTU/hr (一般)	75.48 BTU/hr (一般)
睡眠 (待命)	<1.71 BTU/hr	<1.71 BTU/hr	<1.71 BTU/hr
關閉	<1.02 BTU/hr	<1.02 BTU/hr	<1.02 BTU/hr
關閉 (AC 開關)	0 BTU/hr	0 BTU/hr	0 BTU/hr
「開啟」模式 (「省電」模式)	13.7 W (一般)		
PowerSensor	4.5 W (一般)		
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色 (閃爍)		
電源供應器	內建式，100-240V AC，50-60Hz		
尺寸			
產品含支架 (寬 x 高 x 深)	541 x 527 x 257 mm		
產品不含支架 (寬 x 高 x 深)	541 x 332 x 57 mm		
產品含包裝 (寬 x 高 x 深)	603 x 492 x 224 mm		
重量			
產品含支架	6.30 kg		
產品不含支架	3.87 kg		
產品含包裝材料	8.99 kg		

操作條件	
溫度範圍（操作中）	0° C 到 40° C
相對濕度（操作）	20% 到 80%
大氣壓力（操作）	700 至 1060hPa
溫度範圍（非操作中）	-20° C 到 60° C
相對濕度（非操作中）	10% 到 90%
大氣壓力（非操作中）	500 至 1060hPa
環保省電功能	
ROHS（電子電機設備有害物質限用指令）	符合
EPEAT	符合（如需詳細資訊請參閱附註 1）
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼
EnergyStar 能源之星認證	符合
法規與標準	
法規核准	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, CCC, CECP, PSB, CEL, CB, RCM, SASO, KUCAS
機箱	
色彩	黑色
表面處理	紋理

註

1. EPEAT 金獎或銀獎僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。有關所在國家的註冊狀態，請瀏覽 www.epeat.net。
2. 本項資料如有變動，恕不另行通知。請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。
3. 需要通過USB C-C或USB A-C電纜（當您的資料傳輸是通過HDMI / DP）來啟用USB對接。

8.1 解析度與預設模式

1 最大解析度

1920 x 1080 @ 75 Hz (數位輸入)

2 建議解析度

1920 x 1080 @ 60 Hz (數位輸入)

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率 (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
35.16	800 x 600	56.25
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.08	800 x 600	72.19
47.73	832 x 624	74.55
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.07
60.02	1024 x 768	75.03
44.77	1280 x 720	59.86
60	1280 x 960	60
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 x 1080	60.00
83.89	1920 x 1080	74.97

註

請注意，使用 1920 x 1080 @ 60Hz 的原始解析度時，顯示器可達到最佳效能。為呈現最佳的顯示品質，請遵循此解析度建議。

3 Display Link USB 顯示器計時功能

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率 (Hz)
31.47	720 x 400/70	70.09
31.47	640 x 480/60	59.94
35.00	640 x 480/67	66.67
37.86	640 x 480/72	72.81
37.50	640 x 480/75	75.00
35.16	800 x 600/56	56.25
37.88	800 x 600/60	60.32
48.08	800 x 600/72	72.19
46.88	800 x 600/75	75.00
47.73	832 x 624/75	74.55
48.36	1024 x 768/60	60.00
56.48	1024 x 768/70	70.07
60.02	1024 x 768/75	75.03
67.50	1152 x 864/75	75.00
68.68	1152 x 870/75	75.06
44.77	1280 x 720/60	59.86
47.78	1280 x 768/60	59.87
60.29	1280 x 768/75	74.89
49.70	1280 x 800/60	59.81
60.00	1280 x 960/60	60.00
63.89	1280 x 1024/60	60.02
79.98	1280 x 1024/75	75.03
55.47	1440 x 900/60_ RB	59.90
55.94	1440 x 900/60	59.89
75.00	1600 x 1200/60	60.00
65.29	1680 x 1050/60	59.95
67.50	1920 x 1080/60	60.00

9. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	22.5 W (一般) 185 W (最大)	白色
睡眠 (待命)	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0 W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：1920 x 1080
- 對比度：50%
- 亮度：90%
- 色溫：6500k（使用全白模式）




註
本項資料如有變動，恕不另行通知。

10. 客戶服務與保固

10.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。此須知將說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。為符合獲得維修或替換保固服務的條件，TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。



像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。




一個亮起的紅綠藍次像素。



二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 靛（淺藍）




三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。

註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。


黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。



緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。



像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	>15 公釐
所有類型的亮點瑕疵總數	2
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	1
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>15 公釐
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

 註

1 或 2 個鄰近次像素瑕疵 = 1 點瑕疵。

10.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 www.philips.com/support 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

**需要原購買及延長保固購買證明。

註

1. 請參閱重要資訊手冊，以了解 Philips 網站支援頁面上的各地區服務熱線資訊。
2. 自原本購買日期算起至少 3 年或停產 1 年後為止，均提供備品，可供產品維修使用。

11. 疑難排解與常見問答集

11.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

1 一般常見問題

沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置為「OFF（關閉）」，再將按鈕按至「ON（開啟）」位置。

沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 「Energy Saving（節能）」功能可能已啟動。

螢幕顯示

Check cable connection

- 請確認已將顯示器纜線正連接至電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 請檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

自動按鈕無作用

- 自動功能僅適用於 VGA 類比模式。如果您對結果不滿意，可透過螢幕顯示選單手動調整。

註

自動功能不適用於 DVI 數位模式（無必要）。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

2 影像問題

影像沒有置中

- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像位置。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的「Phase/Clock（相位/時脈）」調整影像位置。此功能僅適用於 VGA 模式。

螢幕上的影像會振動

- 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或電腦。

出現閃爍的垂直條紋



- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

出現閃爍的水平條紋



- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）

消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

影像模糊不清或太暗

- 請在「On-Screen Display (螢幕顯示選單)」調整對比度及亮度。

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」。

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

影像扭曲變形。文字模糊不清或無法辨識。

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圓點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。
- * 「開啟電源」光線太強，令人十分困擾
- 您可以在「OSD Main Controls (螢幕顯示選單主控項)」的電源「LED Setup (LED 設定)」中調整「power on (開啟電源)」光線。

如需進一步的協助，請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊，並聯絡 Philips 客服代表。

- * 功能因顯示器而異。

11.2 一般常見問答集

問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」，該怎麼辦？

答：本顯示器的建議解析度為：1920 x 1080 @ 60 Hz。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在 Windows 「Start (開始)」功能表中選取「Settings (設定)」／「Control Panel (控制台)」。
- 選取「Control Panel (控制台)」視窗中的「Display (顯示)」圖示。選取「Display (顯示)」控制台中的「Settings (設定值)」標籤。在「Settings (設定值)」標籤下的「desktop area (桌面區域)」方塊中，將滑桿移到 1920 x 1080 像素。
- 開啟「Advanced Properties (進階內容)」並將「Refresh Rate (更新頻率)」設為 60 Hz，再按一下「OK (確定)」。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 1920 x 1080 @ 60 Hz。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

問題 2：何為 LCD 顯示器的建議更新頻率？

答：LCD 顯示器的建議更新頻率是 60 Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可將更新頻率設為 75 Hz，看看能否改善干擾情形。

問題 3：光碟中的 .inf 和 .icm 檔案是什麼？如何安裝驅動程式 (.inf 和 .icm)？

答：這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的說明安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您安

裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案) 或插入驅動程式磁片。請依照說明插入本套件內附贈的光碟片。接著就會自動安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm files)。

問題 4：如何調整解析度？

答： 可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® 「Control Panel (控制台)」下的「Display properties (顯示內容)」中選取需要的解析度。

問題 5：透過 OSD 調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？

答： 只需按確定按鈕，然後選取「Reset (重設)」即可全部恢復至原廠設定。

問題 6：LCD 螢幕經得起刮傷嗎？

答： 一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

問題 7：如何清潔 LCD 表面？

答： 進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答： 可以，只要依照下列程序，您就可以透過螢幕顯示選單的控制按鈕變更色彩設定。

- 按「OK (確定)」顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color (色彩)」選項，再按「OK (確定)」進入色彩設定，一共有下列三種設定。
 1. Color Temperature (色溫)：共有多種設定值，包括 Native、

5000K、6500K、7500K、8200K、9300K 和 11500K。將範圍設定為 5,000K 時，面板會顯示帶「暖色的紅白色調」；而 11,500K 色溫則會產生帶「冷色的藍白色調」。

2. sRGB：這是一種標準設定，可確保在不同裝置（如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間正確交換色彩資訊。
3. User Define (使用者定義)：使用者可調整紅、綠、藍三種顏色，自行選擇其偏好的色彩設定。

註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度 (克氏溫度) 表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度則是白色。

問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

答： 有。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與飛利浦業務代表聯絡。

問題 10：Philips LCD 顯示器是否支援隨插即用功能？

答： 可以，顯示器相容於 Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X 的隨插即用功能。

問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答： 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消

失。
不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。


警告



若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

問題 12：為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

答：使用 1920 x 1080 @60 Hz 的原始解析度時，LCD 顯示器可達到最佳效能。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

問題 13：如何解鎖／鎖定快速鍵？

答：請按住 /OK 10 秒鐘，即可解鎖／鎖住快速鍵。此動作將會讓顯示器出現「注意」訊息，告知解鎖／鎖定狀態，如以下圖解所示。



問題 14：我從筆記型電腦的「USB Type C」接頭投影至此螢幕時，螢幕未顯示任何畫面？

答：本螢幕的 USB C 連接埠具有接收及傳送電力、資料和視訊的能力。請確認您的筆記型電腦／裝置 USB Type C 接頭支援資料傳輸以及視訊輸出用的 DP ALT 模式。請確認是否必須透過筆記型電腦 BIOS 啟用功能，或是使用其他軟體套件才能啟用傳輸／接收功能。

問題 15：為什麼我的筆記型電腦無法透過此螢幕的 USB Type C 連接埠充電？

答：本螢幕的 USB C 連接埠具有輸出電力以對筆記型電腦／裝置充電的能力。但是，並非所有筆記型電腦或裝置皆具有透過 USB Type C 連接埠充電的能力。請確認您的筆記型電腦／裝置能使用充電功能。您使用的 USB Type C 連接埠可能僅有資料傳輸功能。若您的筆記型電腦／裝置支援 USB Type C 連接埠充電功能，請確認您已透過系統 BIOS 或其他軟體套件（視需要）啟用此功能。您的筆記型電腦／裝置製造商可能規定必須購買原廠專用電源配件。在此情況下，螢幕可能無法辨別並將封鎖 Philips USB Type C 充電功能。這並非 Philips 螢幕發生故障。請參閱您筆記型電腦或裝置的詳細操作手冊並聯絡製造廠商。

問題 16：我想用 USB C-A 連接線增強集線器的功能，但總是出現快顯訊息，請問該如何停止顯示此訊息？

答：此訊息為 USB Billboard，但集線器的功能仍然正常。若要停止顯示此訊息，請聯絡來源裝置的供應商。



2019 © TOP Victory Investment Ltd. 版權所有。

本產品由Top Victory Investment Ltd. 製造販售。Top Victory Investment Ltd. 為本產品之相關保證人。Philips 及 Philips 盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，經授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：M7241BUHE1L