

iTV



PHILIPS

Introduzione

La ringraziamo per aver acquistato questo televisore. Il presente manualetto è stato concepito per aiutarla ad installare e utilizzare il suo televisore. Le consigliamo vivamente di leggerlo fino in fondo.

Cura dello schermo

Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti solidi, perché possono graffiarlo o danneggiarlo permanentemente. Non strofinare con panni per rimuovere la polvere, trattati con sostanze chimiche. Non toccare la superficie con le mani nude o con panni untati (alcuni prodotti cosmetici possono danneggiare lo schermo). Scollegare il televisore dalla rete elettrica prima di pulire lo schermo. Quando la superficie risulta polverosa, strofinare delicatamente con cotone assorbente o altro materiale soffice come pelle di camoscio inumidita. Non usare acetone, toluene o alcool perché possono causare alterazioni chimiche.

Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Rimuovere immediatamente eventuali tracce di acqua o saliva. La permanenza di tracce d'acqua o saliva sulla superficie dello schermo può causare deformazioni e indebolimento dei colori.

Problematiche ambientali

- Il vostro televisore contiene materiali che possono essere riciclati e riutilizzati da aziende specializzate. Consultare le normative locali per lo smaltimento del vostro vecchio televisore. Porre particolare attenzione nello smaltimento delle batterie scariche.
- Il vostro televisore consuma una certa quantità di energia quando si trova in modalità di preaccensione (stand-by). Il consumo di energia contribuisce ad aumentare l'inquinamento idrico ed atmosferico. Si consiglia di spegnere il proprio televisore durante la notte invece di lasciarlo in preaccensione.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art.2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.



L'imballo di questo prodotto è prodotto con materiale riciclato. In applicazione delle locali normative.



Disposizioni per il tuo vecchio prodotto.

Il tuo prodotto è sviluppato e realizzato con materiale di alta qualità e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando si trova il logo del bidone con impresso il simbolo X significa che il prodotto è conforme alle Direttive Europee 2002/96/EC. Sei invitato ad informarti riguardo la raccolta differenziata inerente a prodotti elettrici. Sei invitato anche ad agire secondo le regole locali evitando di gettare il tuo vecchio prodotto nei normali raccoglitori di rifiuti domestici. Se si osservano correttamente tutte le disposizioni riguardo lo smaltimento del tuo vecchio prodotto aiuterai a salvaguardare l'ambiente.

Introduction

Thank you for purchasing this television set.

This handbook has been designed to help you install and operate your TV set.

We strongly recommend that you read it thoroughly.

Access Code / Code d'accès / Zugangskennziffer / Codice di accesso / Código de acceso

When the set is in the **Standard** Security Mode, the Set-up Menu may be accessed either with an Institutional Set-up Remote Control, or with a guest remote control (like the RC2886) by pressing the following Remote Control keys in sequence: **3 1 9 7 5 3 Mute**

Care of the screen

Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or damage the screen permanently. Do not rub with dust clothes with chemical treatment. Do not touch the surface with bare hands or greasy cloth (some cosmetics are detrimental to the screen). Unplug the TV before cleaning the screen. When the surface becomes dusty, please wipe gently with absorbent cotton or other soft materials like chamois soaks. Do not use acetone, toluene and alcohol because they cause chemical damage.

Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Wipe off saliva or water drops as soon as possible. Their long time contact with the screen causes deformations and colour fading.

Environmental

- Your television contains material that can be recycled and reused by specialized companies. Please find out about local regulations on the disposal of your old television set. Pay particular attention to the disposal of exhausted batteries.
- Your television consumes energy in the stand-by mode. Energy consumption contributes to air and water pollution. We advise you to switch off your television overnight instead of leaving it in stand-by mode.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighbourhood.


Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Preparazione

Istruzioni per l'installazione a parete / su piedistallo

A seconda del tipo di televisore acquistato possono essere forniti un supporto per l'installazione a parete e/o un piedistallo. Per il montaggio del piedistallo e/o del supporto per installazione a parete forniti in dotazione, fare riferimento alle relative istruzioni separate. Verificare che il supporto per installazione a parete sia fissato saldamente in conformità agli standard di sicurezza.

Verificare che vi sia una sufficiente circolazione d'aria attraverso le feritoie di ventilazione.




Per prevenire eventuali condizioni di pericolo, evitare di porre sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese, in prossimità del televisore. Evitare l'esposizione al calore, alla luce solare diretta, alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o getti d'acqua e non dovrà esservi collocato sopra alcun oggetto contenente liquidi. Inserire la spina dell'antenna esterna saldamente nella presa d'antenna posta nella parte inferiore del televisore.

Collegamento alla rete di alimentazione elettrica


Inserire la spina di alimentazione nella presa della rete elettrica a parete ed accendere l'apparecchio. Fare riferimento alla targhetta posta sul retro del televisore per la corretta tensione di funzionamento.

Installazione del telecomando



- Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando.
- Inserire batterie di tipo e dimensioni corrette nell'apposito scomparto verificando che siano correttamente orientate.
- Le batterie possono essere bloccate in posizione stringendo la vite nel relativo foro sul coperchio dello scomparto batterie.

Accensione del televisore:

Premere l'interruttore di accensione  sul televisore. Si illuminerà una spia sul frontale del televisore e lo schermo si accenderà. Se il televisore si trova in modalità di preaccensione (spia luminosa rossa), premere i pulsanti - TV + sul telecomando.

Per utilizzare i menu


Accesso al menu Regolazioni

Quando l'apparecchio si trova in modalità di sicurezza elevata (High Security Mode), il menu Regolazioni è accessibile soltanto utilizzando un telecomando specifico di configurazione (Institutional di tipo RG4172BK oppure RC2573).

Quando l'apparecchio si trova in modalità di sicurezza standard (Standard Security Mode), il menu Regolazioni è accessibile con un telecomando specifico di configurazione (Institutional) oppure con un telecomando ospite (come il tipo RC2886) utilizzando un codice d'accesso autorizzato.



RG4172BK



RC 2573

Navigazione

Le varie voci del menu correntemente visualizzato possono essere selezionate con i tasti cursore “su” e “giù”. Dalle voci di menu contrassegnate con un simbolo “>” è possibile accedere ai relativi sottomenu premendo il tasto cursore “destra”.

- Per uscire da un qualsiasi menu premere il pulsante “Menu”.
- Selezionare “SÌ” per attivare/abilitare una impostazione, “NO” per disattivarla/disabilitarla.
- I pulsanti TV su/giù, INFO su/giù, PAY-TV su/giù e RADIO su/giù sono attivi in modalità menu ed il televisore reagirà come in modalità TV.

Voci del menu Regolazioni



- **Lingua:** permette di selezionare la lingua del menu d'installazione. Le varie opzioni sono "ENGLISH", "DEUTSCH", "ITALIANO", e "FRANCAIS".
- **Comunicazione:** il menu Comunicazione è necessario per abilitare particolari applicazioni interattive. Per ulteriori informazioni, consultare le relative note applicative. Per applicazioni isolate selezionare "OFF".
- **N. / Tipo Programmi:** questo sottomenu permette di impostare il numero di programmi televisivi, PAY-TV, Radio e Informazioni. Il numero massimo totale di programmi è 125.
- **Installazione Programma:** Nel sottomenu Installazione Programma, è possibile impostare vari parametri dei programmi.
- **Configurazione:** Nel menu Configurazione, è possibile configurare numerosi parametri e funzionalità del televisore.
- **Installazione Orologio:** Da questa voce di menu è possibile accedere al menu Installazione Orologio (*questa opzione di menu è disponibile esclusivamente su alcuni modelli di televisori LCD*).

Installazione Programma

Nel sottomenu Installazione Programma, è possibile impostare vari parametri dei programmi. Con tale menu aperto, tutte le protezioni risultano disabilitate.



- **N.Programma:** il tipo di programma può essere selezionato con i tasti cursore sinistra/destra. Tali pulsanti permetteranno di alternare fra i vari tipi disponibili: "TV", "INFO", "PAYTV" e "RADIO".
 - Se il numero di programma per un particolare tipo è 0, il tipo corrispondente non verrà visualizzato. Per visualizzare il numero di programma per uno dei tipi suddetti inserire sempre due cifre, ad esempio digitare "01" per TV1 oppure digitare "1" e premere i pulsanti su/giù.
- **Ingresso:** il menu "Input" permette di selezionare la sorgente d'ingresso desiderata da assegnare ad un programma. I possibili valori sono Sintonizzatore, AV1, AV2, S-VIDEO, SIDE AV, SIDE S-VIDEO, CARD-CVBS, CARD-YC, EXT4, CARD-EXT4, HDMI1 e HDMI2. Alcune sorgenti d'ingresso possono non essere disponibili su alcuni tipi di apparecchi (vedere la seguente tabella).

Modello / Tipo di ingresso	AV1	AV2	Side AV	Side S-Video	EXT4	HDMI
26HF5444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
26HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
32HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
32HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
37HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	Video In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2

Nota: Utilizzando un dispositivo di tipo SmartCard XPress Box, questo viene normalmente collegato alla presa Scart1.

- **Sistema:** WEST EU (PAL/SECAM-BG), EAST EU (PAL/SECAM-DK), UK (PAL-I), e FRANCE (SECAM-L/L').
- **Frequenza:** è possibile inserire le cifre corrispondenti ad una frequenza in MHz. Il tasto cursore "destra" avvia una sequenza di ricerca automatica. Durante l'inserimento dei valori di frequenza, le cifre non ancora inserite verranno visualizzate come "-". Inserire "0" per i valori di frequenza inferiori a 100 MHz.
- **Nome Progr.:** questa voce di menu permette di associare una etichetta/nome a ciascun programma.
 - Premendo i pulsanti sinistra/destra è possibile entrare ed uscire nel campo etichetta.
 - Premendo i pulsanti su/giù è possibile inserire dei caratteri alfanumerici.
 - Premendo M (pulsante Menu) è possibile uscire dal sottomenu Nome Programma.
- **Memorizza:** permette di memorizzare le informazioni del programma corrente dopo la pressione dei pulsanti sinistra/destra. Premere il pulsante Menu per uscire senza memorizzare.
- **Sintonia Fine:** utilizzando i pulsanti di comando "controllo sinistra/destra" viene attivata la funzione di sintonia fine.
- **Muto:** questa voce di menu permette di abilitare/disabilitare immagine e suono per un particolare canale.
 - NONE: immagini e suono sono normalmente abilitati
 - VIDEO: la visualizzazione di immagini è disabilitata per questo canale (es.: canale radio)
 - AUDIO: la riproduzione di suoni è disabilitata per questo canale (es.: canale informazioni)
- **Lingua Teletext:** questa voce di menu permette di selezionare il set di caratteri desiderato per il Televideo da utilizzare per il canale selezionato. Con i tasti cursore sinistra/destra è possibile selezionare una lettera corrispondente ad un particolare set di caratteri per la lingua.
 - "WEST EU": opzione per set Pan Europeo (Latino) / Ovest
 - "EAST EU": opzione per set Pan Europeo (Latino) / Ovest (*questa opzione di menu è disponibile esclusivamente su alcuni modelli di televisori LCD*)
 - "GREEK": Greco
 - "CYRILLIC": Cirillico
- **Protezione:** questa voce di menu permette di indicare se il programma selezionato ha o meno una protezione. Con i tasti cursore sinistra/destra è possibile attivare/disattivare la protezione alternando tra le opzioni "SÌ" e "NO".

Configurazione

Nel menu Configurazione, è possibile configurare numerosi parametri e funzionalità del televisore.

Configurazione

Accensione / OSD
 Immagine / Suono
 Sicurezza
 Controllo
 Features

- **Accensione / OSD:** In questo sottomenu è possibile selezionare la modalità di funzionamento del televisore dopo l'accensione e la modalità di funzionamento del menu di Visualizzazione su schermo (On Screen Display).
- **Immagine/Suono:** Mediante questo sottomenu è possibile impostare sul televisore le modalità di visualizzazione immagini e di riproduzione del suono.

- **Sicurezza:** Mediante questo sottomenu è possibile configurare vari parametri relativi alla sicurezza del televisore.
- **Controllo:** Mediante questo sottomenu è possibile configurare varie impostazioni di controllo del televisore.
- **Features:** in questo sotto-menu è possibile accedere alle funzioni avanzate del televisore.

Accensione / OSD

In questo sottomenu è possibile selezionare la modalità di funzionamento del televisore dopo l'accensione e la modalità di funzionamento del menu di Visualizzazione su schermo (On Screen Display).

Accensione / OSD

Messaggio Di Benvenuto
 Programma Accensione
 Volume All'accensione
 Sw On Pic Fmt
 Accensione
 Indicatore Di Volume
 Display Programma

- **Messaggio Di Benvenuto:** premere i tasti cursore sinistra/destra per visualizzare il menu di inserimento del messaggio di benvenuto:
 - Messaggio di Benvenuto
 - Linea 1
 - Linea 2
 - Cancella
 Con le frecce su/giù è possibile selezionare i caratteri del messaggio.
- **Programma Accensione:** questa voce imposta il programma TV all'accensione.

- **Volume All'accensione:** questa voce imposta il volume del televisore all'accensione. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per la regolazione.
- **Sw On Pic Fmt:** questa voce imposta il formato dell'immagine TV all'accensione. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per la regolazione.
- **Accensione:** la funzione del menu Accensione definisce il comportamento del televisore al collegamento del circuito di alimentazione CA. Gli stati validi sono "FORCED ON", "LAST STATUS" e "STANDBY"
 - Quando è selezionato lo stato "FORCED ON", è possibile spegnere il televisore solo tramite il pulsante di accensione principale o tramite un telecomando di configurazione oppure tramite la funzione ESP (Energy Saving Programmability = Programmazione per il risparmio energetico con controllo del tempo massimo di visualizzazione continua consentito dal sistema di controllo).
 - Quando è selezionato lo stato "LAST STATUS" il televisore passa allo stato precedente, acceso (ON) oppure in preaccensione.
 - Quando è selezionato lo stato "STANDBY", il televisore si accende sempre in modalità preaccensione.

- **Indicatore Di Volume:** per visualizzare l'indicatore di volume durante la regolazione, selezionare "SÌ". Per nascondere, selezionare "NO".
- **Display Programma:** le opzioni per Display Programma sono: **Number, Label, All, None.**

Impostazioni per immagine e suono


Mediante questo sottomenu è possibile impostare sul televisore le modalità di visualizzazione immagini e di riproduzione del suono.



- **Luminosità:** con questa opzione si modifica la luminosità dell'immagine.
- **Colore:** con questa opzione si modifica l'intensità del colore.
- **Contrasto:** con questa opzione si modifica la differenza fra toni chiari e scuri.
- **Nitidezza:** con questa opzione si modifica la definizione dell'immagine.
- **Tinta:** con questa opzione si regola l'immagine per ottenere toni di pelle naturali.
- **Active Control:** la modalità Active Control ottimizza la qualità dell'immagine in base alla qualità della ricezione (*questa opzione di menu è disponibile esclusivamente su alcuni modelli di televisori LCD*).
- **Toni Alti/Bassi:** con questa opzione si regola il livello degli effetti di toni alti e bassi sull'uscita audio del televisore.
- **Bilanciamento:** con questa opzione si bilancia l'audio fra gli altoparlanti di destra e di sinistra.
- **AVL (Automatic Volume Leveller):** questa opzione viene utilizzata per limitare l'aumento dell'audio, in particolare per cambiare programma o durante le pubblicità.

Impostazioni di sicurezza


Mediante questo sottomenu è possibile configurare vari parametri relativi alla sicurezza del televisore.



- **Security:** la funzione di menu "SECURITY" consente all'utente di selezionare uno dei due stati: "HIGH" o "STANDARD". L'impostazione predefinita è "STANDARD".
 - Quando l'apparecchio si trova in modalità di sicurezza **High**, il menu Regolazioni è accessibile soltanto utilizzando un telecomando specifico di configurazione (Institutional Remote Control).
 - Quando l'apparecchio si trova in modalità di sicurezza **Standard**, il menu Regolazioni è accessibile con un telecomando specifico di configurazione (Institutional Remote Control) oppure con un telecomando ospite utilizzando un codice d'accesso autorizzato.
- **Keyboard Lock:** la funzione di menu Blocco tastiera disabilita la tastiera del televisore per le regolazioni di programma e volume.
- **Video Out Mute:** questa opzione consente di disabilitare le uscite video del televisore, per evitare copie non autorizzate dei video.

Impostazioni di controllo


Mediante questo sottomenu è possibile configurare varie impostazioni di controllo del televisore.



- **ESP:** la modalità ESP (Energy Saving Programmability) = Programmazione per il risparmio energetico) con controllo del tempo massimo di visualizzazione continua consentito dal sistema di controllo. La funzione di menu ESP viene visualizzata come "ESP" e i valori validi sono 00 - 99 (in ore). 00 significa OFF.
- **Audio/Video Muto:** la funzione di menu Audio/Video Muto stabilisce se il video deve essere oscurato e l'audio disabilitato qualora il canale correntemente selezionato sia privo di segnale.
- **Sintonizzazione Per Passaggi:** selezionando SÌ, i programmi TV (da 1 a 9) vengono sintonizzati immediatamente premendo un tasto. Selezionando NO, la sintonizzazione viene eseguita solo quando la lineetta scompare.
- **Digit Timeout:** imposta il time-out per inserire la seconda cifra dei programmi TV con numero superiore a 10.
- **Auto Scart:** abilita / disabilita il passaggio automatico alla sorgente esterna SCART.
- **Sempre RGB:** questa opzione consente di abilitare o disabilitare la modalità RGB sui connettori AV.
- **Volume Min:** questa opzione imposta il limite del volume minimo consentito per il televisore. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per la regolazione.
- **Volume Max:** questa opzione imposta il limite del volume massimo consentito per il televisore. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per la regolazione.

Impostazioni delle funzioni

In questo sotto-menu è possibile configurare le impostazioni delle funzioni del televisore. Sono incluse le impostazioni PIP (Picture-in-Picture) e le impostazioni per l'audio digitale.



- **SmartPower:** consente di configurare i diversi livelli di risparmio energetico SmartPower. I livelli sono:
 - **OFF** (Disattivato): luminosità massima e ottimizzato per le aree ad alta luminosità.
 - **LOW** (Basso): massimo contrasto dinamico con un livello di risparmio energetico moderato. Ottimizzato per i contenuti video di alta qualità. (Impostazione predefinita sul televisore)
 - **MEDIUM** (Medio): combinazione ottimale tra risparmio energetico e qualità dell'immagine, ideale per la maggior parte delle applicazioni.
 - **HIGH:** (Alto): massimo risparmio energetico. Ottimizzato per applicazioni con luce ambiente ridotta, canali radio, programmi musicali e fermi immagine (esempio: schermata di benvenuto)
- **Note:** *SmartPower viene automaticamente disattivato per gli ingressi HDMI e le modalità PIP.*
- **Digital Audio Source** (Sorgente audio digitale): consente di impostare la sorgente audio (digitale) predefinita per la modalità digitale (schermo intero o PIP). Le opzioni sono HDMI o DVI AUDIO-IN.N.
- **PIP Digital Source** (Sorgente digitale PIP): consente di impostare la sorgente audio digitale HDMI predefinita quando la funzione PIP è attivata durante la visione di contenuti video da una sorgente analogica. Le opzioni sono HDMI1, HDMI2 e OFF.

Installazione orologio

Da questa voce di menu è possibile accedere al menu Installazione Orologio (*questa opzione di menu è disponibile esclusivamente su alcuni modelli di televisori LCD*).



- **Display TV In Standby:** tramite questa voce di menu è possibile impostare l'intensità del display dell'orologio sul televisore in modalità preaccensione.
- **Display TV Accesso:** tramite questa voce di menu è possibile impostare l'intensità dell'orologio sul televisore acceso (modalità ON).
- **Regolazione Orario:** tramite questa voce di menu è possibile impostare l'orario dell'orologio.
- **Scarico Ora Da Televideo:** tramite questa voce di menu è possibile attivare o disattivare la funzione di scarico automatico dell'orario tramite il televideo.
- **Scarico Programma:** tramite questa voce di menu è possibile selezionare il canale da cui impostare l'orario corretto tramite il televideo.
- **Correzione Orario:** tramite questa voce di menu è possibile selezionare la correzione per l'orario ricevuto tramite il canale del televideo in modo da ottenere l'ora locale.
- **Volume Suoneria:** questa voce imposta il volume della suoneria del televisore. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per la regolazione.

Pulsanti del telecomando

Alarm On (per apparecchi con la visualizzazione dell'orologio)

Attiva l'allarme di sveglia. Dopo aver inserito un orario valido (da 0:00 a 23:59), verrà visualizzata l'icona dell'allarme di sveglia sul display dell'orologio.

+ Pay TV -

Consente di spostarsi in alto o in basso sui canali della Pay TV.

Alarm Off (per apparecchi con la visualizzazione dell'orologio)

Disattiva l'allarme di sveglia. L'icona di allarme di sveglia sul display dell'orologio scompare.

Menu

Consente di richiamare o uscire dai menu

+ Vol -

Consente di regolare il volume.

Muto

Disabilita l'audio o lo ripristina.

Tasti numerici 0/9

Per selezionare un canale TV. Per un numero a due cifre, inserire la seconda cifra prima che compaia la lineetta.

Teletext

Standby

Premere questo pulsante per spegnere il televisore.

+ Info -

Consente di spostarsi in alto o in basso sui canali di informazioni.

+ Radio -

Consente di spostarsi in alto o in basso sui canali radio.

Tasti Smart:

Consentono la selezione delle impostazioni predefinite per immagini e suono.


PIP

Attiva la funzione PIP (Picture In Picture) (disponibile solo su alcuni modelli)

+ TV - Selezione canali


Consente di spostarsi in alto o in basso sui canali TV.

Formati 16:9



Teletext

Il teletext è un sistema informativo diffuso da alcuni canali consultabile come un giornale. Inoltre, offre l'accesso ai sottotitoli per spettatori con problemi di udito o per coloro che non conoscono la lingua in cui è trasmesso il programma (reti via cavo, canali via satellite, ecc.).



Press:



Per abilitare o disabilitare il teletext

In modalità teletext, premere:



Per passare ad un numero di pagina (a 3 cifre)



Per passare alla pagina precedente / successiva



Per passare alla pagina precedente / successiva




Accesso diretto ai numeri di pagina a colori indicati in basso sullo schermo

Formati 16:9

Le immagini ricevute possono essere trasmesse in formato 16:9 (wide screen) o in formato 4:3 (schermo convenzionale). Talvolta le immagini a 16:9 hanno una banda nera nella parte superiore e inferiore dello schermo (formato letterbox). Questa funzione consente di ottimizzare l'immagine visualizzata a schermo.


Utilizzo dei vari formati

Utilizzare il pulsante **Formati 16:9** del telecomando per selezionare le varie modalità: Auto Format, 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom con sottotitoli, Super wide e Wide screen.




4:3

L'immagine viene riprodotta in formato 4:3 con una banda nera visualizzata su entrambi i lati dell'immagine.




Zoom 14:9

L'immagine viene ampliata in formato 14:9; rimane una banda nera sottile su entrambi i lati dell'immagine.




Zoom 16:9

L'immagine viene ampliata in formato 16:9. Si consiglia l'uso di questa modalità per visualizzare immagini con bande nere sulla parte inferiore e superiore (formato letterbox).



Zoom con sottotitoli

Questa modalità viene utilizzata per visualizzare immagini 4:3 a tutto schermo, lasciando visibili i sottotitoli.




Super Wide

Questa modalità viene utilizzata per visualizzare immagini 4:3 a tutto schermo, ampliando l'immagine lateralmente.



Widescreen

Questa modalità ripristina le proporzioni corrette delle immagini trasmesse in 16:9 utilizzando la visualizzazione a tutto schermo.



Fullscreen

In questa modalità le immagini vengono visualizzate a tutto schermo.



Auto Format

Questo televisore è dotato di impostazione automatica per selezionare il formato corretto dello schermo, quando i relativi segnali specifici vengono trasmessi con i programmi.

Controllo del livello di carica delle pile

Premere il pulsante  per circa 5 secondi. Compare il seguente messaggio:


SERVICE

1 REMOTE BATTERY OK

Se viene visualizzata la parola “SCARSO” anziché “OK”, le pile sono scariche e devono essere sostituite.

Pulsanti sul televisore

In caso di perdita o rottura del telecomando, rimane possibile modificare alcune delle impostazioni di base utilizzando i tasti posti in alto o di lato sul televisore.



Premere:

- il pulsante – **Vol** + per regolare il volume;
- il pulsante – **P/CH** + per selezionare i canali o la sorgente TV.

Premere il pulsante **MENU/OK** per richiamare il menu principale senza il telecomando (*questo tasto non è disponibile su tutti i modelli*). Utilizzare:

- il pulsante **- Vol +** e il pulsante **- P/CH +** per selezionare le voci di menu nelle direzioni indicate;
- il pulsante **MENU/OK** per chiudere il menu

Collegamento del televisore

Questa sezione fornisce informazioni su come collegare i vari modelli di televisori LCD. Fare riferimento alla dimensione dello schermo relativa al proprio televisore.

Connettori per televisori LCD 26" e 32"

1. Altoparlante esterno per la stanza da bagno
2. Connettore dati 2 (RJ45) – per collegamenti interattivi
3. Connettore dati 1 (RJ12) – per collegamenti interattivi

Connettori per televisori LCD 37"

1. Connettore dati 1 (RJ12) – per collegamenti interattivi
2. Connettore dati 2 (RJ45) – per collegamenti interattivi
3. Connettore di ingresso a 12 VCC
4. Altoparlante esterno per la stanza da bagno

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



3139 125 36821