

NORELCO


SPECTRA 8
SHAVING SYSTEM





8895XL
8894XL

*Rechargeable Tripleheader®
Cordless/Cord Razor*

PHILIPS





2 ENGLISH



ENGLISH 3

ENGLISH 4
ESPAÑOL 24

8895XL/8894XL



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric razor, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a corded razor/charging stand that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use a razor/charging stand corded while bathing or in a shower.
3. Do not place or store a razor or charging stand while plugged in where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop a razor or charging stand into water or other liquid while plugged in.
4. Always unplug this razor/charging stand from the electrical outlet immediately after use, except when razor is (re)charging.
5. Unplug this razor/charging stand before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this razor is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this razor for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this razor/charging stand if it has a damaged

cord or charging plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water while plugged in. Return the razor/charging stand to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.

4. Keep the razor, charging stand, cord and charging plug away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not charge or plug in razor/charging stand outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this razor with a damaged or broken comb, as facial injury may occur.
8. For corded use, always attach plug to razor first, then to outlet. Be certain that plug is inserted firmly into razor, up to mark indicated on plug. For stand use, always put razor in stand first, attach cord to stand, then plug into outlet. To disconnect, turn razor off then remove charging plug from outlet.
9. Never put the razor in direct sunlight or store in a pouch at a temperature above 140°F.
10. Razor can be rinsed under running tap water. Do not submerge razor in water.
11. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the razor or charging stand.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug, as this will cause a hazardous condition.



60 - DAY MONEY-BACK GUARANTEE

To enjoy the closest and most comfortable shave from your new Norelco Men's Razor, the razor should be used exclusively for 3 weeks. This allows your hair and skin enough time to adapt to the Norelco Shaving System. If, after that period of time, you are not fully satisfied with your Norelco Men's Razor, send the product back and we'll refund you the full purchase price. **The razor must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales slip, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed.** The razor must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase price of the razor and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales slip, your complete name and address as indicated below, and the razor, prepaid to:

**Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Rd, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329**

Please allow 4-6 weeks for delivery of check. (Please Print)

Name _____
Address _____
City _____
State _____ Zip _____
Daytime Telephone No. (____) _____
E-mail Address _____
REASON FOR RETURNING: _____

Table of Contents

Features.....8-9
Easy Read LED Display.....10-13
Charge Meter.....13-14
Charging Stand Clock.....14-15
Before First Use.....15
Charging.....16-17
Quick Charge.....18
Put It To The Test & Shaving Tips.....18
Personal Comfort Control.....18-19
How To Shave With An
Electric Razor.....19-20
Trimming.....20
Cleaning.....20-24
Storage.....25
Assistance.....25
Accessories.....26
Warranty.....27
Spanish.....28

Features

Spectra Shaving System

Personal Comfort Control Dial

Razor Head Assembly

Protective Razor Head Cap

Individually Floating Heads

Razor Head Release Button

- Hair Chamber captures shaven hair

Electronic ON/OFF Button



Polymer LED Display

- Shows remaining power level in batteries

- Actual shaving "Minutes Left"

Automatic Cleaning Indicator

- Indicates razor heads should be cleaned under running water



Pop-Up Trimmer

Automatic Worldwide Voltage 100V to 240V AC

Cleaning Brush

Genuine Leather Pouch

Charging Stand

Rechargeable - Initial 2 1/2 hour Full Charge for up to 100 minutes of cordless shave time


1-Hour Quick Charge

Cordless/Cord - To shave with or without a cord

Full 2-Year Warranty

60-Day Money-Back Guarantee

How the Unique  Norelco Lift and Cut® Shaving System Makes Close Comfortable:




Groove channels beard closer to cutting system

Lifter raises hair


Slots to cut long hairs

Holes to cut short hairs even closer


Easy Read LED Display



► **Polymer LED Display**
Allows you to choose the display mode you personally prefer. There are two display modes to choose from: a numeric or block(s) display.



1 To select your personal display press the ON/OFF button for about 5 seconds. The numeric display will appear along with the replacement head symbol, cleaning, and plug indicators.




2 If you prefer the block display, continuously press and release the ON/OFF button until you visibly see the display you desire. You will hear a beep to confirm your personal choice. Changing your display selection is always possible.

NOTE: For first time use of the razor, or after non-use for one month, you may need to press for several minutes before the display appears!


The display provides the following information:

When you turn the razor ON or OFF the display will come on for approximately 10 seconds.




► **Charging Indicator**
The Numeric Display:
As soon as you connect the charging plug to an electrical outlet, the display goes on. The "0" appears as well as the plug symbol and the


minutes left indicator words. The spark symbol will start blinking. This display shows an increase in shaving minutes from 0 to 100.




- **The Block(s) Display:**
As soon as you connect the charging plug to an electrical outlet, the display goes on. The min./max. indication appears as well as the plug symbol. The spark symbol starts blinking. The display shows an increase in blocks (from red block to max).




► **Full Charge Indicator**
When batteries have been fully charged, "FULL" scrolls every 9 seconds across the display together with plug symbol.



► **Used Shaving Time**
When you switch the shaver off, the number of used shaving minutes appears on the display. The words 'mins used' is displayed and the word 'used' blinks.




► **Minutes Left Indicator**
- **The Numeric Display:**
The number on the display shows remaining shaving time in minutes.



- **The Block(s) Display:**
The height of the blocks shows the remaining shaving time.

12 ENGLISH



Low Battery Indicator

- The Numeric Display:

When the battery is running low, the plug symbol and the "0" will blink after you have turned the razor OFF. You will also hear a few short beeps. If this occurs while shaving, you should have enough power to complete your shave. When you turn razor ON or OFF the display will come on for approximately 10 seconds.



- The Blocks Display:


When the battery is running low, the plug symbol and red block will blink after you turn razor OFF and you will also hear a few short beeps. When you turn razor OFF or ON the display will stay on for approximately 10 seconds.



Demonstration Program


The razor has a 1-minute demonstration program that will run through the full display of razor functions. During the demonstration the razor will automatically turn ON and OFF 4 times. To activate, press and hold the ON/OFF button for 6-10 seconds until all symbols disappear on the display. Then release the button and the razor will continue through the 1-minute demonstration program. You can interrupt the demonstration by pressing the ON/OFF button again.

ENGLISH 13



Cleaning Indicator

The blinking faucet symbol and the short beep will remind you that razor heads need to be cleaned. This happens approximately once a week (in the case of normal use).



Replacement Head Indicator

Every year, depending on your shaving behavior, after turning the razor OFF, a few beeps are audible for 3 seconds and the replacement head symbol indicator as well as the word REPLACE will be visible. It will remain visible for 2 weeks to remind you that with new shaving heads you will guarantee yourself optimal shaving performance. After 1 week the beeps are audible for 5 seconds. After 2 weeks the beeps are audible for 10 seconds.

Charge Meter


Charge Meter monitors amount of remaining battery power and actual remaining shaving minutes available. "Minutes Left" is based on the amount of power consumed shaving per minute and is dependent upon your skin and beard type, whether you use pre-shave lotion, and how often the trimmer is used.

Initially your razor may need to go through 2 or 3 full charge/recharge cycles before "Minutes Left" indicator begins to display your accurate "Shaving Minutes Left."


- ▶ The block display in the charge meter indicates how much power is left in the battery.

Charging Stand Clock


To set time



- 1 Turn clock module, located on underside of stand, counterclockwise to remove from stand.




- 2 Press small, left button to set correct time.




- 3 Replace clock module into underside of stand. Turn clockwise to secure in place.


To replace clock battery




- 1 Turn clock module counterclockwise and remove from stand.



- 2 Remove battery cover and then use a flat-bladed screwdriver to lift out the battery.



- 3 Replace battery with 1.5V button cell watch battery, placing rounded side of battery into battery compartment, flat side (+) facing out. Replace battery cover.



- 4 Replace clock module into stand and turn clockwise to secure in place.

Before first use

- ▶ Charge the razor before you start using it (see 'Charging').
- ▶ Remove any sticker or protective foil from the LED Display.

Important

- ▶ Only use the power plug and/or charging stand provided to charge the razor.
- ▶ The charging plug transforms 100 – 240V AC to 12V DC.


Charging

- ▶ Battery performance is best if you recharge only when the batteries are (almost) completely empty.
- ▶ Charging or recharging at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifetime of batteries.
- ▶ Continuously recharging or continuously using as a corded razor will reduce life of batteries.
- ▶ You may also shave using the charging plug provided. This razor will not recharge while being used corded.
- ▶ Recharge only when plug symbol starts blinking. This symbol may appear when your razor is ON or OFF.
- ▶ Do not charge razor in a pouch.


Placing or removing razor from charging stand:



- ▶ Always place razor in stand in an upright position making sure charging contacts in bottom of stand fit into recess in bottom of razor.




- ▶ Always remove razor from stand by lifting straight up. Do not tilt razor.
- ▶ Do not leave the charging stand with the razor in it continuously plugged into outlet as it would reduce life of batteries. If storing razor in stand, remove the plug from outlet as soon as the razor is fully charged.



- 1** Connect cord directly to razor or place Razor in charging stand and connect the small plug of cord to charging stand. Connect the charging plug into any 100V to 240V AC outlet. Use only the charging plug provided.
- ▶ An adaptor plug may be necessary for charging plug usage in some foreign countries. Use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet. The charging plug will automatically convert to work on 100V to 240V AC Systems.
- 2** First time charging and recharging after non-use for 1 month or more requires a full 2 1/2 hours. A fully charged razor has a cordless shaving time of up to 100 minutes.

Recharging



- 1** First time charging requires 2 1/2 hours. After initial charge, recharging requires 1 hour.
- 2** When razor is fully charged, disconnect the charging plug from outlet. Do not keep razor or charging stand permanently plugged into outlet. If using charging stand, always remove Razor from stand by lifting straight up. Do not tilt razor.


Quick Charge

When batteries are totally depleted, recharging the razor for approximately 2 minutes gives enough energy for a 3-minute cordless shave.


Put It To The Test & Shaving Tips

- ▶ **21 Day Trial and Conversion Process.** It is a fact that your skin and beard need time to adjust to a new shaving system.
- ▶ Use your new razor exclusively for 3 weeks to fully enjoy the closeness of a Norelco shave.
- ▶ At first you may not get as close a shave as you expect, or your face may even become slightly irritated. This is normal since your beard and skin will need time to adjust. Invest 3 weeks and you'll soon experience the full joy of your new razor.
- ▶ Stick with it! If you alternate shaving methods during the adjustment period, it may make it more difficult to adapt to the Norelco shaving system.
- ▶ If you are still not convinced after 21 days, Norelco will refund you the full purchase price, guaranteed.

Personal Comfort Control




- ▶ Your Spectra razor has 9 adjustable settings, that allow you to personalize your shave for your specific skin type from sensitive to normal skin. You can select your personal comfort control setting by turning the dial.



Choose a comfort control setting:


- ▶ **For Sensitive Skin:**
Choose a comfort control setting between Neutral '◀▶' and Sensitive "S" to relax the spring and pressure of the floating heads against your skin for a gentler, more comfortable shave.




- ▶ **For Normal Skin:**
Choose a comfort control setting between Neutral '◀▶' and Normal "N" to tighten the spring and pressure of the floating heads against your skin for a faster, more comfortable shave.

How To Shave With An Electric Razor

- ▶ Use this razor for its intended household use as described in this manual.
- ▶ Shaving with a clean, dry face gives the best results.



- 1** Turn razor ON. Shave against the direction of beard growth using both straight and circular movements.
- 2** Stretch your skin with your free hand so blades can lift and cut whiskers. Gently press razor to skin so the floating heads can follow the contours of your face. **DO NOT** press too hard. Too much pressure can pinch the skin into the combs.
- 3** Turn razor OFF.




- 4** Put the protective razor head cap on the razor to protect razor heads.

Replace Spectra razor heads (model # HQ8) once a year for optimal shaving results.

Trimming

To groom sideburns and moustache:



- 1** Turn razor ON.
- 2** Push up Trimmer Slide Switch.

The trimmer can be activated while the razor is running.



- 3** Hold Trimmer as shown and move in downward strokes with gentle pressure.
- 4** Close Trimmer by sliding Trimmer switch down.


- 5** Turn razor OFF.

Cleaning

- ▶ Always switch Razor OFF and remove from charging stand before cleaning.
- ▶ Never clean, remove or replace head assembly while motor is on.
- ▶ Do not apply pressure to combs. Do not touch razor heads with hard objects as this may dent or damage precision-made slotted combs.


- ▶ Do not use razor if combs are damaged or broken. Facial injury may occur.

Every Week: Razor Heads




The easiest and most hygienic way to clean the razor heads is to rinse them every week with hot water: Water from the tap should be on a hot setting, BUT BE CAREFUL TO TEST WATER FIRST SO AS NOT TO BURN OR SCALD HANDS.

- ▶ Regular cleaning guarantees better shaving results.
- ▶ You may also quickly rinse your razor heads after each use.




- 1** Always turn razor OFF, unplug from outlet and remove cord from razor or charging stand before cleaning.

- 2** Press the Razor Head Release Button, flip open the Razor Head Assembly.



- 3** Clean razor heads and hair chamber by running under hot water.

- 4** Close the Razor Head Assembly and shake off excess water.



- 5** Open Razor Head Assembly again and leave open to air dry.

IMPORTANT: Dry or wipe stainless steel housing with a towel or tissue every time you rinse the razor to prevent scale from forming.





NOTE: Do not wipe or dry the shaving heads with a towel or tissue. This could damage the shaving heads.

- 6** You may also clean the hair chamber without water by using the supplied brush.

Once A Month: Razor Heads

Do not mix up the cutters and combs as the shaving performance may be adversely affected for several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 1** Turn razor OFF, remove the charging plug from the outlet and cord from the razor or charging stand.
- 2** Press the razor head release button, open and lift off the razor head assembly.
- 3** Turn the wheel counterclockwise and remove the retaining frame.
- 4** Remove and clean one set of cutters and combs at a time.



- 5** Separate the cutter from the comb and rinse clean under hot water.

Do not clean more than one cutter and comb at a time, since they are all matching sets. If you accidentally interchange the cutters and combs, it could take several weeks before optimal shaving performance is restored.

- 6** Replace the set back into the Razor Head Assembly so that the 'wings' on the comb fit within the brackets located towards the center of the Assembly.



The set will only fit into the Razor Head Assembly if the 'wings' are between the brackets. Make sure that the two pointy edges of the head fit exactly into the recesses.

- 7** Repeat the process for the other two sets of cutters and combs.
- 8** Replace the frame.
- 9** Press down and turn wheel clockwise until it locks into place.
- 10** Replace the Razor Head Assembly back on razor.

Once A Month: Razor Heads

For optimum performance, razor cutters and combs should be cleaned in a degreasing liquid (e.g. Norelco Razor Cleaner, model RC1776, or rubbing alcohol) and lubricated with Norelco Razor Lubricant, model AL80, or one drop of mineral oil (in the center of the head). This helps prevent wear of the shaving heads.

After Each Use: Trimmer



- 1** Turn razor OFF.
- 2** Push Trimmer Slide Switch up to pop up Trimmer.
- 3** Clean Trimmer with the brush every time you use it.
- 4** Lubricate the Trimmer teeth with Norelco Razor Lubricant (model AL80) or with one drop of mineral oil every 6 months.
- 5** Close Trimmer by Sliding Trimmer switch down.

This razor has no other user-serviceable parts. Any other service should be performed by an Authorized Service Location.

Storage

- ▶ The Razor can be placed in the charging stand for safe storage. If storing Razor in stand, remove the plug from outlet as soon as the razor is fully charged.
- ▶ Be sure Razor is turned off. Remove cord from outlet and Razor or charging stand before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- ▶ Do not wrap cord around Razor or charging stand when storing.
- ▶ Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- ▶ Do not place or store Razor or charging stand where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.
- ▶ Put the Protective Razor Head Cap on Razor to protect heads.

Assistance

- ▶ For assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:
1-800-243-3050
or visit our website: www.norelco.com
- ▶ Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Accessories

- ▶ **Replacement Heads**
Model HQ8 - For maximum razor performance, replace your Norelco Spectra razor heads once a year.
- ▶ **Razor Cleaner**
RC1776 - Norelco Razor Cleaner.
- ▶ **Razor Lubricant**
AL80 - Norelco Razor Lubricant.
- ▶ **Car Cord Adaptor Cable**
HQ8010 - Charges razor from a 12V battery in your car, truck, van, boat or camper.
- ▶ **Norelco Razor Accessories may be purchased at a store near you, an Authorized Norelco Service Location, on our website www.norelco.com or by using the order form enclosed.**

FULL TWO YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco Product, Model 8895XL, 8894XL (except cutters and combs) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge. **IMPORTANT:** This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Center Location. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

* Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:


Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015




MADE IN HOLLAND.



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco, Spectra, Tripleheader, Lift and Cut, and  are Registered Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

Personal Comfort Control and  are Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2004 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

Rev. 4 - 5/04

 **NORELCO**
ULTRA CLOSE, ULTRA COMFORTABLE ... GUARANTEED!

4222 022 44451

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use una afeitadora eléctrica, debe seguir siempre las precauciones básicas incluyendo lo siguiente:

Antes de usar el aparato lea todas las instrucciones.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No alcance para una afeitadora cordada o un soporte de carga que ha caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
2. No utilice una afeitadora con cable de red o un soporte de carga cuando esté bañándose o duchándose.
3. No ponga ni almacene una afeitadora o un soporte de carga mientras que está enchufado donde puede caer o ser empujada a una bañera o lavabo. No ponga ni caiga una afeitadora o un soporte de carga en el agua o el otro líquido mientras que está enchufado.
4. Siempre desenchufe la afeitadora o la soporte de carga inmediatamente después de utilizarla, excepto cuando la afeitadora se está recargando.
5. Desenchufe la afeitadora o soporte de carga antes de limpiarla.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, choque eléctrico o daños a las personas:

1. Es necesaria una atenta vigilancia cuando esta afeitadora sea usada por o cerca de niños o inválidos.
2. Utilice esta afeitadora para el uso doméstico para el cual está destinada, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.

3. No utilice nunca esta afeitadora o soporte de carga si la clavija o el cable cargador de red están deteriorados, si no funciona adecuadamente, si se ha caído o deteriorado, o si se ha caído al agua mientras estaba enchufada. Lleve la afeitadora un Servicio de Asistencia Técnica de Norelco para ser examinada y reparada.
4. Mantenga la afeitadora, el soporte de carga, la cuerda y el enchufe de carga lejos de superficies calentadas.
5. No deje caer ni introduzca ningún objeto por cualquier abertura.
6. No cargue ni enchufe la afeitadora o el soporte de carga en el exterior ni la haga funcionar cuando se estén usando aerosoles (sprays) o donde se está administrando oxígeno.
7. No utilice esta afeitadora con un protector de las cuchillas deteriorado o roto, ya que podría producirse daños en la cara.
8. Enchufe siempre la clavija en la afeitadora antes de enchufar ésta a la red. Asegúrese de que la clavija esté firmemente insertada en la afeitadora hasta la marca indicada en la clavija. Para sacarla, apague la afeitadora y desenchúfela de la red.
9. No exponga nunca la afeitadora a la luz directa del sol ni la guarde en una bolsa a temperaturas por encima de 140°F.
10. La afeitadora puede enjuagarse bajo el agua del grifo. No la sumerja en agua.
11. Para prevenir posibles deterioros del cable de red, no lo enrolle alrededor de la afeitadora o del soporte de carga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

La clavija adaptadora incorpora un transformador. No quit la clavija adaptadora para sustituirla por otro enchufe, ya que podría producirse una situación de peligro.



60 DIAS DE GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO

Para disfrutar de la afeitado mas cómoda y al ras de su nueva Afeitadora Norelco para Hombres, la afeitadora debe ser usada como único sistema de afeitado durante 3 semanas. Ello dará a su barba y a su piel el tiempo suficiente para adaptarse al Sistema de Afeitado Norelco. Si transcurrido ese tiempo no está completamente satisfecho con su Afeitadora Norelco para Hombres, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio de compra en su totalidad. **La afeitadora debe ser enviada, por correo certificado, con la certificación pagada y aportes pagados, incluyendo el tiquet de compra que indique el precio y la fecha de compra.** La afeitadora debe ser matasellada durante los 60 días posteriores a la fecha de compra. Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra de la afeitadora y de limitar el importe de la devolución de modo que no supere el precio de venta al público sugerido.

Envíe el tiquet de compra con la fecha, su nombre y dirección completos tal como se indica más adelante, junto con la afeitadora a portes pagados a:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Rd, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329

Por favor, espere entre 4 y 6 semanas a recibir el cheque.

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____
Estado _____ Zip _____
Número de teléfono de día. (____) _____
Email Dirección _____
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: _____

Indice De Contenidos

Características 32-33
Pantalla Polymer LED 34-37
Medidor De Carga 37-39
Reloj de carga del soporte 38
Antes Del Primer Uso 39
Carga 40-42
Carga Rapida 42
Prueba Y Consejos De Afeitado 42-43
Control De Comfote Personal 43
Cómo Afeitarse Con Una Afeitadora Eléctrica 44
Cortapatillas 44-45
Limpieza 45
Almacenamiento
Asistencia
Accesorios
Garantía Back Cover

Características

Sistema de Afeitado Spectra

Selector de Control de Comfort Personal

Montaje del Cabezal de la Afeitadora

Cubierta protectora del Cabezal de la Afeitadora

Conjuntos Cortantes que flotan individualment

Botón de apertura del Cabezal de la Afeitadora

- La Cámara del Pelo recoge el pelo afeitado

Botón electrónico de encendido/apagado



Pantalla Polymer LED

- Muestra el nivel de carga que queda en las baterías

- "Minutos que quedan" de afeitado

Indicador Automático De la Limpieza

- Indica cuando deben ser limpiados los conjuntos cortantes bajo el anua del grifo



Cortapatillas

Adaptación automática a cualquier voltaje 100V a 240V CA

Cepillo de limpieza

Bolsa de cuero genuino

Soporte para guardarla

Recargable:
Carga completa inicial durante 2 1/2 horas, lo que proporcionará un tiempo de afeitado sin cable de hasta 100 minutos.


Carga Rápida de 1-Hora

Con/sin cable de red. Para afeitarse con o sin cable de red

Garantía completa durante 2 años

60 días de garantía de devolución del dinero

El Sistema de Afeitado de Norelco "Levanta y Corta" proporciona un confortable apurado:




El surco dirige la barba más cerca del sistema de corte

El elevador levanta el pelo


Ranuras para cortar los pelos más largos

Agujeros para cortar pelos cortos con un apurado aún mayor.


Pantalla Polymer LED



► La pantalla Polymer LED Te permite elegir tu pantalla de preferencia personal. Hay dos pantallas para seleccionar: una de números y otra de bloques.




1 Para seleccionar tu pantalla preferida presiona el botón de encendido/apagado por 5 segundos. La pantalla de números aparecerá junto con el indicador de limpieza, el símbolo de clavija y el símbolo de conjuntos cortantes.



2 Si usted prefiere la pantalla de bloques, presione y suelte continuamente el botón de encendido/apagado hasta que su pantalla preferida este visible. Usted escuchará un beep para confirmar su selección. Siempre es posible cambiar su elección de pantalla.

NOTA: Cuando use la afeitadora por primera vez y después de no haberla usado por un mes, tendrá que seguir presionando por unos segundos y la pantalla volverá aparecer!

La pantalla proporciona la siguiente información:



Cuando usted apague o encienda la afeitadora, la pantalla permanecerá encendida por aproximadamente 10 segundos.

► Indicador de Carga
- La pantalla de números:

Tan pronto como conecte el cable cargador de red, la pantalla se encenderá, el símbolo de una clavija, el número "0" y las palabras mins left aparecerán. El símbolo de llama empezará a parpadear. La pantalla muestra incrementos de 0 a 100.

- La pantalla de bloques:

Tan pronto como conecte el cable cargador de red, la pantalla se encenderá. El indicador de min./max. aparecerá junto con el símbolo de clavija. El símbolo de llama empezará a parpadear (desde el bloque rojo hasta MAX.)

► Indicador de Carga Completa

Cuando las baterías estén completamente cargadas, la indicación "FULL" se desplazará a lo largo de la pantalla por 9 segundos junto con el símbolo de clavija.

► Tiempo de afeitado utilizado





Cuando desconecta la afeitadora, aparecen en la pantalla los minutos de afeitado utilizados. Aparece el texto 'mins used' (la palabra 'used' parpadea).


► Indicador "Minutos que Quedan"

- La pantalla de números:
El número de la pantalla muestra el tiempo (en minutos) que queda de afeitado.

- La pantalla de bloques:

La altura de los bloques muestra el tiempo que queda de afeitado.






Indicador de Baterías Bajas

- La pantalla de números:


Cuando la batería empiece a quedarse sin carga, el símbolo de una clavija y el número "0" empezarán a parpadear después de que haya apagado la afeitadora. También escucharás unos pocos beeps. Si esto ocurre mientras se está afeitando, tendrá suficiente carga para terminar su afeitado.

Cuando usted apague o encienda la afeitadora, la pantalla permanecerá encendida por aproximadamente 10 segundos.




- La pantalla de bloques:

Cuando la batería empiece a quedarse sin carga, el símbolo de clavija y el bloque rojo parpadearán después de haber apagado la afeitadora y usted escuchará unos beeps. Cuando usted apague o encienda la afeitadora, la pantalla permanecerá encendida por aproximadamente 10 segundos.




Programa de Demostración

La afeitadora tiene un programa de demostración de 1 minuto que recorrerá todas las funciones de la afeitadora. Durante la demostración la afeitadora se encenderá y apagará automáticamente 4 veces. Para activarlo, presione y mantenga apretado el botón de encendido/apagado durante 6-10 segundos hasta que hayan desaparecido todos los símbolos en la pantalla. Puede interrumpir la demostración volviendo a presionar el botón de encendido/apagado.



Indicador de Limpieza

El símbolo parpadeante en forma de grifo y un corto sonido de beep aparecerán aproximadamente una vez por semana (en el caso de un uso normal), le recordará que los conjuntos cortantes de su afeitadora necesitan ser limpiados.



Símbolo de Reemplazo de Conjuntos Cortantes


Cada año, dependiendo de su frecuencia de uso después de apagar la afeitadora, unos cortos sonidos de beep se escucharán por 3 segundos y el símbolo de reemplazo de conjuntos cortantes junto con la palabra REPLACE serán visibles en la pantalla. El símbolo será visible por 2 semanas para recordar te que cambiando los conjuntos cortantes te asegurarás una afeitado óptimo. Después de una semana se escucharán los beeps durante 5 segundos. Después de 2 semanas se los escucharán por 10 segundos.

Medidor De Carga


El Medidor de Carga indica la cantidad de carga que queda en las baterías y los minutos reales de afeitado que hay disponibles. Los "Minutos que Quedan" están basados en la cantidad de carga consumida por minuto de afeitado, y depende de su tipo de piel y de barba, de si usa loción para antes del afeitado, de sus hábitos de afeitado y de cuán a menudo es usado el cortapatillas.

- ▶ Inicialmente su afeitadora puede necesitar 2 ó 3 ciclos completos de carga/descarga antes de que el indicador "Minutos que Quedan" empiece a mostrar en la pantalla sus exactos "Minutos de Afeitado que Quedan."
- ▶ Los cuadrados del medidor de carga indican cuánta carga queda en las baterías.


Reloj de carga del soporte Para poner el aparato en horto



- 1** Gire el módulo del reloj, situado bajo el soporte, en sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo del soporte.




- 2** Presione el botón izquierdo para ponerlo en hora.




- 3** Vuelva a colocar el módulo del reloj bajo el soporte y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en esa posición.


Para cambiar la pila




- 1** Gire el módulo del reloj en el sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo del soporte.



- 2** Utilice un destornillador de punta plana para extraer la batería.



- 3** Sustitúyala por una pila de botón de 1,5V y colóquela con la parte redondeada de la pila dentro del compartimento y la parte plana (+) mirando hacia fuera.



- 4** Vuelva a colocar el módulo del reloj bajo el soporte y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en esa posición.

Antes Del Primer Uso

- ▶ Cargue la afeitadora antes de comenzar a utilizarlo (véase 'Carga').
- ▶ Quite cualquier etiqueta engomada de la pantalla antes de usar.


Importante

- ▶ Para cargar la afeitadora, utilice únicamente la clavija del enchufe y el soporte de carga suministrados.
- ▶ La clavija del enchufe transforma la entrada de 100-240V de CA a 12V de CC.



Carga

- ▶ El funcionamiento de las baterías es mejor si las recargan sólo cuando estén (casi) completamente descargadas.
- ▶ Cargar o recargar a temperaturas por debajo de 40°F y por encima de 95°F afecta desfavorablemente a la vida útil de las baterías.
- ▶ La recarga continua o el uso continuo de la afeitadora con cable de red reducirá la vida de las baterías.
- ▶ También puede afeitarse usando el cable cargador de red que se suministra. Esta afeitadora no se recargará mientras la use con el cable de red.
- ▶ Recárguela sólo cuando el símbolo de la clavija empiece a parpadear. Este símbolo puede aparecer tanto con su afeitadora en marcha como apagada.
- ▶ No cargue la afeitadora dentro de la bolsa.

Colocando o quitando la afeitadora de soporte de carga:



- ▶ La afeitadora del lugar en soporte en una carga que se cerciora de de la posición vertical entra en contacto con siempre en el fondo del ajuste del soporte en hendidura en el fondo de la afeitadora.



- ▶ Quite siempre la afeitadora de hacen una pausa la elevación derecho para arriba. No incline la afeitadora.
- ▶ No deje el soporte de carga con la afeitadora en ella tapó continuamente en el enchufe pues reduciría la vida de baterías. Si almacena la afeitadora en soporte, quite el enchufe del enchufe tan pronto como la afeitadora se cargue completamente.


- 1** Conecte la cuerda directamente con la afeitadora o la afeitadora del lugar en soporte de carga y conecte el enchufe pequeño de la cuerda con el soporte de carga. Conecte el enchufe de carga en cualquier 100V con el enchufe de la CA 240V. Utilice solamente el enchufe de carga proporcionado.

- ▶ En algunos países puede ser necesario usar un adaptador de la clavija para utilizar el cable cargador de red. Use un adaptor con las correctas configuraciones para la salida eléctrica de red.

El enchufe de carga convertirá automáticamente al trabajo sobre 100V a los sistemas de la CA 240V.

- 2** La primera carga o una recarga después de 1 mes (o más) de no usarla requerirá 2 1/2horas. La afeitadora totalmente cargada tiene un tiempo de afeitado sin cordón de 100 minutos.

Recarga



- 1** La primera carga requiere 2 1/2 horas. Después de la carga inicial, la recarga requiere aproximadamente 1 hora.
- 2** Cuando la afeitadora este completamente cargada, desconecte el enchufe de carga del enchufe.
No mantenga la afeitadora o el soporte de carga tapado permanentemente en el enchufe. Si usa el soporte de carga, quite siempre la afeitadora de hacen una pausa la elevación derecho para arriba. No incline la afeitadora.

Carga Rápida

Cuando las baterías estén completamente agotadas, recargar la afeitadora durante unos 2 minutos le proporcionará suficiente energía para un afeitado de 3 minutos sin cable.

Prueba Y Consejos Afeitado


- ▶ Prueba durante 21 días y Conversión. Es un hecho que su piel y su barba necesitan tiempo para adaptarse a cualquier nuevo sistema de afeitado.
- ▶ Utilice exclusivamente su nueva afeitadora durante 3 semanas para disfrutar completamente del apurado de un afeitado Norelco.

- ▶ Al principio puede que no obtenga un afeitado tan apurado como esperaba, o incluso es posible que su cara se irrite ligeramente. Esto es normal, ya que su barba y su piel necesitarán tiempo para adaptarse. Emplee 3 semanas y podrá disfrutar por completo de su nueva afeitadora.
- ▶ ¡Persevere con ella! Si va alternando métodos de afeitado durante el período de adaptación, esto hará que sea más difícil la adaptación al sistema de afeitado Norelco.
- ▶ Si después de 21 días no está convencido, Norelco le garantiza la devolución completa del precio de compra.

Control de Comforte Personal




- ▶ Su afeitadora Spectra tiene 9 posiciones ajustables que permiten personalizar su afeitada para su piel especifica desde sensible a normal. Usted puede seleccionar su control de comforte personal moviendo el selector.



Seleccione su control de comforte personal:

- ▶ Para Piel Sensible:
Seleccione su control de comforte personal entre Neutro "... " y Sensible "S" para relajar la presión de los conjuntos cortantes contra la piel para una suave y comfotable afeitada.



- ▶ Para Piel Normal:
Seleccione su control de comforte personal entre Neutro "... " y Normal "N" para ajustar la presión, de los conjuntos cortantes contra la piel para una rápida y comfotable afeitada.

Cómo Afeitarse Con Una Afeitador Eléctrica

- ▶ Solo utilice este producto para el uso personal doméstico previsto, como se describe en este manual.
- ▶ El afeitarse con la cara limpia y seca da los mejores resultados.


1 Ponga la afeitadora en marcha. Haciendo movimientos tanto rectos como circulares, aféitese en dirección contraria a la del crecimiento del pelo.



2 Con su mano libre estírese la piel para que los conjuntos cortantes puedan levantar y cortar la barba. Presione suavemente la afeitadora sobre la piel a fin de que los conjuntos cortantes flotantes puedan seguir los contornos de su cara. NO apriete demasiado fuerte. Demasiada presión puede pellizcar la piel con los conjuntos cortantes.

3 Apague la afeitadora.

4 Para proteger los conjuntos cortantes, ponga la tapa del cabezal afeitador en la afeitadora.



Para unos óptimos resultados en el afeitado, sustituya los conjuntos cortantes Spectra (modelo HQ8) una vez al año.

Cortapatillas

Para recortar las patillas y el bigote:

1 Ponga la afeitadora en marcha.


2 Presione hacia arriba el interruptor deslizante del cortapatillas.

El cortapatillas puede ponerse en marcha mientras la afeitadora está en funcionamiento.

3 Sostenga el cortapatillas como se indica y haga pasadas hacia abajo con una suave presión.

4 Cierre el cortapatillas deslizando el interruptor del cortapatillas hacia abajo.


5 Apague la afeitadora.



Limpieza

- ▶ Siempre apague la afeitadora y retírela de la soporte de carga antes de limpiarla.
- ▶ Nunca limpie, retire ni vuelva a colocar el conjunto de los cabezales mientras la afeitadora está encendida.
- ▶ No aplique presión sobre los cabezales. No toque los cabezales con objetos duros ya que podría hundir las ranuras o dañar su precisión.
- ▶ No utilice la afeitadora si los cabezales están dañados o rotos. Éstos podrían provocar lesiones faciales.




Cada semana: Conjuntos cortantes



La forma más fácil e higiénica de limpiar los conjuntos cortantes es enjuagándolos cada semana con agua caliente. El agua del grifo deberá estar caliente. **TENGA CUIDADO Y PRUÉBELA ANTES PARA NO QUEMARSE LAS MANOS.**

- ▶ Una limpieza regular garantiza los mejores resultados en el afeitado.
- ▶ También puede enjuagar rápidamente sus conjuntos cortantes después de cada uso.

- 1** Antes de limpiarla, apague siempre la afeitadora, desenchúfela de la red y quite el cable de la afeitadora o el soporte de carga.
- 2** Presione el botón de liberación del Cabezal Afeitador y abra el Bloque del cabezal afeitador.
- 3** Limpie los conjuntos cortantes y la cámara de recogida del pelo bajo el agua caliente del grifo.
- 4** Cierre el Bloque del Cabezal Afeitador y sacuda el exceso de agua.
- 5** Vuelva a abrir el Bloque del Cabezal Afeitador y déjelo abierto para que se seque al aire.



IMPORTANTE: Limpie y seque las partes de acero de la afeitadora con una toalla o servilleta de papel completamente para prevenir la formación de sarro.




NOTA: No limpie o seque los conjuntos cortantes con una toalla o servilleta de papel. Esto puede dañar los conjuntos cortantes.


- 6** También puede limpiar sin agua la cámara de pelo usando el cepillo que se suministra.

Una vez al mes: Conjuntos cortantes

No mezcle las cuchillas y los protectores, ya que el funcionamiento en el afeitado puede verse adversamente afectado durante varias semanas antes de que se restablezca el óptimo funcionamiento en el afeitado.

- 1** Apague la afeitadora, quite el enchufe de carga del enchufe y de la cuerda de la afeitadora o del soporte de carga.
- 2** Presione el botón de liberación del cabezal afeitador y abra el bloque del cabezal afeitador.
- 3** Gire la rueda en sentido antihorario y quite el marco de retención.
- 4** Quite y limpie sólo un conjunto cortante cada vez.
- 5** Separe la cuchilla del protector y límpielos bajo el agua caliente del grifo.





No limpie más de una cuchilla y un protector a la vez, ya que forman juego.


Si, accidentalmente mezcla las cuchillas y los protectores, pueden ser necesarias varias semanas para recuperar el rendimiento óptimo en el afeitado.

- 6** Vuelva a poner el conjunto en el Bloque del Cabezal Afeitador, de modo que los lados con los pequeños agujeros estén orientados hacia el centro de la unidad afeitadora.

Asegúrese de que los dos bordes puntiagudos del protector encajen exactamente en los huecos.

- 7** Repita el proceso con los otros dos juegos de conjuntos cortantes.

- 8** Vuelva a poner el marco.



- 9** Presione hacia abajo y gire la rueda en sentido horario hasta que quede fijada en su lugar.

- 10** Vuelva a poner el Bloque del Cabezal Afeitador en la afeitadora.


Una vez al mes: Conjuntos cortantes

Para un resultado óptimo, las cuchillas y los protectores de la afeitadora deberán limpiarse en

un líquido desengrasante (por ejemplo, Norelco Razor Head Cleaner, tipo RC1776, o alcohol) y lubricarse con Norelco Razor Lubricant, tipo AL80, o con una gota de aceite mineral (en el centro del protector). Esto ayuda a prevenir el desgaste de las cabezas que afeitan.

► Cada seis meses: Cortapatillas

- 1** Apague la afeitadora.
- 2** Para hacer salir el cortapatillas, presione hacia arriba el interruptor deslizante del cortapatillas.
- 3** Limpie el cortapatillas con el cepillo.
- 4** Lubrique el cortapatillas con Norelco Razor Lubricant (tipo AL80) o con una gota de aceite mineral.



- 5** Cierre el cortapatillas deslizando el interruptor del cortapatillas hacia abajo. Esta afeitadora no tiene mas partes que sean usadas por el usuario para se reparadas. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un Servicio de Asistencia Técnica Norelco.

Almacenamiento

- ▶ La afeitadora se puede colocar en el soporte de carga para el almacenaje seguro. Si almacena la afeitadora en soporte, quite el enchufe del enchufe tan pronto como la afeitadora se cargue completamente.
- ▶ Sea seguro que la afeitadora de ajuste está dado vuelta apagado. Quite la cuerda del enchufe y entonces de soporte de carga antes de almacenar en una localización segura, seca en donde no será machacado, golpeado, o conforme a daño.
- ▶ No envuelva la cuerda alrededor de la afeitadora o del soporte de carga al almacenar.
- ▶ Almacene la cuerda en una localización segura en donde no será cortada ni sera dañada.
- ▶ No mantenga la afeitadora o el soporte de carga tapado permanentemente en el enchufe.
- ▶ No coloque o almacene la afeitadora en un lugar donde se pueda caer a la afeitadora o el lavabo, el agua o el otro líquido.
- ▶ Para proteger los conjuntos cortantes, ponga la tapa del cabezal afeitador en la afeitadora.

Asistencia

- ▶ Para asistencia o para hallar el Servicio de Asistencia Técnica Norelco más cercano, llame (sin cargo) al teléfono:
1-800-243-3050
o visite nuestra página web:
www.norelco.com
- ▶ La información sobre los Servicio de Asistencia Técnica Norelco está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Accesorios

- ▶ **Sustitución de los conjuntos cortantes**
Tipo HQ8 - Para la máxima eficacia de la afeitadora, sustituya sus conjuntos cortantes Spectra de Norelco una vez al año.
- ▶ **Limpiador para la afeitadora**
RC1776 - Limpiador para Afeitadora Norelco.
- ▶ **Lubricante para la afeitadora**
AL80 - Lubricante para Afeitadora Norelco.
- ▶ **Cable adaptador para coche**
HQ8010 - Carga la afeitadora desde una batería de 12 V de su coche, camión, caravana, barco o tienda de campaña.
- ▶ **Los accesorios para la afeitadora Norelco pueden comprarse en una tienda, en un Servicio de Asistencia Técnica de Norelco, en nuestra página Web www.norelco.com o usando el formulario de pedido que se incluye.**

GARANTÍA COMPLETA DURANTE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Norelco Modelo 8895XL, 8894XL (excepto cuchillas y protectores) contra defectos de los materiales o de fabricación durante un periodo de dos años desde la fecha de compra, y está de acuerdo en reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre deterioros producidos por accidente, mal uso o abuso, falta de un cuidado razonable, la fijación de cualquier accesorio no suministrado con el producto, o la pérdida de piezas o el sometimiento del producto a cualquier voltaje diferente a los especificados.* El uso de piezas de sustitución no autorizadas anulará esta garantía

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ SERVICIOS DE GARANTÍA LLEVADOS A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS, Y NO INDEMNIZARÁ AL CONSUMIDOR POR DETERIOROS RESULTANTES DEL SERVICIO DE GARANTÍA LLEVADO A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS. NO SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA DETERIOROS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

A fin de obtener el servicio de garantía, simplemente lleve o envíe el producto (a portes pagados) al más cercano Servicio Centro de Asistencia Técnica de Norelco. Le sugerimos que, para mayor seguridad, haga los envíos por correo certificado (con la certificación pagada). Los deterioros producidos durante el envío no están cubiertos por esta garantía.


NOTA: Ninguna otra garantía, escrita o de palabra, está autorizada por Philips Electronics North America Corporation. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los deterioros incidentales o consecuenciales, por lo cual las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no ser de aplicación en su caso.

* Lea cuidadosamente las instrucciones que se incluyen




Fabricado por:
Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015


FABRICADO EN HOLANDA

 Este símbolo colocado en la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters' Laboratories, Inc

LISTED



Norelco, Spectra, Lift and Cut, Tripleheader y  son Marcas Registradas de Philips Electronics North America Corporation.

Personal Comfort Control, y  son Marcas Registradas de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una Marca Registrada de Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2004 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

Rev3 - 6/04

 **NORELCO**
ULTRA CLOSE, ULTRA COMFORTABLE ... GUARANTEED!

4222 022 44451