

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

AD530



PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
----------	--------------	----------

2	Twój głośnik ze stacją dokującą	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis urządzenia	5

3	Czynności wstępne	6
	Podłączanie zasilania	6

4	Odtwarzanie	6
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	6
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth	7
	Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio	8
	Regulacja głośności	8
	Wyciszanie dźwięku	8

5	Informacje o produkcie	8
	Dane techniczne	8

6	Rozwiązywanie problemów	9
	O urządzeniu Bluetooth	9

7	Uwaga	10
	Recykling	11

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odlączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadek na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

2 Twój głośnik ze stacją dokującą

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp


Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone, urządzeń Bluetooth i innych zewnętrznych urządzeń audio.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia



- ① ✳
 - Wyciszenie i przywracanie dźwięku.
- ② Podstawka dokująca do urządzeń iPod/iPhone
- ③ ✳
 - Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- ④ + / -
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑤ MP3-LINK
 - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
- ⑥ DC IN
 - Podłączanie zasilania.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


Podłączanie zasilania

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania sieciowego zawsze należy pamiętać o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do:

- gniazda **DC IN** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
- gniazdko elektrycznego.



4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Za pośrednictwem tej stacji dokującej z głośnikiem można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone.

Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone


Stacja dokująca z głośnikiem obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone.

Wykonano dla:

- iPod touch (1, 2, 3 i 4 generacji)
- iPod classic
- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 i 6 generacji)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Słuchanie muzyki z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Umieść urządzenie iPod/iPhone w podstawce dokującej.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone.



Aby wyjąć urządzenie iPod/iPhone:

Wyciągnij odtwarzacz iPod lub telefon iPhone z podstawki dokującej.

Ładowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone


Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu stacji dokującej z głośnikiem do zasilania.


Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

Parowanie z urządzeniami Bluetooth

Uwaga

- Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do stacji dokującej z głośnikiem zapoznaj się z funkcjami Bluetooth obsługiwanymi przez urządzenie.
- Efektywny zasięg działania między stacją dokującą i sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów.
- Stacja dokująca z głośnikiem powinna znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło Bluetooth.
↳ Przycisk Bluetooth zacznie migać.
- 2 Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu.
 - W różnych urządzeniach funkcja Bluetooth może być aktywowana na różne sposoby.




- 3 Wyszukaj urządzenia Bluetooth, które mogą zostać sparowane z Twoim urządzeniem.
- 4 Gdy w urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o treści „AD530”, wybierz go, aby nawiązać połączenie.
↳ Po udanym nawiązaniu połączenia usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a przycisk Bluetooth przestanie migać.
↳ W urządzeniu zostanie wyświetlona nowa ikona Bluetooth.
- 5 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu.
↳ Muzyka będzie odtwarzana przez głośnik stacji dokującej.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie Bluetooth zostało już wcześniej sparowane z urządzeniem AD530, wystarczy znaleźć model „AD530” w menu Bluetooth, a następnie potwierdzić połączenie.

Aby odłączyć urządzenie Bluetooth:

- Ponownie naciśnij przycisk  na stacji dokującej z głośnikiem.
- Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu lub przenieś je poza zasięg sygnału.

Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Ta stacja dokująca z głośnikiem umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza MP3.

Uwaga


- W stacji dokującej z głośnikiem nie może być zadokowane urządzenie iPod/iPhone.

- 1 Podłącz przewód MP3 LINK (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazda **MP3-LINK** z tyłu stacji dokującej z głośnikiem,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.↳ Stacja dokująca z głośnikiem automatycznie przełączy się w tryb MP3 Link.
- 2 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk + / -, aby dostosować poziom głośności.

Wyciszanie dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk  w celu wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.

5 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Całkowita moc wyjściowa 4 W na kanał x 2

Odstęp sygnału od szumu > 62 dBA

MP3 Link 650 mV RMS

Bluetooth

Standard Wersja standardu Bluetooth: 2.1+EDR

Moc wyjściowa 0 dBm (klasa 2)

Pasma częstotliwości 2,402–2,480 GHz, pasmo ISM

Zasięg 10 m (wolna przestrzeń)

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym Model: AS110- 080-AE130 (Philips);

Napięcie wejściowe: 100–240 V ~, 50–60 Hz, 0,5 A;

Napięcie wyjściowe: 8 V = 1,3 A

Pobór mocy podczas pracy 15 W

Pobór mocy w trybie gotowości < 0,5 W

Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone 5 V = 1 A

Wymiary	
- jednostka centralna	
(szer. x wys. x głęb.)	261 x 130 x 103 mm

Waga	
- jednostka centralna	0,9 kg
- z opakowaniem	1,5 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

○ urządzeniu Bluetooth

Odtwarzanie muzyki nie jest dostępne w zestawie nawet po udanym połączeniu z urządzeniem Bluetooth.

- Urządzenia nie można użyć z zestawem w celu odtwarzania muzyki.

Jakość dźwięku ulega pogorszeniu po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.

Nie można połączyć urządzenia z zestawem.

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw.
- Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Zestaw nie pracuje w trybie parowania.
- Zestaw nawiązał już połączenie z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz to urządzenie i inne podłączone urządzenia, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Sparowanie urządzenie wciąż nawiązuje i zamyka połączenie.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między urządzeniem a zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- W przypadku niektórych urządzeń połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcje oszczędzania energii. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach.

€ 2150

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Recykling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD530_12_UM_V1.0

