

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

AE2600



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	3

2	Vaše přenosné rádio	4
	Obsah balení	4
	Úvod	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5

3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Nastavení hodin	7
	Zapnutí	7

4	Poslech rádia	8
	Výběr pásma FM/MW	8
	Naladění rádiové stanice	8
	Automatické programování rádiových stanic	8
	Ruční programování rádiových stanic	8
	Výběr předvolby rádiové stanice	8

5	Další funkce	9
	Úprava hlasitosti	9
	Poslech prostřednictvím sluchátek	9

6	Informace o výrobku	10
	Tuner	10
	Obecné informace	10

7	Řešení problémů	11
----------	------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku:
 - Baterie nainstalujte správně podle značení + a - na výrobku.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterie.
 - Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Maximální výstupní napětí sluchátek by nemělo být vyšší než 150 mV.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zesílení.

Poslouvejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Protože má sluchátkový výstup nižší prioritu než výstup reproduktorů, jde pouze o dodatečnou možnost.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Oznámení pro Evropskou unii

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daná jednotka je vybavena systémem dvojité izolace.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vnechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Vaše přenosné rádio

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Vytisknutá příručka

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- zjistit čas,
- poslouchat rádiové stanice FM/MW.

Celkový pohled na hlavní jednotku



① SCAN/PROG

- Aktivujte režim programování.
- Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic.
- Nastavení hodin v pohotovostním režimu.

② BAND

- Vyberte pásmo tuneru: FM nebo MW.

③

- Zapnutí rádia nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

④ Panel displeje

- Zobrazení času / informace o rádiu.

⑤ AC IN

- Zásuvka

⑥

- Konektor pro připojení sluchátek.

⑦ VOLUME +/--knoflík

- Nastavení hlasitosti.

⑧ + TUNING -

- Naladění rádiové stanice.
- Nastavení číslic hodin a minut.

⑨ Číselná tlačítka 1 až 5

- Nastavení nebo výběr předvolby rádiové stanice.

⑩ Anténa


- Zdokonalení příjmu rádia.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.



Připojení napájení

Toto rádio lze napájet ze sítě nebo z baterií.

Životnost baterie (přibl. hodin)

R14 (velikost C)	38
------------------	----

První varianta – napájení ze sítě

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahajte za kabel.


- Připojte dodaný napájecí kabel:
 - ke konektoru **AC IN** na zadní straně jednotky.
 - do zásuvky ve zdi.

Instalace baterií

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 4 články typu 1,5 V R14/C CELL/ UM2/C baterie (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.





Tip

- Je-li hlavní jednotka napájena bateriemi, zapne se podsvícení displeje na 5 vteřin po každém úkonu.

Nastavení hodin

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **SCAN/PROG** na déle než dvě sekundy v pohotovostním režimu.
↳ [24H] nebo [12H] začne blikat.
- 2 Stisknutím tlačítka **+ TUNING** - nastavte formát času a potom stisknutím tlačítka **SCAN/PROG** jej potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **+ TUNING** - nastavte hodiny a stisknutím tlačítka **SCAN/PROG** je potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **+ TUNING** - nastavte minuty a stisknutím tlačítka **SCAN/PROG** potvrďte nastavení hodin.

Zapnutí

- Stisknutím tlačítka \odot zapněte rádio.
↳ Rádio se přepne na poslední vybrané pásmo.
- Opakovaným stisknutím tlačítka \odot přepnete rádio do pohotovostního režimu.
↳ Na panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

4 Poslech rádia

Výběr pásma FM/MW

- 1 Stisknutím tlačítka Φ zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka **BAND** vyberte vlnové pásmo FM nebo MW.

Naladění rádiové stanice

Chcete-li naladit rádiovou stanicí:

- V režimu FM/MW stiskněte a podržte tlačítko **+ TUNING -**.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.

Chcete-li naladit rádiovou stanicí manuálně:

- V režimu FM/MW opakovaně stiskněte tlačítko **+ TUNING -**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 5 předvoleb rádiových stanic FM a 5 předvoleb rádiových stanic MW.

- 1 Stisknutím tlačítka Φ zapnete rádio.
- 2 V režimu FM/MW stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko **SCAN/PROG**.
↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 5 předvoleb rádiových stanic FM a 5 předvoleb rádiových stanic MW.

- 1 Stisknutím tlačítka Φ zapnete rádio.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **+ TUNING -** v režimu FM/MW ladíte stanici.
- 3 Stisknutím a podržením numerické klávesy (1–5) uložíte rádiovou stanici pod příslušné číslo.
- 4 Opakováním kroků 2 a 3 naprogramujete více stanic.

Výše uvedeným krokem 3 můžete programovat rádiové stanice také následujícím způsobem:

- 1 Stisknutím tlačítka **SCAN/PROG** aktivujete režim programování.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **+ TUNING -** vyberte číslo předvolby a poté stisknutím tlačítka **SCAN/PROG** potvrďte a uložte rádiovou stanici pod příslušné číslo.
- 3 Opakováním kroků 1 a 2 naprogramujete více stanic.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanicí, naprogramujte na její místo jinou stanicí.

Výběr předvolby rádiové stanice


- 1 Stisknutím tlačítka Φ zapnete rádio.
- 2 V režimu FM/MW stiskněte tlačítko **1 až 5** a vyberte předvolbu rádiové stanice.

5 Další funkce

Úprava hlasitosti

- Během přehrávání otáčením **VOL** knoflíku ovladače zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.

Poslech prostřednictvím sluchátek

- Připojte sluchátka (nejsou součástí balení) ke konektoru  na jednotce.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Spotřeba elektrické energie při provozu	<5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	138,5 x 186 x 79 mm
Hmotnost (hlavní jednotka bez obalového materiálu)	0,57 kg

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,50–108,00 MHz MW: 531–1602 kHz
Krok ladění	FM: 50 kHz; MW: 9 kHz
Citlivost: – Mono, odstup signál/šum 26 dB – Stereo, poměr signál/šum 46 dB	FM: <22 dBf; MW: 3250 uV/m FM: >43 dBf
Citlivost vyhledávání	FM: >28 dBf; MW: 6000 uV/m
Celkové harmonické zkreslení	FM: <3 %; MW: <3 %
Odstup signál/šum	FM: >55 dB; MW: >40 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	EML412511VD; IN 220V~240V 50 Hz/60 Hz; OUT 5V AC ~ 1 A
Baterie	6 V, 4x1,5V velikost "C"/R14/ UM2 CELL
Jmenovitý výstupní výkon	1,2 W

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka v provozu.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost.
- Odpojte sluchátka.

Nastavení hodin se vymazalo

- Vyměňte baterie.
- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena napájecí zástrčka.
- Znovu nastavte hodiny.

Jednotka nereaguje

- Vložte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Zcela natáhněte anténu.
- Upravte polohu antény.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.

AE2600_UM_12_V4.0

