

AJ3231

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя




Příručka pro uživatele

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS



Česky

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

OVLÁDACÍ PRVKY

① **ALARM 1, ALARM 2**

- **RADIO** aktivuje rádio pro budík 1 nebo budík 2
- **BUZ** aktivuje bzučák pro budík 1 nebo budík 2
- **OFF** vypne budík 1 nebo budík 2

② **Ovládání hodin**

- **SET TIME**: slouží k nastavení času hodin
- **CLOCK**: spuštění času hodin
- **SET AL 1**: slouží k nastavení času budíku pro budík 1
- **SET AL 2**: slouží k nastavení času budíku pro budík 2

③ **UP / DOWN**: slouží k nastavení hodin/minut pro čas hodin a budíku

④ **DISPLEJ** - ukazuje čas na hodinách/ budíku a stav zařízení

⑤ **Kryt baterie** - po otevření lze vložit 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která slouží k zálohování paměti hodin

⑥ **VOL** - slouží k úpravě úrovně hlasitosti

⑦ **Indikátor frekvence**

- ukazuje rádiovou frekvenci vybraného vlnového pásma

⑧ **BAND (MW/FM/AUX)** - slouží k výběru vlnového pásma SV/VKV nebo do polohy AUX.

⑨ **TUNING** - slouží k naladění rádiových stanic

⑩ **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**

- vypne aktivní budík na dobu 6-7 minut
- vypne funkci spánku rádia

⑪ **SLEEP** - aktivuje rádio pro funkci spánku - slouží k nastavení doby spánku

⑫ **ALARM RESET** - zastaví aktivní budík na dobu 24 hodin

⑬ **RADIO ON/OFF** - zapněte rádio/rádio vypnete.

⑭ **BRIGHTNESS** - změň jas osvětlení displeje

⑮ **Elektrické vedení** - pro přívod síťového napájení

⑯ **Anténa VKV** - zlepšuje příjem VKV

⑰ **AUX** - slouží k připojení externího zdroje zvuku.

INSTALACE

Napájení

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje.
- 2 Připojte zástrčku k zásuvce ve zdi.
- 3 **Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

ZÁLOHOVÁNÍ PAMĚTI HODIN

Funkce zálohování paměti hodin umožňuje po dobu jednoho dne uložit nastavení budíku a hodin pro případ, že dojde k výpadku napájení (například při přerušení dodávky proudu). Celý radiobudík a osvětlení displeje bude vypnuto. Jakmile se obnoví napájení, na displeji se zobrazí správný čas.

- 1 Sejměte kryt baterie a vložte 9voltovou baterii typu 6F22 (není součástí dodávky), která zajistí zálohování.
- 2 Vraťte kryt na původní místo.

POZNÁMKA: *Pokud není instalována žádná baterie umožňující zálohování anebo pokud trvá přerušení napájení delší dobu, bude nutné nastavit čas hodin a budíku znovu.*

**Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.
Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.**

JAS OSVĚTLENÍ

Nastavte přepínač **BRIGHTNESS** do polohy HI nebo LO

- HI zvýšení jasu
- LO volba nízkého osvětlení

RÁDIO

Tento přístroj lze používat výhradně jako rádio!

- 1** Nastavením přepínače **RADIO ON/OFF** na hodnotu **ON** zapněte rádio.
- 2** Zvolte požadované vlnové pásmo nastavením přepínače **BAND**.
- 3** Nastavte **TUNING** na požadovanou stanici.
- 4** Zapnutím ovladače **VOL** nastavte úroveň hlasitosti.
- 5** Nastavením přepínače **RADIO ON/OFF** na hodnotu **OFF** rádio vypnete.

Zlepšení příjmu vysílání

FM: Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

MW: protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.

NASTAVENÍ ČASU HODIN A BUDÍKU

Čas je zobrazen ve 24hodinovém formátu.

DŮLEŽITÉ! Při nastavování časů hodin a budíků se ujistěte, že tisknete tlačítka **UP** / **DOWN** samostatně a nikoliv zároveň. Zajistíte tak přesné nastavení časů hodin a budíků

- 1** Nastavení času hodin či budíku proveďte otočením ovládání hodin do polohy **SET TIME, SET AL 1** nebo **SET AL 2**.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítek **UP / DOWN** nebo podržením příslušného tlačítka nastavte hodiny a minuty.
- 3** Po dosažení správného nastavení pusťte tlačítko **UP / DOWN**
- 4** Po nastavení hodin a minut otočte ovládání hodin do polohy **CLOCK**, čímž spustíte hodiny.

VOLBA REŽIMU BUDÍKU

Chcete-li použít budík, musíte nejprve nastavit čas budíku. K probuzení máte na výběr dva různé režimy budíku: rádio nebo bzučák.

1 Režim budíku vyberte nastavením přepínače **AL 1** nebo **AL 2** do polohy **RADIO** nebo **BUZ**.

- Bzučáky mají pevně nastavenou úroveň hlasitosti, kterou nelze měnit.
Bzučák BUZ budíku AL 1 je nízkotónový bzučák, zatímco bzučák BUZ budíku AL 2 je vysokotónový.

VYPNUTÍ BUDÍKA

Budík lze vypnout třemi způsoby. Nevypnete-li budík úplně, funkce **vypnutí budíka na 24 hodin** se 59 minut po ukončení prvního buzení automaticky zapojí.

VYPNUTÍ BUDÍKA NA 24 HODIN

Přejete-li si okamžitě vypnout budík, ale zároveň si přejete, aby jeho nastavení zůstalo platné i pro následující den:

- Během signálu budíku stiskněte tlačítko **ALARM RESET**.

ÚPLNÉ VYPNUTÍ BUDÍKU

Chcete-li vypnout nastavený čas budíku, ještě než vyprší, anebo během signálu budíku, postupujte následovně:

- Nastavte přepínač **AL 1** nebo **AL 2** do polohy **OFF**.

OPAKOVANÉ BUZENÍ

Tato volba opakuje buzení v 6-7minutových intervalech.

1 Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM**.

SPÁNEK

Tato funkce nastavuje vestavěný časovač, který umožní automatické vypnutí přístroje po určité době přehrávání rádiového vysílání. Můžete tedy relaxovat, poslouchat a usnout. Maximální nastavení doby spánku na přístroji je 59 minut.

Nastavení funkce SLEEP (SPÁNEK)

- 1 Ověřte, že jsou obě ovládání hodin v poloze **CLOCK** a rádio je vypnuté.
- 2 Funkci spánku můžete nastavit jedním z následujících způsobů:
 - Stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP**.
→ Displej začne odpočítávat od **0:59** do **0:00** minu.
 - Podržte tlačítko **SLEEP** a opakovaným stiskem tlačítka **UP/DOWN** upravte dobu spánku od 59 minut dolů.

DŮLEŽITÉ!

- 1 Jestliže během aktivace funkce SPÁNEK zkusíte zrušit funkci SPÁNEK stisknutím tlačítka **RADIO ON/OFF**, rádio nelze vypnout.
- 2 Vypnutí proveďte střídavým a opakovaným stisknutím tlačítka **RADIO ON/OFF** a **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zvuk z připojeného externího zařízení lze poslouchat prostřednictvím reproduktorů přístroje AJ3231.

- 1 Nastavte přepínač **BAND (MW/FM/AUX)** do polohy **AUX**.
- 2 Připojte kabel **AUX-IN** přístroje ke konektoru **AUDIO OUT** nebo sluchátkovému konektoru externího zařízení (například **CD** přehrávače nebo videorekordéru).

ÚDRŽBA

- Přístroj instalujte v blízkosti zásuvky střídavého proudu a na místě, kde je zásuvka střídavého proudu snadno přístupná.
- Protože slouží **SÍŤOVÁ** zástrčka k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí zástrčku ze sítěvé zásuvky. Kromě toho se doporučuje vyjmout z radiobudíku baterii. Zabráníte tak případnému úniku elektrolytu a poškození přístroje.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.
- Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ

Budete-li používat a nastavovat ovládací tlačítka, resp. vykonávat operace jinak než je zde uvedeno, vystavíte se riziku ozáření škodlivými paprsky, nebo může dojít k jinému nebezpečnému případu.

Přístroj vyhovuje předpisům Evropského společenství o poruchách v rozhlasových frekvencích.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná příčina
- Náprava

Není zvuk

- Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu.
- Nastavte sílu zvuku.

Občasné praskání na příjmu FM

- Slabý vysílací signál.
- Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.

Stálé praskání a pískání na příjmu MW

- Jiné elektrické přístroje, např. televizor, počítač, zářivka způsobují interferenci.
- Umístěte rozhlasový přijímač s budíkem ve větší vzdálenosti od těchto elektrických přístrojů.

Budík nefunguje

- Čas alarmu není nastaven / Režim alarmu není vybrán
- Viz Nastavení času alarmu / Viz Výběr možností režimu budíku
- Slabá síla zvuku při buzení rozhlasovým přijímačem.
- Nastavte sílu zvuku.
- Radiobudík není naladěn na rádiovou stanici
- Naladte rádiovou stanici

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Specifikace

Napájení střídavým proudem.....220 – 230 V / 50 Hz

Spotřeba energie

Aktivní režim.....5,0 W

Pohotovostní režim.....< 2,0 W

Rozměry (š x v x h).....140 x 61 x 140 (mm)

Hmotnost.....0.53 kg



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

