

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Clock Radio

AJ3551



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókoszival, állvánnyal, tartóval,



rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket.
Szállítókoszi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/
készüléket, nehogy az felboruljon.



- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑭ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ⑮ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑯ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- 17 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Lgyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- Rádióhallgatás
 - Pontos idő
 - Adott időben történő ébresztés
-

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
 - Felhasználói kézikönyv
-

A főegység áttekintése (Lásd az 1. ábrát)

① SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- Ébresztési idő/időzítő beállítása.
- Váltás az óra képernyőre.

② HOUR

- Az órák beállítása.

③ MINUTE

- A percek beállítása.

④ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Az ébresztés ismétlése.
- A kijelző fényerejének beállítása.

⑥ AUTOSCAN

- Rádióállomások beprogramozása.

⑦ SLEEP/ALARM RESET

- Kikapcsolási időzítő beállítása.
- Az ébresztési időzítés visszaállítása.

⑧ BUZZER/RADIO ALARM

- Az ébresztés üzemmód beállítása.

⑨ MW/FM

- Hullámsáv kiválasztása.

⑩ - PRESET +

- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

⑪ ALARM ON/OFF

- Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása.

⑫ RADIO ON/OFF

- A rádió be-/kikapcsolása.

⑬ TUNING +/-

- Egy rádióállomás behangolása.

⑭ VOL +/-

- Hangerő beállítása.

3 Előkészületek

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____


Gyári szám _____

Az elemek behelyezése



Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Elemek (nem tartozékok) biztonsági célokat szolgálnak.



- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 4 x 1,5 V R03/UM-4/AAA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.



Megjegyzés

- A típusjelzés a főegység alján található.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.



Óra beállítása

- 1 Készüléti üzemmódban forgassa a **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** a **SET TIME** helyzetbe.
↳ Az órákat és perceket jelző számok villogni kezdenek.
- 2 Forgassa el a **HOUR** gombot az óra beállításához.
- 3 Forgassa el a **MINUTE** gombot a perc beállításához.
- 4 Forgassa el a **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** gombot a **CLOCK** helyzetbe a művelet jóváhagyásához.

Hangerő beállítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot elforgatva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

4 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO ON/OFF** gombot.
- 2 Az MW vagy FM tuner kiválasztását a **MW/FM** gombbal végezze.
- 3 Tartsa lenyomva a **TUNING +/-** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **TUNING +/-** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **AUTOSCAN** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.

- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **AUTOSCAN** gombot.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 Nyomja meg a **PRESET +/-** gombot egy szám kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **AUTOSCAN** gombot.
- 5 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **- PRESET +** gombot egy tárolt szám kiválasztásához.

5 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Készenléti üzemmódban forgassa a **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** a **SET ALARM** helyzetbe.
↳ Az órákat és perceket jelző számok villogni kezdenek.
- 3 Forgassa el a **HOUR** gombot az óra beállításához.
- 4 Forgassa el a **MINUTE** gombot a perc beállításához.
- 5 Forgassa el a **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** gombot a **CLOCK** helyzetbe a művelet jóváhagyásához.

Az ébresztés módjának beállítása

- 1 A **BUZZER/RADIO ALARM** beállításával választhatja ki ébresztés forrását.
↳ Ha eljön az ébresztés ideje, a kiválasztott iPod, rádió vagy a hangjelzés bekapcsol.



Tanács

- Amennyiben a rádió forrás van kiválasztva, a **MW/FM** gombbal van lehetősége az FM és MW rádió közötti váltásnak.
- A tunerforrás hangerejének kiválasztásához lépjen ki az ébresztési üzemmódból.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg ismételten a **ALARM ON/OFF** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.

Ébresztés ismétlése

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** gombot.
↳ Az ébresztés percek múlva megismétlődik.



Tanács

- A **TUNING+/-** gomb megnyomásával beállíthatja az ébresztés ismétlésének intervallumát.

Az ébresztőhang leállítása

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SLEEP/ALARM RESET** gombot.
 - ↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Elalvási időzítő beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a (percekben kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: **zZ^Z**.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (ki) felirat meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **zZ^Z** jelzés eltűnik a kijelzőről.

A kijelző fényerejének beállítása.

- 1 A **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** opció ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

6 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény

0,2 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Lépésköz	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Érzékenység - Mono, 26 dB H/Z arány	FM: <22 dBu MW: <92 uV/m
Keresési szelektivitás	FM: <28 dBu MW:<98 uV/m
Teljes harmonikus torzítás	FM: <3% MW:<5%
Jel-zaj arány	FM: >45 dB MW:>40 dB

Általános információk

Tápfeszültség	220 ~240V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	<5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 2 W
Méret	172 x 92 x 72 mm
Tömeg	0,56 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség220 - 240V

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

névleges..... <5 W

készenléti állapotban <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.56 kg

Befoglaló méretek

szélesség 172 mm

magasság..... 92 mm

mélység..... 72 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108,0 MHz

ErősítőW rész

Kimeneti teljesítmény..... 0.2 W RMS



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3551_12_UM_V6.0

