

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2

2 Radiobudzik	3
Wstęp	3
Zawartość opakowania	3
Opis radiobudzika	4

3 Czynności wstępne	5
Zasilanie	5
Ustawianie czasu	5
Włączanie	6

4 Słuchanie radia FM	7
Przygotowanie anteny FM	7
Wyszukiwanie stacji radiowych FM	7
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	7
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	7
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM.	8
Regulacja głośności	8

5 Ustawianie funkcji alarmu	9
Ustawianie budzika	9
Włączanie i wyłączanie budzika	9
Korzystanie z funkcji drzemki	9

6 Inne funkcje	10
Projekcja godziny na powierzchnię	10
Ustawianie wyłącznika czasowego	11
Regulacja jasności wyświetlacza	11

7 Informacje o produkcji	12
Dane techniczne	12

8 Rozwiązywanie problemów	13
----------------------------------	----

9 Uwaga	14
Ochrona środowiska	14

1 Ważne

Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy radiobudzika.
 - Nigdy nie smaruj żadnej części radiobudzika.
 - Nigdy nie stawiaj radiobudzika na innym urządzeniu elektronicznym.
 - Nigdy nie wystawiaj radiobudzika na działanie promieni słonecznych, źródła otwartego ognia lub ciepła.
 - Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia radiobudzika od źródła zasilania.
-
- Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i postępuj według nich.
 - W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp.
 - Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z radiobudzika.
 - Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy radiobudzik został uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania płynu na urządzenie lub upadku na nie jakiegos przedmiotu, narażenia radiobudzika na działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia lub nieprawidłowego działania urządzenia.
 - Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
 - Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
 - Odłączaj radiobudzik od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
 - **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota radiobudzika:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na radiobudziku.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z radiobudzika przez długi czas.
 - Baterie i akumulatory należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
 - Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt z kąpiącą lub pryskającą wodą.
 - Nie wolno stawiać na radiobudziku potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
 - Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze baterii produktu.

2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Wstęp

Ten radiobudzik umożliwia:

- słuchanie radia FM;
- wyświetlanie godziny;
- ustawianie dwóch budzików.



Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:



- Radiobudzik
- Zasilacz
- Materiały drukowane

Opis radiobudzika



①

- Ustawianie budzika 1 lub 2.
- Podgląd ustawień budzika.
- Włączanie lub wyłączanie budzika.

② /RADIO

- Włączanie i wyłączanie radia.

③ + PRESET/ HR -

- Ustawianie godziny.
- Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu czasu.
- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- Wybór numeru w celu zapisania stacji radiowych.

④ + TUNING/ MIN -

- Ustawianie minuty.
- Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu czasu.
- Wyszukiwanie stacji radiowych FM.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Korzystanie z funkcji drzemki.
- Regulacja jasności wyświetlacza.

⑥ REVERSE PROJECTION

- Odwracanie projekcji.

⑦ Panel wyświetlacza

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

⑧ SET TIME

- Ustawianie godziny.

⑨ SCAN/PROG

- Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych.

⑩ zZ

- Ustawianie wyłącznika czasowego.

⑪ + VOLUME -

- Regulacja poziomu głośności.

⑫ PROJECTION

- Włączanie i wyłączanie projekcji.

⑬ ROTATE PROJECTION

- Delikatna regulacja projekcji.

⑭ Komora baterii

- Wkładanie baterii.

⑮ Antena typu pig-tail

- Regulacja odbioru radia FM.

⑯ DC 7.5V

- Podłączanie zasilania.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


Zasilanie

Ten produkt może być zasilany prądem przemiennym lub pracować na zasilaniu z baterii.

Opcja A: zasilanie prądem przemiennym

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie radiobudzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód zasilający, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy nie ciągnij za przewód.




- 1 Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego do gniazda **DC7.5V** znajdującego się na tylnej ścianie radiobudzika.
- 2 Podłącz drugi koniec zasilacza sieciowego do gniazdk elektrycznego.

Opcja B: zasilanie bateryjne

! Przewaga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się na spodzie radiobudzika.
- 2 Włóż 4 baterie 1,5V R6/UM3/AA (nieodłączone do zestawu) z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).



- 3 Zamknij komorę baterii.
↳ Radiobudzik będzie gotowy do użytku.

* Wskazówka

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wyświetlany jest wskaźnik niskiego poziomu naładowania.

Ustawianie czasu

- 1 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby włączyć tryb ustawiania czasu.
- 2 Naciśnij przycisk **+ PRESET/ HR -** lub **+ TUNING/ MIN -**, aby ustawić 12- lub 24-godzinny format czasu.

- 3 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Cyfry godzin i minut zaczną migać.
- 4 Za pomocą przycisków + **PRESET/ HR**
- ustaw godzinę.
- 5 Za pomocą przycisków + **TUNING/ MIN**
- ustaw minuty.
- 6 Naciśnij przycisk **SET TIME**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlona ustawiona godzina.

Włączanie

Naciśnij przycisk ϕ , aby włączyć radio.

- ↳ Produkt automatycznie przełączy się w tryb tunera FM.

Przełączanie w tryb gotowości ECO


Ponownie naciśnij przycisk ϕ , aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości ECO.

- ↳ Wyświetlony zostanie zegar (jeżeli jest ustawiony).

4 Słuchanie radia FM

Przygotowanie anteny FM

Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie rozłóż antenę typu pig-tail i dostosuj jej położenie.



Uwaga

- Aby uniknąć zakłóceń, umieść antenę jak najdalej od innych urządzeń elektrycznych.

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**, aby włączyć radio FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **+ TUNING/ MIN -** przez dwie sekundy.
 - ↳ Radiobudzik automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić większą liczbę stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

W trybie tunera naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ TUNING/ MIN -**, aby wybrać częstotliwość.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN/PROG** przez dwie sekundy.

- ↳ Radiobudzik automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM.
- ↳ Pierwsza dostępna stacja zostanie uruchomiona automatycznie.

Wskazówka

- Aby zatrzymać pełne wyszukiwanie, naciśnij przycisk **SCAN/PROG**.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie tunera nastaw stację radiową FM.
- 2 Naciśnij przycisk **SCAN/PROG**.
 - ↳ Zaprogramowany numer stacji zacznie migać.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ PRESET/ HR -**, aby wybrać numer.
- 4 Ponownie naciśnij przycisk **SCAN/PROG**, aby zatwierdzić.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje.




Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację w jej miejsce.
- Aby wyczyścić listę zaprogramowanych stacji, naciśnij jednocześnie przyciski **SCAN/PROG** i **zZ** i przytrzymaj je przez 10 sekund.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM.

W trybie tunera naciśnij kilkakrotnie przycisk **+ PRESET/ HR -**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Regulacja głośności



Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **+VOLUME -**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.









5 Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Uwaga



- Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.





- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  przez dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
 - ↳ Cyfry godziny i minut oraz ikona budzika ( lub ) zaczną migać.
- 2 Za pomocą przycisków + **PRESET/ HR** - ustaw godzinę.
- 3 Za pomocą przycisków + **TUNING/ MIN** - ustaw minuty.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk + **PRESET/ HR** - lub + **TUNING/ MIN** -, aby wybrać źródło sygnału budzika: ostatnio słuchaną stację FM lub brzęczyk.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby potwierdzić.

Wskazówka

- Głośność budzika zwiększa się stopniowo w celu delikatnego budzenia użytkownika.
- Jeśli jako źródło sygnału budzika wybrano tuner FM, a czas budzenia nadejdzie w momencie słuchania radia FM, zamiast niego zostanie aktywowany brzęczyk.

Włączanie i wyłączanie budzika

Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub .

- ↳ Symbol  lub  wyświetla się po włączeniu budzika i znika po jego wyłączeniu.
- Aby wyłączyć budzik, naciśnij odpowiadający mu przycisk  lub .
- ↳ Budzik będzie się włączał w kolejne dni.

Korzystanie z funkcji drzemki

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **SNOOZE**.


- ↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

6 Inne funkcje


Projekcja godziny na powierzchnię

Dzięki funkcji projekcji godziny na powierzchnię, taką jak ściana, radiobudzik zapewnia wyjątkową możliwość odczytywania godziny w ciemności.


- 1 Naciśnij przycisk **PROJECTION**, aby włączyć projekcję.
↳ Obiektyw projektora zaświeci się.




- 2 Obróć pokrętko **ROTATE PROJECTION**, aby znaleźć odpowiednią powierzchnię do projekcji (maksymalnie 100 stopni w lewo lub 100 stopni w prawo).



- 3 Przesuń kółko **ROTATE PROJECTION** pokrętkła, aby delikatnie wyregulować kąt projekcji (maksymalnie 60 stopni w lewo lub 60 stopni w prawo).



- 4 Naciśnij przycisk **REVERSE PROJECTION**, aby odwrócić wyświetlany czas (w razie potrzeby).





- 5 Ponownie naciśnij przycisk **PROJECTION**, aby wyłączyć projekcję.
↳ Obiektyw projektora zgaśnie.

Uwaga

- W trybie zasilania baterijnego projektor świeci się tylko przez 10 sekund po naciśnięciu przycisku **PROJECTION**. Nie można korzystać z funkcji projekcji, kiedy poziom naładowania baterii jest niski.
- W przypadku długich projekcji należy korzystać z funkcji zasilania prądem przemiennym.
- Podczas ustawiania czasu lub budzika projekcja jest wyłączona w celu ochrony oczu.
- Wyświetlany czas jest lepiej widoczny przy słabszym oświetleniu.

Ustawianie wyłącznika czasowego



Naciśnij kilkakrotnie przycisk **zZ**, aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).

- ↳ Radiobudzik przełącza się automatycznie do trybu gotowości po ustawionym czasie.

Aby anulować wyłącznik czasowy:

W trybie ustawiania wyłącznika czasowego naciśnij kilkakrotnie przycisk **zZ**, aż pojawi się symbol **[OFF]** (wył.).

Wskazówka

- W trybie zasilania baterijnego, jeśli przez 10 sekund nie są wykonywane żadne czynności, podświetlenie wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii. Możesz nacisnąć dowolny przycisk, aby ponownie je włączyć.

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różne poziomy jasności:

- Wysoki
- Średni
- Niski

7 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Znamionowa moc wyjściowa	0,4 W RMS
Pasma przenoszenia	75 Hz–12,5 kHz, ± 3 dB

Tuner

Zakres strojenia (FM)	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
Selektywność wyszukiwania	< 35 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2%
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dB

Głośnik

Impedancja głośnika	8 omów
Przetwornik	1 pełnozakresowy 2,25"
Czułość	83 \pm 3 dB/m/W

Informacje ogólne

Zasilanie	
- Zasilanie prądem przemiennym (zasilacz sieciowy)	Marka: PHILIPS; Model: GQ05-075025-AG;
	Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.;
	Wyjście: DC 7,5 V, 250 mA;
- Bateria	4 baterie AA (niedołączone do zestawu)
Pobór mocy podczas pracy	1 W
Pobór mocy w trybie gotowości ECO	< 1 W
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	76 x 104 x 100 mm
Waga — jednostka centralna	0,3 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.

Brak reakcji radiobudzika

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją i ponownie włącz radiobudzik.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Radiobudzik należy umieścić z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę typu pig-tail i dostosuj jej położenie.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

Nie można korzystać z funkcji projekcji.

- Poziom naładowania baterii jest niski. Wymień baterie lub przełącz na zasilanie prądem przemiennym.

9 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę. Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytych urządzeń



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), masa papiernicza



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

