

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

AJ5300D



Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your Quick Start Guide and/or User Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable.

If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at www.philips.com/welcome



Philips vous remercie de votre confiance.

Besoin d'une aide rapide?

Le Guide rapide de début et Manuel de l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à simplifier l'utilisation de votre produit Philips. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, vous pouvez accéder à notre aide en ligne à l'adresse www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome



Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda inmediata?

Lea primero la Guía rápida del comienzo o el Manual del usuario, en donde encontrará consejos que le ayudarán a disfrutar plenamente de su producto Philips.

Si después de leerlo aún necesita ayuda, consulte nuestro servicio de asistencia en línea en www.philips.com/welcome



www.philips.com/welcome




ES Manual del usuario

PHILIPS


A



B




©



Ⓓ





E



- VOLUME +









FM Radio

90.80

88

92

96

100

104

108

SAVE

Preset
01

Preset
02

Preset
03

PHILIPS


1


2


3




v2.2.1B0004

 Theme >

 Share >

 Location >

 Temperature


°C

°F

 Month/Day Revert

ON

OFF

 Radio Auto Program

PHILIPS





Alarm

Dock Alarm

AL 1	12:00 AM	ON
AL 2	10:58 AM	OFF

App Alarm

Alarm	4:20 AM	ON
-------	---------	----

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga



cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

- ⑫ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑬ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑭ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑮ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑯ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de la radio reloj.
- No coloque nunca el radio reloj sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el radio reloj a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el radio reloj de la corriente.

2 El sistema Docking

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Introducción

Con este radio reloj, podrá

- escuchar la radio FM;
- disfrutar del contenido de audio del iPod/iPhone o de un dispositivo externo;
- establecer alarmas y que suenen a horas distintas;
- seleccionar el zumbador, la radio o el audio del iPod/iPhone como fuente de la alarma;

- experimentar las distintas funciones que ofrece la aplicación HomeStudio.
-

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
 - Cable de alimentación
 - Manual de usuario
-

Descripción de la unidad principal **A**

① AL1/AL2

- Ajusta la alarma.
- Visualiza los ajustes de la alarma.
- Activa y desactiva el temporizador de la alarma.

② SOURCE

- Selecciona una fuente.

③ ①

- Enciende/apaga el radio reloj.

④ DOCK

- Base para iPod/iPhone.

⑤ -VOLUME +

- Ajustar el volumen.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Cómo posponer la alarma.
- Ajusta el brillo de la pantalla.

⑦ **TIME SET**

- Ajusta la hora.

⑧ **◀◀TUNING▶▶**

- Sintoniza o busca una emisora de radio FM.

⑨ **DC IN**

- Toma para la fuente de alimentación.

⑩ **FM ANTENNA**

- Mejora la recepción de FM.

⑪ **MP3-LINK**

- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑫ **SLEEP**

- Ajusta el temporizador de desconexión.

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación B



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de corriente, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de alimentación, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.

Encendido

Pulse ①.

↳ El radio reloj cambia a la última fuente seleccionada.

Cambio a modo de espera

Pulse ① para poner el radio reloj en modo de espera.

↳ Se muestra el reloj (si está ajustado).

Ajuste de hora y fecha

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **TIME SET** en la parte posterior del radio reloj durante más de dos segundos.

↳ [12H] o [24H] comienza a parpadear.

2 Pulse **◀◀ / ▶▶** repetidamente para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.

3 Pulse **TIME SET** para confirmar.

↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.



Nota

- Si el reloj no está configurado manualmente cuando se conecta el iPod/iPhone, el reloj de la unidad se sincroniza con la hora del iPod/iPhone automáticamente.



Consejo

- La precisión de la hora transmitida depende del iPod/iPhone conectado que transmite la señal horaria.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este radio reloj.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

La unidad es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone:

Diseñado para:

- iPod classic
- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4

- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Instalación de la aplicación HomeStudio

La aplicación **HomeStudio** de Philips ofrece un conjunto de funciones nuevas para el reloj, incluidos un despertador multifunción y programación de la radio FM. Para disfrutar de más funciones, se recomienda instalar esta aplicación **HomeStudio** gratuita.



Nota

- Asegúrese de que el Pod/iPhone está conectado a Internet.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el modo DOCK.
- 2 Inserte el iPod/iPhone en la base. (C)
- 3 La primera vez que lo use, se le pedirá que instale la aplicación **HomeStudio** en el iPod/iPhone.
- 4 Toque **[Yes]** (Sí) para aceptar la solicitud de instalación.
- 5 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. (D)

La aplicación **HomeStudio** de Philips solo se puede instalar en los siguientes modelos de iPod y iPhone:




- iPod touch (1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Reproducción de música en el iPod/iPhone



Nota

- Asegúrese de que ha instalado la aplicación **HomeStudio** en el iPod/iPhone.

- 1 Toque el icono de **HomeStudio** en el iPod/iPhone. 
↳ Aparece la pantalla de ajustes del reloj/la alarma.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda para que se muestre la pantalla siguiente. 
- 3 Seleccione una pista de la lista de reproducción y, a continuación, pulse 
↳ La música se transmite desde el iPod/iPhone al radio reloj.



Uso de más funciones con la aplicación “HomeStudio”



Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está insertado en el radio reloj.

Ajuste del reloj, la alarma y el temporizador:


- 1 Inicie la aplicación **HomeStudio**. 
- 2 En la pantalla inferior, toque el icono de ajustes 
↳ Puede ajustar el reloj, el temporizador de desconexión y la alarma del radio reloj.



Nota

- Las alarmas que ajuste en el radio reloj aparecerán en la categoría **[Dock Alarm]** (Alarma de la base).
- También puede ajustar más alarmas tocando **+** en la esquina superior derecha de la pantalla de ajustes de la alarma.

Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM:

- 1 Deslice el dedo hacia la derecha para que se muestre la pantalla siguiente.
- 2 Pulse **< / >** para sintonizar una emisora de radio.
- 3 Pulse **[SAVE]** (Guardar) y, a continuación, pulse un número de presintonía.
 - ↳ Pulse **[SAVE]** (Guardar) y el número seleccionado se vuelve azul.
 - ↳ La emisora de radio se ha guardado correctamente.
- 4 Si está activada la opción **[SAVE]** (Guardar) puede sintonizar otras emisoras de radio y pulsar un número para guardar las emisoras directamente. 



Consejo

- Si no necesita presintonizar más emisoras, pulse **[SAVE]** (Guardar) de nuevo para desactivar esta opción (en gris).

Uso de más funciones:

Deslice el dedo hacia la derecha para que se muestre la pantalla siguiente. Puede:

- ajustar el tema;
- compartir la información;
- ajustar la ubicación de la previsión del tiempo;

- seleccionar la unidad de temperatura;
- seleccionar el modo de visualización de mes/día;
- almacenar emisoras de radio automáticamente tocando **[Radio Auto Program]** (Programación automática de la radio).
 - ↳ Se muestra **[Searching]** (Buscando).
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se almacenan.
 - ↳ La primera emisora de radio almacenada se retransmite automáticamente.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el radio reloj está conectado a la alimentación, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse automáticamente.

Cómo quitar el iPod/iPhone

Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Cómo escuchar la radio



Nota

- Mantenga la unidad lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para obtener una recepción mejor, no coloque el iPod/iPhone en la base cuando escuche la radio. Extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

Sintonización de emisoras de radio FM

También puede sintonizar las emisoras de radio desde el radio reloj.

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador FM como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** en la parte posterior del radio reloj durante más de dos segundos.
↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

Para sintonizar una emisora manualmente:

Pulse **◀◀ / ▶▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de este radio reloj.

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente **AUX**.
 - 2 Conecte el cable de enlace MP3 (no incluido) a:
 - la toma **MP3-LINK** (3,5 mm) de la parte posterior del radio reloj.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
 - 3 Comience a reproducir el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).
-

Ajuste del volumen

Ajuste del temporizador de la alarma

Configuración de la alarma

Puede establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas. Se pueden seleccionar como sonido de la alarma el zumbador, la radio FM y el último audio del iPod/iPhone que haya escuchado.



Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 Mantenga pulsado **AL1/AL2** durante más de dos segundos para activar el modo de ajuste de alarma.
↳ Los dígitos de la hora y el icono de la alarma comienzan a parpadear.
- 2 Pulse **◀◀/▶▶** varias veces para ajustar la hora.
- 3 Pulse **AL1/AL2** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar la fuente de la alarma (zumbador, radio FM o la base) y ajustar el volumen.



Consejo

- Si se selecciona el iPod/iPhone como fuente de alarma pero no hay ningún iPod/iPhone conectado, el radio reloj cambia a la fuente de zumbador en su lugar.
- Para las alarmas ajustadas a través del radio reloj, también puede seleccionar como sonido de la alarma los sonidos de la naturaleza almacenados la aplicación **HomeStudio**.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **AL1/AL2**.
 - ↳ Se muestra el ajuste de la alarma.
- 2 Pulse **AL1/AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.
 - ↳ Se muestra **[AL1]** o **[AL2]** si el temporizador de la alarma está activado y desaparece si está desactivado.
 - Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1/AL2**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Cómo posponer la alarma

Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.

- ↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

Este radio reloj puede cambiar al modo de espera de forma automática después de un periodo predefinido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el periodo de temporizador (en minutos).

↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zZ**.

Para desactivar el temporizador, pulse **SLEEP** varias veces hasta que se muestre **OFF**.

Ajuste del brillo de la pantalla

Pulse **BRIGHTNESS** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo.

6 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 2 W RMS
Respuesta de frecuencia	40-20000 Hz
Relación señal/ruido	>65 dB

Distorsión armónica total	<1%
Entrada auxiliar (conexión MP3)	0,6 V RMS 10 K ohmios

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	100 KHz
Sensibilidad	<22 dBf
- Mono, relación S/R 26 dB	<46 dBf
- Estéreo, relación S/R 46 dB	
Selección de búsqueda	30 dBf

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
Sensibilidad	>82 dB/m/W

Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación)	Nombre de la marca: Philips; Modelo: Y12FE-050- 2000U; Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz; 0,35 A Salida: 5 V $\overline{=}$ 2000 mA;
Consumo de energía en funcionamiento	<10 W

Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	283 x 118 x 112 mm
Peso:	
-Unidad principal	0,648 kg
-Con embalaje	0,806 kg

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal del hogar.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías.

La eliminación correcta de las pilas ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma

de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Made for



iPod



iPhone

“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Regístrese en línea en www.philips.com/welcome
hoy mismo para aprovechar al máximo su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Regístrese en línea en www.philips.com/welcome para asegurarse de:

*Seguridad del producto Notificación

Al registrar su producto, recibirá la notificación (directamente del fabricante)

*Beneficios adicionales

Registrar su producto garantiza que recibirá todos los privilegios a los cuales tiene derecho incluyendo las ofertas especiales para ahorrar dinero

PHILIPS

¡Felicitaciones por su compra
y bienvenido a la "familia"!

Estimado propietario de un producto PHILIPS:

Gracias por su confianza en PHILIPS. Usted ha escogido uno de los productos mejor construidos y con mejor respaldo disponible hoy en día. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por mantenerle satisfecho con su compra durante muchos años

Como miembro de la "familia" PHILIPS, usted tiene derecho a estar protegido con una de las garantías más completas de la industria. Lo que es más: su compra le garantiza que recibirá toda la información y ofertas especiales a las que tiene derecho, además de un fácil acceso a los accesorios desde nuestra cómoda red de compra desde el hogar

Y lo que es más importante: usted puede confiar en nuestro irrestricto compromiso con su satisfacción total

Todo esto es nuestra manera de decirle bienvenido y gracias por invertir en un producto PHILIPS.

PS.: Para aprovechar al máximo su compra PHILIPS, asegúrese de registrarse en línea en www.philips.com/welcome

Conozca estos
símbolos de **seguridad**



Este símbolo de advertencia indica material no aislado dentro de la unidad que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar por favor no retire la cubierta del producto

El signo de exclamación llama la atención hacia unos iconos sobre los que debería leer con atención en la literatura adjunta para evitar problemas operativos y de mantenimiento

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad y no se deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques introduisez la lame à plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et poussez jusqu'au fond

Sólo para uso del cliente

Escriba a continuación el N° de serie el cual se ubica en la parte posterior del gabinete

Guarde esta información para futura referencia
N° de modelo
N° de serie

PHILIPS Visite nuestro sitio en el World Wide Web en <http://www.philips.com/welcome>

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:

La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos establecidos a continuación

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:

Philips le garantiza el producto al comprador original o a la persona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales y en la mano de obra a partir de la fecha de la compra original ("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de ventas donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la compra en un distribuidor autorizado se considerará comprobante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:

La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia discreción Philips (1) reparará el producto sin costo usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas utilizables y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo más parecido al producto original del inventario actual de Philips; o (3) reembolsará el precio de compra original del producto. Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía del producto original lo que le promueve más cobertura. Cuando se cambia un producto o una pieza el artículo que usted recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un reembolso su producto pasa a ser propiedad de Philips.

Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identificado como reacondicionado o renovado tiene una garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se cumplen todos los requisitos de la garantía. El incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITACIONES:

La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabricados por Philips o para Philips que se pueden identificar por la marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware ni de software que no sea Philips ni uso si viene empacado con el producto o si se vende junto con éste. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenados en algún medio contenido en el producto ni por ningún producto o pieza que no sea Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o la reinstalación de programas, datos u otra información no está cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente, abuso mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por

Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre las diferentes estados y provincias.

cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tampoco se aplica la garantía a (e) productos accesorios o sumos vendidos TAL COMO ESTÁN o garantía de ningún tipo lo que incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a Philips.
- Los costos de mano de obra por la instalación o configuración del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o fuente de señal externos al producto.
- La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a instalación o mantenimiento inadecuado a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, sobretensión de la línea de alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retinadas o marcas en la pantalla, producto de la visualización de contenido fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
- Daños o reclamos por productos que no están disponibles para su uso por datos perdidos o por pérdida de software.
- Daños debido a mala manipulación en el transporte o accidentes de envío o al devolver el producto a Philips.
- Un producto que requiera modificación o adaptación para permitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o a reparación de productos dañados por estas modificaciones.
- Un producto que se use para propósitos comerciales o institucionales (lo que incluye entre otros los de alquiler).
- La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda proporcionar una firma que verifique el recibo.
- No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...

Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:
1 888 PHILIPS (1 888 744 5477)

PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ...

1 800 661 6162 (si habla francés)
1 888 744 5477 (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPONE ESTA GARANTÍA ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINGAN ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHIBA LA LEY VIGENTE. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de los daños incidentales o indirectos ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D_37_UM_V1.2

