


PHILIPS

AZ 1209 CD Radio Cassette Recorder



Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \oplus) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfugung 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


Si dichiara che l'apparecchio Lettore CD/Radio-registratore mod. AZ1209 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 22/07/1997

Philips Sound & Vision
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

English	Controls	4-5	CD player	9-11	English
	Power supply	6	Cassette recorder	12-13	
	Basic functions	7	General information	14	
	Radio	8	Troubleshooting	15	
Français	Comandes	16-17	Lecteur de CD	21-23	Français
	Alimentation	18	Platine cassette	24-25	
	Fonctions de base	19	Informations général	26	
	Radio	20	Recherche de pannes	27	
Español	Controles	28-29	Reproductor CD	33-35	Español
	Fuente de alimentación	30	Grabadora	36-37	
	Funciones básicas	31	Información general	38	
	Radio	32	Localización de averías	39	
Deutsch	Bedienungselemente	40-41	CD-Spieler	45-47	Deutsch
	Stromversorgung	42	Kassetterecorder	48-49	
	Grundfunktionen	43	Allgemeine Informationen	59	
	Radio	44	Fehlerbehebung	51	
Nederlands	Bedieningstoetsen	52-53	Cd-speler	57-59	Nederlands
	Voeding	54	Cassetterecorder	60-61	
	Basisfuncties	55	Algemene informatie	62	
	Radio	56	Problemen oplossen	63	
Italiano	Comandi	64-65	Lettore CD	69-71	Italiano
	Alimentazione	66	Registratore	72-73	
	Funzioni principali	67	Informazioni generale	74	
	Radio	68	Ricerca guasti	75	
Svenska	Kontroller	76-77	CD-spelare	81-83	Svenska
	Strömförsörjning	78	Kassettspelare	84-85	
	Basfunktioner	79	Allmän information	86	
	Radio	80	Felsökning	87	
Dansk	Betjeningsorganer	88-89	CD-afspiller	93-95	Dansk
	Strømforsyning	90	Kassettebåndoptager	96-97	
	Grundfunktioner	91	Generel information	98	
	Radio	92	Fejlfinding	99	
Suomi	Saadot	100-101	CD-soition	105-107	Suomi
	Virtalähde	102	Kasettinauhuri	108-109	
	Perustoiminnot	103	Yleistietoja	110	
	Radio	104	Vianetsintä	111	
Português	Comandos	112-113	Leitor CD	117-119	Português
	Alimentação	114	Gravador de cassetes	120-121	
	Funções básicas	115	Informações gerais	122	
	Radio	116	Localização der avarias	123	
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσης	124-125	Φορητό CD	129-131	Ελληνικά
	Τροφοδοσία	126	Κασετόφωνο	132-133	
	Βασικές λειτουργίες	127	Γενικές πληροφορίες	134	
	Ραδιό	128	Ανεύρεση προβλημάτων	135	


BEDIENINGSTOETSEN



Nederlands

BEDIENINGSTOETSEN

BASISFUNCTIES

- ① POWER: CD, TUNER, TAPE...keuze van de stroombron
- ② INCREDIBLE SURROUNDzorgt voor een fenomenaal stereo effect
- ③ DBB.....versterking van de basfrequenties
- ④ VOLUME ▽ ▲.....instelling van het geluidsniveau
- ⑤ .....3,5 mm bus voor hoofdtelefoon

Opmerking: Door het aansluiten van de hoofdtelefoon worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- ⑥ Display
- ⑦ REMOTE SENSOR...sensor voor de infrarood afstandsbediening

⑧ CD SPELER

- △ OPENopent het CD vak
- STOP □.....stopt het afspelen van de CD en wist het programma
- PLAY-PAUSE ▷◁.....start en onderbreekt het afspelen van de CD
- SEARCH ◀▶.....springt en zoekt vooruit en terug
- PROGRAMprogrammeert spoornummers en controleert het programma
- SHUFFLEspeelt CD sporen in willekeurige volgorde
- REPEATherhaalt een spoor, de complete CD of het programma

⑨ RADIO

- SEARCH ◀▶.....stemt af op radiozenders
- BAND.....kiest het golfband
- PROGRAMprogrammeert vooraf ingestelde radiozenders
- PRESET ▲ ▽.....kiest een vooraf ingestelde radiozender

⑩ CASSETTE RECORDER

- PAUSE |||.....onderbreekt de opname of weergave
- STOP-OPEN □△.....stopt het bandje en opent het cassettevak
- SEARCH ▷▶spoelt het bandje terug
- SEARCH ◀◀spoelt het bandje snel vooruit
- PLAY ◀.....start de weergave
- RECORD ○start de opname


AFSTANDSBEDIENING

- VOLUME ▼ ▲.....versterkt of verzwakt het geluidsniveau
- SHUFFLEspeelt de CD sporen in willekeurige volgorde
- REPEATherhaalt een spoor, de complete CD of het programma
- ▶||.....start en onderbreekt het afspelen van de CD
- ◀▶.....kiest het begin van het actuele, een voorafgaand of een volgend spoor van een CD
-stopt het afspelen van de CD en wist het programma
- SEARCH ◀◀ ▶▶.....zoekt vooruit/terug in een CD spoor
- PRESET ▲ ▼.....kiest een vooraf ingestelde radiozender
- TUNING ◀▶.....stemt af op radiozenders

Batterijen


Voor het toestel (optioneel)

Open het batterijvakje van het toestel en leg er 6 batterijen van het type **R20**, **UM-1** of **D**-cel (bij voorkeur alkaline) in.



Voor de afstandsbediening (bijgesloten)

Open het batterijvakje van de afstandsbediening en leg er 2 batterijen van het type **R03**, **UM-4** of **AAA**-cel (bij voorkeur alkaline) in.



Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of als het toestel lange tijd niet in gebruik wordt genomen.


(NL) Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Nederlands

Stroomnet

- 1 Controleer of de op het typeplaatje aangegeven netspanning met uw plaatselijke netspanning overeenstemt. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw dealer of service-organisatie. **Het typeplaatje bevindt zich op de onderzijde van het toestel.**
- 2 Is het toestel van een VOLTAGE keuzeschakelaar (⊗) voorzien, stel deze schakelaar dan op de plaatselijke netspanning in.
- 3 Sluit de stroomkabel op de AC MAINS ingang en het stopcontact aan. Hierdoor wordt de stroomvoorziening ingeschakeld. **De stroomkabel bevindt zich binnenin het batterijvak.**



De voeding via batterijen wordt uitgeschakeld op het moment dat het toestel op het net wordt aangesloten. Om naar batterij-voeding te wisselen moet de stekker uit het AC MAINS stopcontact van de eenheid worden getrokken.

Om het toestel compleet van het net te scheiden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

Met het oog op het milieu

Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, plastic folie).


Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

In- en uitschakelen

Stel de POWER-schuif op de gewenste geluidsbron in: CD, TUNER, or TAPE.

Het toestel wordt uitgeschakeld, als de POWER-schuif op OFF/TAPE staat en de toetsen van het tape-deck gedeblokkeerd zijn.

Opmerking: Als het toestel op batterijen loopt, moet het na gebruik altijd worden uitgeschakeld. Daardoor wordt onnodig stroomverbruik vermeden.



Instelling van geluidssterkte en geluid



Stel de geluidssterkte met behulp van de VOLUME ∇ Δ toets in.
→ Display indicatie: Geluidsniveau van 0 tot 32.

Versterk en verzwak het basniveau door indrukken van de toets DBB.

Door indrukken van INCREDIBLE SURROUND wordt het rondomgeluid-effect in- en uitgeschakeld.

Het niveau van de bassen kan ook worden versterkt door het toestel tegen een muur of een rek te plaatsen. Laat de luchtgaten vrij en zorg ten behoeve van de ventilatie voor voldoende plaats rondom het toestel.

Opmerking: Het effect van INCREDIBLE SURROUND kan, afhankelijk van de soort muziek, variëren.




Nederlands

Verbeteren van de radio-ontvangst



Voor **FM** zenders trekt u de telescoopantenne eruit. Ter verbetering van het signaal kan de antenne gebogen en gedraaid worden. Maak hem korter als het signaal te sterk is (erg dichtbij een zender).

Voor **MW** en **LW** zenders zet u de ingebouwde antenne in de juiste positie door het hele toestel te draaien. De telescoopantenne wordt niet benodigd.



Afstemmen op radiozenders

- 1 Zet de POWER schuif op TUNER.
- 2 Kies de golfband met behulp van de BAND keuzetoets.
→ Display indicatie: de gekozen golfband.
- 3 Druk SEARCH ◀◀ of ▶▶ ongeveer 1 sec. lang in en laat de knop dan los.
→ De radio stemt automatisch op een zender met voldoende sterkte af. Display indicatie gedurende het automatische afstemmen: *Srch*.
- 4 Herhaal deze procedure totdat u de gewenste zender heeft gevonden.




Voor het afstemmen op een zwakke zender wordt SEARCH ◀◀ of ▶▶ zo vaak even ingedrukt als voor een optimale ontvangst nodig is of tot de juiste frequentie op het display wordt aangegeven.

Nederlands

Programmeren van radiozenders (29 vooraf ingestelde zenders)

U kunt tot 29 radiozenders in het geheugen opslaan. Bij afstemmen op een vooraf ingestelde zender wordt het vooraf ingestelde nummer (1 tot 29) op het display aangegeven.



- 1 Zet de POWER schuif op TUNER.
- 2 Druk PROGRAM in om in de programmeer-modus te komen.
→ Tijdens het programmeren knippert, PROGRAM op het display.
- 3 Stem af op een gewenste zender met SEARCH ◀◀ of ▶▶, zoals bovenstaand beschreven (zie "Afstemmen op radiozenders").
→ Als de frequentie reeds in het geheugen opgeslagen is, wordt het vooraf ingestelde nummer op het display aangegeven.
- 4 Druk PRESET ▽ of △ in om een nummer van 1 tot 29 aan de vooraf ingestelde zender toe te wijzen.
- 5 Druk PROGRAM in ter bevestiging van de instelling.





Afstemmen op vooraf ingestelde zenders

Druk PRESET ▽ of △ in totdat het gewenste nummer op het display verschijnt



Afspelen van een CD

- 1 Zet de POWER schuif op CD.
- 2 Druk \triangle OPEN in om het CD vak te openen.
- 3 Schuif er een audio CD in (bedrukte zijde naar boven) en sluit het CD vak.
 → De CD speler begint te spelen en scant de inhoud van de CD. Dan stopt de CD speler. Display indicatie: het totale aantal sporen en de totale speeltijd van de CD.
- 4 Druk de PLAY-PAUSE $\triangleright \parallel$ toets in om het afspelen van de CD te starten.
 → Display indicatie: het actuele spoor nummer.
- 5 Druk de STOP \square toets in om het afspelen van de CD te stoppen.
 → Display indicatie: het totale aantal sporen.



Het afspelen van de CD kan worden onderbroken door de toets PLAY-PAUSE $\triangleright \parallel$ in te drukken. Druk deze toets opnieuw in om de CD verder af te spelen.

- Display indicatie: de tijd van de actuele positie knippert.




Nederlands


Opmerking: Het afspelen van een CD stopt eveneens, wanneer:

- het CD vak geopend wordt,
- het einde van de CD bereikt is of
- de POWER-schuif op TUNER of TAPE gezet wordt.

Als u tijdens het gebruik van de CD speler een fout maakt of wanneer de CD speler de CD niet kan lezen, verschijnt op het display $CD Err$. (Zie hoofdstuk "PROBLEMEN OPLOSSEN".)




Als de PLAY-PAUSE $\triangleright \parallel$ toets ingedrukt wordt en er geen CD in de lade ligt, verschijnt $no d 15C$ op het display.



Verschillende afspeelmodi: SHUFFLE / REPEAT

SHUFFLE – Afspelen in willekeurige volgorde


- 1 Druk SHUFFLE voor of tijdens het afspelen van de CD in.
 - Alle sporen van de CD (of het programma, indien aanwezig) worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Druk SHUFFLE opnieuw in om naar het normale afspelen van de CD terug te keren.



REPEAT – Herhalen van de complete CD of van één spoor op de CD

- 1 Druk REPEAT voor of tijdens het afspelen van de CD herhaaldelijk in, zodat het display de verschillende herhalingsmodi aangeeft.
 - REPEAT: het actuele spoor wordt steeds weer herhaald.
 - REPEAT ALL: de complete CD of het programma wordt steeds weer herhaald.
- 2 Druk REPEAT in totdat de display indicatie verschijnt om naar het normale afspelen van de CD terug te keren.

Opmerking: U kunt de verschillende afspeelmodi gelijktijdig activeren, u kunt bijv. de complete CD of het programma in willekeurige volgorde herhaaldelijk afspelen (SHUFFLE REPEAT ALL).



Nederlands

Zoeken terug << en vooruit >>

Keuze van een ander spoor

Druk de SEARCH << of >> toets één of meerdere malen heel even in om naar het begin van het actuele/voorafgaande of volgende spoor (sporen) te springen.


Tijdens het afspelen:

Het afspelen van de CD gaat automatisch verder met het gekozen spoor.

Als de CD weergave gestopt wordt:

Druk de PLAY-PAUSE >|| toets in om het afspelen van de CD te starten.

→ Display indicatie: het gekozen spoornummer.




Zoeken van een bepaalde passage tijdens het afspelen van de CD

- 1 Houd de SEARCH << of >> toets ingedrukt om een bepaalde passage vooruit of terug op te zoeken.
 - Het afspelen van de CD gaat bij lage geluidsterkte verder.
- 2 Laat de toets los als u de gewenste passage bereikt heeft.

Opmerking: In de SHUFFLE en REPEAT modi of bij het afspelen van een programma kan alleen binnen het betreffende spoor worden gezocht.

Programmeren van spoornummers

U kunt een aantal sporen kiezen en deze in de gewenste volgorde in het geheugen opslaan. U kunt elk spoor meer dan één keer opslaan. Er kunnen maximaal 20 sporen in het geheugen worden opgeslagen.




- 1 Kies het gewenste spoor met SEARCH ◀◀ of ▶▶.
- 2 Zodra het nummer van het gewenste spoor op het display wordt aangegeven, drukt u de PROGRAM toets in om het spoor in het geheugen op te slaan.
 - PROGRAM verschijnt op het display en het nummer van het is opgeslagen spoor wordt aangegeven. Dan gaat *prog* leven branden.
- 3 Op deze wijze kunnen alle gewenste sporen worden gekozen en opgeslagen.




U kunt uw instellingen controleren door de PROGRAM toets langer dan 2 seconden in te drukken.

- Op het display verschijnen alle opgeslagen spoornummers achter elkaar.

Als u probeert meer dan 20 sporen op te slaan, verschijnt *FULL* op het display.



Als u op PROGRAM drukt zonder eerst een nummer te hebben gekozen, dan verschijnt in het display *no SEL*.



Nederlands

Afspelen van het programma

Wanneer de sporen in de stop-stand zijn gekozen, moet PLAY-PAUSE ▷◁ worden ingedrukt.




Wanneer de sporen tijdens het afspelen van de CD zijn gekozen, moet eerst STOP □ en daarna PLAY-PAUSE ▷◁ worden ingedrukt.

Wissen van het programma, als de CD weergave gestopt wordt

Vanuit de stop-stand STOP □ indrukken.

- *no prog* gaat even branden, PROGRAM verdwijnt en uw programma is gewist.




Opmerking: Het programma wordt ook gewist, wanneer u

- de stroomtoevoer onderbreekt,
- het CD vak geopend wordt of
- de POWER-schuif op TUNER of TAPE zet.

CASSETTERECORDER

Afspelen van een cassette

- 1 Zet de POWER schuif op TAPE.
- 2 Druk STOP-OPEN $\square\triangle$ in om het cassettevak te openen.
- 3 Schuif er een bespeelde cassette met de open kant naar boven in en sluit het cassettevak.
- 4 Druk PLAY \triangleleft in om de weergave te starten.
- 5 Druk \gg of \ll om het bandje terug of snel vooruit te spoelen.
- 6 Druk STOP-OPEN $\square\triangle$ in om het bandje te stoppen.



Opmerking: De toetsen worden aan het einde van het bandje gedeblokkeerd.

Nederlands

Algemene informatie met betrekking tot het opnemen

Opnemen is toegestaan voorzover er geen inbreuk op copyright of andere rechten van derden wordt gemaakt.

Voor opnamen met dit toestel moet een cassette van het type NORMAL (IEC type I) worden gebruikt. Dit deck kan niet voor opnamen op cassettes van het type CHROME (IEC type II) of METAL (IEC type IV) worden gebruikt.


Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld. De VOLUME, INCREDIBLE SURROUND en DBB bedieningselementen hebben geen invloed op de opname.

Aan het uiterste begin en einde van het bandje vindt gedurende de 7 seconden die het bandje door de opnamekoppen loopt geen opname plaats.

Beveiliging van bandjes tegen onopzettelijk wissen


Houd de te beveiligen kant van de cassette voor u en breek het linker lipje eruit. Nu is op deze zijde van de cassette geen opname meer mogelijk.

Wilt u deze zijde van de cassette toch weer bespelen, kunt u de opening met een stukje plakband afdekken.



Opnemen van de CD speler - CD synchro start

- 1 Zet de POWER schuif op CD.
- 2 Schuif er een CD in en, indien gewenst, programmeer de spoornummers.
- 3 Druk STOP-OPEN □△ in om het cassettevak te openen.
- 4 Schuif er een lege, niet beveiligde cassette in en sluit het cassettevak.
- 5 Druk RECORD ○ in om het opnemen te starten.
→ Het afspelen van de CD of het programma start automatisch.
Het is niet nodig de CD speler afzonderlijk te starten.
- 6 Voor een korte onderbreking drukt u PAUSE ∞ in. Druk de PAUSE ∞ toets opnieuw in om het opnemen te hervatten.
- 7 Om het opnemen te stoppen moet STOP-OPEN □△ worden ingedrukt.



Opmerking: Het opnemen kan vanuit verschillende standen worden gestart:

- wanneer de CD speler in de pauze-modus staat, begint het opnemen vanuit deze modus (gebruik SEARCH ◀◀ of ▶▶);
- wanneer de CD speler in de stop-modus staat, begint het opnemen vanaf het begin van de CD of het programma.

Nederlands


Opnemen van de radio

- 1 Zet de POWER schuif op TUNER.
- 2 Stem af op de gewenste radiozender (zie hoofdstuk "RADIO").
- 3 Druk STOP-OPEN □△ in om het cassettevak te openen.
- 4 Schuif er een lege, niet beveiligde cassette in en sluit het cassettevak.
- 5 Druk RECORD ○ in om het opnemen te starten.
- 6 Voor korte onderbrekingen drukt u PAUSE ∞ in. Druk de PAUSE ∞ toets opnieuw in om het opnemen te hervatten.
- 7 Om het opnemen te stoppen moet STOP-OPEN □△ worden ingedrukt.

ALGEMENE INFORMATIE

Algemeen onderhoud

Stel het toestel, de batterijen, CD's of bandjes niet bloot aan vocht, regen, zand of overmatige hitte (veroorzaakt door verwarmingen of direct zonlicht).




De mechanische delen van dit toestel bevatten kussenbloks met ringsmering die niet geolied of gesmeerd mogen worden!

U kunt het toestel met een zacht, vochtig, pluisvrij doekje schoonmaken. Gebruik geen reinigingsmiddelen, deze zouden het toestel kunnen aantasten.



Tape deck onderhoud

Om een zuivere opname- en weergavekwaliteit te waarborgen moeten de delen (A), (B) en (C) na een gebruik van ongeveer 50 uur worden schoongemaakt. Gebruik een wattestaafje dat in alcohol of kopreinigingsmiddel is gedrenkt.




Druk PLAY < in en reinig de rubber drukrollen (C).

Druk PAUSE || in en reinig de capstans (B) en de koppen (A).

Opmerking: De koppen (A) kunnen ook worden gereinigd door een reinigingsbandje één keer af te spelen.


CD speler en CD handling

De lens (X) van de CD speler mag nooit worden aangeraakt. Houd het cassettevak altijd gesloten om stof op de lens te vermijden.



De lens kan beslaan als het toestel plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van een CD niet mogelijk. Laat de CD speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampt is.

Druk bij het optillen van de CD op de middelste spil, zo kan de CD makkelijk uit de box worden genomen. Pak de CD altijd bij de rand vast en leg hem na gebruik terug in de box.



Voor het reinigen van de CD veegt u met een zacht, pluisvrij doekje in een rechte lijn van het midden naar de rand. Een reinigingsmiddel kan de disc beschadigen!

Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie.

Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de in de onderstaande lijst aangegeven punten voordat u het toestel in reparatie geeft.

Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

Problem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid, geen stroom	VOLUME is niet ingesteld.	Stel de geluidssterkte in.
	Hoofdtelefoon is aangesloten.	Verbreek de aansluiting van de hoofdtelefoon.
	Stroomkabel is niet goed aangesloten.	Sluit de stroomkabel goed aan.
	Batterijen zijn leeg.	Leg er nieuwe batterijen in.
	Batterijen zitten er verkeerd in.	Leg de batterijen er goed in.
	U heeft geprobeerd van stroomnet naar batterijen over te schakelen zonder de stekker eruit te trekken.	Trek de netstekker uit de AC MAINS ingang van het toestel.
Geen reactie op het gebruik van de toetsen	Elektrostatische ontlading.	Verbreek de aansluiting van het toestel op de voeding, sluit het toestel na enkele seconden weer aan.
Slechte radio-ontvangst	Zwak radiosignaal.	Stel de antenne voor een optimale ontvangst goed in.
	Storing wordt veroorzaakt doordat er elektrische apparatuur zoals tv's, computers, motoren, enz. in de buurt staat.	Houd de radio op een afstand van elektrische toestellen.
<i>no disc or Cd Err</i> indicatie	De CD is voll krassen of vuil.	Vervang of reinig de CD.
	Er zit geen CD in de lade.	Schuif er een CD in.
	De CD zit ondersteboven in de lade.	Schuif de CD er met het etiket naar boven in.
	De laser lens is beslagen.	Wacht tot de lens helder is.
De CD springt over sporen heen	De CD is beschadigd of vuil.	Vervang of reinig de CD.
	SHUFFLE of PROGRAM is actief.	Schakel SHUFFLE of PROGRAM uit.
Slechte geluidskwaliteit van de cassette	Stof en vuil op de koppen, capstans of drukrollen.	Reinig de koppen, capstans en drukrollen.
	Gebruik van ongeschikte cassette-types (METAL of CHROME) voor de opname.	Gebruik voor de opname alleen cassettes van het type NORMAL.
Opname functioneert niet	Het/de cassettelipje(s) is/zijn er misschien uitgekomen.	Plak een stukje plakband over de opening.
Afstandsbediening functioneert niet goed	Batterijen zitten er niet goed in.	Leg de batterijen er goed in.
	Batterijen zijn leeg.	Leg er nieuwe batterijen in.
	De afstand tot het toestel is te groot.	Verminder de afstand.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

