

Portable micro system

AZ2407

Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Οδηγίες χρήσεως



Let's make things better.



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A S T A or BSI approved type
- Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow.)

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K. Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

(N) Norge

Advarsel: For a redusere faren for brann eller elektrisk stot, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet sa lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

(I) Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AZ 2407 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 14/11/1997

Philips Sound & Vision
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

English 4

Français 16

Español 28

Deutsch 40

Nederlands 52

Italiano 64

Português 76

Dansk 88

Svenska 100

Suomi 112

Ελληνικά 124

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano





Português

Dansk

Svenska

Suomi

Ελληνικά



COMANDI

PANNELLO SUPERIORE E PANNELLO ANTERIORE *Vedere la fig. 1*

- ① **Indicatori DBB, JAZZ, POP - DSC.** Il modo DSC desiderato si accende quando viene selezionata
- ② **INCREDIBLE SURROUND** - Per creare un suono surround potenziato al massimo
- ③ **CD TAPE TUNER** - Per selezionare una sorgente sonora
- ④ **POWER** - Per accendere/spengere l'apparecchio
- ⑤ **LETTORE DI CD:**
 - STOP ■** - Per arrestare la riproduzione o cancellare un programma
 - PLAY•PAUSE II** - Per avviare o interrompere la lettura del CD
 - SEARCH ◀◀ or ▶▶** - Per saltare o ricercare indietro e in avanti un brano
 - Per saltare all'inizio di un brano corrente/precedente o successivo
 - SHUFFLE** - Per selezionare la riproduzione dei brani in ordine casuale.
 - PROGRAM** - Per programmare i brani e rivedere il programma.
 - REPEAT** - Per ripetere un brano, un programma del CD o tutto un CD.
 - OPEN / CLOSE** - Per aprire/ chiudere la piastra CD.
- ⑥ **Display** - per indicare lo stato dell'apparecchio
- ⑦ **REMOTE SENSOR** - Sensore a raggi infrarossi per il telecomando
- ⑧ **VOLUME ▲ ▼** - Per regolare il livello del volume
- ⑨ **DSC (CONTROLLO DEL SUONO DIGITALE)** - Per potenziare il tipo di musica che si sta ascoltando: **DBB-JAZZ-POP**
- ⑩ **SINTONIZZATORE DIGITALE:**
 - PROGRAM** - Per programmare le stazioni preimpostate
 - BAND**
 - Per selezionare una banda d'onde (FM/MW/LW)
 - Per selezionare il passo di sintonia 9/10 KHz per la banda MW (non su tutte le versioni).
 - PRESET - ▼ / ▲** (basso / alto)
 - Per selezionare una stazione preimpostata.
 - Tuning - ◀◀ / ▶▶** (basso / alto)
 - Per sintonizzarsi sulle stazioni radio.

- ⑪ **Tasti del REGISTRATORE A CASSETTE:**
 - RECORD ●** - Per avviare la registrazione
 - PLAY ▶** - Per avviare la riproduzione
 - SEARCH ◀◀ / ▶▶** - Per riavvolgere/avvolgere velocemente il nastro.
 - STOP•OPEN ■** - Per arrestare la riproduzione ed aprire il comparto cassette.
 - PAUSE II** - Per arrestare la registrazione o la riproduzione.
- ⑫ **🎧** - presa cuffie stereo 3,5 mm

PANNELLO POSTERIORE *Vedere la fig. 2*

- ⑬ **Alloggiamento batterie**
- ⑭ **Antenna telescopica** - Per migliorare la ricezione in FM.
- ⑮ **Leva altoparlant** - Per sbloccare le casse degli altoparlanti.
- ⑯ **Interruttore BEAT** - Per eliminare i fischi durante le registrazioni MW (AM) o LW (LW possibile solo su alcune versioni)
- ⑰ **SPEAKERS** - Terminali degli altoparlanti
- ⑱ **AC MAINS** - Presa per il conduttore di rete
- ⑲ **Selettore di tension**

TELECOMANDO *Vedere la fig. 3*


- 1 **VOLUME ▲ ▼** - Per regolare il livello del volume.
- 2 **SHUFFLE** - Per selezionare la riproduzione dei brani in ordine casuale
- 3 **REPEAT** - Per ripetere un brano, un programma del CD o tutto un CD
- 4 **▶ II** - Per avviare o interrompere la riproduzione di un CD
- 5 **■** - per arrestare la riproduzione o cancellare il programma di un CD
- 6 **◀▶** - Per saltare o ricercare indietro e in avanti un brano
- 7 **SEARCH ◀◀ o ▶▶** - Per saltare o ricercare indietro e in avanti un brano
- 8 **TUNING - ◀◀ / ▶▶** (basso / alto)
 - Per sintonizzarsi sulle stazioni radio.
- 9 **PRESET - ▼ / ▲** (basso / alto)
 - Per selezionare una stazione preimpostata.

BATTERIE

Se lo si desidera, usare l'alimentazione di rete per non consumare le batterie. Controllare di avere staccato la spina dall'apparecchio e dalla presa a muro prima di inserire le batterie.


Batterie (opzionali)

1. Aprire l'alloggiamento delle batterie ed inserirvi nel modo illustrato sei batterie di tipo R20, elementi D o UM1 (preferibilmente alcaline), secondo la polarità indicata dai simboli (+) e (-) all'interno dell'alloggiamento.



Batterie del telecomando (incluse)

1. Aprire l'alloggiamento delle batterie ed inserirvi nel modo illustrato due batterie di tipo R03, UM4 o AAA (preferibilmente alcaline).
2. Richiudere lo sportello dell'alloggiamento, controllando che le batterie siano ben fissate in posizione. L'apparecchio può ora funzionare.
3. *Remove the batteries if they are exhausted or if they are not to be used for a long period.*





- Un uso scorretto delle batterie può causare dispersioni elettrolitiche, con conseguente esplosione delle stesse o corrosione dell'alloggiamento. Pertanto:
 - Non usare contemporaneamente tipi diversi di batterie, ad es. alcalino con carbonato di zinco.
 - Quando si inseriscono batterie nuove, sostituirle tutte contemporaneamente.

Italiano

RETE DI ALIMENTAZIONE

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella locale indicata sulla piastrina del modello (sulla base dell'apparecchio). Se ciò non dovesse essere, consultare il rivenditore o il servizio assistenza.
2. Collegare il conduttore di rete (nell'alloggiamento delle batterie) alla presa MAINS ~ ed alla presa a muro.
 - L'apparecchio è pronto per l'uso.
3. Per disattivare completamente l'alimentazione di rete, staccare la spina dalla presa a muro.



Nota: e l'apparecchio è collegato all'alimentazione ed il pulsante POWER è in posizione 'spento', una quantità minima di potenza, pari a 2 Watt, verrà erogata dalla rete.

DISPLAY CON ILLUMINAZIONE POSTERIORE A RISPARMIO DI ENERGIA

- L'illuminazione del display funziona solo se l'apparecchio è collegato all'alimentazione di rete.

ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI SMONTABILI

Collegamento degli altoparlanti

- Fare scorrere verso il basso gli altoparlanti entro i manicotti posti sui fianchi dell'apparecchio, sino ad agganciarli in posizione.

Estrazione degli altoparlanti



- Tenere premuta la leva (sull'angolo posteriore dell'altoparlante) e fare scorrere l'altoparlante verso l'alto.

Collegamento degli altoparlanti

1. Collegare l'altoparlante di destra al terminale R, con il cavo contrassegnato rosso su (+) e quello nero su (-).
2. Agganciare la sezione sporgente di cavo al terminale di colore corrispondente.
3. Ripetere la procedura di cablaggio dell'altoparlante di sinistra al terminale L, collegando il cavo rosso a + e quello nero a -.

Nota: - È possibile usare altoparlanti diversi da quelli forniti, purchè abbiano un'impedenza minima di 4 ohm. Non utilizzare altoparlanti con un'impedenza minore, perchè si potrebbe danneggiare l'apparecchio.

- Quando si collegano le cuffie alla presa ϕ , si scollegano gli altoparlanti.



Italiano

POWER acceso/spento: Risparmio di energia

Sia che si usi l'alimentazione di rete o a batterie, per evitare un consumo inutile di energia portare *sempre* il pulsante **POWER** in posizione 'spento' dopo avere usato l'apparecchio.

Informazioni di carattere ambientale

Non è stato usato materiale di imballaggio in eccesso. E' stato fatto il possibile per rendere l'imballaggio facilmente separabile in tre monomateriali: cartone (scatola), polistirolo espanso (paracolpi) e polietilene (sacchetti, fogli di espanso protettivi)

L'apparecchio è composto di materiali che possono essere riciclati se smontati da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali relative all'eliminazione di materiali di imballaggio, batterie scariche ed apparecchiature obsolete.




FUNZIONAMENTO GENERALE

1. Premere il pulsante POWER per accendere l'apparecchio.
2. Premere il pulsante CD - TAPE - TUNER per selezionare la sorgente sonora, sino ad indicare sul display il modo desiderato.
3. Regolare il volume mediante i tasti VOLUME ▼▲.
 - Il display indica il livello, 0-32 e il VOL.
4. Regolare l'effetto sonore premendo DSC una o più volte.
 - DBB, JAZZ (jazz) o POP (pop) si illuminano all'attivazione.
5. Potenziare il suono surround premendo il pulsante INCREDIBLE SURROUND.
 - Il pulsante INCREDIBLE SURROUND si illumina all'attivazione
6. Per spegnere l'apparecchio, portare il pulsante POWER in posizione 'spento'

Nota:



Quando l'apparecchio è spento.

- L'ultima fonte selezionata e le stazioni preimposte verranno mantenute nella memoria dell'apparecchio.
- Il volume verrà regolato automaticamente al livello 12.



SINTONIZZAZIONE SULLE STAZIONI RADIO

1. Premere ripetutamente il pulsante CD TAPE TUNER sino a visualizzare TUNER
 - $\frac{1}{2}$ appare brevemente sul display per indicare che avete impostato il modo TUNER.
2. Premere BAND per selezionare la gamma di lunghezze d'onda. Sintonizzarsi sulle stazioni radio, premendo il pulsante TUNING ◀◀ o ▶▶ sull'apparecchio, sino a quando la frequenza inizia a scorrere sul display, prima di rilasciare il tasto
 - La radio si sintonizza automaticamente su una stazione di buona ricezione e 'Srch' (ricerca) appare sul display.
3. Se necessario, ripetere l'operazione sino a trovare la stazione desiderata
 - Per sintonizzarsi su un trasmettitore debole, premere leggermente TUNING ◀◀ o ▶▶ sino a trovare la migliore ricezione o a visualizzare sul display la frequenza esatta.
 - Quando si riceve un trasmettitore FM-stereo, appare STEREO sul display.



Italiano

Per migliorare la ricezione radio:

- Per la ricezione in **FM**, estrarre l'antenna telescopica. Inclinare e ruotarla, accorciandola se il segnale è troppo forte (in caso di vicinanza eccessiva ad un trasmettitore).
- Per la ricezione in **MW (AM)** e **LW**, l'apparecchio è dotato di un'antenna incorporata, che rende inutile l'utilizzo di quella telescopica. Dirigere l'antenna ruotando tutto l'apparecchio.

SINTONIZZATORE DIGITALE

PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI RADIO

Si possono memorizzare sino a 29 stazioni radio. Quando ci si sintonizza sulla stazione preimpostata, appare sul display il relativo numero preimpostato (da 1 a 29).

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata, seguendo i tre passi illustrati in **SINTONIZZAZIONE SULLE STAZIONI RADIO**.
→ Se la frequenza è già memorizzata, appare sul display il numero preimpostato.
2. Premere PROGRAM per attivare la programmazione
→ 'PROGRAM' (programma) inizia a lampeggiare sul display.
3. Premere PRESET (alto o basso) per assegnare un numero alla stazione preimpostata da 1 a 29.
4. Premere nuovamente PROGRAM per confermare l'impostazione.
5. Ripetere i suddetti quattro passi per memorizzare altre frequenze e preimpostazioni.
– Si può cancellare un numero preimpostato, memorizzando al posto di questo un'altra frequenza.

Sintonizzazione sulle stazioni preimpostate




Vi sono due modi per sintonizzarsi sulle stazioni preimpostate:

- Premere PRESET ▼, ▲ (basso, alto) sull'apparecchio.
- *Dal telecomando*, premere PRESET ▼▲ (basso, alto), sino a visualizzare sul display il numero preimpostato desiderato.

Uso di LW

Se non ascoltate frequentemente trasmissioni LW, è possibile disattivare questa banda di frequenze nel selettore di banda **BAND**. Tuttavia tutte le stazioni predefinite verranno cancellate e sarà necessario riprogrammarle.

1. In modalità radio (qualsiasi banda d'onda), premete **PROGRAM** per almeno 5 secondi.
– Il display riporta brevemente la scritta **LU off** (LW disabilitata) o **LU on** (LW abilitata).
2. Ripetete il punto 1 se desiderate modificare nuovamente lo stato di attivazione della banda LW.



INDICAZIONI DEL DISPLAY DEL CD

OPEN: Quando si apre la piastra CD.

rEAd: Quando il lettore del CD esegue una scansione del contenuto di un intero CD

– *Numero totale dei brani e tempo di riproduzione:* in modo di arresto

no diSc: se non è inserito alcun disco o se si è verificato un errore nel funzionamento del CD o con il CD (vedere Diagnostica)

– *Numero di brano corrente e tempo di riproduzione trascorso:* durante la lettura del CD. Se si è premuto PAUSE, il display si blocca ed il tempo di riproduzione trascorso lampeggia.

– *SHUFFLE/REPEAT (ALL):* quando si attiva il relativo modo

– *SHUF* appare brevemente prima della riproduzione di un brano in modo casuale se si seleziona il modo SHUFFLE / si salta al brano successivo o precedente in modo SHUFFLE

PROGRAM: lampeggia durante la programmazione dei brani

ProG: ed il numero (1-20) indica la posizione di un brano selezionato in un programma

FULL: impossibile programmare altri brani

CLr: quando si annulla il programma di un CD

– *Tempo di riproduzione e numero totale dei brani programmati:* in posizione di arresto o alla fine del programma di un CD.




LETTURA DI UN CD

Italiano

1. Premere ripetutamente il pulsante CD TAPE TUNER sino a visualizzare CD.
2. Premere OPEN•CLOSE per aprire la piastra CD
3. Inserire il CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere OPEN•CLOSE per chiudere la piastra del CD.
4. Avviare la riproduzione premendo PLAY•PAUSE ►||.
5. Premere PLAY•PAUSE ►|| per interrompere la riproduzione. Premere nuovamente PLAY•PAUSE ►|| per riprendere la lettura del CD
6. Premere STOP ■ per arrestare la riproduzione del CD.
7. Premere POWER per spegnere l'apparecchio.

Nota: la lettura di un CD si arresta anche quando:

- la piastra CD è aperta;
- il CD ha raggiunto la fine;
- premere il pulsante CD TAPE TUNER per il modo TAPE o TUNER ;
- premere il pulsante POWER




LETTORE DI CD

SEARCH ◀◀ ◻ ▶▶

Selezione di un brano diverso

- Sull'apparecchio premere SEARCH ◀◀ ◻ ▶▶ una o più volte sino a visualizzare sul display il numero del brano desiderato. Oppure sul telecomando premere ◀◀ ◻ ▶▶ una o più volte per saltare i brani.
- Se si è selezionato un numero di brano subito dopo avere inserito un CD o dopo avere premuto PAUSE, premere PLAY • PAUSE ▶▶▶ per avviare la riproduzione.



Ricerca di un passaggio in un brano

1. Con il dito sul comando, premer SEARCH ◀◀ ◻ ▶▶.
→ Il CD viene riprodotto ad alta velocità e a basso volume
2. Rilasciare SEARCH ◀◀ ◻ ▶▶ non appena si individua il passaggio desiderato.
→ La normale lettura del CD riprenderà da questo punto.

Vari modi di riproduzione: SHUFFLE/REPEAT

Si possono selezionare e variare i diversi modi di riproduzione prima o durante la riproduzione stessa.

→ I modi di riproduzione possono anche essere combinati con la funzione del programma.

1. Premere REPEAT/SHUFFLE sino a quando la funzione desiderata appare sul display.

SHUFFLE - Tutti i brani del CD o del programma vengono riprodotti in ordine casuale.


SHUFFLE REPEAT ALL - Per ripetere ininterrottamente tutto il CD o il programma.

REPEAT ALL - Ripete tutto il CD.

REPEAT (SHUFFLE REPEAT) - Riproduce ininterrottamente il brano corrente (casuale).

→ Ad eccezione di REPEAT, è anche possibile saltare i brani tenendo premuto il tasto SEARCH ◀◀ ◻ ▶▶ sino ad individuare il brano desiderato.

2. Per abbandonare il modo REPEAT/SHUFFLE, premere ripetutamente il relativo pulsante SHUFFLE o REPEAT sino a quando i diversi modi SHUFFLE/REPEAT non saranno più visibili sul display. È anche possibile premere STOP ■ per abbandonare la riproduzione.




PROGRAMMAZIONE DEI NUMERI DEI BRANI

In posizione di arresto, programmare i brani del CD secondo la sequenza desiderata. Ogni brano può essere memorizzato più volte. Si possono inserire in memoria sino a 20 brani.


- Se la memoria del programma è piena, il display indica FULL (pieno) e non si potranno aggiungere altri brani al programma corrente.

1. Premere PROGRAM per immettere il modo di programmazione



→ Il display indicherà PROGRAM ed il numero di brano '1'.

2. Selezionare il brano desiderato mediante SEARCH ◀◀ o ▶▶ sino a visualizzare sul display il numero di brano desiderato.



3. Memorizzare il brano desiderato premendo una volta PROGRAM.



→ Il display visualizzerà brevemente il numero del brano secondo la sequenza del programma ed il tempo di riproduzione di questo, seguito dalla conferma del numero di brano selezionato e **Prog**.

4. Ripetere i passi 2 e 3 per selezionare e memorizzare in questo modo tutti i brani desiderati.

5. Premere PLAY • PAUSE ▶|| per avviare la lettura del programma del CD.


Controllo di un programma

- Per rivedere il programma impostato, tenere premuto per pochi secondi PROGRAM sino a variare il contenuto del display ed indicare in sequenza i numeri dei brani memorizzati.

Cancellazione di un programma

Per cancellare un programma:

- premere due volte STOP ■,
- aprire la piastra CD,
- premere il pulsante POWER.




REGISTRATORE A CASSETTA

LETTURA DELLA CASSETTE

1. Premere STOP•OPEN ■ per aprire il comparto cassette.
2. Inserire una cassetta registrata e chiudere il comparto cassette.
3. Premere PLAY ► per avviare la riproduzione.
4. Premere PAUSE II per brevi interruzioni. Premere nuovamente PAUSE II per riprendere la lettura della cassetta.
5. Se si preme ◀◀ o ▶▶, è possibile riavvolgere velocemente il nastro in entrambe le direzioni.
6. Per arrestare la riproduzione, premere STOP•OPEN ■.
→ I tasti vengono rilasciati automaticamente alla fine del nastro, a meno che non sia stato attivato PAUSE II.
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante POWER.


Nota: Durante la lettura del CD o in modo TUNER, se il comparto cassette è già pieno, si può passare direttamente al modo TAPE premendo il tasto PLAY ►.



REGISTRAZIONE A CASSETTA

Informazioni generali sulla registrazione a cassetta



- La registrazione è permessa nella misura in cui non vengano infrante le leggi sul copyright o altri diritti di terzi.
- Questa piastra non è adatta per la registrazione su cassette di tipo AL CROMO (IEC II) o METALLO (IEC IV). Per la registrazione si dovranno usare solo cassette di tipo NORMALE (IEC I) con le linguette integre.
- Il livello di registrazione viene regolato automaticamente. La variazione dei comandi VOLUME, INCREDIBLE SURROUND o DSC non interferisce con la registrazione in corso.
- La registrazione non ha luogo nei primi 7 secondi, quando la coda del nastro passa attraverso le testine del registratore.
- Per prevenire la cancellazione accidentale di una registrazione, porre di fronte a sè il lato della cassetta da proteggere e rompere la linguetta di sinistra. La registrazione su questo lato non sarà più possibile. Per annullare questa precauzione, coprire le linguette con un pezzo di nastro adesivo.
- Sino a quando i tasti PLAY ► o RECORD ● sono premuti sull'apparecchio non sarà possibile cambiare ad un'altra fonte



REGISTRATORE A CASSETTA


REGISTRAZIONE CD AD AVVIO SINCRONIZZATO

1. Premere ripetutamente il pulsante CD TAPE TUNER sino a visualizzare CD.
2. Inserire un CD e, se lo si desidera, programmare i numeri dei brani.
3. Premere STOP•OPEN ■ per aprire il comparto cassette.
4. Inserire una cassetta vuota nella piastra cassette e chiudere il comparto
5. Premere RECORD ● per avviare la registrazione.
→ L'avvio del programma CD inizia automaticamente dall'inizio del programma. Non è necessario avviare separatamente il lettore di CD.
→ Per selezionare e registrare un passaggio particolare di un brano
 - a. Premere i comandi SEARCH (◀◀ o ▶▶) per individuare il passaggio.
 - b. Premere PAUSE sul lettore di CD per arrestarsi sul passaggio selezionato.
 - c. La registrazione inizierà dal punto esatto del brano in cui si preme RECORD ●.
6. Per brevi interruzioni, premere il tasto della piastra PAUSE ||. Per riprendere la registrazione, premere nuovamente PAUSE ||.
7. Premere STOP•OPEN ■ per arrestare la registrazione.



REGISTRAZIONE DALLA RADIO

1. Premere ripetutamente il pulsante CD TAPE TUNER sino a visualizzare TUNER
2. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata mediante il comando TUNING (Vedere 'SINTONIZZAZIONE SULLE STAZIONI RADIO')
3. Premere STOP•OPEN ■ per aprire il comparto cassette.
4. Inserire un nastro vuoto nella piastra cassette e chiudere il comparto.
5. Premere RECORD ● per avviare la registrazione.
→ Se si sente un fischio durante la registrazione di una stazione radio MW/LW, questo può essere eliminato portando su una posizione differente il pulsante BEAT.
6. Per brevi interruzioni, premere il tasto della piastra PAUSE ||. Per riprendere la registrazione, premere nuovamente PAUSE ||
7. Premere STOP•OPEN ■ per arrestare la registrazione.





Italiano

MANUTENZIONE


PRECAUZIONI E MANUTENZIONE GENERALE

- Poggiare l'apparecchio su di una superficie solida e piatta, in modo che non stia inclinato.
- Non esporre l'apparecchio, i CD, le batterie o le cassette ad umidità, pioggia, polvere, raggi solari o ad alte temperature, ad esempio nelle vicinanze di un impianto di riscaldamento o nelle auto parcheggiate al sole.
- Non coprire l'apparecchio. L'apparecchio produce del calore che deve dissiparsi liberamente; verificare, pertanto, che vi sia sufficiente ventilazione intorno ad esso. E' necessaria una distanza minima di 15 cm.
- Le parti meccaniche del lettore di CD e la piastra a cassetta contengono dei cuscinetti autolubrificanti, che non devono essere oliati nè lubrificati.
- Per pulire l'apparecchio è sufficiente usare un panno di camoscio leggermente inumidito con acqua. Non usare detergenti a base di alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi, che potrebbero danneggiare l'alloggiamento dell'apparecchio.



MANUTENZIONE DEL CD

- Non toccare mai la lente del lettore di CD.
- È possibile che la lente si appanni se si sposta il lettore di CD da un ambiente freddo ad uno caldo. In questo caso, il lettore di CD non si avvierà; sarà necessario dargli il tempo per acclimatarsi.
- Per estrarre un CD dalla sua custodia, sollevarlo premendo il piccolo fuso centrale. Afferrare sempre il CD dai bordi e rimetterlo nella sua custodia dopo l'uso, per evitare graffi e polvere.
- Per pulire il CD, passarvi sopra in linea retta, dal centro verso il bordo, un panno morbido e privo di filacce. Non usare detergenti che potrebbero danneggiare il disco.
- Non scrivere mai su di un CD e non attaccarvi sopra adesivi.




Italiano

MANUTENZIONE DEL REGISTRATORE

Per assicurare una buona qualità di registrazione e riproduzione, pulire le parti denominate (A), (B) e (C) ogni 50 ore di funzionamento o, in media, una volta al mese. Usare un batuffolo di cotone leggermente inumidito con alcool o con un apposito fluido per la pulitura delle testine.

- Aprire lo sportello del comparto cassette premendo STOP•OPEN ■.
- Premere PLAY ► e pulire i rullini pressori di gomma (C).
- Premere, quindi, PAUSE ■■ e pulire gli alberini di trascinamento (B) e le testine (A).
- Al termine della pulitura, premere STOP•OPEN ■.

Nota: la pulitura delle testine (A) può essere effettuata anche facendo girare una speciale cassetta di pulizia.



INDIVIDUAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI

In caso di malfunzionamento, controllare innanzitutto i punti elencati di seguito prima di richiedere la riparazione dell'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema con queste indicazioni, consultare il rivenditore o il servizio assistenza.

ATTENZIONE: non cercare in nessun caso di riparare l'apparecchio da soli, perchè ciò invaliderebbe la garanzia

PROBLEMA

– CAUSA POSSIBILE

- RIMEDIO

Mancanza di suono/alimentazione

– Il VOLUME non è regolato.

- Regolare il VOLUME

– Le cuffie non sono collegate

- Scollegare le cuffie.

– Le batterie sono esaurite.

- Inserire batterie nuove

– Le batterie non sono inserite bene.

- Inserire bene le batterie

– Il conduttore di rete non è collegato bene.

- Collegare bene il conduttore di rete

– Le batterie sono inserite, ma il conduttore di rete è ancora inserito e collegato

- Estrarre la spina dalla presa MAINS e dall'apparecchio

Suono di sinistra e destra

invertito/mancanza di suono da un altoparlante

– Gli altoparlanti sono collegati male

- Collegare bene gli altoparlanti: L a sinistra, R a destra

Toni di basso deboli

– Gli altoparlanti sono fuori fase.

- Collegare bene i poli degli altoparlanti, con il polo '+' (filo contrassegnato rosso) in '+'; il polo '-' (filo nero/non contrassegnato) in '-'.

La riproduzione CD non si avvia

– Il CD è molto graffiato o sporco.

- Sostituire o pulire il CD, vedere Manutenzione.

– La lente laser è appannata.

- Attendere che la lente si sia acclimatata.

Il CD salta le tracce

– Il CD è danneggiato o sporco.

- Sostituire o pulire il CD.

– PROGRAM/SHUFFLE è attivo.

- Disattivare la funzione PROGRAM/SHUFFLE.

Cattiva qualità sonora della cassetta

– Polvere e sporcizia su testine, alberino di trascinamento o rullino pressore.

- Pulire le testine, ecc., vedere Manutenzione.

– Uso di tipi di cassette incompatibili (METALLO o CROMO).

- Usare solo cassette di tipo NORMALE (IEC I) per la registrazione.

La registrazione non si avvia

– Una più linguette possono essere rotte.

- Applicare un pezzo di nastro adesivo sullo spazio della linguetta mancante.

Il telecomando non funziona bene

– Le batterie sono esaurite.

- Inserire le batterie nuove.

– Le batterie sono inserite male.

- Inserire bene le batterie.


– La distanza o l'angolazione dell'apparecchio è troppo grande.

- Ridurre la distanza o l'angolazione.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
La piastrina del modello si trova sulla base dell'apparecchio.



AZ 2407 - Portable CD Micro Sytem



3140 115 24502

Meet PHILIPS at the internet: <http://www.philips.com>



TCtext/CvB/9743