

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

AZ305



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu CD Soundmachine	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	7

4	Reprodução	8
	Reproduzir disco	8
	Ouvir rádio FM	9
	Reproduzir de um dispositivo externo	9

5	Informações do produto	9
	Especificações	9
	Manutenção	10

6	Resolução de problemas	10
----------	-------------------------------	-----------

7	Aviso	11
----------	--------------	-----------

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída da unidade.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a ficha da unidade durante a ocorrência de trovoadas ou quando não a utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando a unidade for danificada de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição da unidade à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda da mesma.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.

- A unidade não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima da unidade (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

2 O seu CD Soundmachine

Introdução

Com este leitor de CD, pode:

- ouvir rádio FM;
- desfrutar de áudio de discos e outros dispositivos de áudio externos;
- programar a sequência de reprodução das faixas.



A unidade oferece Dynamic Bass Boost (DBB), para uma melhor experiência de audição.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo de alimentação CA
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal



- ① **VOLUME**
- Ajustar o volume.
- ② ▲ / ▼
- No modo de CD, permite saltar para o álbum anterior ou seguinte.
- ③ ▶ ||
- Iniciar ou interromper a reprodução.
- ④ ■
- Parar a reprodução.
 - Eliminar um programa.
- ⑤ **Painel do visor**
- ⑥ **MODE**
- Seleccionar o modo de repetição ou reprodução aleatória.
- ⑦ **PROG**
- No modo de CD, permite programar uma sequência para reprodução de faixas.
- ⑧ **Indicador de frequência FM**

- 9 **LIFT TO OPEN**
- Abrir ou fechar o compartimento do disco.
- 10 **- TUNING +**
- Sintonizar estações de rádio FM.
- 11 **◀◀ / ▶▶**
- Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
 - Pesquisar numa faixa.
- 12 **Antena FM**
- Melhorar a recepção FM.
- 13 **Selector de fonte**
- Seleccionar uma fonte: **FM**, **Entrada de áudio** ou **CD**.
 - Desligar a unidade.
- 14 **Entrada de áudio**
- Ligue um dispositivo de áudio externo.
- 15 **AC~ MAINS**
- Ligar a alimentação.
- 16 **Interruptor-DBB**
- **ON/OFF**: Ligar ou desligar o Dynamic Bass Boost.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Ligar a corrente

A unidade pode ser alimentada por CA ou a pilhas.

Opção 1:Alimentação por CA



Aviso

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar a alimentação CA, desligue sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.


Ligue o cabo de alimentação CA:

- à entrada **AC~ MAINS** na unidade.
- à tomada de parede.



Nota

- Para desligar completamente a unidade, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.



Ligar

Mude o selector de fonte para **FM, Entrada de áudio, ou CD**.

Desligar

Mude o selector de fonte para **OFF**.

Mudar para o modo de espera

Se a unidade estiver inactiva durante 15 minutos, esta muda automaticamente para o modo de espera.

Para sair do modo de espera:

- Prima ►|| ; ou
- Selecciona uma fonte.

Opção 2: Alimentação a pilhas



Atenção


- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Nota

- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 6 pilhas (tipo: R14/UM2/C CELL) com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



4 Reprodução

Reproduzir disco

- 1 Mude o selector de fonte para **CD**.
- 2 Prima para abrir a gaveta do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a gaveta do disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente.

Discos reproduzíveis



Nota

- Não pode reproduzir CDs codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.

Pode reproduzir estes CD de áudio:

- CDs graváveis (CD-R)
- CDs regraváveis (CD-RW)
- CDs MP3

Controlar a reprodução

No modo de CD, pode controlar a reprodução através das seguintes operações.

	Seleccionar um ficheiro de áudio; Manter premido para avançar ou retroceder rapidamente na faixa durante a reprodução e soltar para retomar a reprodução.
	Saltar para o álbum MP3 anterior ou seguinte.
	Interromper ou retomar a reprodução.
	Parar a reprodução.

MODE	[]: Reproduzir a faixa actual repetidamente. []: Reproduzir todas as faixas repetidamente. [] (apenas para MP3): Reproduzir repetidamente o álbum actual. []: Reproduzir faixas aleatoriamente. Para voltar à reprodução normal, prima MODE repetidamente até os ícones de repetição ou reprodução aleatória desaparecerem.
-------------	--

VOLUME	Ajustar o volume.
---------------	-------------------

Melhorar desempenho dos graves

Para ligar ou desligar o Dynamic Bass Boost, desloque o interruptor **DBB** para **ON** ou **OFF**.

Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 Prima para parar a reprodução.
- 2 Prima **PROG** para activar o modo de programa.
↳ [**PROG**] (programação) fica intermitente.
- 3 Prima para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita o passo 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima para reproduzir todas as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [**PROG**] (programação) e o número da programação são apresentados.
 - Para apagar a programação, prima duas vezes.

Ouvir rádio FM

Nota

- Posicione a antena o mais afastada possível do TV, videogravador ou outra fonte de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

- 1 Mude o selector de fonte para **FM**.
- 2 Rode **-TUNING +** para sintonizar uma estação de rádio FM.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

- 1 Mude o selector de fonte para **Entrada de áudio**.
- 2 Ligue um cabo de áudio (3,5 mm, não fornecido):
 - à entrada **Entrada de áudio** na unidade.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Reproduza o dispositivo externo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Nota

- A entrada **Entrada de áudio** não se destina a auscultadores.

5 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 1 W RMS
Resposta em frequência	63 -14 000 Hz, -3 dB
Relação sinal/ruído	>57 dBA
Distorção harmónica total	<1%
Entrada de áudio	650 mV RMS

Disco

Distorção harmónica total	< 1%
Resposta em frequência	63 -14 000 Hz, -3 dB
Relação sinal/ruído	>57 dBA

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Distorção harmónica total	<3%
Relação sinal/ruído	>50 dBA

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
---------------------------	-------

Geral

Fonte de alimentação

- Alimentação de CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Pilhas 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2

Consumo de energia em funcionamento

15 W

Consumo de energia em modo de espera

< 0,5 W

Dimensões - Unidade principal (L x A x P)

261 x 123 x 245 mm

Peso - Unidade principal

1,1 kg

Manutenção

Limpar a cabine

- Utilize um pano macio levemente humedecido com uma solução com um detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, amoníacos ou abrasivos.

Limpar discos

- Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.



- Não utilize solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.

Limpar a lente do disco

- Depois do uso prolongado, sujidade ou pó podem acumular-se na lente do disco. Para garantir uma boa qualidade de reprodução, limpe a lente do disco com o produto de limpeza para lentes de CD da Philips ou com qualquer outro produto de limpeza disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o produto de limpeza.

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.
- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.

- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

7 Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva

de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), pasta de papel (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Este aparelho inclui estas etiquetas:



Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AZ305_12_UM_V4.0

