


PHILIPS

AZ 7565 Portable Compact Disc Player



Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

English	Controls.....6-7	Operation12-16
	Accessories8	General information17
	Power Supply9	Troubleshooting18-19
	Connections10-11	

English

Français	Commandes20-21	Fonctionnement26-30
	Accessoires22	Généralités31
	Alimentation.....23	Recherche des pannes32-33
	Branchements24-25	

Français

Español	Mandos34-35	Funcionamiento.....40-44
	Accesorios.....36	Información general45
	Alimentación.....37	Detección de anomalías.....46-47
	Conexiones.....38-39	

Español

Deutsch	Bedienungselemente48-49	Bedienung54-58
	Zubehör50	Allg. Informationen59
	Stromversorgung.....51	Fehlersuche.....60-61
	Anschlüsse.....52-53	

Deutsch

Nederlands	Bedieningstoetsen...62-63	Bediening68-72
	Accessoires64	Algemene informatie73
	Voeding.....65	Problemen oplossen.....74-75
	Aansluitingen.....66-67	

Nederlands

Italiano	Comandi76-77	Funzionamento82-86
	Accessori.....78	Informazioni generali.....87
	Alimentazione79	Ricerca guasti88-89
	Collegamenti.....80-81	

Italiano

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Svenska	Reglage90-91	Bruksanvisning.....96-100
	Tillbehör.....92	Allmänna
	Strömförsörjning93	upplysningar101
	Anslutningar.....94-95	Felsökning102-103

Svenska

Dansk	Betjeningsknapper104-105	Anvendelse110-114
	Tilbehør.....106	Generel information115
	Strømforsyning.....107	Fejlfinding116-117
	Tilslutninger108-109	

Dansk

Suomi	Käyttöpainikkeet ..118-119	Käyttö.....124-128
	Tarvikkeet120	Yleistä129
	Virransyöttö.....121	Tarkistusluettelo ..130-131
	Kytkenät122-123	



Suomi

Português	Comandos132-133	Funcionamento.....138-142
	Acessorios.....134	Informações gerais.....143
	Alimentação135	Avarias144-145
	Ligações136-137	

Português

Έλληνικά	Χειριστήρια.....146-147	Γενικές
	Εξαρτήματα.....148	πληροφορίες157
	Τροφοδοσία149	Διόρθωση
	Συνδέσεις150-151	βλαβών158-159
	Λειτουργία.....152-156	

Έλληνικά



Typeskiltet findes på apparatets underside.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå at blive udsat for stråling.

Dette apparat overholder det gældende EU-direktiv vedrørende radiostøj.

BETJENINGSKNAPPER

- DISPLAY** Viser de forskellige afspilningsfunktioner, melodinumre og tider.
- ▶▶** Til valg af næste melodi eller opsøgning af en bestemt passage på CD-pladen (hvis knappen holdes konstant indtrykket).
- ◀◀** Til valg af foregående melodi eller opsøgning af en bestemt passage på CD-pladen (hvis knappen holdes konstant indtrykket).
- VOLUME** Regulering af lydstyrken i hovedtelefonerne.
- RESUME/HOLD** Aktiverer RESUME-funktionen (genoptager afspilningen af CD-pladen) og/eller HOLD-funktionen (blokerer alle betjeningsknapper).
- MODE** ○ Valg af de forskellige afspilningsfunktioner:
SHUFFLE→SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT 1→REPEAT ALL
→SCAN→sluk.
- PROG P** Knap til lagring af melodier i et program og til at se programmet.
- DSP** **Digital Sound Processing:** Knap til valg af de forskellige lydklangbilleder i hovedtelefonerne:
ROCK→POP→CAR→INCREDIBLE SURROUND→sluk.
- STOP** ■ Stopper CD-afspilning, annullerer diverse indstillinger, slukker for CD-afspilleren og aktiverer opladning.
- OPEN** Skydeknap til at lukke låget på CD-afspilleren op.
- ▶||** Start af CD-afspilning og pause.
- ESA** **Electronic Shock Absorption** (Elektronisk stødabsorbering):
Aktiverer en elektronisk bufferhukommelse, så lyden ikkeforstyrres, hvis man kommer til at støde CD-afspilleren mod noget.
- LINE OUT /**
- REMOTE** Ⓞ Bøsning for hovedtelefoner og fjernbetjening (3,5 mm stik).
- OPTICAL OUT** Til tilslutning af CD-afspilleren til en Digital in (optisk) bøsning i en forstærker eller digitaloptager via et optisk kabel.
- 4,5 V DC** Bøsning til ekstern strømforsyning.
- Battery compartment** (Batterirum) Til isætning af batterier.

Bemærk: Hvis strømforsyningen er via DC-stikket (lysnetaadapteren eller cigartænderen i bilen), er displayet og play-knappen belyst. I batterifunktion aktiveres belysningen i 10 sekunder efter betjening af en knap.

TILBEHØR

Tilbehør (medleveret eller kan købes hos Deres forhandler eller Philips Service Center).

AY 3464 - Audiokabel med 3,5 mm stereostik og to cinch-stik.

Tilbehør til strømforsyning

AY 3160 lysnetadaptor med 4,5 V/400 mA DC (jævnstrøm), plus på midterbenet
Bemærk: Brug kun AY 3160 adapteren, da andre produkter kan beskadige apparatet.

AY 3360 - NiMH batterisæt til genoplading i CD-afspilleren.


Fjernbetjeninger

LCD fjernbetjening med ledning

- Knapperne på fjernbetjeningen har samme funktioner som de tilsvarende knapper på CD-afspilleren.

PLAY/PAUSE, PREVIOUS/NEXT, STOP, HOLD: Tryk på den anførte del af kontakten.

VOLUME: Nedregulerer den lydstyrke, som er indstillet med volume-knappen på CD-afspilleren.




TEKNISKE DATA

Frekvensområde.....	20 - 20000 Hz
Signal/støjforhold.....	> 88 dBA
Kanalseparation	> 70 dBA
Total harmonisk forvrængning	< 0.05 %
Konvertering.....	Dobbelt D/A konverter, 1 bit DAC
Batterier	2 stk. 1.5 V, type AA / LR6 / UM3
Dimensioner (b x h x d).....	134 x 30.5 x 154 mm
Vægt (uden/med batterier).....	ca. 250/290 g

STRØMFORSYNING

Lysnetadaptor (medleveret eller kan købes)

- 1 Kontrollér at spændingsangivelsen på lysnetadaptoren svarer til Deres lokale netspænding (se tilbehør).
 - 2 Sæt stikket på adaptorens ledning ind i CD-afspillerens 4,5 V DC-bøsning og sæt selve adaptoren i en stikkontakt.
- Tag altid lysnetadaptoren ud af stikkontakten, når De ikke bruger den.




Dansk

Batterier, type LR6, UM3 eller AA (medleveret eller kan købes)

- Luk op for CD-afspillerens batterirum og isæt det opladelige batterisæt eller 2 stk. alkaline-batterier.


Omtrentlig spilletid under normale forhold:
Alkaline-batterier: 5.5 time (ESA afbrudt)
4.5 time (ESA tændt)


- Tag altid batterierne ud, hvis de er brugt op, eller hvis CD-afspilleren ikke skal bruges i længere tid.



Bemærk: I højre hjørne af CD-afspillerens display vises batteritilstanden.

-Fuldt opladede batterier: ingen indikering.

-Svage batterier:  („fuldt symbol“) lyses. Dette symbol vises ikke, når der bruges opladelige batterier.



-Opbrugte batterier:  („opbrugt symbol“) blinker, og meddelelsen „batt“ vises. Udskift batterierne eller tilslut lysnetadaptoren.

Alle batterityper indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

TILSLUTNINGER

Opladning af Philips batterisæt i CD-afspilleren (medleveres eller kan købes)


Batterisættet oplades automatisk, hvis lysnetadaptoren er tilsluttet, der er afbrudt for apparatet og der trykkes på STOP ■ knappen.


- Under opladning viser displayet: *CHARGE* og 
Opladningstid: Ca. 5,5 time.
- Når batterierne er fuldt opladede, viser displayet: *FULL* og 

Bemærkninger:

- Hvis der anvendes opladelige batterier, anbefaler vi, at De kun bruger Philips batterisæt, da normale nikkelcadmium batterier ikke kan oplades i CD-afspilleren.
- For at sikre en lang levetid på Deres batterier afbrydes opladningen automatisk, hvis omgivelsestemperaturen er for høj (Displayet viser: *HØJ* „varmt“).

Tilslutning af hovedtelefoner (medleveret)

- Sæt stikket på de medleverede hovedtelefoner (16 ohm/3,5 mm jackstik) i CD-afspillerens LINE OUT / REMOTE -bøsning.



Note : Bemærk: Denne bøsning skal også bruges, hvis CD-afspilleren tilsluttes til Deres HiFi-anlæg (med audiokabel) eller radioen i Deres bil (via kassetteadaptor eller audiokabel). I begge tilfælde skal CD-afspillerens lydstyrke sættes på maximum (10).

Brug hovedet, når De anvender hovedtelefonerne!

Sikkerhed mod høreskade: Skru aldrig højt op for lydstyrken i hovedtelefonerne. Ekspertter har dokumenteret, at en konstant høj lydstyrke forårsager vedvarende nedsat høreevne.

Trafiksikkerhed: Brug aldrig hovedtelefonerne, når De kører bil. Det kan give anledning til trafikfare og er iøvrigt forbudt i en lang række lande. Skru heller ikke for højt op for lydstyrken, selvom Deres hovedtelefoner er af den åbne type, der giver mulighed for at høre omgivende lyde. De skal altid kunne høre, hvad der foregår omkring Dem.


TILSLUTNINGER

Tilslutning af fjernbetjeningen (medleveret eller kan købes)

- 1 Sluk for CD-afspilleren (to tryk på STOP ■-knappen).
- 2 Sæt fjernbetjeningens stik ind (tryk til) i LINE OUT / REMOTE ⌂-bøsningen på CD-afspilleren.

Optical Out (optisk digitaludgang)

- 1 Forbind apparatet med en ekstern strømforsyning.
- 2 Skru ned for lydstyrken på stereoanlægget.
- 3 Sæt den optiske audioledning (medleveret eller kan købes) i OPTICAL OUT-bøsningen på CD-afspilleren og i DIGITAL IN (OPTICAL)-bøsningen på det andet apparat (forstærker, digital kassettebåndoptager mv.)




- 4 Regulér lyden med betjeningsknapperne på stereoanlægget.

Bemærk: Når OPTICAL OUT-bøsningen anvendes, skal der slukkes for ESA-funktionen.

ANVENDELSE


Sådan isættes en CD-plade

- Tryk forsigtigt på midten af CD-pladen, til den er kommet helt ned over midterstudsene.





Sådan tages CD-pladen ud

- Hold på kanten af CD-pladen, tryk let ned på midterstudsene og løft forsigtigt CD-pladen op.




Afspilning af en CD-plade

- 1 Luk op for CD-afspilleren ved at skyde OPEN-knappen til siden.
- 2 Læg en CD-plade i med den trykte side opad. Luk låget igen ved at trykke på dets venstre side.
- 3 Start CD-afspilning ved at trykke på ►II-knappen.
→ Displayet viser: (f.eks.)
4 = igangværende melodinummer / 2:56 = forløbet tid af igangværende melodi.



- 4 Regulér lydstyrken og lydklngen med knappene VOLUME og DSP.
 - 5 CD-afspilningen kan afbrydes midlertidigt ved at trykke på ►II-knappen. CD-afspilningen genoptages ved igen at trykke på ►II-knappen.
→ Displayet viser: forløbet tid af igangværende melodi (blinker).
 - 6 Afspilningen stoppes helt ved at trykke på STOP ■-knappen.
→ Displayet viser: (f.eks.)
175 = totalt antal melodier / 51:06 = total spilletid.
- Hvis De trykker én gang til på STOP ■-knappen, slukkes der for CD-afspilleren.




Bemærk: Hvis der ikke er trykket på en knap indenfor 90 sekunder, slukkes der automatisk for CD-afspilleren.



Valg af en anden melodi

- Tryk én eller flere gange kortvarigt på **◀◀** eller **▶▶**-knappen for at komme til begyndelsen af den igangværende, en af de foregående eller en af de næste melodier på CD-pladen.
 - Displayet viser: det valgte melodinummer.
 - Under afspilning: CD-afspilleren begynder automatisk at afspille den valgte melodi.
 - I stop-stilling: CD-afspilningen startes ved at trykke på **▶II**-knappen.



Opsøgning af en bestemt passage under afspilning


- 1 Ved at trykke konstant på **◀◀** eller **▶▶**-knappen kan De finde en bestemt passage længere tilbage eller fremme på CD-pladen.
 - Efter 2 sekunders forløb vil søgningen starte med høj hastighed.
- 2 Slip knappen, når De har fundet den ønskede passage.

Bemærk: Søgning er kun mulig inden for den bestemte melodi, når der er valgt en af følgende funktioner: SHUFFLE, REPEAT 1 eller PROGRAM. Ingen søgning er mulig i SCAN-funktion.

ANVENDELSE

MODE ○ – Forskellige afspilningsfunktioner

- Ved at trykke på MODE ○-knappen kan De i trin vælge forskellige afspilningsfunktioner:



SHUFFLE: Melodierne afspilles i **tilfældig rækkefølge**, indtil alle melodier er blevet afspillet én gang.

SHUFFLE REPEAT ALL: Alle melodierne afspilles **igen og igen i tilfældig rækkefølge**, indtil der slukkes for funktionen.

REPEAT 1: En melodi afspilles **igen og igen**, indtil der slukkes for funktionen.

REPEAT ALL: Alle melodier på CD-pladen afspilles **igen og igen**, indtil der slukkes for funktionen.

SCAN: Hver melodi skannes i 10 sekunder, indtil der slukkes for funktionen eller alle melodier er blevet afspillet én gang.

- Displayet viser den valgte funktion.
- Under afspilning: CD-afspilningen fortsætter automatisk med den valgte afspilningsfunktion.
- I stop-stilling: CD-afspilningen startes ved at trykke på ►||-knappen.


Bemærk:

- Når alle ovennævnte funktioner kombineres med PROGRAM, kan der vælges mellem 12 forskellige afspilningsfunktioner.
- Alle afspilningsfunktioner afbrydes med MODE ○-knappen.

PROG – programmering af melodier (max. 25 melodier)



- 1 Vælg den ønskede melodi med PREV ◀◀ (foregående) eller NEXT ▶▶ (næste).
- 2 Så snart den ønskede melodi vises på displayet, tryk på PROG-knappen for at lagre melodien i hukommelsen.

→ Displayet viser melodinummeret
/ P / totalt antal melodier, der er lagret, f.eks.



Bemærk:

- Hvis der gøres forsøg på at lagre flere end 25 melodier, viser displayet FULL (fuld).
- Hvis De trykker på PROG og der ikke er valgt en melodi, viser displayet SELECT (vælg).



Dansk

Afspilning af programmet:

- Hvis De har valgt melodierne i STOP-stilling, tryk på PLAY/PAUSE ▶||-knappen.
- Hvis De har valgt melodierne under CD-afspilning, tryk først på STOP ■ og så på PLAY/PAUSE ▶||-knappen.
 - Displayet viser: PROGRAM.
 - Programmet vil blive afspillet i den valgte afspilningsfunktion (f.eks. shuffle = tilfældig rækkefølge).

Sådan ses indstillingerne

- Tryk på PROG-knappen i over 2 sekunder.
 - Displayet viser: hver lagret melodi blinker et øjeblik efter tur.


Sådan slettes programmet i STOP-funktion:

- Tryk på STOP ■-knappen for at slette programmet.
 - PROGRAM forsvinder fra displayet og programmet er slettet.
 - CLEAR lyser kortvarigt på displayet.

Bemærk: Hvis strømmen afbrydes eller låget lukkes op, slettes programmet også.

ESA – Elektronisk stødabsorberingshukommelse

- ESA-hukommelsen aktiveres ved at skyde ESA-omskifteren til højre.
 - ESA-symbolet lyser på displayet.
 - ESA-hukommelsen registrerer nu konstant de data, der er lidt længere fremme på CD-pladen, så der ikke forekommer forstyrrelser i afspilningen, selvom CD-afspilleren udsættes for stød eller rystelser.
 - Langvarige stød eller rystelser kan tømme ESA-hukommelsen fuldstændigt. Displayet viser så *SOFFY* (UNDSKYLD), og der vil ikke være nogen lyd.




Bemærk: Når der tændes eller slukkes for ESA-funktionen, forsinkes eller afbrydes afspilningen kortvarigt.

RESUME / HOLD

RESUME – Genoptager afspilningen fra samme sted, hvor den blev afbrudt

- RESUME-funktionen aktiveres ved at sætte RESUME/HOLD-omskifteren i midterstilling.
- Hvis De standser CD-afspilningen ved at trykke på STOP ■-knappen, husker CD-afspilleren, hvor afspilningen blev afbrudt.
- Afspilningen genoptages så fra samme sted, når De igen trykker på ►II-knappen.



HOLD – Alle knapper er sat ud af funktion

- HOLD-funktionen aktiveres ved at skyde RESUME/HOLD-omskifteren helt til højre.
 - Alle betjeningsknapper er nu sat ud af funktion, indtil der igen slukkes for HOLD-funktionen. Hvis De trykker på en knap (med undtagelse af OPEN), viser displayet meddelelsen HOLD.


Bemærk:

- RESUME-funktionen er automatisk aktiveret, når HOLD-funktionen er aktiveret.
- Luk ikke låget på CD-afspilleren op, ellers mister hukommelsen informationen om, hvor afspilningen blev afbrudt.

GENEREL INFORMATION

Vedligeholdelse

- Berør aldrig CD-afspillerens laserlinse (X)!
- Udsæt aldrig CD-afspilleren, batterier eller CD-plader for regn, fugt, sand og støv eller ekstrem varme fra varmeafgivende apparater eller direkte sollys.
- Laserlinsen kan dugge til, hvis CD-afspilleren flyttes fra et koldt til et varmere sted. Hvis det er tilfældet, virker CD-afspilleren ikke. Lad i så fald apparatet akklimatisere et stykke tid på et varmt sted, så duggen på linsen forsvinder.
- De kan rengøre CD-afspilleren med et blødt, let fugtet vaskeskind. Brug aldrig nogen form for rensesubstanser, da disse kan forårsage korrosion af apparatets dele.
- Tag altid kun på kanten af CD-pladerne og læg dem altid tilbage i CD-hylstret efter brug.
- CD-plader kan rengøres ved at tørre dem af med en blød, fnugfri klud i lige linier fra plademidten og ud mod kanten af pladen. Brug aldrig rensesubstanser på en CD-plade, da det kan ødelægge pladen!
- Hvis det er svært at få sat en helt ny CD-plade ned over midterstudsens, skyldes det små plastrester i pladehullet. Sådanne rester kan fjernes forsigtigt med en pen eller lignende.



Dansk

Miljøinformation

- De bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og apparater, der skal kasseres.
- Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i tre hovedbestanddele: pap (æskan), fleksibel polystyren (buffermaterialer), polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).
 - CD-afspilleren indeholder materialer, der egner sig til genbrug, hvis De tages ud af apparatet. Henvend Dem derfor til et sted, der har specialiseret sig i udtagning af materialer med henblik på genbrug, når CD-afspilleren til sin tid skal kasseres.
 - Kast aldrig brugte batterier væk sammen med det normale husholdningsaffald.

FEJLFINDING

- Hvis der skulle opstå en fejl i CD-afspilleren, beder vi Dem venligst kontrollere nedenstående punkter, før De sender apparatet til reparation.
- Hvis De derefter stadig ikke er i stand til at afhjælpe fejlen, beder vi Dem henvende Dem til Deres forhandler eller Philips Service Center.


PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-90deg); transform-origin: left top;">Dansk</div> Ingen strøm på apparatet eller afspilning starter ikke.	Batterierne	
	Batterierne er sat forkert i.	Sæt batterierne rigtigt i.
	Der er sat nye batterier i.	Tryk på ►II
	Batterierne er brugt op.	Sæt nye batterier i/oplad batterierne.
Ingen display-visning.	Snavs på kontakterne.	Rens kontakterne med en klud.
	Lysnetadaptoren:	Kontrollér at stikket er sat rigtigt i.
	Løs forbindelse	
Ingen display-visning.	Ved anvendelse i bilen:	
	Der er ingen strøm på cigartænderstikket, når der er slukket for bilens tænding.	Sæt batterier i CD-afspilleren, så disse virker som nødstrømforsyning.
🖱️ CD-afspilleren starter ikke, eller den stopper uønsket.	HOLD-funktionen er aktiveret	Sluk for HOLD-funktionen.
	Låget på CD-afspilleren er ikke lukket rigtigt i.	Luk låget.
	Kondensvand på laserlinsen.	Lad CD-afspilleren akklimatisere et varmt sted, så fugten på linsen forsvinder.
Ingen display-visning eller meddelelsen <i>no disc</i>	Der er ikke lagt en CD-plade i eller pladen er lagt forkert i.	Læg en CD-plade i med den trykte side opad.
	CD-pladen er meget ridset.	Læg en anden CD-plade i.
	CD-pladen er snavset.	Rens CD-pladen.
Batterierne i apparatet bliver ikke opladet, displayet viser ikke CHARGE.	Der er brugt forkerte batterier.	Kun et batterisæt kan oplades i CD-afspilleren.
	Snavsede kontakter.	Rens dem med en klud.
Afspilningen starter ikke med den første melodi.	RESUME-, SHUFFLE- eller PROGRAM-funktionen er aktiveret.	Sluk for RESUME-, SHUFFLE- eller PROGRAM-funktionen.

FEJLFINDING

Forsøg aldrig på selv at reparere CD-afspilleren i garantiperioden, da garantien derved bortfalder!

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING	
Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet	PAUSE-funktionen er aktiveret.	Tryk på ►	
	Løse eller forkerte forbindelser.	Kontrollér alle forbindelser.	
	Der er ikke skruet op for lydstyrken.	Skrue op for VOLUME-knappen.	
	Hovedtelefonerne er vendt om.	Bemærk indikeringerne L (venstre) og R (højre).	
	Hovedtelefonstikket er snavset.	Rens stikket.	
	Der er kraftige magnetfelter i nærheden af CD-afspilleren.	Flyt CD-afspilleren eller dens kabler.	
	Elektrostatisk opladning.	Tryk én gang på ◀◀ eller ▶▶ eller to gange på ► .	
	Ved anvendelse i bilen:		Placér CD-afspilleren et andet sted.
	Kraftige rystelser.		Sæt adaptoren rigtigt i.
	Kassetteadaptoren er ikke sat rigtigt i.		Lad CD-afspilleren akklimatisere.
Temperaturen i bilen er for høj eller for lav.		Rens stikket.	
Cigartænderstikket er snavset.		Ændre autoreverse-retningen.	
Forkert båndløbsretning ved aktiveret autoreverse-funktion i bilens kassetteafspiller.			
Brum eller støj ved afspilning i bilen.	Stikket passer ikke ind i bilradioen.	Brug i stedet for kassetteadaptoren.	
CD-afspilleren fungerer forkert på kommandoer fra fjernbetjeningen.	Stikket fra fjernbetjeningen er ikke sat helt ind i LINE OUT / REMOTE ⤴-bøsningen på CD-afspilleren.	Kontrollér forbindelsen.	

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



CLASS 1
LASER PRODUCT