

Додаток на упатството за користење



1. Белешки за менување на вградена литиум батерија

Имајте предвид дека вашиот уред содржи вградени литиум батерии. Капацитетот за полнење на литиум батериите ќе се намали со тек на време поради нивната карактеристика за самопразнење. За да обезбедиме долг век на батеријата на вашиот уред, ние препорачуваме полнење на вградената литиум батерија до околу 50% на секои 6 месеци кога уредот не се користи.

2. Bluetooth спарување

! *Забелешка: За овој производ со Play-Fi CAP верзија 506.3.0.063 или 506.3.0.077 потребно е Play-fi/Wi-fi врската да биде поставена и да функционира пред да се дозволи да се вклучи Bluetooth спарувањето. Следете ги упатствата во делот „Поврзи се со Wi-Fi (Безжично работење)“ во упатството за корисници за да го завршите Play-fi/Wi-fi нагудувањето кога производот се користи за првпат.*

Bluetooth процедура за спарување:

1. Префрлете го уредот на Bluetooth извор.
2. Притиснете го копчето Извор  на далечинскиот управувач подолго од 3 секунди. Или притиснете мени за поставки  за да изберете BT PAIR и притиснете > за да почне.
3. Најдете го уредот со име XXXXX-BT во достапниот список на уредот на вашиот телефон/таблет (XXXXXX е името избрано за време на Play-Fi нагудување).
4. Изберете XXXXX-BT и чекајте да се оствари Bluetooth поврзувањето. Вообичаено, завршува за 1-2 секунди.