

PHILIPS

BRE648, BRE640,
BRE635, BRE625,
BRE615



BC

In US manufactured for: Philips Personal Health, A division of Philips North America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904
In Canada manufactured for: Philips Electronics Ltd, 281 Hillmount Road, Markham, ON L6C 2S3



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc. Ce symbole apparaissant sur la plaque nominale du produit signifie qu'il est enregistré par Underwriter's Laboratories, Inc. Este símbolo en la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters Laboratories, Inc.


PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. / PHILIPS et le blason Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. / PHILIPS y Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.


©2018 Philips North America LLC. All rights reserved/ Tout droits réservés/Todos los derechos reservados.

4222.003.0120.9 (12/21/2018)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé





English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this product.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Keep the power cord dry (Fig. 2).
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this product from the power outlet immediately after use.
- Remove power cord from power outlet and product before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is required when this product is used by, on, or near children, or persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or invalids.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC.
- Never operate this product if it has a damaged power cord, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or power cord has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-7884.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use the power cord in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the power cord.
- Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check rotating discs, foil and attachments before using the product. Do not use the product if rotating discs, foil and attachments are damaged, as injury may occur.
- Always attach power cord to product first, then to power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove power cord from power outlet.
- Plug power cord directly into power outlet. Do not use an extension cord.
- Unplug power cord before plugging in or unplugging the product.
- Only use the power cord and other accessories supplied with the product.
- Do not attempt to open the product to remove or replace the built-in rechargeable battery.
- The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.
- Never put the product in direct sunlight or store at a temperature above 140 °F (60 °C).

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION

- For hygienic reasons, it is recommended that the product be used by only one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- Turn the product off before removing or attaching attachments and before cleaning.
- When rinsing the product or attachments, always check to make sure the water is not too hot (maximum 100 °F) to prevent your hands from getting burnt.
- Methods of removing hair by the root can cause ingrown hairs and minor skin injuries. Please consult your doctor if you have any questions about the use of an epilator.
- Do not use the epilator if you suffer from varicose veins, rashes, spots or blemishes, or when the skin is irritated or if you have ingrown hairs or a tendency to produce ingrown hairs. Consult your doctor first.
- Any minor injury resulting from hair removal may allow bacteria to penetrate the injury site, potentially causing small scars or a change in pigmentation of the skin. The risk of infection may be minimized by thoroughly cleaning the rotating discs before and/or after each use (see 'Cleaning').
- The epilator should only be used after prior consultation with your doctor if you have or experience:
 - Open wounds
 - Eczema, psoriasis (scaly eczema), inflamed skin reactions such as folliculitis, skin rashes or the tendency to allergy or allergic skin reactions
 - Immune deficiency or disorders
 - Couperose, rosacea, or varicose veins

- Pregnancy
- Reduced skin immunity as a result of diabetes, pregnancy, Raynaud's disease, etc.
- Hemophilia
- Moles, raised skin bumps, etc.
- If you have been or begin taking hormone medication, or if you have recently been pregnant, a change in your hormone levels may influence the thickness, color or amount of hair growth. This is caused by hormonal changes, not by this method of hair removal.
- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may cause serious skin irritation.
- Clean the epilating head after each use (see 'Cleaning').

GENERAL

- This product is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap.
- Clean the product after each use.
- This appliance has no other user-serviceable parts. For assistance call 1-800-243-7884 call (US only) or 1-886-800-9311 (Canada only).

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Features (Fig. 1)

- 1 Handle
- 2 Speed lights (I and II)
- 3 On/off button
- 4 Battery indicator
- 5 Release button
- 6 Socket for small plug
- 7 Epilating head
- 8 Built-in light
- 9 Massage cap
- 10 Facial cap
- 11 Delicate area cap
- 12 Efficiency cap
- 13 Shaving head
- 14 Foil
- 15 Trimmers
- 16 Shaving head comb
- 17 Trimmer head
- 18 Trimmer comb
- 19 Coupling unit
- 20 Body massage head
- 21 Body exfoliation brush
- 22 Protection cap for body exfoliation brush
- 23 Power plug

Not shown: Cleaning brush, Pouch

Charging

- Fully charge product before using for the first time or after non-use for a long period of time.
- Charging, recharging, or using product at temperatures below 50 °F (10 °C) or higher than 95 °F (35 °C) adversely affects lifespan of the battery.

Note: This product can only be used without cord (Fig. 4).

- 1 Be certain the product is OFF.
- 2 Insert the small plug into the product and put the power plug into any 120V AC outlet. Use only the cord provided.
 - When the battery indicator flashes white (Fig. 5), the product is charging.
 - After 1.5 hours of charging, the product has a cordless operating time of up to 40 minutes.
 - When the battery indicator lights up white continuously (Fig. 6), the product is fully charged.
 - The battery indicator does not light up when the product is switched on: the product contains enough energy to be used.
 - When the battery indicator flashes orange (Fig. 5), the battery is almost empty and needs to be charged. Charge the product when you have finished using it.

NOTE: If the product is fully charged and connected to the electrical outlet, the battery indicator flashes a few times when you press the on/off button. This reminds you to disconnect the product from the electrical outlet before using.

Quick charge

- When the battery is completely empty and you start charging it, the battery indicator flashes white quickly.
- After approximately 15 minutes, the battery indicator starts flashing white slowly. At this point, the battery contains enough energy for up to 10 minutes of use.

Using the product

Switching the product on and off

- 1 To turn on the product, press the on/off button once (Fig. 7).
- 2 If you want to select the low speed setting, press the on/off button again (Fig. 8).
- 3 To turn off the product, press the on/off button once more.

Attaching and detaching the epilating head

- 1 To attach the epilating head, press it onto the handle ('click') (Fig. 9).
- 2 To detach the epilating head, press the release button on the back of the product (Fig. 10).

How to use your epilator

- Use this epilator for its intended household use as described in this manual.
- For hygienic reasons, the epilator and attachments should only be used by one person.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 1/8 - 5/32 in/3-4 mm. If the hairs are longer, pretrim them first or shave and epilate after 1 to 2 weeks.
- Make sure you hold the epilator handle at a 75° angle on the skin and move it slowly against the direction of hair growth (Fig. 11).
- It is normal to experience slight skin irritation (red skin or red dots) after epilating. In this case, it is best to epilate in the evening as most skin irritation disappears overnight. This effect will gradually lessen with each use.
- After each use, you may want to apply a non-alcohol based mild cream or body lotion which will help reduce the possibility of skin irritation. Be certain it does not contain alcohol as it may cause discomfort.
- Make sure the epilator is fully charged before using. This epilator will not operate while the cord is connected to an electrical outlet.

Epilating

- Only use the epilator attachment to epilate areas below the neck such as your legs, underarms and bikini line.
- Attach the facial cap if you want to epilate facial hair.
- For gentle, less painful epilation, epilate in the shower or bath on wet skin with or without shower gel or soap.
- For dry epilating, make sure your skin is clean, and free from grease and creams. Do not apply any cream before using. Hairs are easier to remove after a bath or shower, but your skin should be completely dry before using your epilator.

- 1 Before first use, clean the epilating head (see 'Cleaning').
- 2 Press the epilating head onto the handle (Fig. 9).
- 3 If desired, put an attachment on the epilating head (Fig. 12).

NOTE: The attachment will only fit onto the product in one direction.

- 4 Press the on/off button once to turn on the epilator (Fig. 7).

- The epilator starts running at speed II which is the most efficient speed for epilating. The speed II light lights up.
- If you want to use speed I, press the on/off button a second time. Speed I light lights up (Fig. 8).
- Select speed I for areas with little hair growth, for hard-to-reach places and for areas with bones close to the skin's surface, such as knees and ankles.
- When you press the on/off button a third time, the epilator turns off.

Tip: For greater visibility of fine hairs, the built-in light goes on automatically when epilating (Fig. 13). To turn off, press the on/off button for 3 seconds after turning on the product.

- 5 Hold the epilator perpendicular to your leg at a 75° angle with the on/off button pointing in the direction you are going to move the product (Fig. 11).
- 6 Gently press and move the epilator slowly over the skin against the direction of hair growth. If you press too lightly or too hard, the epilator will not be able to grasp and remove the hairs. Experiment until you find the right settings and right amount of pressure for your type of skin and hair.

Tip: When epilating sensitive areas, stretch the skin with your free hand. For epilating underarms, put your hand on the back of your head to stretch the skin (Fig. 14).

- 7 Press the on/off button to turn the epilator OFF.
- 8 Pull the attachment off the epilating head and clean epilator and attachment (see 'Cleaning').

IMPORTANT:

- After using the epilator, some redness or irritation may occur. This is normal and should disappear quickly.
- Clean the product and attachments after each use (see 'Cleaning').

Using epilator attachments

- When using epilator attachments, always be sure you place the heads flat onto the skin at a 75° angle (Fig. 11).
- Simply snap each attachment onto the epilator head ('click') (Fig. 12).
- To remove an attachment, grasp its front and back and pull it up off the epilator head (Fig. 15).

Massage cap

- Attach the massage cap onto the epilating head to massage the skin and minimize the pulling sensation while epilating.

Delicate area cap

- Attach the delicate area cap onto the epilating head for more comfortable epilating of delicate areas such as underarms and bikini area.

Facial cap

- Attach the facial cap onto the epilating head for precise epilating of facial hair such as upper lip.

Do not use the appliance to epilate eyelashes, eyebrows or scalp hair.

Efficiency cap

- Attach the efficiency cap onto the epilating head to keep skin tight and help reduce pain while epilating.

Body massage head

- Remove the epilator head by pressing the release button on the back of the appliance (Fig. 10).
- Attach the body massage head to the coupling unit and then attach to the appliance handle (Fig. 16). The body massage head rotates firmly to relax muscles.

Body exfoliation brush

- Remove the epilator head by pressing the release button on the back of the appliance (Fig. 10).
- Attach the body exfoliation brush to the coupling unit and then attach to the appliance handle. (Fig. 17) The body exfoliation brush helps remove dead skin cells.

Do not use the body exfoliation brush on your face.

Shaving

Do not use the shaving head if the foil damaged or broken, as injury may occur.

- Use the shaving head to shave your legs, underarms and bikini line.
- Attach the shaving head comb onto the shaving head to shave hairs to a length of 1/8in/3mm (Fig. 18). When you remove the comb, always grasp the comb on the sides (Fig. 19).
- To shave legs and bikini line, always move the appliance gently over the skin against the direction of hair growth.
- To shave underarms, place one arm behind your head and move the appliance up and down and from left to right.

Trimming

- Use the trimmer head to trim hard-to-reach areas in the bikini zone.
- Attach the trimmer head comb onto the trimmer head to trim hairs in the bikini zone to a length of 1/8in/3mm (Fig. 20).
- To create precise lines, place the trimmer head perpendicular onto the skin (Fig. 21).

Caution: Do not use the trimmer head without the comb on intimate areas other than the bikini line as this could cause injury.

Overheat protection

Note: To avoid overheating of the product, do not press the product too hard onto your skin. The product works best when you move it over your skin without exerting any pressure.

- 1 If the overheat protection is activated, the product turns off automatically. The speed lights start flashing.
- 2 Let the product cool down. The lights stop flashing after 4 seconds.
- 3 When the product has cooled down, you can turn it on again. If the lights start flashing again, the product has not yet cooled down completely.

Cleaning

IMPORTANT:

- Always clean the handle, heads and attachments after each use.
- Always turn the product OFF and remove power cord from electrical outlet and product before cleaning.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.
- Keep the power cord dry (Fig. 2).

Cleaning the epilating head and epilating attachments

- It is essential for hygienic reasons and optimum performance that the epilating head, attachments and rotating disks are cleaned after each use.
- It is strongly recommended to always rinse the epilating head with cold water to help prevent bacterial growth.
- Never clean, remove, or replace epilating head or attachments while motor is ON. The rotating disks are not removable from the epilating head.
- Do not apply pressure or touch rotating disks with hard objects as this may dent or damage the disks. If damage occurs, discontinue use immediately.

- 1 Be certain the product is OFF.
- 2 Pull any attachment off the epilating head (Fig. 15).
- 3 Remove loose hairs from the epilating disks and attachment with the brush.

Never try to detach the epilating disks from the product.

- 4 Rinse attachments thoroughly under warm tap water while turning.

- 5 Turn the product on and rinse the epilating head under cold tap water for 15 seconds (Fig. 22).
- 6 Shake off excess water and dry the epilating head and attachments completely with a soft towel or tissue, or allow to air-dry thoroughly.
- 7 To attach the epilating head, press it onto the handle ('click') (Fig. 9).

Cleaning the shaving head

- Never clean or remove the shaving head or cutting unit while the motor is ON.
- Do not apply pressure to the shaving head. Do not touch the foil with hard objects as this may dent or damage foil or cutters.
- Do not use the shaving head if the foil is damaged or broken, as this may cause facial injury.

- 1 Be certain the product is OFF.
- 2 Press the release button and remove the shaving head from the handle.
- 3 Pull the cutting unit out of the shaving head (Fig. 23).
- 4 Clean the cutting unit, foil, cutters and inside the shaving head with the cleaning brush. Also brush away any hairs that have collected under the trimmers.

To avoid damage, never use a brush to clean the shaving foil.

- 5 You can also rinse the cutting unit, inside the shaving head and accessories under warm tap water.
- 6 Allow all parts to air-dry thoroughly.
- 7 Put the cutting unit back into the shaving head ('click').

For the best shaving performance, it is suggested to lightly oil shaving head every six weeks by spreading a drop of mineral oil over the foil and cutters.

Replacing the shaving head cutting unit

If the foil and/or trimmers of the cutting are worn or damaged, do not continue to use the shaving head.

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit which is available at

www.philips.com/parts-and-accessories. You can also call 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only) for assistance.

The cutting unit is a precision part. Handle with care.

- 1 Always turn the product OFF and remove power cord from the electrical outlet and product before replacing the cutting unit.
- 2 Press the release button and remove the shaving head from the handle.
- 3 Pull the cutting unit out of the shaving head (Fig. 23).
- 4 Place a new cutting unit into the shaving head ('click').
- 5 Reattach the shaving head to the handle.
- 6 After replacing the cutting unit, check to make sure the cutting unit and shaving head are firmly attached before using the epilator.

Storage

- Be sure epilator is turned OFF. Remove power cord from the electrical outlet and handle before storing product in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around epilator when storing.
- Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- Do not place or store epilator where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.
- Put the body exfoliation brush protective cap on the body exfoliation brush after use.
- Store the epilator and attachments in the pouch provided.

Accessories

For maximum shaving performance, replace the shaving head cutting unit once a year. This replacement part can be purchased on www.philips.com/parts-and-accessories.

If you use the body exfoliation brush 2-3 times a week, replace it every 3 months. This replacement parts can be purchased on www.philips.com/store under model number BRE394.

Assistance

For assistance, visit our website: www.philips.com/support or call toll free 1-800-243-7884 (in US only) or 1-866-800-9311 (in Canada only).

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly (Fig. 24).
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. In the US, you can also call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org for battery drop-off locations (Fig. 24). In Canada, you can also call 888-224-9764 or visit www.call2recycle.ca for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-800-243-7884 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Full Two-Year Warranty

Philips North America LLC (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant this new product (except shaving head and body exfoliation brush) against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage or batteries.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/support for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips North America LLC. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

45-Day Money-Back Guarantee

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase, and the money-back guarantee return authorization form enclosed.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain money-back guarantee return authorization form, call 1-800-234-7884 (in US only) or 1-886-800-9311 (in Canada only) for assistance.

Delivery of refund check will occur 6-8 weeks after receipt of returned product.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- Mantenga el cable de alimentación seco (Fig. 2).
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del tomacorriente de pared inmediatamente después de usarlo.
- Desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- El uso de este dispositivo debe estar bajo estricta supervisión cuando esté operado por niños, por personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas limitadas o por personas con discapacidades, o cuando se emplee en o cerca de estos.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC.
- Nunca utilice este producto si el cable o el enchufe de carga están dañados, si no funciona correctamente, si se cayó, si está dañado o si se sumergió en agua mientras estaba conectado a la alimentación eléctrica. Para solicitar asistencia, comuníquese al 1-800-243-7884.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice el adaptador dentro o cerca de una salida de corriente que contenga un ventilador de aire eléctrico para prevenir daño al adaptador.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Antes de usar el producto, revise siempre los discos giratorios, la lámina y los accesorios. No use el producto si los discos giratorios, la lámina y los accesorios están dañados, ya que puede producirse una lesión.
- Siempre conecte la clavija al producto primero y, luego, al tomacorriente. Para desconectar, gire el interruptor de encendido/apagado a la posición de "APAGADO" y, luego, desenchufe la clavija del tomacorriente.
- Enchufe el cable de alimentación directamente en el toma corriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y los accesorios suministrados con el producto.
- No intente abrir el producto para retirar o reemplazar la batería recargable integrada.
- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Nunca exponga el producto a la luz directa del sol ni lo guarde en lugares con temperaturas superiores a los 140 °F (60 °C).

¡IMPORTANTE! El enchufe eléctrico contiene un transformador. No corte el enchufe eléctrico para reemplazarlo con otro ya que esto puede producir una condición de peligro.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN

- Por motivos de higiene, se recomienda que solo una persona utilice el producto.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Apague el producto antes de retirar o colocar los accesorios y antes de limpiarlo.
- Cuando enjuague el producto o los accesorios, asegúrese siempre de revisar que el agua no esté demasiado caliente (100 °F máximo) para evitar quemarse las manos.
- Los métodos que eliminan el vello de raíz pueden causar vellos encarnados y lesiones menores en la piel. Consulte a su médico si tiene alguna duda respecto del uso de una depiladora.
- No use la depiladora si tiene venas varicosas, erupciones, manchas, así como tampoco si la piel está irritada, si tiene vellos encarnados o una tendencia a sufrir de vellos encarnados. Consulte primero a su médico.
- Cualquier lesión pequeña que se origine por la eliminación del vello puede permitir que las bacterias penetren en el lugar de la lesión y, potencialmente, causen pequeñas cicatrices o un cambio en la pigmentación de la piel. Se puede minimizar el riesgo de infección al limpiar cuidadosamente los discos giratorios antes o después de cada uso (see 'Limpieza').
- La depiladora solo debe utilizarse después de una consulta previa con su médico si tiene o si sufre:
 - Heridas abiertas
 - Eczema, psoriasis (eczema con escamas), reacciones cutáneas inflamatorias como foliculitis, erupciones cutáneas o la tendencia a alergias o a reacciones alérgicas cutáneas
 - Inmunodeficiencia o trastornos inmunitarios
 - Rosácea o venas varicosas
 - Está embarazada
 - Inmunidad cutánea reducida como consecuencia de diabetes, embarazo, enfermedad de Raynaud, etc.
 - Hemofilia
 - Lunares, protuberancias en la piel, etc.
- Si ha ingerido medicamentos hormonales o comenzará a hacerlo, o si ha estado embarazada recientemente, el cambio en sus niveles de hormonas puede afectar el grosor, el color o la cantidad de crecimiento de vello. Esto se debe a cambios hormonales, no a este método de eliminación del vello.
- No utilice aceites de baño o ducha cuando depile piel húmeda, ya que esto puede provocar irritación cutánea grave.
- Limpie el cabezal de depilación después de cada uso (see 'Limpieza').

GENERAL

- Este producto es a prueba de agua (Fig. 3). Es apropiado para su uso en el baño o la ducha y puede lavarse en la llave.
- Limpie el producto después de cada uso.

- Este aparato no tiene otras partes que requieran servicio por parte del usuario. Para asistencia llame al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-886-800-9311 (en Canadá solamente).

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Características (Fig. 1)

- 1 Mango
- 2 Luces indicadoras de velocidad (I y II)
- 3 Botón de encendido/apagado
- 4 Indicador de batería
- 5 Botón de liberación
- 6 Toma para clavija pequeña
- 7 Cabezal depilador
- 8 Luz incorporada
- 9 Cabezal masajeador
- 10 Cabezal facial
- 11 Cabezal para zonas delicadas
- 12 Cabezal para sistema de estiramiento de la piel
- 13 Cabezal de afeitado
- 14 Lámina
- 15 Recortadoras
- 16 Peine para el cabezal de afeitado
- 17 Cabezal recortador
- 18 Peine del cabezal recortador
- 19 Unidad de acoplamiento
- 20 Cabezal de masaje corporal
- 21 Cepillo de exfoliación corporal
- 22 Tapa de protección del cepillo de exfoliación corporal
- 23 Cable de alimentación

No se muestra: Cepillo de limpieza, Funda

Carga

- Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez y después de un largo periodo de no usarlo.
- La carga, recarga o el uso del producto a temperaturas por debajo de los 10° C (50° F) o superiores a los 35° C (95° F) afecta la vida útil de la batería.

Nota: Este producto solo se puede utilizar sin cable (Fig. 4).

- 1 Asegúrese de que el producto esté APAGADO.
- 2 Inserte la clavija pequeña en el producto y conecte la clavija de alimentación en cualquier toma de corriente de pared de 120 V CA. Use solo el cable provisto.
 - Cuando la luz del indicador de carga destelle en color blanco (Fig. 5), significa que el producto se está cargando.
 - Después de cargarse durante 1.5 horas, el producto puede funcionar en forma inalámbrica por hasta 40 minutos.
 - Cuando el indicador de carga de la batería muestra una luz blanca continua (Fig. 6), el producto está totalmente cargado.
 - El indicador de batería no se ilumina cuando el producto está encendido: el producto contiene suficiente energía para ser usado.
 - Cuando la luz del indicador de carga de la batería destelle en color naranja (Fig. 5), significa que la batería casi no tiene energía y necesita recargarse. Cargue el producto cuando termine de usarlo.

NOTA: Si el producto está completamente cargado y conectado a una toma de corriente eléctrica, el indicador de la batería destella unas cuantas veces cuando se presiona el botón de encendido/apagado. Esto le recuerda desconectar el producto de la toma de corriente eléctrica antes de usarlo.

Carga rápida

- Cuando la batería está casi agotada y se empieza a cargar, el indicador de batería parpadea en color blanco rápidamente.
- Después de aproximadamente 15 minutos, el indicador de la batería comienza a parpadear en blanco lentamente. A este punto, la batería tiene suficiente energía para hasta 10 minutos de uso.

Uso del producto

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlo. No use el producto ni ningún accesorio si está dañado, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Encendido y apagado del producto

- 1 Para encender el producto, presione el botón de encendido/apagado una vez (Fig. 7).
- 2 Si desea seleccionar el ajuste de baja velocidad, vuelva a presionar el botón de encendido/apagado (Fig. 8).
- 3 Para apagar el producto, presione el botón de encendido/apagado una vez más.

Cómo poner y quitar el cabezal depilador

- 1 Para colocar el cabezal depilador, presiónelo contra el mango ("clic") (Fig. 9).
- 2 Para quitar el cabezal depilador, presione el botón de liberación en la parte posterior del producto (Fig. 10).

Cómo utilizar la depiladora

- Use esta depiladora para su uso previsto en el hogar, según se describe en este manual.
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar la depiladora y los accesorios.
- La depilación es más fácil y más confortable cuando el vello tiene un largo óptimo de 1/8 - 5/32 in./3 - 4 mm. Si el vello está más largo, recórtelo primero o rasúrelo y, luego, depílese en 1 o 2 semanas.
- Asegúrese de sostener el mango de la depiladora en un ángulo de 75° sobre la piel y muévela lentamente a contrapelo (Fig. 11).
- Después de la depilación, es normal tener una irritación leve de la piel (enrojecimiento o puntos rojos sobre la piel). En este caso, es mejor depilarse por la noche, para que la mayor parte de la irritación de la piel desaparezca durante la noche. Este efecto se reducirá gradualmente con cada uso.
- Después de cada uso, se aconseja aplicar una crema o loción corporal suave, sin alcohol, que ayudará a reducir la posibilidad de irritación de la piel. Asegúrese de que no contenga alcohol ya que este podría provocar molestias.
- Asegúrese de que la depiladora esté completamente cargada antes de utilizarla. La depiladora no funcionará mientras el cable está conectado a una toma de corriente eléctrica.

Depilar

- Use el accesorio de depilación únicamente para las zonas que se encuentran del cuello para abajo tal y como las piernas, las axilas o la línea del bikini.
 - Coloque la protección facial si desea depilar el vello facial.
 - Para una depilación más suave y menos dolorosa, depílese en la ducha o en la tina con la piel mojada con gel para ducha o jabón o sin nada.
 - Para depilar en seco, asegúrese de que la piel esté limpia y libre de grasa y cremas. No aplique ninguna crema antes de usarla. Es más fácil eliminar el vello después de un baño o una ducha, pero la piel debe estar completamente seca antes de usar la depiladora.
- 1 Antes del primer uso, limpie el cabezal de depilación (see 'Limpieza').
 - 2 Presione el cabezal de depilación sobre el mango (Fig. 9).
 - 3 Si lo desea, coloque un accesorio sobre el cabezal (Fig. 12) de depilación.

NOTA: El accesorio solo calzará en el producto en una sola dirección.

- 4 Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender la depiladora (Fig. 7).
- La depiladora comienza a funcionar en la velocidad II la cual es la más eficiente para depilar. La luz de la velocidad II se enciende.
- Si desea usar la velocidad I, pulse el botón de encendido/apagado una segunda vez. La luz de la velocidad I se enciende (Fig. 8).
- Seleccione la velocidad I para las zonas donde crece poco vello, para lugares difíciles de llegar y para zonas con huesos cerca de la superficie de la piel, tales como las rodillas y los talones.
- Cuando presiona el botón de encendido/apagado por tercera vez, la depiladora se apaga.

Sugerencia: Para una mayor visibilidad de vellos finos, la luz integrada se enciende automáticamente al depilar (Fig. 13). Para apagar, presione el botón de encendido/apagado por 3 segundos después de encender el producto.

- 5 Sostenga la depiladora en forma perpendicular a su pierna, en un ángulo de 75°, con el botón de encendido/apagado orientado en la dirección hacia la que va a mover el producto (Fig. 11).
- 6 Presione y mueva la depiladora suavemente sobre la piel a contrapelo. Si presiona muy suavemente o muy fuertemente, la depiladora no podrá atrapar y eliminar el vello. Experimente hasta que encuentre los ajustes y la cantidad de presión correctos para su tipo de piel y vello.

Sugerencia: Cuando depile las zonas sensibles, estire la piel con su mano libre. Para depilar las axilas, coloque su mano en la parte posterior de su cabeza para estirar la piel (Fig. 14).

- 7 Presione el botón de encendido/apagado para APAGAR la depiladora.
- 8 Desprenda el accesorio del cabezal de depilación y limpie la depiladora y el accesorio (see 'Limpieza').

IMPORTANTE:

- Después de usar la depiladora, se puede producir un poco de irritación o enrojecimiento. Esto es normal y debiera desaparecer rápidamente.
- Limpie el producto y los accesorios después de cada uso (see 'Limpieza').

Cómo usar los accesorios de la depiladora

- Cuando usa los accesorios de la depiladora, siempre asegúrese de colocar los cabezales en forma plana sobre la piel, en un ángulo de 75° (Fig. 11).
- Simplemente, coloque cada accesorio sobre el cabezal de depilación ("clic") (Fig. 12).
- Para retirar un accesorio, tómelo por la parte posterior y delantera y levántelo del cabezal de depilación (Fig. 15).

Cabezal masajeador

- Coloque el cabezal masajeador sobre el cabezal de depilación para masajear la piel y minimizar la sensación de jalón durante la depilación.

Cabezal para zonas delicadas

- Coloque el cabezal para áreas delicadas sobre el cabezal de depilación para lograr una depilación más cómoda de áreas delicadas, como las axilas o la zona del bikini.

Cabezal facial

- Coloque el cabezal facial sobre el cabezal de depilación para lograr una depilación precisa del vello facial, como en el labio superior.

No use el dispositivo para depilar los vellos de las pestañas, las cejas o el cuerpo cabelludo.

Cabezal para sistema de estiramiento de la piel

- Coloque el cabezal para sistema de estiramiento de la piel sobre el cabezal de depilación para mantener estirada la piel y ayudar a reducir el dolor durante la depilación.

Cabezal de masaje corporal

- Para retirar el cabezal de depilación, presione el botón de liberación en la parte posterior del dispositivo (Fig. 10).
- Coloque el cabezal de masaje corporal a la unidad de acoplamiento y, luego, conéctelo al mango del dispositivo (Fig. 16). El cabezal de masaje corporal rota firmemente para relajar los músculos.

Cepillo de exfoliación corporal

- Para retirar el cabezal de depilación, presione el botón de liberación en la parte posterior del dispositivo (Fig. 10).
- Coloque el cepillo de exfoliación corporal en la unidad de acoplamiento y, luego, conéctelo al mango del dispositivo (Fig. 17). El cepillo de exfoliación corporal ayuda a eliminar las células muertas de la piel.

No use el cepillo de exfoliación corporal sobre el rostro.

Afeitado

No use el cabezal de afeitado si la lámina está dañada o rota, ya que podrían producirse lesiones.

- Use el cabezal de afeitado para afeitar piernas, axilas y la línea del bikini.
- Coloque el peine del cabezal de afeitado sobre el cabezal de afeitado para afeitar vellos que tengan 1/8pda./3mm de largo (Fig. 18). Cuando retira el peine, siempre tómelo por los bordes (Fig. 19).
- Para afeitar las piernas y la línea del bikini, siempre mueva el dispositivo suavemente sobre la piel a contrapelo.
- Para afeitar las axilas, coloque un brazo detrás de su cabeza y mueva el dispositivo hacia arriba y hacia abajo y de izquierda a derecha.

Recorte

- Utilice el cabezal recortador para recortar áreas de difícil acceso en la zona del bikini.
- Coloque el peine del cabezal recortador sobre el cabezal recortador para recortar vellos en la zona del bikini que tengan 1/8pda./3mm de largo (Fig. 20).
- Para crear líneas precisas, coloque el cabezal recortador en forma perpendicular sobre la piel (Fig. 21).

Precaución: No use el cabezal recortador sin el peine en áreas íntimas (excepto la línea del bikini) ya que podrían producirse lesiones.

Protección contra el sobrecalentamiento

Nota: Para evitar el sobrecalentamiento del producto, no lo presione demasiado fuerte contra la piel. El producto funciona mejor cuando se mueve sobre la piel sin ejercer ninguna presión.

- 1 Si se activa la protección contra sobrecalentamiento, el producto se apagará automáticamente. Las luces de velocidad comienzan a destellar.
- 2 Deje que el producto se enfríe. Las luces dejan de destellar después de 4 segundos.
- 3 Cuando se haya enfriado el producto, puede volver a encenderlo.

Si las luces comienzan a destellar de nuevo, el producto no se ha enfriado por completo.

Limpieza

IMPORTANTE:

- Siempre limpie el mango, los cabezales y los accesorios después de cada uso.
- Siempre apague el producto y retire el cable de la toma de corriente eléctrica y del producto antes de limpiarlo.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.
- Mantenga el cable de alimentación seco (Fig. 2).

Cómo limpiar el cabezal y los accesorios de depilación

- Por motivos de higiene y máximo rendimiento es importante limpiar el cabezal depilador, los accesorios y los discos giratorios después de cada uso.
- Se recomienda encarecidamente enjuagar siempre el cabezal de depilación con agua fría para ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias.
- Nunca limpie, retire ni reemplace el cabezal depilador o los accesorios con el motor en funcionamiento. Los discos giratorios no son removibles del cabezal depilador.
- No ejerza presión ni toque los discos giratorios con objetos duros, ya que podría dañarlos. Si ocurre un daño, descontinúe el uso inmediatamente.

- 1 Asegúrese de que el producto esté APAGADO.
- 2 Retire todos los accesorios del cabezal de depilación (Fig. 15).
- 3 Retire los vellos sueltos de los discos depiladores y accesorio con un cepillo.

Nunca intente remover los discos depiladores del producto.

- 4 Enjuague los accesorios concienzudamente con agua tibia de la llave mientras los gira.
- 5 Encienda el producto y enjuague el cabezal de depilación debajo del agua fría de la llave durante 15 segundos (Fig. 22).
- 6 Sacuda el exceso de agua y seque el cabezal y los accesorios de depilación completamente con una toalla o paño suave o deje secar al aire por completo.
- 7 Para colocar el cabezal depilador, presiónelo contra el mango ("clic") (Fig. 9).

Limpieza del cabezal de afeitado

- Nunca limpie, retire el cabezal de afeitado ni la unidad de corte cuando el motor está encendido..
- No aplique presión al cabezal de afeitado. No toque la lámina con objetos sólidos ya que esto podría abollar o dañar la lámina o los cortadores.
- No use el cabezal de afeitado si la lámina está dañada o rota, ya que podrían producirse lesiones faciales.

- 1 Asegúrese de que el producto esté APAGADO.
- 2 Presione el botón de liberación y retire el cabezal de afeitado del mango.
- 3 Extraiga la unidad de corte del cabezal de afeitado (Fig. 23).
- 4 Limpie la unidad de corte, la lámina, las cuchillas y el interior del cabezal de afeitado con un cepillo de limpieza. Con un cepillo, retire cualquier vello que haya quedado atrapado debajo de las cuchillas.

Para evitar daños, nunca use un cepillo para limpiar la lámina de afeitado.

- 5 También puede enjuagar la unidad de corte, el interior del cabezal de afeitado y los accesorios debajo del agua tibia de la llave.
- 6 Deje que todas las piezas se sequen completamente al aire.
- 7 Coloque la unidad de corte nuevamente en el cabezal de afeitado ('clic').

Para lograr el afeitado óptimo, se sugiere aceitar levemente el cabezal de afeitado cada seis semanas al distribuir una gota de aceite mineral sobre la lámina y las cuchillas.

Reemplazo de la unidad de corte del cabezal de afeitado

Si la lámina o las cuchillas del cabezal de corte están desgastadas o dañadas, no siga usando el cabezal de afeitado.

La unidad de corte gastada o dañada solo debe reemplazarse con una unidad de corte Philips original que está disponible en www.philips.com/parts-and-accessories. También puede llamar al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-866-800-9311 (en Canadá solamente) para obtener asistencia.

La unidad de corte es una pieza de precisión. Manipúlela con cuidado.

- 1 Siempre apague el producto y retire el cable de la toma de corriente eléctrica y del producto antes de reemplazar la unidad de corte.
- 2 Presione el botón de liberación y retire el cabezal de afeitado del mango.
- 3 Extraiga la unidad de corte del cabezal de afeitado (Fig. 23).
- 4 Coloque una nueva unidad de corte en el cabezal de afeitado ('clic').
- 5 Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en el mango.
- 6 Después de reemplazar la unidad de corte, revise para asegurarse que la unidad de corte y el cabezal de afeitado estén bien conectados antes de usar la depiladora.

Almacenamiento

- Asegúrese de que la depiladora esté APAGADA. Retire el cable de la toma de corriente eléctrica y del mango antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse ni dañarse.
- No enrolle el cable alrededor de la depiladora para guardarlo.
- Guarde el cable en un lugar seguro donde no sufra cortes ni daños.
- No coloque ni guarde la depiladora en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caer en una tina o lavabo u otro líquido mientras esté conectada.
- Coloque la tapa protectora del cepillo de exfoliación después de utilizarlo.
- Guarde la depiladora y los accesorios en la funda provista.

Accesorios

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace la unidad del cabezal de corte una vez al año. Puede adquirir esta pieza de repuesto en www.philips.com/parts-and-accessories.

Si usa el cepillo de exfoliación corporal entre 2 y 3 veces por semana, debe reemplazarlo cada 3 meses. Puede adquirir las piezas de repuesto en www.philips.com/store con el número de modelo BRE394.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web: www.philips.com/support o llame gratis al 1-800-243-7884 (en EE. UU. solamente) o al 1-866-800-9311 (en Canadá solamente).

Desecho

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente (Fig. 24).
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. En los Estados Unidos también puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar www.call2recycle.org para las ubicaciones (Fig. 24) donde se pueden desechar las baterías. En Canadá, también puede llamar al 888-224-9764 o visite www.call2recycle.ca para las ubicaciones donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web www.philips.com/support o comuníquese gratuitamente al 1-800-243-7884.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite www.recycle.philips.com.

Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC (EE. UU.) y Philips Electronics Ltd (Canadá) garantizan este nuevo producto (excepto cabezales de afeitado y cepillos de exfoliación corporal) contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, de un uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no

provisto con el producto ni la pérdida de piezas, así como tampoco ningún daño derivado del uso del producto con una tensión o con baterías que no sean las establecidas.*

NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a www.philips.com/support para asistencia. Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía. NOTA: Philips North America LLC. no extiende ninguna otra garantía, ni escrita ni oral. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

Garantía de devolución del importe de 45 días

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra, así como el formulario de autorización para la garantía de devolución de dinero.

No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.

El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.

Para obtener el formulario de autorización para la garantía de devolución del dinero, llame al 1-800-234-7884 (solo en EE. UU.) o al 1-886-800-9311 (solo en Canadá) para obtener asistencia.

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

Français (Canada)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires, notamment ce qui suit :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Ne touchez pas l'appareil branché s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise de courant.
- Gardez le cordon d'alimentation sec (fig. 2).
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas et ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Sauf pour le recharger, débranchez toujours l'appareil de la prise de courant immédiatement après l'utilisation.
- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants, sur des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou sur des personnes handicapées.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques décrites dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Philips North America LLC.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il est endommagé, ou si l'appareil ou le cordon d'alimentation sont tombés dans l'eau. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-243-7884.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
- Ne laissez jamais tomber d'objets et n'insérez pas d'objet dans une de ses ouvertures.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation dans une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le faites jamais fonctionner près de produits en aérosol (vaporisateurs) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- Vérifiez toujours les disques rotatifs, la grille et les accessoires avant d'utiliser l'appareil. Afin d'éviter tout risque de blessure, n'utilisez pas l'appareil si les disques rotatifs, la grille ou les accessoires sont endommagés.
- Commencez toujours par brancher le cordon d'alimentation à l'appareil puis à la prise de courant. Pour débrancher l'appareil, réglez toutes les commandes sur la position « arrêt ». Ensuite, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Branchez le cordon d'alimentation directement sur la prise de courant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les autres accessoires fournis avec l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil pour retirer ou remplacer la pile rechargeable intégrée.
- La batterie de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de manipulation inappropriée. Ne la démontez pas, ne l'exposez pas à une température supérieure à 100 °C (212 °F) et ne l'incinerez pas.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil. Ne le rangez pas dans un endroit où la température est supérieure à 60 °C (140 °F).

IMPORTANT : La fiche d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche d'alimentation pour la remplacer par une autre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION

- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé que l'appareil ne soit utilisé que par une seule et même personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Éteignez l'appareil avant de fixer ou de retirer les accessoires et avant de le nettoyer.
- Lorsque vous rincez l'appareil ou les accessoires, vérifiez toujours que l'eau n'est pas trop chaude (38 °C maximum) pour ne pas vous brûler les mains.
- Les méthodes de retrait des poils à la racine peuvent entraîner l'apparition de poils incarnés et de lésions cutanées mineures. Si vous avez des questions sur l'utilisation d'un épilateur, veuillez consulter votre médecin.

- N'utilisez pas l'épilateur si votre peau présente des varices, des éruptions cutanées, des taches, des irritations, des poils incarnés ou une tendance à produire des poils incarnés. Consultez d'abord votre médecin.
- En cas de lésion due à l'épilation, même mineure, des bactéries peuvent pénétrer dans la plaie, ce qui peut causer de petites cicatrices ou un changement de pigmentation de la peau. Pour limiter le plus possible le risque d'infection, nettoyez soigneusement les disques rotatifs avant et/ou après chaque utilisation (voir 'Nettoyage').
- L'épilateur ne doit être utilisé qu'après consultation préalable de votre médecin en cas de :
 - Plaie ouverte
 - Eczéma, psoriasis, réactions cutanées inflammatoires telles que folliculite, éruptions cutanées ou tendance à l'allergie ou aux réactions cutanées allergiques
 - Déficience ou troubles immunitaires
 - Couperose, rosacée ou varices
 - Grossesse
 - Altération de l'immunité cutanée due au diabète, à la grossesse, à la maladie de Raynaud, etc.
 - Hémophilie
 - Grains de beauté, peau bosselée, etc.
- Si vous avez déjà pris ou commencez à prendre des médicaments hormonaux, ou si vous avez été enceinte récemment, une modification de vos taux d'hormones peut influencer sur l'épaisseur, la couleur ou la densité de votre pilosité. Ce phénomène s'explique par des changements hormonaux que vous subissez, et non par cette méthode d'épilation.
- N'utilisez pas d'huiles de bain ou de douche lorsque vous vous épiliez sur peau humide afin d'éviter toute irritation cutanée grave.
- Nettoyez la tête d'épilation après chaque utilisation (voir 'Nettoyage').

GÉNÉRALITÉS

- Cet appareil est étanche (fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour obtenir de l'aide, composez le 1 800 243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1 886 800-9311 (au Canada uniquement).

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Caractéristiques (figure 1)

- 1 Manche
- 2 Témoins de vitesse (I et II)
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Témoin de charge
- 5 Bouton de déverrouillage
- 6 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 7 Tête d'épilation
- 8 Lumière intégrée
- 9 Embout de massage
- 10 Embout pour le visage
- 11 Tête pour zones sensibles
- 12 Tête d'efficacité
- 13 Tête de rasoir
- 14 Grille
- 15 Tondeuses
- 16 Sabot pour tête de rasage
- 17 Tête de tonte
- 18 Sabot de tonte
- 19 Unité d'assemblage
- 20 Tête de massage du corps
- 21 Brosse exfoliante pour le corps
- 22 Capuchon de protection pour la brosse exfoliante pour le corps
- 23 Prise d'alimentation

Non illustré: Brosse de nettoyage, Étui

Charge

- Chargez l'appareil complètement avant la première utilisation ou s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période.
- La charge, la recharge ou l'utilisation de l'appareil à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 35 °C réduit la durée de vie de la batterie.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil (fig. 4).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant de 120 V c.a. Utilisez uniquement le cordon fourni.
 - Lorsque le témoin de la pile clignote en blanc (fig. 5), l'appareil est en cours de charge.
 - Après 1,5 heure de charge, l'appareil dispose d'une autonomie sans fil maximale de 40 minutes.
 - Lorsque le témoin de la pile s'allume en blanc de manière continue (fig. 6), l'appareil est complètement chargé.
 - Le témoin de la pile ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : l'appareil contient suffisamment d'énergie pour être utilisé.
 - Lorsque le témoin de la pile clignote en orange (fig. 5), la batterie est presque déchargée et a besoin d'être chargée. Chargez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser.

REMARQUE : Si l'appareil est complètement chargé, mais reste branché sur la prise de courant, le témoin de charge clignote plusieurs fois lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt. pour vous rappeler de débrancher l'appareil avant de l'utiliser.

Charge rapide

- Lorsque la batterie est complètement déchargée et que vous commencez la charge, le témoin de la batterie clignote en blanc rapidement.
- Le témoin de la batterie se met à clignoter lentement en blanc après environ 15 minutes. À ce stade, la batterie contient assez d'énergie pour un temps d'utilisation de 10 minutes maximum.

Utilisation de l'appareil

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (fig. 7) sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Si vous souhaitez sélectionner la vitesse lente, appuyez sur le bouton marche/arrêt de nouveau (fig. 8).
- 3 Pour éteindre l'appareil, appuyez une autre fois sur le bouton marche/arrêt.

Fixation et retrait de la tête d'épilation

- 1 Pour fixer la tête d'épilation, enfoncez-la sur la poignée (vous devez entendre un clic). (fig. 9)
- 2 Pour retirer la tête d'épilation, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière de l'appareil (fig. 10).

Comment utiliser votre épilateur

- Utilisez cet épilateur uniquement pour l'usage domestique auquel il est destiné, tel que décrit dans le présent mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'épilateur et ses accessoires doivent être utilisés par une seule personne.
- L'épilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils ont la longueur optimale de 3 à 4 mm (1/8 à 5/32 po). Si les poils sont plus longs, prétraitez-les d'abord ou rasez-les, puis épiliez-vous après 1 à 2 semaines.

- Veillez à tenir le manche de l'épilateur avec un angle de 75 degrés par rapport à la peau et à le déplacer lentement dans le sens inverse de la pousse (fig. 11) des poils.
- L'épilation provoque une légère irritation de la peau (rougeurs ou points rouges). Il s'agit d'une réaction normale. Le cas échéant, il est préférable de vous épiler le soir afin que les irritations cutanées disparaissent en grande partie durant la nuit. Ce phénomène diminue progressivement au fil des utilisations.
- Après chaque utilisation, vous pouvez appliquer une crème douce sans alcool ou un lait corporel, ce qui aidera à limiter les risques d'irritation cutanée. Prenez soin d'éviter les produits contenant de l'alcool, car ils peuvent provoquer une sensation désagréable.
- Assurez-vous que l'épilateur est complètement chargé avant de l'utiliser. L'épilateur ne fonctionne pas si le cordon reste branché sur une prise de courant.

Épilation

- Utilisez la tête d'épilation uniquement pour épiler les zones situées en dessous des épaules, comme les jambes, les aisselles et la ligne du maillot.
 - Si vous souhaitez épiler les poils du visage, utilisez l'embout pour le visage.
 - Pour une épilation moins douloureuse et en douceur, utilisez l'appareil sous la douche ou dans le bain sur peau humide, avec ou sans savon ou gel douche.
 - Pour l'épilation à sec, assurez-vous que votre peau est propre, sans corps gras ni crème. N'appliquez aucune crème avant l'épilation. L'épilation est plus facile après un bain ou une douche. Cependant, veillez à ce que votre peau soit complètement sèche avant d'utiliser l'appareil.
- 1 Avant la première utilisation, nettoyez la tête (voir 'Nettoyage') d'épilation.
 - 2 Insérez la tête d'épilation sur le manche (fig. 9).
 - 3 Si vous le souhaitez, placez un accessoire sur la tête (fig. 12) d'épilation.

REMARQUE : Les accessoires ne peuvent se monter sur l'appareil que dans un sens.

- 4 Mettez l'épilateur en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt (fig. 7).
- L'appareil démarre à la vitesse II, qui est la vitesse la plus efficace pour l'épilation. Le témoin correspondant à la vitesse II s'allume.
 - Si vous souhaitez utiliser la vitesse I, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt. Le témoin correspondant à la vitesse I s'allume (fig. 8).
 - Sélectionnez la vitesse I pour les zones où les poils sont épars, les zones difficiles à atteindre et les zones osseuses, comme les genoux et les chevilles.
 - Si vous appuyez une troisième fois sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur s'éteint.

Suggestion : Pour vous aider à mieux voir les poils fins, la lumière intégrée s'allume automatiquement lors de l'épilation (fig. 13). Pour éteindre la lumière, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'appareil pendant 3 secondes après avoir allumé l'appareil.

- 5 Placez l'épilateur perpendiculairement à la jambe, avec un angle de 75 degrés, le bouton marche/arrêt étant orienté dans le sens de déplacement de l'appareil (fig. 11).
- 6 Appuyez légèrement l'épilateur sur la peau et déplacez-le lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Si vous appuyez trop légèrement ou trop fort, l'épilateur ne parvient pas à saisir et retirer les poils. Faites des essais pour trouver les bons réglages et la pression à exercer en fonction de votre type de peau et de poils.

Suggestion : Pour épiler les zones sensibles, tendez la peau avec votre main libre. Pour épiler l'aisselle, levez le bras et placez votre main à l'arrière de votre tête pour étirer la peau (fig. 14).

- 7 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'épilateur.
- 8 Retirez l'accessoire de la tête d'épilation, puis nettoyez l'épilateur et l'accessoire (voir 'Nettoyage').

IMPORTANT :

- L'utilisation de l'épilateur peut provoquer des rougeurs ou des irritations. Cette réaction est normale et doit disparaître rapidement.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires après chaque utilisation (voir 'Nettoyage').

Utilisation des accessoires d'épilation

- Lorsque vous utilisez un accessoire de l'épilateur, assurez-vous toujours de bien placer la tête à plat contre la peau avec un angle de 75 degrés (fig. 11).
- Il suffit d'enclencher l'accessoire sur la tête d'épilation (vous devez entendre un clic) (fig. 12).
- Pour retirer un accessoire, saisissez-le par l'avant et l'arrière, puis retirez-le de la tête (fig. 15) d'épilation.

Embout de massage

- Fixez l'embout de massage sur la tête d'épilation pour masser la peau et réduire la sensation de tiraillement due à l'action de l'appareil.

Tête pour zones sensibles

- Fixez la tête pour zones sensibles sur la tête d'épilation afin d'épiler plus confortablement les zones sensibles telles que les aisselles et la ligne du maillot.

Embout pour le visage

- Fixez l'embout pour le visage sur la tête d'épilation pour une épilation précise des poils du visage, par exemple, au-dessus de la lèvre supérieure.

Cet appareil ne convient ni à l'épilation des cils et des sourcils, ni à la coupe des cheveux.

Tête d'efficacité

- Fixez la tête d'efficacité sur la tête d'épilation pour maintenir la peau tendue et atténuer la douleur due à l'action de l'appareil.

Tête de massage du corps

- Retirez la tête d'épilation en appuyant sur le bouton de déverrouillage à l'arrière de l'appareil (fig. 10).
- Fixez la tête de massage du corps sur l'unité d'assemblage, puis montez l'ensemble sur le manche (fig. 16) de l'appareil. La tête de massage du corps tourne énergiquement pour décontracter vos muscles.

Brosse exfoliante pour le corps

- Retirez la tête d'épilation en appuyant sur le bouton de déverrouillage à l'arrière de l'appareil (fig. 10).
- Fixez la brosse exfoliante pour le corps sur l'unité d'assemblage, puis montez l'ensemble sur le manche (fig. 17) de l'appareil. La brosse exfoliante pour le corps facilite l'élimination de toutes les peaux mortes.

N'utilisez pas la brosse exfoliante sur le visage.

Rasage

N'utilisez pas la tête de rasage si la grille est endommagée ou cassée, car cela peut causer des blessures.

- Utilisez la tête de rasage pour épiler vos jambes, vos aisselles et la ligne du maillot.
- Fixez le sabot adéquat sur la tête de rasage pour couper les cheveux jusqu'à une longueur de 3mm (1/8po) (fig. 18). Lorsque vous retirez le sabot, saisissez-le toujours par les côtés (fig. 19).
- Pour vous raser les jambes et la ligne du maillot, déplacez toujours l'appareil délicatement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Pour vous raser les aisselles, placez un bras derrière votre tête et déplacez l'appareil de haut en bas, de bas en haut et de gauche à droite.

Tonte

- Utilisez la tête de tonte pour couper les poils des zones difficiles d'accès au niveau du maillot.
- Fixez le sabot adéquat sur la tête de tonte pour couper les poils dans la zone du maillot jusqu'à une longueur de 3mm (1/8po) (fig. 20).
- Pour obtenir un tracé de coupe précis, placez la tête de tonte perpendiculairement à la peau (fig. 21).

Attention : N'utilisez pas la tête de tonte sans sabot sur les zones intimes autres que la ligne du maillot, car vous pourriez vous blesser.

Protection contre les surchauffes

Remarque : Pour empêcher l'épilateur de surchauffer, ne l'appuyez pas trop fortement contre la peau. L'appareil fonctionne mieux lorsque vous le déplacez sur la peau sans exercer de pression.

- 1 Si la protection contre les surchauffes se déclenche, l'appareil s'éteint automatiquement. Les témoins de vitesse commencent à clignoter.
- 2 Laissez refroidir l'appareil. Les témoins de vitesse cessent de clignoter après 4 secondes.
- 3 Une fois que l'appareil a refroidi, vous pouvez le remettre en marche.

Si les témoins recommencent à clignoter, l'appareil n'a pas eu le temps de refroidir complètement.

Nettoyage

IMPORTANT :

- Nettoyez toujours le manche, les têtes et les accessoires après chaque utilisation.
- Avant de procéder au nettoyage, éteignez toujours l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique et de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Gardez le cordon d'alimentation sec (fig. 2).

Nettoyage de la tête et des accessoires d'épilation

- Pour des questions d'hygiène et de performances optimales, il est essentiel de nettoyer la tête d'épilation, les accessoires et les disques rotatifs après chaque utilisation.
 - Il est fortement recommandé de toujours rincer la tête d'épilation à l'eau froide pour éviter la prolifération des bactéries.
 - Vous ne devez jamais nettoyer, retirer ou remplacer la tête d'épilation ou les accessoires lorsque le moteur est en marche. Les disques rotatifs ne peuvent pas être retirés de la tête d'épilation.
 - Ne touchez pas les disques rotatifs avec un objet dur, y compris pour exercer une pression sur les disques, car cela pourrait les endommager. En cas de dommage, cessez immédiatement d'utiliser l'épilateur.
- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
 - 2 Retirez tout accessoire présent sur la tête (fig. 15) d'épilation.
 - 3 Enlevez les poils coincés dans les disques épilatoires et les accessoires à l'aide de la brosse de nettoyage.

N'essayez jamais de retirer les disques épilatoires de l'appareil.

- 4 Rincez soigneusement les accessoires sous l'eau chaude du robinet en les retournant de tous les côtés.
- 5 Mettez l'appareil en marche et rincez la tête d'épilation sous l'eau froide du robinet pendant 15 secondes (fig. 22).
- 6 Secouez légèrement l'appareil pour en chasser l'excès d'eau et séchez complètement la tête d'épilation et les accessoires avec une serviette ou un linge doux, ou laissez-les sécher à l'air.
- 7 Pour fixer la tête d'épilation, enfoncez-la sur la poignée (vous devez entendre un clic). (fig. 9)

Nettoyage de la tête de rasoir

- Ne nettoyez ou ne retirez jamais la tête de rasage ou l'élément de coupe lorsque le moteur est allumé.
- N'exercez pas de pression sur la tête de rasage. Ne touchez pas la grille avec un objet dur, car cela pourrait endommager la grille ou les lames.
- N'utilisez pas la tête de rasage si la grille est endommagée ou cassée, car cela pourrait causer des blessures au visage.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la tête de rasage du manche.
- 3 Retirez l'élément de coupe de la tête (fig. 23) de rasage.
- 4 Nettoyez l'élément de coupe, la grille, les lames et l'intérieur de la tête de rasage à l'aide de la brosse de nettoyage. Utilisez également la brosse pour éliminer les poils restés emprisonnés sous les peignes-guides.

Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais de brosse pour nettoyer la grille de rasage.

- 5 Vous pouvez également rincer l'élément de coupe, l'intérieur de la tête de rasage et les accessoires sous l'eau chaude du robinet.
- 6 Laissez toutes les pièces sécher à l'air.
- 7 Remplacez l'élément de coupe sur la tête de rasage (vous devez entendre un clic).

Pour assurer un rasage optimal, il est conseillé de lubrifier légèrement la tête de rasage toutes les six semaines en appliquant une goutte d'huile minérale sur la grille et les lames.

Remplacement de l'élément de coupe sur la tête de rasage

Si la grille ou les peignes-guides de coupe sont usés ou endommagés, cessez d'utiliser la tête de rasage.

Si l'élément de coupe est usé ou endommagé, il ne doit être remplacé que par un élément de coupe Philips d'origine, que vous trouverez à l'adresse www.philips.com/parts-and-accessories. Composez le 1-800-243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1-866-800-9311 (au Canada uniquement) pour obtenir de l'aide.

L'élément de coupe est une pièce de précision. Manipulez-le avec précaution.

- 1 Avant de remplacer l'élément de coupe, éteignez toujours l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique et de l'appareil.
- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la tête de rasage du manche.
- 3 Retirez l'élément de coupe de la tête (fig. 23) de rasage.
- 4 Placez un élément de coupe neuf sur la tête de rasage (vous devez entendre un clic).
- 5 Remettez la tête de rasage en place sur le manche.
- 6 Après le remplacement de l'élément de coupe, vérifiez que celui-ci et la tête de rasage sont bien fixés avant d'utiliser l'épilateur.

Rangement

- Assurez-vous que l'épilateur est à l'arrêt. Retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique et le manche avant de ranger l'appareil dans un endroit sûr et sec, où il ne sera ni écrasé, ni cogné, ni endommagé.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'épilateur lorsque vous le rangez.
- Rangez-le dans un endroit sûr où il ne pourra pas être ni coupé, ni endommagé.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'épilateur dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, dans un évier, dans l'eau ou dans tout autre liquide pendant qu'il est branché.

- Après l'utilisation, recouvrez la brosse d'exfoliation du corps avec son capuchon de protection.
- Rangez l'épilateur et tous les accessoires dans la pochette fournie.

Accessoires

Pour obtenir un rasage optimal, remplacez l'élément de coupe de la tête de rasage une fois par an. Vous pouvez vous procurer cette pièce de rechange à l'adresse www.philips.com/parts-and-accessories.

Si vous utilisez la brosse exfoliante pour le corps 2 à 3 fois par semaine, remplacez-la tous les 3 mois. Vous pouvez vous procurer cette pièce de rechange à l'adresse www.philips.com/store sous le numéro de modèle BRE394.

Assistance

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web : www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1 800 243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1 866 800-9311 (au Canada uniquement).

Mise au rebut

- Cet appareil contient une pile rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée (fig. 24).
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut des piles. Aux États-Unis, vous pouvez également appeler au 1 800 822-8837 ou visiter le site www.call2recycle.org pour connaître les emplacements (fig. 24) où vous pouvez mettre la pile au rebut. Au Canada, vous pouvez également appeler au 1 888 224-9764 ou visiter le site www.call2recycle.ca pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1-800-243-7884.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site www.recycle.philips.com.

Garantie complète de deux ans

Philips North America LLC (États-Unis) et Philips Electronics Ltd (Canada) garantissent cet appareil neuf (sauf la tête de rasage et la brosse d'exfoliation pour le corps) contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et s'engagent à réparer ou à remplacer sans frais tout appareil défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec l'appareil, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil avec une tension électrique autre que celle spécifiée ou que celle des piles.*

L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, il suffit de visiter le site www.philips.com/support afin d'obtenir de l'aide. Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie. REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips North America LLC. Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.

Garantie de remboursement de 45 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'appareil, retournez-le et nous vous rembourserons le prix d'achat complet.

Le produit doit être expédié port payé par poste assurée avec assurance prépayée, et l'envoi doit comprendre le reçu original indiquant le prix et la date de l'achat, ainsi que le formulaire d'autorisation de retour en vertu de la garantie de remboursement.

Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte par la poste.

L'envoi de l'appareil doit être fait au plus tard 45 jours suivant la date d'achat, le cachet de la poste en faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de l'appareil et de limiter le montant du remboursement au prix de détail suggéré.

Pour obtenir le formulaire d'autorisation de retour de la garantie de remboursement, composez le 1 800 234-7884 (aux États-Unis uniquement) ou le 1 886 800-9311 (au Canada uniquement) pour obtenir de l'aide.

Le chèque de remboursement sera envoyé 6 à 8 semaines après réception du produit retourné.