

PHILIPS

EverPlay

BT7900

Brukerhåndbok



Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Innholdsfor- tegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Merknad	2

2 Bluetooth-høytaleren	4
Innledning	4
Innholdet i esken	4
Oversikt over høytaleren	4

3 Komme i gang	5
Slå på/av	5
Kontrollere batterinivået	6
Lade opp det innebygde batteriet	6

4 Spille av fra Bluetooth-enheter	7
Koble til en Bluetooth-enhet	7
Spille av fra en tilkoblet Bluetooth-enhet	8
Koble fra en enhet	8
Koble til en enhet på nytt	8
Fjern paringsinformasjonen	8
Styr telefonsamtalene	9

5 Andre funksjoner	9
Lytte til en ekstern enhet	9
Justere volumet	10
Feste nøkkelbåndet	10

6 Spesifikasjoner	10
--------------------------	----

7 Feilsøking	11
Generelt	11
Om Bluetooth-enheten	12

1 Viktig

Sikkerhet



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne høyttaleren.
- Plasser aldri høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne høyttaleren for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

- Bruk bare tillegg eller tilbehør som er angitt av produsenten.
- Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren (for eksempel stearinlys).
- Høyttaleren kan bare oppfylle vannnettstandarden IP57 når USB/AUDIO-IN-kontaktdekselet er dekket sømløst.
- Hvis høyttaleren blir våt, må du rengjøre den med en tørr og myk klut, og la den tørke helt på et godt ventilert sted før neste gangs bruk.
- Driftstemperaturen for produktet er fra $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Av sikkerhetshensyn lades ikke batteriet hvis batteriets temperatur er under $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller over $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Merk

- Merkeplaten er plassert på venstre side av høyttaleren.

Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

CE 1588

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes

sammen med vanlig husholdningsavfall. Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Merknad om varemerke



Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.



Qualcomm er et varemerke som tilhører Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land.

Quick Charge er et varemerke som tilhører Qualcomm Incorporated. Alle Qualcomm Incorporated-varemerker brukes med tillatelse.

2 Bluetooth-høytaleren


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne høytaleren kan du spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter eller andre eksterne lydenheter via en 3,5 mm lyd-kabel.



Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:



- Høytaler
- USB-nøkkelbånd
- Trykte materialer

Oversikt over høytaleren




- ① **-/+**
 - Juster volumet.
- ② **Batterinivåindikatorer**
 - Viser ladefremdriften.
 - Viser batterinivået.
- ③ **Bluetooth symbol**
 - Gå til Bluetooth-paringsmodus.
 - Fjern Bluetooth-paringsinformasjonen.
- ④ **Power button**
 - Slå av/på høytaleren.
 - Kontroller batterinivået.
 - Viser Bluetooth-status.
- ⑤ **Play/Pause button**
 - Trykk for å sette på pause eller gjenoppta avspillingen i Bluetooth-modus.
 - Trykk to ganger for å spille av neste spor i Bluetooth-modus.
 - Svar på en innkommende telefonsamtale via Bluetooth-tilkoblingen.



- ⑥ **AUDIO IN**
- Koble til en ekstern lydenhet.
- ⑦ 
- Lade opp det innebygde batteriet.

3 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Slå på/av



- For å slå på høyttaleren trykker du på og holder nede  i over to sekunder.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren begynner å blinke.
 - ↳ Batterinivåindikatorene lyser raskt.
 - ↳ Høyttaleren piper.
- For å slå av høyttaleren trykker du på og holder nede  i to sekunder igjen.




Merk


- Når det ikke finnes noen Bluetooth-tilkobling i 15 minutter, eller når batterinivået er lavt, slås høyttaleren av automatisk for å spare strøm.
- Når det verken er noen lydavspillingen eller brukeroperasjon i løpet av fem minutter, kobles den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen fra, Bluetooth-indikatorene dempes, og høyttaleren går automatisk i standby-modus.

Kontrollere batterinivået

Høytaleren drives av det innebygde oppladbare batteriet. Etter at du slår på høyttaleren, vises batterinivået umiddelbart, og batteriindikasjonen forsvinner etter fem sekunder.

- For å kontrollere batterinivået manuelt trykker du raskt på  i enten på- eller av-modusen.
 - ↳ De ulike funksjonene til de fire LED-lampene viser forskjellige batterinivåer.

LED-indikasjon:




Batteristrom	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Fullt	Lyser hvitt			
> 80 %	Lyser hvitt			Av
50–80 %	Lyser hvitt		Av	
20–50 %	Lyser hvitt	Av		
Lavt batterinivå (< 20 %)	Blinker rødt	Av		

Lade opp det innebygde batteriet

Merk


- Det tar ca. tre timer før batteriet er fulladet.
- Mikro-USB-kontakten er kun for lading.
- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- Du kan bruke en strømadapter som er kompatibel med Quick Charge 3.0 (følger ikke med, 5 V 2,1A utgang anbefales) for å korte ned ladetiden.

Når batterinivået er lavt, blinker LED 1 rødt som vist på bildet.



Slik lader du det innebygde batteriet:


- Trekk USB-kabelen ut av USB-nøkkelbåndet som vist på bildet.



- Koble høyttaleren til et strømuttak ved hjelp av strømadapteren (følger ikke med, 5 V 2,1 A adapter anbefales).

4 Spille av fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du høre på lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter og styre innkommende telefonsamtaler via Bluetooth.



System-status	Batteri-status	Systemoppførsel
På	Under lading	Piper én gang, uten ladeindikasjon.
Av	Under lading	Viser ladeindikasjonen
Av	Fulladet	Alle LED er på, slås deretter av etter tre minutter.

Sjekk ladefremdriften

Under lading kan du trykke på  for å sjekke ladefremdriften.


Batterinivå	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
< 20 % ferdigladet	Blinker hvitt	Av		
20–50 % ferdigladet	Lyser hvitt	Blinker hvitt	Av	
50–80 % ferdigladet	Lyser hvitt		Blinker hvitt	Av
> 80 % ferdigladet	Lyser hvitt			Blinker hvitt
Fulladet	Lyser hvitt (slås av etter tre minutter)			


Koble til en Bluetooth-enhet

Merk


- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Alle hindringer mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Driftsområdet mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er cirka 30 meter.

- 1 Kontroller at høyttaleren er i Bluetooth-paringsmodus.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker raskt blått.



- ↳ Hvis LED-lampen blinker sakte blått, trykker du på og holder nede  i to sekunder for å gå inn i paringsmodus.

- 2 Aktiver Bluetooth og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares på Bluetooth-enheten din (se i brukerhåndboken for enheten).
- 3 Velg **[Philips BT7900]** på enheten for å pare. Om nødvendig skriver du inn 0000 som passord for paring.
 - ↳ Etter en vellykket tilkobling piper høyttaleren to ganger, og LED-lampen lyser blått.



LED-funksjon	Beskrivelse
Blinker raskt blått	Klar for paring
Blinker langsomt blått	Kobler til den forrige tilkoblede enheten Venter på tilkobling fra den parede enheten
Lyser kontinuerlig blått	Tilkoblet

Spille av fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

Merk

- Musikken stanses midlertidig når du mottar en telefonsamtale, og fortsetter når telefonsamtalen avsluttes.


Etter en vellykket Bluetooth-tilkobling kan du spille av lyd på den tilkoblede enheten.

- ↳ Lyden overføres fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.
 - Trykk på ►|| for å sette avspillingen på pause eller fortsette avspillingen.
 - Hvis du vil spille av neste spor, trykker du på ►|| to ganger.

Tips

- Du kan også bruke Bluetooth-enheten til å kontrollere avspillingen.


Koble fra en enhet

- Trykk på og hold nede  i to sekunder.
- Slå av høyttaleren.
- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

Koble til en enhet på nytt

- Når du slår på høyttaleren, prøver den automatisk å koble seg til den enheten som sist var tilkoblet.
- Hvis det ikke lykkes, velger du **[Philips BT7900]** på Bluetooth-menyen for å starte tilkoblingen.

Fjern paringsinformasjonen

- Trykk på og hold nede  i ti sekunder.

Styr telefonsamtalene

Du kan styre innkommende telefonsamtaler med denne høyttaleren etter Bluetooth tilkoblingen.

Knapp	Funksjon
▶	Trykk for å svare på en innkommende telefonsamtale. Trykk på og hold nede i to sekunder for å avvise en innkommende telefonsamtale. Under en telefonsamtale kan du trykke for å avslutte den gjeldende telefonsamtalen. Under en telefonsamtale kan du holde nede i to sekunder for å overføre telefonsamtalen til den mobile enheten.


5 Andre funksjoner

Lytte til en ekstern enhet

Med denne høyttaleren kan du også lytte til en ekstern lydenhet som for eksempel en MP3-spiller.

Merk

- Kontroller at musikkavspillingen via Bluetooth stoppes.



- 1 Koble til en lydinnngangskabel (følger ikke med) med en 3,5 mm plugg på hver ende til
 - **AUDIO IN**-kontakten på høyttaleren og
 - hodetelefonkontakten på den eksterne enheten.
- 2 Spill av lyd på den eksterne enheten (se tilhørende brukerhåndbok).

Tips

- Når du begynner å streame musikk fra en tilkoblet Bluetooth-enhet, bytter høyttaleren automatisk til Bluetooth-kilden.

Justere volumet


Trykk på **-/+** for å heve eller senke volumet under musikkavspilling.

Tips

- Du kan trykke på og holde nede **-/+** for å heve eller senke volumet kontinuerlig.
- Når volumet er på sitt høyeste, piper høyttaleren to ganger.

Feste nøkkelbåndet

Du kan enkelt ta med deg høyttaleren ved å feste den på det medfølgende nøkkelbåndet som vist på bildet.



6 Spesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Standard utgangseffekt (forsterker)	2 x 7 W RMS \leq 1 % THD
Akustisk frekvensområde	65–20 000 Hz
Høyttalerdriver	2 x 1,5" heldekkende, 4 Ω
Bassforsterkning	2 x 2,25" passiv radiator
Bluetooth-versjon	V2.1 + EDR
Bluetooth-profiler som støttes	AVRCP V1.4, A2DP V1.2, HFP V1.5
Frekvensbånd/utgangsstrøm for Bluetooth	2,402~2,480 GHz ISM-bånd / \leq 4 dBm (klasse 2)
AUX-inngangsnivå	500mV \pm 100 mV
Varighet	IP57
Innebygd batteri	Li-ion-batteri (3,6 V, 4000 mAh)
Avspillingstid i batterimodus	Ca. 10 timer
Ladetid	Ca. 3 timer med 5 V 2,1A strømadapter Ca. 1,5 timer med Quick Charge-strømadapter
USB-lading	5 V, 2,1A / mikro-USB-kontakt / støtter Quick Charge 3.0

Mål

- Hovedenhet 201 x 71 x 72 mm
(B x H x D)

Vekt

- Hovedenhet 0,53 kg

7 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt


Ikke strøm


- Lad opp høyttaleren.

Ingen lyd

- Juster volumet på dette produktet.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- I AUDIO IN-modusen må du kontrollere at musikkavspillingen via Bluetooth stoppes.
- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor den effektive driftsrekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren når du trykker på en knapp.

- Høyttaleren er i demomodus. Hvis du vil avslutte denne modusen, holder du inne  i 20 sekunder.


- Hvis problemet vedvarer, når høyttaleren er slått på, holder du både + og  nede samtidig i 7 sekunder til høyttaleren slås av. Vent deretter mens høyttaleren tilbakestilles og slås automatisk på igjen.

Om Bluetooth-enheten

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Mislykket forsøk på å finne [Philips BT7900] på enheten for paring.

- Trykk på og hold nede  i to sekunder for å gå inn i paringsmodus, og prøv deretter på nytt.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT7900_00 _UM_V1.0

