

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



BTM1180



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2

2 Ditt mikrosystem	3
Innledning	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over hovedenheten	4
Oversikt over fjernkontrollen	5

3 Komme i gang	6
Koble til høyttalerne	6
Koble til strømmen	7
Visning av funksjoner	7
Klargjør fjernkontrollen	7
Still inn klokken	7
Slå på	7

4 Spille av	8
Spille av fra plate	8
Spill av fra USB	8
Styre avspillingen	9
Hopp til et spor	9
Programmere spor	9
Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter	9

5 Høre på radio	11
Stille inn en radiostasjon	11
Programmere radiostasjoner automatisk	11
Programmere radiostasjoner manuelt	11
Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon	11

6 Andre funksjoner	12
Stille inn alarm-timer	12
Stille inn sleep timer	12
Lytte til en eksternt enhet	12

7 Produktinformasjon	13
Spesifikasjoner	13
Informasjon om USB-spillbarhet	14
MP3-plattformater som støttes	14

8 Feilsøking	15
---------------------	----

9 Merknad	16
------------------	----

1 Viktig

Sikkerhet

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i enheten kan føre til elektrisk støt. Av hensyn til sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekslet.

Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektriske støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på enheten.

OBS: Sett støpselet helt inn for å forhindre elektrisk sjokk. (Hvis du bor i et land der det brukes polariserte støpsler, må du sette den brede pinnen inn i det brede sporet.)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Følg alle instruksjonene.
- Følg instruksjonene i alle advarslene.
- Ikke bruk denne enheten nær vann.
- Rengjør bare med en myk klut.
- Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer; varmeventiler; ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme.

- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra enheten.
- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som selges med enheten. Hvis du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/enheten, slik at den ikke velter og forårsaker skade.



- Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre perioder.
- All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når enheten har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i enheten, når enheten har vært utsatt for regn eller fuktighet, når enheten ikke fungerer som den skal, eller når den har vært utsatt for fall.
- FORSIKTIGHET ved batteribruk - for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler eller enheten, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn alle batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
 - Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
 - Batterier (i pakke eller montert) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang tid.
- Enheten må ikke utsettes for drypping eller sprut.

- Ikke plasser noen som helst farekilder på enheten (for eksempel væskefylte objekter og tente stearinlys).
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.
- Smør aldri noen av delene i denne enheten.
- Plasser aldri enheten på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett denne enheten for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble enheten fra strømmen.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning

Med denne enheten kan du

- spille av lyd fra plater; Bluetooth-aktiverte enheter; USB-lagring enheter eller andre eksterne enheter
- høre på FM-radiostasjoner

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:

- Digital lydkontroll (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Balansert
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Kraftig
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Sterk



Enheden støtter følgende medieformater:




Innholdet i esken



Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- To høyttalere
- Fjernkontroll (med ett AAA-batteri)
- Kort brukerhåndbok
- Sikkerhet og merknad



Oversikt over hovedenheten




- | | |
|--|--|
| <p>① Bluetooth-indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis Bluetooth status. <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå enheten av eller på. • Gå til standbymodus eller standbymodus med strømsparing. | <p>③ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velg en kilde: CD, USB, FM, BT, AUDIO IN. <p>④ Displaypanel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis gjeldende status. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt for en USB-enhet. |
|--|--|

- ⑥ **AUDIO IN**
 - Lydingang (3,5 mm jack-kontakt) for en ekstern lydenhet.
- ⑦ **Plateskuff**
- ⑧ ▲
 - Åpne/lukk plateskuffen.
- ⑨ ■
 - Stopp avspilling eller slett et program.
- ⑩ ⏮ / ⏭
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.
- ⑪ **VOLUME +/-**
 - Juster volumet.
- ⑫ ▶ ||
 - Start, stopp eller gjenoppta avspilling.

- ① ⏻
 - Slå enheten av eller på.
 - Gå til standbymodus eller standbymodus med strømsparing.
- ② **CD**
 - Velg CD-kilde.
- ③ **FM**
 - Velg FM- eller Bluetooth-kilde.
- ④ **FORHÅNDSINNSTILT/ALBUM ▲ / ▼**
 - Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
 - Hopp til forrige/neste album.
- ⑤ ⏮ / ⏭
 - Hopp til forrige/neste spor.
 - Søk i et spor / på en plate / på USB.
 - Still inn en radiostasjon.
 - Still klokkeslettet.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster volumet.
- ⑦ **MUTE**
 - Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑧ **SOUND**
 - Berik lydeffekten med digital lydkontroll (Digital Sound Control).
- ⑨ **CLOCK**
 - Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Angi sleep timer.
 - Stille inn alarm-timer.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostasjoner.
 - Lagre FM-radiostasjoner automatisk.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Justere lysstyrken på skjermen.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
- ⑭ ■
 - Stopp avspilling eller slett et program.

Oversikt over fjernkontrollen



15 REPEAT

- Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.

16 ►||

- Start, stopp eller gjenoppta avspilling.

17 USB/AUDIO IN

- Velg USB- eller AUDIO IN-kilde.

18 ▲

- Trykk for å åpne eller lukke plateskuffen.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksposering eller annen farlig bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om modell- og serienummeret til dette apparatet. Du finner modell- og serienummeret bak på apparatet. Skriv numrene her:

Modellnr: _____


Serienr: _____

Koble til høyttalerne



Merknad


- For å få optimal lyd bruker du den medfølgende høyttalerne.
- Koble kun til høyttalere med impedans som er lik eller høyere enn de medfølgende høyttalere. Se avsnittet Spesifikasjoner i denne håndboken.



Koble til strømmen

! Forsiktig

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.
- Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i strømledningen.
- Før du kobler til strømledningen må du sørge for at du har koblet til alt.



Visning av funksjoner

I standbymodus trykker du på og holder nede **■** i tre sekunder for å vise funksjoner på denne enheten.

↳ Funksjonene vises én etter én på displayet.

- Trykk på **■** igjen for å slå av demonstrasjonen.


Klargjør fjernkontrollen

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

Slik setter du inn batterier i fjernkontrollen:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn AAA-batteriet som følger med, med riktig polaritet (+/-) slik det er angitt.
- 3 Lukk batterirommet.



Still inn klokken

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen i mer enn to sekunder.
↳ [24H] eller [12H] timers format vises.
- 2 Trykk på **◀▶** for å velge [24H] eller [12H] timers format.
- 3 trykk på **CLOCK** for å bekrefte.
↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinnene 2-3 for å angi time og minutt.

☰ Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modusen for klokkeinnstilling.

✱ Tips

- Du kan vise klokkeinformasjonen i på-modusen eller ved å trykke på **CLOCK**.

Slå på

Trykk på **⏻**.

↳ Enheten bytter til den sist valgte kilden.

Bytte til ventemodus

Trykk på \odot på nytt for å gå til standbymodus.

↳ Klokken (hvis den er stilt inn) vises på displayet.

Bytte til standbymodus med strømsparing:

Trykk på og hold nede \odot i mer enn to sekunder.

↳ Displayet dempes.

Merknad

- Enheten går til standbymodus med strømsparing etter 15 minutter i standbymodus.


Bytte mellom standbymodus og standbymodus med strømsparing:

Trykk på og hold nede \odot i mer enn to sekunder.

4 Spille av

Spille av fra plate

- 1 Trykk på **CD** for å velge **CD**-kilde.
- 2 Trykk på \blacktriangle for å åpne plateskuffen.
- 3 Sett inn en plate med siden med trykk vendt oppover.
- 4 Trykk på \blacktriangle for å lukke plateskuffen.
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.




Spill av fra USB

Merknad

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **USB**-kilde.
- 2 Sett inn en USB-enhet i kontakten USB .
↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på **▶||**.



Styre avspillingen

▲ / ▼	Velg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Velg en lydfil.
▶	Stopp eller gjenoppta avspilling.
■	Stopp avspilling.
REPEAT	Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
VOL +/-	Skru volumet opp eller ned.
MUTE	Demp eller gjenopprett lyden.
SOUND	Beriker lydeffekten med DSC: balansert, klar, kraftig, varm og sterk.
DISPLAY	Justere lysstyrken på skjermen.

Hopp til et spor

For CD:

Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et annet spor.

For MP3-plater og USB:

- 1 Trykk på ▲ / ▼ for å velge et album eller en mappe.
- 2 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor eller en fil.

Programmere spor


Du kan programmere maks. 20 spor.

- 1 Trykk på **PROG** for å aktivere programmeringsmodusen.
- 2 For MP3-spor trykker du på ▲ / ▼ for å velge et album.
- 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å velge et spor, og trykk deretter på **PROG** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinnene 2-3 for å programmere flere spor.
- 5 Trykk på ▶|| for å spille de programmerte sporene.
 - ↳ [PROG] (programmere) vises under avspilling.
 - Du kan slette programmet ved å trykke på ■ i stopp-posisjonen.

Spille av fra Bluetooth-aktiverte enheter

Merknad

- Den effektive driftsrekkevidden mellom enheten og den Bluetooth-aktiverte enheten er cirka 10 meter.
- Hindringer mellom systemet og enheten kan redusere den operative rekkevidden.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.



Slik kobler du fra den Bluetooth-aktiverte enheten:

- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

Slik sletter du loggen for Bluetooth-paring:

- Trykk på og hold nede ►|| på hovedsettet i 8 sekunder:
 - ↳ Den gjeldende Bluetooth-tilkoblingen kobles fra.
 - ↳ Etter vellykket sletting piper enheten.

- 1 Trykk på **FM/** ⌘ gjentatte ganger for å velge **Bluetooth**-kilde.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blått.
- 2 På enheten som støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan pares (se i brukerhåndboken til enheten).
- 3 Velg **PHILIPS BTM1180** på den Bluetooth-aktiverte enheten, og legg inn 0000 som paringspassord om nødvendig.
 - ↳ Etter vellykket paring eller tilkobling lyser Bluetooth-indikatoren kontinuerlig blått, og enheten piper.
- 4 Spill av lyd på den tilkoblede enheten.
 - ↳ Lyd streames fra den Bluetooth-aktiverte enheten til denne enheten.

Tips

- Opptil åtte tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter kan lagres i minnet i.

5 Høre på radio

Stille inn en radiostasjon

Tips

- Plasser antennen så langt unna TV-apparater, videospillere eller andre strålingskilder som mulig.
- Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker antennen helt ut og justerer posisjonen.

- 1 Trykk på **FM/** \neq gjentatte ganger for å velge FM-kilde.
- 2 Trykk på og hold nede **◀◀/ ▶▶** i mer enn to sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med sterkt mottak.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere stasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon med svakt signal:

Trykk på **◀◀/ ▶▶** gjentatte ganger til du finner optimalt signal.

Programmere radiostasjoner automatisk

Merknad

- Du kan programmere maks. 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner (FM).

Trykk på og hold nede **PROG** i mer enn to sekunder i tunermodus for å aktivere automatisk programmering.

- ↳ Alle tilgjengelige stasjoner programmeres i rekkefølge etter mottaksstyrken på bølgebåndet.
- ↳ Den første programmerte radiostasjonen sender automatisk.

Programmere radiostasjoner manuelt

- 1 Still inn en radiostasjon.
- 2 Trykk på **PROG**, og trykk deretter på **▲/ ▼** for å velge et nummer fra 1-20.
- 3 Trykk på **PROG** for å bekrefte.
↳ Det forhåndsinnstilte tallet og frekvensen til den forhåndsinnstilte radiostasjonen vises.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å programmere flere stasjoner.

Merknad

- Du kan overskrive en programmert stasjon ved å lagre en annen stasjon på samme sted.

Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på **▲/ ▼** i tunermodus for å velge et forhåndsinnstilt tall.

6 Andre funksjoner

Stille inn alarm-timer

Denne enheten kan brukes som alarmklokke. Du kan velge CD, FM eller USB som alarmkilde.

Merknad

- Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

- 1 I standbymodus trykker du på og holder nede **SLEEP/TIMER** i mer enn to sekunder. ↳ Timetallene vises og begynner å blinke.
- 2 Trykk på **⏮ / ⏭** gjentatte ganger for å stille inn time.
- 3 Trykk på **SLEEP/TIMER** for å bekrefte. ↳ Minuttallene vises og begynner å blinke.
- 4 Gjenta trinnene 2-3 for å angi minutt, velge en kilde (**CD, FM, eller USB**) og justere volumet.

Merknad

- Hvis ingen knapper blir trykket på i løpet av 90 sekunder, går systemet automatisk ut av modus for timerinnstilling.

Slik aktiverer eller deaktiverer du alarmen:

Trykk på **SLEEP/TIMER** gjentatte ganger for å aktivere eller deaktivere alarmen.

↳ Hvis timeren er aktivert, vises **⌚**.

Tips

- Hvis CD-/USB-kilde velges, men ingen plate er satt inn eller ingen USB er tilkoblet, bytter systemet automatisk til tuner-kilden.

Stille inn sleep timer


For å stille inn sleep timer i på-modus trykker du på gjentatte ganger på **SLEEP/TIMER** for å velge en angitt tid (i minutter).

↳ Når sleep timer er aktivert, vises **zz**. Ellers forsvinner **zz**.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet via denne enheten med en kabel for MP3-kobling

- 1 Trykk på **USB/AUDIO IN** gjentatte ganger for å velge **AUDIO IN**-kilde.
- 2 Koble til en MP3-link-kabel (følger ikke med) mellom:
 - kontakten **AUDIO IN** (3,5 mm) på enheten
 - og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).



7 Produktinformasjon

Merknad

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Maksimal utgangseffekt	20 W
Frekvenssvar	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal-til-støy-forhold	≥70 dBA
Total harmonisk forvrengning	< 1 %
Aux-inngang	600 mV RMS

Høytalere

Høytalerimpedans	6 ohm
Høytalerdriver	3,5" basshøytaler
Høytalerfølsomhet	> 84 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V2.1 + EDR
Frekvensbånd for Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rekkevidde	10 m (ledig plass)

Tuner (FM)

Innstillingsområde for tuner	87,5-108 MHz
Innstillingsnett for tuner	50 KHz

Tunerfølsomhet	
- Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold	< 45 dBf
Valgbarhet for søk	< 30 dBf
Total harmonisk forvrengning	< 3 %
Signal-til-støy-forhold	> 45 dBA

USB

USB Direct-versjon	2.0 full hastighet
USB 5 V strøm	≤ 500 mA

Plate

Lasertype	Halvleder
Platediameter	12 cm / 8 cm
Plater som støttes	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk forvrengning	< 1 % (1 kHz)
Frekvenssvar	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
S/N-forhold	> 70 dBA

Generell informasjon

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 Hz
Effektforbruk i driftsmodus	15 W
Strømforbruk i Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhet (B x H x D)	180 x 121 x 239 mm
- Høytalerkabinett (B x H x D)	120 x 170 x 160 mm
Vekt	
- Hovedenhet	1,5 kg
-Høytalerboks	2 x 1,2 kg

Informasjon om USB-spillbarhet

Kompatible USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)

Støttede formater:

- USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighet (datahastighet): 32-320 kbps og variabel bithastighet
- Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
- Antall album/mapper: maks. 99
- Antall spor/titler: maks. 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)

Ikke-støttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som ikke vil vises i displayet.
- Det hoppes over filformater som ikke støttes. For eksempel blir Word-dokumenter (.doc) eller MP3-filer med filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plateformater som støttes

- ISO9660, Joliet
- Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
- Maks. antall album: 99
- Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som støttes: 32-256 (kbps), variable bithastigheter

8 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ikke strøm

- Kontroller at strømledningen til enheten er ordentlig koblet til.
- Kontroller at strømuttaket fører strøm.
- Som en strømsparingsfunksjon slår systemet seg av automatisk 15 minutter etter at avspillingen tar slutt og ingen kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
- Kontroller at de bare høyttalerledningene er festet.

Enheten svarer ikke

- Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå deretter på enheten på nytt.

Fjernkontrollen virker ikke

- Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene +/-) som vist.
- Bytt ut batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran på enheten.

Ingen plate funnet

- Sett inn en plate.
- Kontroller at platen er satt inn med den trykte siden vendt oppover.
- Vent et øyeblikk til fukt kondensen på linsen er borte.
- Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
- Bruk en fullført CD eller en riktig formatert plate.

Noen filer i USB-enheten kan ikke vises

- Antallet mapper eller filer på USB-enheten har overskredet en bestemt grense. Dette er ikke en feil ved utstyret.
- Formatene på disse filene støttes ikke.

USB-enheten støttes ikke

- USB-enheten er ikke kompatibel med enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt

- Øk avstanden mellom enheten og TVen eller videospilleren.
- Forleng FM-antennen helt.

Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på denne enheten selv etter vellykket Bluetooth-tilkobling.

- Enheten kan ikke brukes til å spille av musikk via denne enheten trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.

Bluetooth kan ikke kobles til denne enheten.

- Enheten støtter ikke profilene som kreves for denne enheten.
- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Denne enheten er ikke i paremodus.
- Denne enheten er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede mobile enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere denne enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom enhetene.
- Noen mobiltelefoner kan koble til og fra hele tiden når du foretar eller avslutter samtaler. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at enheten har en funksjonsfeil.

Timeren fungerer ikke

- Still klokken riktig.
- Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet

- Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller strømledningen har blitt koblet fra.
- Nullstill klokken/timeren.

9 Merknad

CE 0890

Dette produktet samsvarer med kravene i direktivet 1999/5/EF.

Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen i PDF-versjonen av brukehåndboken på www.philips.com/support.

Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Philips Consumer Lifestyle, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasserer i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av

batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Merket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Philips har av slike merker, er på lisens.

Apparatet inneholder denne etiketten:



Merknad

- Typeplaten er plassert bak på enheten.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BTM1180_12_UM_V2.0

