

PHILIPS

Avkalkingsmiddel for espressomaskin

Samme som CA6701/00

To avkalkingscykluser

Forlenger maskinens levetid

Gir bedre kaffesmak



CA6700/22



Fjern kalk for å forlenge maskinens levetid

Det er viktig å avkalke espressomaskinen regelmessig for å beholde optimal funksjon, slik at du får kaffe som smaker godt hver gang. Denne spesielle avkalkeren for espressomaskiner fjerner kalk.

For en espressomaskin som varer lenge

- Perfekt avkalking som forlenger maskinens levetid
- Beskytter systemet mot kalkavleiringer
- Avkalkingsløsning godkjent av Philips

Fantastisk kaffekvalitet


- Opprettholder kaffesmaken over tid
- Sikrer korrekt kaffetemperatur for en forbedret smak

Pålitelig beskyttelse til maskinen

- Bruk bare forbruksvarer fra Philips

Høydepunkter

Perfekt avkalking



Avkalkeren fra Philips rengjør vannkretsene i espressomaskinen din.

Beskyttet mot kalkavleiringer



Kalkavleiringer er en naturlig del av vannet som brukes i maskinen. Denne spesielle avkalkeren beskytter apparatet mot kalkavleiringer som påvirker ytelsen og smaken. Den er svært effektiv, trygg og enkel å bruke.

Avkalking godkjent av Philips



Den eksklusive formelen til avkalkeren til Philips-espressomaskinen gir grundig avkalking uten å skade de ømfintlige delene i apparatet.

Bevar kaffesmaken



Regelmessig vedlikehold sikrer den beste smaken og aromaen fra Philips- og Saeco-espressomaskinen.

Korrekt kaffetemperatur



Avkalkeren fjerner kalkrester i vannkretsen som ville ha absorbert varme fra varmeeheten, noe som dermed ville gitt kaldere kaffe.

Philips Original



Bruk bare forbruksvarer fra Philips for å sikre at maskinen din fungerer godt lenger. Forbruksvarer fra Philips er de eneste anbefalte forbruksvarerne for Philips- og Saeco-maskiner.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Tyskland

Tekniske spesifikasjoner

Inkluderer: 2 flasker på 250 ml for to avkalkingssykluser

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

66 x 80 x 169 millimeter

Vekt, produkt: 0,5 kg

Antall: 500 ml avkalkingsløsning

