





#### Набір номера з телефонної книги


1. Натисніть  в режимі очікування.
2. Перейдіть до  запису в телефонній книзі.
3. Натисніть .


Розпочинається виклик.


#### Прослухайте повідомлення, записані на автовідповідач (тільки для телефонів з автовідповідачем)


Натисніть  на базовій станції, щоб увімкнути автовідповідач (увімкнеться світловий діод).



Знову натисніть, щоб вимкнути автовідповідач (світловий діод вимкнеться)


Натисніть  на базовій станції, щоб прослухати повідомлення з телефону (спочатку відтвориться останнє записане повідомлення).

Натисніть  , щоб перейти до наступного повідомлення.

Натисніть  , щоб повернутися до попереднього повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть  , щоб ще раз прослухати поточне повідомлення (якщо поточне повідомлення триває не менше 1 секунди).

Натисніть   , щоб налаштувати гучність динаміка під час відтворення повідомлення.


Натисніть  , щоб видалити поточне повідомлення.

За більш детальною інформацією про функції автовідповідача зверніться до Посібника користувача.

## Усунення несправностей

За більш детальною інформацією зверніться до Посібника користувача, що постачається з Вашим телефоном.

#### Проблеми

- Відсутній тон набору!
- Абонент мене погано чує!
- На трубці відображено **ПОШУК...** і миготить символ  !
- Не відображено номер абонента!

#### Рішення

- Перевірте з'єднання
- Зарядіть акумулятор
- Скористайтесь мережевим кабелем із комплекту
- Підійдіть ближче до базової станції
- Розмістіть базову станцію на відстані не менше 1 метра від електричних пристроїв
- Підійдіть ближче до базової станції
- Перезавантажте свій пристрій і знову зареєструйте трубку
- Перевірте свої підписку в оператора мережі.

## Запрошуємо до Philips!

Зареєструйте продукт та одержуйте технічну підтримку на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Потрібна допомога?

### Посібник користувача

Зверніться до Посібника користувача, що постачається в комплекті.

### Онлайн довідка

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42291 (UA)



Printed in China



## Вказівник по швидкому запуску

- 1 З'єднатись
- 2 Встановити
- 3 Насолоджуйтесь

# PHILIPS

# Комплектація



Трубка



Базова станція з кронштейном  
дл Вашого телефону АБО



новий автовідповідач



Кришка  
акумулятора



Акумуляторні батареї  
2 x AAA NiMH



Блок живлення



З'єднувальний  
провід\*



Посібник користувача



Гарантійний листок



Вказівник по швидкому  
запуску

\*У комплекті може бути і мережевий адаптер, що постачається окремо від кабеля. У цьому випадку необхідно з'єднати мережевий адаптер до мережевого шнуру перш ніж вмикати його у розетку.



У комплектах із декількома трубками ви знайдете одну або декілька додаткових трубок, зарядний пристрій і додатковий акумулятор.

**УВАГА** Завжди застосовуйте кабелі й зарядні пристрої, що постачаються у комплектації з телефоном.

# 1 З'єднатись

Під'єднайте базову станцію

1. Розмістіть базову станцію посередині між розеткою телефонної лінії та розеткою дл електрики.




2. Під'єднайте телефонний кабель та кабель для електрики до відповідних роз'євів у задній частині базової станції.
3. Протилежні кінці електричного та телефонного кабелів розмістіть у відповідні розетки.

# 2 Встановити

Вставте акумулятори і заряджайте

Вставте батареї



Заряджайте трубку протягом  
24 годин



**Налаштуйте свій телефон (при необхідності)**

Протягом декількох хвилин заряджання з'явиться екран Вітаємо Вашого проживанн. Якщо екран з привітанням з'явився,

1. Натисніть **OK** для відображення списку країн.
  2. Перейдіть до **▼** дл вибору своєї країни.
  3. Натисніть **OK** для підтвердження свого вибору.
- Ваш телефон тепер готовий для використання.

# 3 Насолоджуйтесь

**Здійснення виклику**

Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть клавішу **☎**.

АБО

Натисніть клавішу **☎**, щоб зайнти лінію і наберіть номер (максимум 24 знаки).

**Відповідь на виклик**

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу **☎**.

**Завершенн виклику**

Щоб завершити розмову, натисніть клавішу **☎**.

**Налаштування гучності у трубці**

Під час виклику натисніть **☎** щоб вибрати **ГУЧНІСТЬ 1**, **ГУЧНІСТЬ 2** або **ГУЧНІСТЬ 3**.

**Налаштування мелодії дзвінка**

1. Натисніть клавішу **☰** у режимі очікуванн, перейдіть **☎** до **ПЕРСОН.МЕНЮ** і натисніть **OK**, перейдіть **☎** до **МЕЛОД. ТРУБК** і натисніть **OK**, перейдіть **☎** до **ДЗВІНКИ** і натисніть **OK**.
2. Перейдіть до **☎** обраної мелодії, щоб прослухати її.
3. Натисніть **OK** дл установки мелодії дзвінка.  
Після відтворення обраної мелодії екран повертається до попере.

**Збереженн контакту в телефонній книзі**

1. Натисніть клавішу **☰** у режимі очікуванн, перейдіть **☎** до **ТЕЛЕФ. КНИГА** і натисніть **OK**, натисніть **OK**, щоб створити **НОВИЙ ЗАПИС**.
2. На екрані з'явиться **ВВЕСТИ ІМ'Я**.
3. Введіть ім.' контакту (максимум 12 символів) і натисніть **OK**.
4. Наберіть номер (максимум 24 знаки) і натисніть **OK**.  
Відтвориться вибраний сигнал.

**Доступ до телефонної книги**

1. Натисніть **☎** в режимі очікуванн і збереження **☎** дл переглду телефонної книги.
2. Щоб перегнути деталі, натисніть **OK**.