



Docking station

• FC8700, FC8710

CP0116

Basisstation voor SmartPro Compact

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Met het basisstation kunt u de SmartPro Compact automatisch laten opladen wanneer de accu bijna leeg is en het dagelijkse schoonmaakschema van de robotstofzuiger programmeren. Geschikt voor producttypen FC8700 en FC8710.

Voordelen

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geschikt voor

SmartPro Compact FC8700

FC8710
FC8774

PHILIPS

FC8776



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, januari 13

Versie: 5.0.1
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com