



Docking station

• FC8810, FC8820

CP0117

## Basisstation voor SmartPro Active

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Met het basisstation kunt u de SmartPro Active automatisch laten opladen wanneer de accu bijna leeg is en het dagelijkse of wekelijkse schoonmaakschema van de robotstofzuiger programmeren. Geschikt voor producttypen FC8810 en FC8820.

### Voordelen

[Het gemak van Philips-reserveonderdelen](#)

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

### Kenmerken

[Eenvoudig vervangen van onderdelen](#)

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

**PHILIPS**

## Specificaties

*Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.*

### Geschikt voor

SmartPro Active

FC8810

FC8820



Wijziging van gegevens  
voorbehouden  
2019, februari 14

Versie: 5.0.1  
EAN: 08710103729846

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)