

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC291



| | | |
|----|------------------|----|
| EN | User manual | 3 |
| FR | Mode d'emploi | 19 |
| ES | Användarhandbok | 37 |
| DE | Benutzerhandbuch | 55 |

| | | |
|----|--------------------|-----|
| DA | Brugervejledning | 73 |
| IT | Manuale utente | 89 |
| NL | Gebruiksaanwijzing | 107 |
| FI | Käyttöopas | 125 |

PHILIPS

Contents

| | | | |
|---|----|---------------------------------------|----|
| 1 Important | 20 | 7 Réglage du son | 34 |
| Sécurité | 20 | Réglage du volume sonore | 34 |
| Avertissement | 22 | Désactivation du son | 34 |
| | | Sélection d'un effet sonore prédéfini | 34 |
| | | Renforcement des basses | 34 |
| 2 Votre station d'accueil pour baladeur | 23 | 8 Informations sur le produit | 34 |
| Introduction | 23 | Caractéristiques techniques | 34 |
| Contenu de l'emballage | 23 | | |
| Présentation de l'unité principale | 24 | 9 Dépannage | 35 |
| Présentation de la télécommande | 25 | | |
| | | | |
| 3 Guide de démarrage | 27 | | |
| Installation des piles | 27 | | |
| Alimentation | 27 | | |
| Réglage de la date et de l'heure | 28 | | |
| Mise sous tension | 28 | | |
| | | | |
| 4 Lecture | 29 | | |
| Lecture à partir d'un iPod/iPhone/iPad | 29 | | |
| Lecture à partir d'un appareil externe | 30 | | |
| | | | |
| 5 Écoute de la radio | 31 | | |
| Réglage d'une station de radio | 31 | | |
| Programmation automatique des stations de radio | 31 | | |
| Programmation manuelle des stations de radio | 31 | | |
| Sélection d'une station de radio pré-sélectionnée | 32 | | |
| | | | |
| 6 Autres fonctions | 32 | | |
| Réglage de l'alarme | 32 | | |
| Réglage de l'arrêt programmé | 33 | | |
| Réglage de la luminosité de l'écran | 33 | | |

1 Important

Sécurité



Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑭ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
 - N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- ⑮ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- ⑯ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

- ⑰ Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne montez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Made for



iPod



iPhone



iPad

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod), « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) et « Made for iPad » (Compatible avec l'iPad) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple, Inc.

Symbole d'équipement de classe II :



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.

2 Votre station d'accueil pour baladeur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction

Cet appareil permet de diffuser de la musique à partir d'un iPod/iPhone/iPad, de la radio ou d'autres appareils audio.


La radio, l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peuvent être programmés comme alarme. Vous pouvez régler deux alarmes pour qu'elles se déclenchent à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Télécommande
- 1 câble MP3 Link
- Mode d'emploi
- Guide de mise en route
- Coussin en caoutchouc pour iPad


Présentation de l'unité principale




- | | |
|--|---|
| <p>① ▲/DATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'afficher l'heure et la date de l'horloge. <p>② SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de régler l'arrêt programmé. <p>③ ◀▶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'effectuer une recherche dans un fichier audio. • Permet de régler une station de radio. <p>④ ▼/SET TIME/PROG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de régler l'heure et la date. • Permet de programmer des stations de radio. | <p>⑤ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode veille. • Permet de désactiver l'arrêt programmé. • Permet d'arrêter l'alarme. <p>⑥ ALARM 1/ALARM 2'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permet de régler la minuterie de l'alarme. • Permet de désactiver la tonalité de l'alarme. • Permet d'afficher les paramètres de l'alarme. |
|--|---|

- ⑦ **Afficheur**
 - Permet d'afficher l'état actuel.
- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de régler la luminosité de l'afficheur.
- ⑨ **SOURCE**
 - Permet de sélectionner une source : iPod/iPhone/iPad, FM tuner ou MP3 link.
- ⑩ **OK/▶||**
 - Permet de lancer ou de suspendre la lecture de l'iPod/iPhone/iPad.
 - Permet de confirmer la sélection.
 - Permet de sélectionner le mode FM stéréo ou FM mono.
- ⑪ **◀▶**
 - Permet de passer au fichier audio précédent/suivant.
 - Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de régler l'heure.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Permet de régler le volume.
- ⑬ **Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad**
 - Charge de l'iPod/iPhone/iPad.
- ⑭ **Antenne FM**
 - Permet d'améliorer la réception FM.
- ⑮ **MP3-LINK**
 - Permet de connecter un périphérique audio externe.

Présentation de la télécommande



- ① **POWER**
 - Permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode veille.
 - Permet d'arrêter l'alarme.
 - Permet de désactiver l'arrêt programmé.
- ② **DOCK**
 - Permet de sélectionner la source iPhone/iPod/iPad.
- ③ **◀▶**
 - Permet de passer au fichier audio précédent/suivant.

- Permet de choisir une présélection radio.
 - Permet de parcourir le menu iPod/iPhone/iPad.
 - Permet de régler l'heure.
- ④ 
- Permet d'effectuer une recherche dans un fichier audio.
 - Permet de régler une station de radio.
- ⑤ **OK/▶||**
- Permet de lancer ou de suspendre la lecture de l'iPod/iPhone/iPad.
 - Permet de confirmer la sélection.
 - Permet de sélectionner le mode FM stéréo ou FM mono.
- ⑥ **MP3 LINK**
- Permet de sélectionner une source audio externe.
- ⑦ **MENU**
- Permet de sélectionner le menu iPhone/iPod.
- ⑧ **SLEEP**
- Permet de régler l'arrêt programmé.
- ⑨ **BRIGHTNESS/REP ALM**
- Permet de régler la luminosité de l'afficheur.
 - Permet de répéter l'alarme.
- ⑩ **DBB**
- Permet d'activer ou de désactiver le renforcement dynamique des basses.
- ⑪ **DSC**
- Permet de sélectionner un réglage sonore prédéfini.
- ⑫ **ALM 1/ALM 2**
- Permet de régler la minuterie de l'alarme.
 - Permet de désactiver la tonalité de l'alarme.
 - Permet d'afficher les paramètres de l'alarme.
- ⑬ **VOL +/-**
- Permet de régler le volume.
- ⑭ **MUTE**
- Permet de désactiver le son.
- ⑮ **SET TIME/PROG**
- Permet de régler l'heure et la date.
 - Permet de programmer des stations de radio.
- ⑯ **TUNER**
- Permet de sélectionner la source tuner.

3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.


Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Installation des piles



Remarque

- L'appareil peut être alimenté sur secteur (CA) uniquement. Les piles de secours (non fournies) sont à utiliser en cas de problème électrique.



- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles R6/UM-3/AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.



Attention

- Retirez la batterie lorsqu'elle est vide ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.
- Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.



Remarque

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, sélectionnez la source adéquate sur la télécommande.

Alimentation




Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'unité principale.



- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise secteur.

Réglage de la date et de l'heure

- 1 En mode veille, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant 2 secondes.
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **OK/▶||** pour sélectionner le format 12/24 heures.
- 3 Appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.



Conseil

- Au format 12 heures, [MONTH--DAY] s'affiche.
- Au format 24 heures, [DAY--MONTH] s'affiche.

Mise sous tension

- 1 Appuyez sur **POWER**.
↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Passage en mode de veille

- 1 Appuyez à nouveau sur **POWER** pour activer le mode veille de votre appareil.
↳ La date et l'heure (une fois réglées) sont indiquées sur l'afficheur.

4 Lecture

Lecture à partir d'un iPod/iPhone/iPad

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser des contenus audio à partir d'un iPod/iPhone/iPad.

Compatible iPod/iPhone/iPad


L'appareil prend en charge les modèles d'iPod, iPhone et iPad suivants :

Compatible avec :

- iPod nano (1ère génération)
- iPod nano (2ème génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod nano (4ème génération)
- votre iPod nano (5ème génération)
- iPod nano (6ème génération)
- iPod touch (1ère génération)
- iPod touch (2ème génération)
- votre iPod touch (3ème génération)
- iPod touch (4ème génération)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Écoute de l'iPod/iPhone/iPad


- 1 Appuyez sur la touche **DOCK** pour sélectionner la source de la station d'accueil.
- 2 Placez l'iPhone/iPod/iPad sur la station d'accueil.



- Pour interrompre/reprendre la lecture, appuyez sur **OK/▶||**.
- Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀/▶**.
- Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez **◀▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.
- Pour revenir au menu iPod/iPhone précédent, appuyez sur **MENU**.
- Pour parcourir le menu, appuyez sur **◀/▶**.
- Pour confirmer la sélection, appuyez sur **OK/▶||**.
 - ↳ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 10 secondes, **OK/▶||** sert de touche de lecture/pause.

Installation du coussin en caoutchouc

Si nécessaire, installez le coussin en caoutchouc fourni pour stabiliser l'iPad/iPad 2 avant de placer l'iPad/iPad 2.



Conseil

- Pour certains modèles d'iPod, l'affichage de l'indication de charge peut prendre jusqu'à une minute.
- Si l'horloge n'a pas été réglée manuellement lorsque vous connectez l'iPhone/iPod/iPad, le radio-réveil synchronise l'heure automatiquement avec l'iPhone/iPod/iPad.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil externe via cette station d'accueil.

- 1 Appuyez sur **MP3 LINK** pour sélectionner la source MP3 Link.
- 2 Connectez le câble MP3 Link fourni à :
 - la prise **MP3 LINK** (3,5 mm) située à l'arrière de l'appareil.
 - la prise casque d'un appareil externe.
- 3 Commencez la lecture à partir de l'appareil externe (consultez son manuel d'utilisation).

Charge de l'iPod/iPhone/iPad

Remarque

- L'iPod avec afficheur couleur, l'iPod classic et l'iPod avec vidéo ne sont pas compatibles avec la station d'accueil.

Lorsque l'appareil est sous tension, l'iPod/iPhone/iPad placé sur la station d'accueil commence à se charger.

5 Écoute de la radio



Remarque

- Seule la réception de la radio FM est disponible sur cet appareil.

Réglage d'une station de radio



Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.
- **[STEREO]** est le réglage par défaut du mode tuner.
- En mode tuner, appuyez plusieurs fois sur **OK** pour basculer entre les modes **[STEREO]** et **[MONO]**. L'unité mémorise vos réglages et les conserve même lorsque vous la mettez hors tension ou sélectionnez une autre source.

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner FM tuner.
- 2 Maintenez la touche **◀▶** enfoncée pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ **[Srch]** (recherche) s'affiche.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
 - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur **◀▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

Programmation automatique des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 En mode tuner, maintenez la touche **SET TIME/PROG** enfoncée pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
 - ↳ **[AUTO]** (auto) s'affiche.
 - ↳ Votre appareil mémorise automatiquement les stations de radio émettant un signal suffisamment puissant.
 - ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

- 1 Permet de régler une station de radio.
- 2 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour activer le mode de programmation.
- 3 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez sur **SET TIME/PROG** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.



Conseil

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.
- Pour sélectionner le mode FM stéréo ou FM mono, appuyez sur **OK**.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

- 1 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un numéro de présélection.

6 Autres fonctions

Réglage de l'alarme





Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

- 1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge. (Voir la section « Mise en route - Réglage de la date et de l'heure ».)
- 2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ [AL 1] ou [AL 2] se met à clignoter.
- 3 Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé sur le dessus de l'appareil pour sélectionner la source du son de l'alarme : iPod/iPhone/iPad, FM tuner ou buzzer.
- 4 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.
↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 6 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les minutes.
- 8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir d'activer l'alarme tous les jours de la semaine, les jours ouvrés ou le week-end.
- 9 Répétez les étapes 5-6 pour régler le volume de l'alarme.

Conseil

- Si vous choisissez la source de son iPhone/iPod playlist, vous devez créer une playlist dans iTunes, puis la nommer « PHILIPS » et l'importer dans votre iPhone/iPod.
- Si aucune playlist ne figure dans l'iPod/iPhone ou si la playlist ne contient aucun titre, l'appareil vous réveillera avec les chansons de l'iPod/iPhone.

Activation et désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver l'alarme.
 - ↳ Si l'alarme est activée, [ AL 1] ou [ AL2] s'affiche.
 - ↳ Si l'alarme est désactivée, [ AL1] ou [ AL2] disparaît.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **BRIGHTNESS/REP ALM**.
 - ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

Conseil

- Vous pouvez appuyer sur  pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.

Arrêt de l'alarme


- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.
 - ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

Affichage des paramètres de l'alarme


- 1 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.

Réglage de l'arrêt programmé

Cet appareil peut passer automatiquement en mode veille après une durée définie.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).
 - ↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé,  s'affiche à l'écran et le volume diminue progressivement au cours des 5 minutes précédant l'arrêt de l'appareil.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (arrêt) s'affiche.
 - ↳ Si l'arrêt programmé est désactivé,  disparaît de l'afficheur.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS/REP ALM** pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran.

7 Réglage du son

Réglage du volume sonore

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour augmenter/diminuer le volume.

Désactivation du son

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **MUTE** pour désactiver/rétablir le son.

Sélection d'un effet sonore prédéfini

- 1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur **DSC** pour sélectionner :
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[CLASSIC]** (classique)
 - **[FLAT]** (neutre)

Renforcement des basses

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **DBB** pour activer ou désactiver le renforcement dynamique des basses.
 - ↳ Si la fonction DBB est activée, **[DBB]** s'affiche à l'écran.

8 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Puissance de sortie nominale | 2 x 5 W RMS |
| Réponse en fréquence | 20 - 20 000 Hz, -3 dB |
| Rapport signal/bruit | > 67 dB |
| Entrée Aux (MP3 Link) | 0,5 V RMS 20 kohms |

FM

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gamme de fréquences | FM : 87,5 – 108 MHz |
| Grille de syntonisation | 50 kHz |
| - Mono, rapport signal/bruit 26 dB | < 22 dBf < 43 dBf |
| - Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB | |
| Sensibilité de la recherche | < 28 dBf |
| Distorsion harmonique totale | < 2 % |
| Rapport signal/bruit | > 55 dB |

Enceintes

| | |
|-------------|-------------|
| Impédance | 4 ohms |
| Enceinte | 57 mm |
| Sensibilité | > 84 dB/m/W |

Informations générales

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation CA | 220-230 V, 50 Hz |
| Consommation électrique en mode de fonctionnement | 7,5 W |
| Consommation électrique en mode veille (affichage de l'horloge) | < 1 W |
| Dimensions - Unité principale (l x H x P) | 263 x 114 x 165 mm |
| Poids - Avec emballage - Unité principale | 2,4 kg 1,4 kg |

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.

